

1. Sicherer Gebrauch des Teleskopstiels. Vergewissern Sie sich, dass der Teleskopstiel fest arretiert ist, bevor Sie das Gerät verwenden. Ein nicht vollständig fixierter Stiel könnte sich während der Benutzung lösen und Verletzungen verursachen.

2. Nicht überlasten. Verwenden Sie den Fugenkratzer nur für den vorgesehenen Zweck (Reinigung von Fugen). Übermäßiger Druck oder unsachgemäßer Gebrauch kann zu Beschädigungen führen.

3. Schutz vor Witterungseinflüssen. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, um Korrosion oder Rostbildung am Metall zu vermeiden.

4. Verstellbarer Teleskopstiel. Achten Sie darauf, den Stiel nicht zu weit auszuziehen, um eine Überlastung und Beschädigung der Teleskopfunktion zu vermeiden.