

## Tablet-Computer-Serie

### Die Bedienungsanleitung

#### Aufmerksamkeit:

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsmaßnahmen und die richtige Verwendung der Produktinformationen, um Unfälle zu vermeiden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bitte seien Sie nicht in hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder sehr staubigen Orten

Bitte nicht bei hohen Temperaturen, besonders im Sommer, legen Sie das Gerät nicht in das Auto, wenn die Fenster geschlossen sind.

Vermeiden Sie Sturz oder heftige Kollisionen Das Gerät, nicht Machen Sie das tft-Display SC Reen ein heftiges Zittern, das Tft-Display verursachen kann anormale oder beschädigte Displays

Bitte wählen Sie die geeignete Lautstärke aus, verwenden Sie den Kopfhörer, um die Lautstärke nicht zu groß zu sein, wenn Sie Tinnitus fühlen, reduzieren Sie die Lautstärke oder hören Sie auf, sie zu verwenden

Bitte in folgenden Bedingungen aufgeladen,

A, das Akku-Strom-Symbol zeigt keine Stromversorgung

B. Dieses System wird automatisch abgeschaltet und bald nach dem Stromausschalten gestartet

C, Bedientasten reagieren nicht

D. Die Maschine, die auf der rechten oberen Seite rote Symbole zeigt

Wenn das Gerät im Format oder laufend hochgeladen und heruntergeladen Datei, trennen Sie bitte nicht plötzlich die Verbindung. Dies kann einen Anwendungsfehler verursachen.

Für diejenigen, die aufgrund von Beschädigungen des Produkts, Reparaturen oder sonstigen Gründen des Löschens des Speichers haften, befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung für den standardisierten Betrieb der Geräte.

Entfernen Sie das Produkt nicht, trinken Sie keinen Alkohol. Dünnen Orbenzol für Schrubprodukte

Verwenden Sie das Gerät nicht, das eine der Orte ist die Verwendung elektronischer Geräte in Regionen (z. B. Flugzeuge) verboten

Bitte benutzen Sie den Tischpc nicht, wenn Sie fahren oder auf der Straße gehen,

USB nur benutzt für die Datenübertragung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern, die Spezifikation und das Design der Produkte haben jegliche Änderungen, die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

(Dieses Tablet hat keine wasserdichte Funktion)

„Bemerkung“ alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Ihrer Referenz. “  
Die Produktspezifikation und -design haben Änderungen, die Informationen sind ohne vorherige Ankündigung geändert.

21. Schreibtisch:

Die Erbsen

1.1 Touch panel

Kapazitives Touchpanel: Beim Betrieb, um auf das Touch-Panel zu klicken und zu ziehen

1.2 POWER

Start: Lange drücken und halten Sie die Power-Taste, das System wird in die Hauptschnittstelle eingehen

Schalten Sie in der Hauptschnittstelle der Männer u, drücken Sie die Power-Taste etwa 5 Sekunden ab, das System kann Hinweis auf die option "power off", wie "ok" Sie können sicher abschalten.

Sperrbildschirm: Kurze Drücken der Power-Taste Sperrbildschirm oder Sperrbildschirm.

Bemerkung 1. Wenn der Strom leer ist, wird das System automatisch abgeschaltet. 2. Illegale Drehung des Geräts Neustart wird die Festplatte scannen und wiederherstellen, es kann dauern

Längere Zeit für den Eintritt in das System

1.3 zurück

Kurze Zurücktaste drücken, die letzte Schnittstelle zurückgibt,

31,4 mic

Die Aufnahme

1,5 Volume+, Volume-

Die Tasten auf der höchsten Lautstärke+, Lautstärke- erreichen Änderungen in der Lautstärke.

## 1.6 Kopfhörerbuchse

### 3.5mm Standard Kopfhörerbuchse

## 1.7 Videoausgabeschnittstelle

### HDMI Ausgabeschnittstelle

## 1.8tf Karte

TF-CARD sollt: externe t-flash-karte

## 1.9 Mini USB

Miniusb-Buchse: Sie können es verwenden, um den Computer für die Datenübertragung n, Laden und externe Verbindung USB-Flash-Laufwerk zu verbinden

## 1.10 DC Adapter

Zum Laden. Ihre Tablet-Batterie

## 1.11 Wiederherstellung

Wenn die Tabelle unter der Bedingung des Absturzes, aktualisieren Sie die Firmware.

## 2. Ersteinsatz

### 2.1 Batteriemanagement und -ladung

Vor der ersten Verwendung stellen Sie bitte ein, dass der Akku des Geräts vollständig aufgeladen ist, müssen Sie nur den Adapter oder die USB-Schnittstelle anschließen, und Sie können es aufladen

Bei den ersten beiden Lademalen bleiben Sie etwa 6 Stunden, danach brauchen Sie nur 4 Stunden zum Aufladen.

Bemerkung: Dieses Tablet verwendet eingebaute Polymerbatterie, die Ladung muss ausgewählt werden Standardadapter (Eingang: AC 110-240v50/60 Hz Max: 180 Ma. Ausgang: dc 5.0-5.5v/1.5A), dieses Gerät ohne Gleichstromladung, USB-Schnittstelle kann aufladen, USB-Schnittstelle zum Ladegerät auswählen

Während des Aufladens scrollt das Batterie-Symbol

Wenn das Laden fertig ist, wird das Batteriesymbol grün und stoppt zu rollen, um die Betriebsdauer der Maschine zu verlängern, empfehlen Sie, die Batteriestrom zu verbrauchen

## 4 vor dem Aufladen

"Anmerkung": 1. Wenn Sie dieses Tablet lange Zeit nicht verwenden, um Schäden durch den Stromverbrauch zu vermeiden, laden Sie bitte den Akku einmal pro Monat auf/spielen.

2. Schließen Sie nach dem Abschalten der Batterie den Gleichstromadapter an, das Gerät erinnert an die geringe Batterie, das Laden, muss einige Zeit warten Bis der Akku genug Leistung ist, um in das Hauptmenü einzugeben.

3. Das Geräteladen sollte in Standby sein, um die normale Ladezeit zu erreichen. Weil es bei Geräten und Bildschirmen verbraucht kann länger aufladen

Zeit.

## 2.2 Verbindung mit PC

Verwenden Sie ein USB-Kabel, um das Gerät mit dem PC zu verbinden, das Gerät wird das USB-Verbindungsfenster öffnen, klicken Sie auf USB-Speicher einschalten, um mit dem PC zu verbinden

USB verbunden

In den Lademodus können Sie die Dateien kopieren, löschen Geräte und Dateien auf der Speicherkarte

## 3. Betriebssystem für Geräte

### 3.1 Hauptschnittstelle beschreiben

Nach dem Start wird die Hauptschnittstelle eingetragen

5

In der Hauptschnittstelle können Sie:

Verwaltung der Hauptschnittstelle Software Econs: Drücken Sie das Symbol 3 Sekunden lang, und nach dem Symbol wird es größer. Dann können Sie anwwherein die Schnittstelle ziehen.

Löschen Sie das Symbol: Drücken Sie das Symbol 3 Sekunden lang und ziehen Sie das Symbol zum Papierkorb-Symbol, sobald es rot wird, lösen Sie es nach der Hand und dann können Sie das Symbol löschen

Sie berühren den Bildschirm, um die Zeit zu halten, erscheint das Dialogfeld "Heimbildschirm hinzufügen" wie unten gezeigt:

### 3.2 Statusleiste beschreiben

Die Statusleiste oberhalb des Bildschirms

Topleft display maininterface software T-Flash-Karte USB-Verbindung Status und so weiter

Oben rechts zeigt Batterie, Batterieladungssymbole, aktuelle Zeit, Einstellzeit, Einstellungsmenü, ESC-Taste an.

### 63.3 Touchpanel verwenden

Das Gerät ist mit einem 7-Zoll-Touchscreen ausgestattet. Folgendes wird der Haupttouchscreen-Bereich beschrieben und die Tipps für den Touchscreen beschrieben.

Egal welche Schnittstelle Sie auf dem Bildschirm befinden, Sie können zum Hauptschirm zurückkehren, indem Sie drücken Die weiche Taste in der unteren rechten Ecke des Hauptbildschirms

„Aufmerksamkeit“ Die Softtaste des Hauptbildschirms funktioniert als die Maschine zurück

Der Schlüssel

In verschiedenen Anwendungen können Sie auf den Softkey in der unteren rechten Ecke des Touchscreens auf die Schnittstelle im oberen Stock zurückkehren.

In verschiedenen Anwendungen, indem Sie auf die Menütaste in der oberen rechten Ecke Tippen Der Bildschirm erscheint Die Bedienungseinstellungsschnittstelle wie folgt,

„Anmerkung“: die Softkey des Hauptbildschirms. Funktion als Maschinenherstellung

In der Hauptschnittstelle können Sie das Symbol berühren, um die Apps in verschiedenen Browsern (Datei, Musik, video, Bilder) zu öffnen, Sie verschieben und ziehen

Scrollleiste, so dass die Dateiliste nach oben oder unten rollen kann.

## 4. Ausrüstungsgrundsatz

Einstellung Klicken Sie auf das Einstellsymbol b und geben Sie die Einstellschnittstelle ein

7

The Age

Mehr Informationen

The Sound

Die ae

@ Battery

Die App

The Ligas

Standort Pevies

Das Datum

1 deerpns

4.1 Stille Modus, Lautstärke, Benachrichtigungsklingelton, hörbare Auswahl, Bildschirmsperrgeräusche

Die Buchstabe

Standardnotifizierung

Nutzung der Daten

5.

Mehr Informationen

The SYM

The VCE

Tuch sounds

The Sound

Bildschirm fehlender Sound

Die Anzeige

Die Lagerung

Die Batterie

The Pc Son

88 gh

Wi-F

Tapetpapier

Nutzung der Daten

M.

Autodrehung des Bildschirms

The Sleep

The Sound

The Dulley

Die Fontation

Die Lagerung

Acceromee coodnesystem

Die Batterie

Die App

Die Anpassung

Die Person

306

4.2 Anwendung

Anwendungen verwalten

Die Einstellungen

Die Person

Accouts & syne

Machen Sie die Worte sichtbar

Die Lage

Die Sicherheit

Sprache & Eingabe

Geräteadministratoren

Sicherung & reset

Unbekannte Quellen

Das SYSTEM

Datum & Uhrzeit

Die Zugänglichkeit

Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen

1) Optionen für die Verabreichung

Installieren Sie von der Karte

2.10

Über Tablet

1323

Unbekannte Quellen: Klicken Sie auf "unbekannte Quellen", dann auf "OK" Manageapplication: Manager und Deinstallation Application

"Bemerkung": Wenn Sie Firmware Upgrade, schließen Sie bitte die USB-Verbindung

Wie man deinstalliert?

1. Geben Sie "Einstellen" > "Anwendung" > "Anwendung verwalten" ein und dann wird die Programmliste installiert
2. Klicken Sie auf die ninstalicon und geben Sie die folgende Schnittstelle ein
3. Klicken Sie auf deinstallieren, dann können Sie die Anwendung felete



9

#### 4.3 Privatsphäre

Factory data reset

#### 4.4 Speicherung

Entfernen Sie die Karte, sehen Sie den verfügbaren Speicherplatz

Wi-Fi

Verfügbar

Die Tauge

SD-Karte löschen

Die Stute

E.

Die Display

Die MTG

Aktivieren Sie das Media-Scannen von Nexsd

Die Batterie

10

„Bemerkungen“: Bitte berühren Sie die Option „Löschen der SD-Karte“, damit Sie die SD-Karte von Romeve sicher machen können

#### 4.5. Sprache & Tastatur

Einstellungen: (Sprache), Textinput-Optionen und automatische Fehlerkorrektur;

Die Sprache

Konten & n

Standort seryces

The PG Coon

The Cui

Persönliches Wörterbuch

. Backpack & ree

Der Lault

The YTEM

Datum & Uhrzeit

Androld keyboard

Die Zugänglichkeit

11 Entwickleroptionen

Japanische ime

über Tablet

Auswahl Sprache: 54 nationale Sprachen sind verfügbar Marke: Android-System kann unterstützen  
54 Sprache, jetzt manu Schnittstelle

Unterstützen Sie einfach 14 Sprachen,

Androidkeyboard: Android keyboard setting

Sound onkey-drücken

Automatische Kapitalisierung

Anzeigen von Vorschlägen: Anzeigen von vorgeschlagenen Wörtern beim Tippen

Automatische Vervollständigung Spezifikationsleiste und Satzzeichen automatisch einfügen  
Schenkel mit Wörtern

4.6. Datum und Uhrzeit Einstellung

Datum festlegen, Zeit festlegen, Zeitzone auswählen und das Datumsformat select

The PERSA

Accuns & sy

Automatisches Datum und Uhrzeit

Standortdienste

Automatische Zeitzone

Die Sicherheit

DLanguage & Eingabe

Backup & rese

Datum & Uhrzeit

Die Zugänglichkeit

(Entwickleroptionen

24-Stunden-Format verwenden

100

über Tablet

Elctdate Omat

12322

11

4.7 Entwickleroptionen

Wählen Sie USB-Arbeitsmuster:

OTG/HOST/SLAVE, etgs

g.

4.8 über Tablet

The Semngs

e.

## 5. Apps installieren und verwalten

### 5.1 App installer

Dieses Tablet kann Android-Apps auf dem Markt unterstützen von Drittanbietern, die meisten Apps können in der Netwaork installiert werden, cancopy zu nand flashor SD-Karte.

Klicken Sie auf Appinstaller-Symbol, wird die Option installieren, verwalten, beenden. Installieren: klicken Sie auf installieren, enterapk Installation Interface

Separat für interne Speicherplatte und SD-Kartenplatte.

Wählen Sie die APK, die Sie installieren möchten, klicken Sie darauf, um zu installieren, gehen Sie zurück zum main Menü, wird die installierte App angezeigt, die Sie gerade ausgewählt haben.

12

Anmerkung: Einige 3D-Apps müssen richtig über Speicher installiert werden ca. rd, heruntergeladene 3D-Paty Apps können nicht richtig auf dem Gerät installiert werden.

Verwalten: Klicken Sie auf Verwalten, geben Sie Drittanbieterschnittstelle ein Klicken Sie auf Installicon und geben Sie die Aktionsschnittstelle ein

## 6. Problemlösung

### 6.1 Das Gerät kann nicht geöffnet werden

#### 1. Überprüfen Sie die Batterieleistung

#### 2. Schließen Sie den Adapter an, überprüfen Sie zuerst

#### 3. Nach dem Aufladen kann man nicht öffnen, bitte kontaktieren Sie den Lieferanten

### 6.2 Nach dem Start des Bildschirms oder des Eröffnungsbildes wird das Gerät erscheinen und schalten

#### 1. Strom ist nicht genug, bitte laden Sie das Headset nicht hören Sie die Stimme

#### 2. Bitte überprüfen Sie die Lautstärke auf 0

#### 3. Überprüfen Sie die musikalische Datei dort, wo beschädigt wird. Versuchen Sie, andere Musik abzuspielen, wenn die Datei beschädigt ist

Zu ernsthaftem Lärm oder Hopp-Sun Ds führen.

6.3 kann Datei- oder Paly-Musik kopieren und so weiter

1. Bitte überprüfen Sie zwischen dem Computer und dem Gerät Richtige Verbindung

2. Überprüfen Sie das Thema Memory Speicher und Platz ist voll

3. Prüfen Sie, dass das USB-Kabel gut ist oder nicht

4. Die USB-Verbindung ist getrennt

13

Bewahren Sie die Karte auf, um die Reparatur zu halten

Die Garantie

Benutzerdatei

Benutzername

The Sox

Das Alter

Die Adresse

Das Telefon

Der Reißverschluss

Der Kauf

Die Adresse

Der Einzelhandel

Der Preis

Ungerade Zahlen

Name der Waren

nd Spezifikation

Modell Nr.

Der Händler

Die Unterschrift

Benutzer signature

Garantie für Artikel

1,1 Monate nach dem Kaufdatum, wenn es ein Funktionsproblem gibt, sollten wir es. Wir sollten den gleichen Artikel anbieten, der der Waren unterliegt und die Verpackung perfekt aufrechterhält

2.1 Jahr nach dem Kaufdatum garantieren wir die Waren in der Reparatur. (ohne Armaturen)

3. Garantiedienste, die normalerweise verwendet werden

4. Alle Schäden von Menschen (das Gehäuse zerrissen, der Aufkleber zerrissen, ungewöhnliche Verwendung) oder diese Karte verloren, wir garantieren nicht.

Qualifiziertes Zertifizierungstechnik

Modell:

QC

Die Passengruppe

CHBCKBR:

Datum:

14

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produktdesign zu ändern Produktbilder und Inhalte sind nur zur Referenz, und Spezifikationen des Rechts, dann ohne vorherige Ankündigung. Spezifikationen erscheinen bitte an Verkaufsart vorherrschen.