

Sicherheitshinweis

WARNUNG:

Stromschlaggefahr: Nicht in der Nähe von Wasser oder feuchten Orten verwenden.

Schnittgefahr: Die Klingen sind sehr scharf. Beim Einsetzen oder Reinigen der Klingen Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden. Verletzungsgefahr: Gerät während des Betriebs nicht öffnen oder in das laufende Messer greifen. Halten Sie Kinder stets fern vom Gerät.

Wärmeempfindlichkeit: Nicht unbeaufsichtigt betreiben. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie den Raum verlassen oder es nicht benutzen.

Brandgefahr: Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze des Mixers. Stellen Sie sicher, dass der Mixer auf einer hitzebeständigen Unterlage steht.

Gebrauch: Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Herstelleranleitung. Ungeeignetes Zubehör oder falsche Bedienung kann zu Schäden am Mixer oder zu Verletzungen führen.

Bitte lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung, bevor Sie den Hochleistungsmixer benutzen, um weitere wichtige Sicherheitshinweise zu erhalten.



WARNUNG:

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten von Babys und Kleinkindern fern! Verwenden Sie die Tüten nicht in Krippen, Betten, Kinderwagen und Laufställen! Diese Tüten sind kein Spielzeug!