

Produktdatenblatt Tischgeschirrspüler HOMCOM

Artikelnummern: IN231000332V05_DE / 800-190V90 / 800-190V91 / 800-269V90 / 800-268V90

Zertifizierung: CE

1. Technische Basisdaten

Parameter	Wert
Stromversorgung	220 – 240 V [~] 50/60 Hz
Nennleistung	840 W
Wasserverbrauch pro Zyklus	4,5 L
Betriebswasserdruck	0,03 MPa – 1,0 MPa
Außenmaße (B × T × H)	45 × 44 × 45,8 cm (17,72 × 17,32 × 18,03 Zoll)
Nettogewicht	13,5 kg
Trocknungssystem	Heißlufttrocknung
Wasserversorgungsmodi	Manuelle Befüllung Wassertank (~5 L) + Automatischer Wasseranschluss per G3/4"-Wasserhahnschlauch
Ablaufsystem	Ablaufschlauch mit Saugnapfbefestigung für Spüle

2. Lieferumfang Zubehör

- 1 x Geschirrständer (Geschirrgestell)
- 1 x Saugnapf zur Schlauchbefestigung
- Filtersieb + Filter
- Wassertankabdeckung mit Handgriff
- Sprüharm
- Bedienpanel

Fassungsvermögen Geschirrgestell

- Tiefe Teller: 2 Stk.
- Flache Teller: 3 Stk.
- Reisschüsseln: 4 Stk.
- Becher: 2 Stk.
- Gläser: 2 Stk.
- Löffel: 4 Stk.
- Essstäbchen: 4 Paare
- Saucenschüsseln: 2 Stk.

3. Bedienelemente & Anzeigesymbole

Tasten Bedienfeld

1. Ein-/Ausschalten: Lang drücken zum Ein- und Ausschalten; Ausschalten + lang drücken = Zwangsentleerung (Anzeige „04“, 4 Min. Ablauf)
2. Trocknen: Kombinierbar mit Waschprogrammen; Gerät ein + lang drücken = eigenständiger Trocknungszyklus
3. Startverzögerung: 1 – 12 Stunden einstellbar
4. P< Programmwahltaste: Wechsel zwischen Waschprogrammen in festgelegter Reihenfolge
- 5.
6. Obst: Spezialprogramm zur Obstwäsche

7. Pause/Start: Starten und Unterbrechen des laufenden Zyklus

Display-Symbole

- Temperatureinheit-Symbol
- Wassertank-Wassermangel
- Geräteinnen-Wassermangel
- Digitale Zeitanzeige verbleibender Programmdauer

4. Übersicht aller Betriebsprogramme

Programm	Geeignetes Geschirr	Art der Verschmutzung	Dosierung Spültabs	Laufzeit	Zusatzinformationen
Intensivwaschgang	Porzellan, Messer, Gabeln, Löffel, Stäbchen	Hartnäckige Speisereste (Suppe, Braten, Ei, Reis, Saucen)	10 g	99 Min.	Hochdruck-Heißspülung für stark verschmutztes Geschirr
Eco-Waschgang	Porzellan, Messer, Gabeln, Löffel, Stäbchen	Hartnäckige Speisereste	10 g	139 Min.	Wassersparender Langzyklus
Normalwaschgang (Standard)	Porzellan, Messer, Gabeln, Löffel, Stäbchen	Hartnäckige Speisereste	10 g	79 Min.	Standardalltagsprogramm
Schnellwaschgang	Porzellan, Messer, Gabeln, Löffel, Stäbchen	Leichte, lose haftende Verschmutzung (Kaffee, Tee, Saft)	8 g	29 Min.	Kurzreinigung für leichtes Geschirr
Obstwaschgang	Äpfel, Trauben, Birnen und weitere Früchte	Keine Speisereste	Keine Spültabs erforderlich	18 Min.	Spezialzyklus für Lebensmittel
Trocknung	Alle oben genannten Waschprogramme / eigenständig	—	—	90 Min. pro Durchlauf	Automatisch nach Waschgang aktivierbar; alle 12 Stunden wiederholbar, automatische Abschaltung nach 163,5 Stunden

5. Kernproduktmerkmale

- Hochtemperatur-Heißspülung

- Tischgerät, einfache Installation ohne Einbau
- Schnellreinigung mit nur 29 Minuten Laufzeit
- Integrierte Obstwaschfunktion für Obstsorten
- Doppelter Wasserversorgungsmodus (manuell per Tank / automatisch per Wasserhahnanschluss)
- Heißlufttrocknungssystem für trockenes Geschirr
- Startverzögerung 1 - 12 Stunden
- Zwangsentleerungsfunktion zur Wasserabfuhr aus dem Gerät
- Filter- und Siebsystem zur Auffangung von Speiseresten
- CE-zertifiziertes Haushaltsgerät

6. Einsatzbereich

Nur für Innenbereich, nicht für Außenaufstellung (auch nicht überdachte Terrassen etc.)
Haushaltsanwendungen sowie gewerbliche Kleinbereiche:

- Küchen von Büros, Läden, Werkstätten
- Landwirtschaftliche Betriebe
- Hotels, Motels, Frühstückspensionen (Gästegebrauch)

7. Sicherheitsvorgaben (Kurzfassung)

1. Gerät nur an geerdete Steckdose anschließen, keine Verlängerungskabel verwenden
2. Mindestabstand zu Gasherden und Wärmequellen ≥ 300 mm
3. Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen
4. Gerätewasser nicht trinkbar, keine Lösungsmittel im Gerät verwenden
5. Heizelement während/nach Betrieb nicht berühren, Vorsicht bei geöffneter Tür (Spritzwasser)
6. Kinder ab 8 Jahren nur unter Aufsicht benutzen lassen, Reinigung durch Kinder verboten
7. Beschädigtes Netzkabel nur durch autorisierten Fachdienst austauschen
8. Scharfe Messer mit Spitze nach unten in den Korb legen
9. Bei Entsorgung Netzkabel abschneiden und Tür entfernen, an zertifizierte Entsorgungsstelle abgeben

8. Nicht geeignetes Spülgut

- Holzgeschirr/Holzbesteck
- Zerbrechliche, antike oder unersetzliche dekorative Porzellan-/Glaswaren
- Nicht heißwasserbeständige Kunststoffe, Kupfer, Zinn
- Aluminium- und Silberbesteck (Verfärbungsgefahr)
- Schwämme, Handtücher und stark saugende Materialien
- Mit Tabakasche, Wachs, Schmierfett oder Farbe verschmutztes Geschirr

9. Wartung & Pflegehinweise

- Nach jedem Zyklus Wasserhahn schließen, Tür leicht offen lassen zur Lüftung
- Vor Reinigung stets Netzstecker ziehen
- Außengehäuse und Dichtungen nur mit warmem Seifenwasser reinigen, keine Scheuermittel/Lösungsmittel
- Innenflecken mit Essigwasser oder speziellem Geschirrspülerreiniger entfernen
- Filter und Siebe regelmäßig von Speiseresten befreien, Verstopfung vermeiden
- Dichtungen regelmäßig mit feuchtem Schwamm reinigen, Geruchsbildung verhindern
- Gerät vertikal transportieren, ggf. kurz auf Rückseite stellen

10. Fehlerursachen (Kurzübersicht)

1. Gerät läuft nicht: Kein Strom, Stecker nicht eingesteckt, Tür unzureichend geschlossen, Wasserzufuhr unterbrochen, Sieb verstopft
2. Wassermangel-Symbol blinkt: Wassertank leer / Wasserhahn geschlossen
3. Restwasser nach Programmende: Ablaufschlauch/Pumpe/Filter verstopft
4. Übermäßige Schaumbildung: Haushaltsspülmittel statt Geschirrspülreiniger verwendet
5. Gerät stoppt plötzlich: Stromausfall oder Wasserunterbrechung
6. Geräusche während Betrieb: Sprüharm stößt gegen Geschirr / unordentlich eingelegtes Spülgut
7. Speisereste haften am Geschirr: Überfüllung, blockierter Sprüharm, verstopfte Düsen/Filter, zu wenig Reiniger, unpassendes Programm gewählt