

Sicherheitshinweise für Japansäge



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäße Nutzung: Eine Japansäge ist ein Werkzeug welches sich durch seine feine Schnittleistung auszeichnet. Sie ist für den Zugschnitt ausgelegt, was bedeutet, dass sie beim Ziehen durch das Material schneidet. Geeignetes Material der Bearbeitung ist Holz.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Tragen Sie schnittfeste Handschuhe, um Verletzungen durch das scharfe Sägeblatt zu vermeiden.
- Eine Schutzbrille wird empfohlen, um die Augen vor Holzspänen oder Splittern zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Fixieren Sie das Werkstück sicher mit einer Zwinde oder auf einer stabilen Arbeitsfläche, um ein Verrutschen während des Sägens zu verhindern.
- Halten Sie die Säge am Griff und führen Sie sie mit kontrollierten, gleichmäßigen Bewegungen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie niemals mit übermäßiger Kraft; die Japansäge ist für präzise und sanfte Schnitte ausgelegt.
- Das Gerät darf von Kindern unter 16 Jahren, sowie von Personen mit verringerter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Wissen, nur zu Ausbildungszwecken unter Aufsicht eines zur Ausbildung berechtigten Person benutzt werden.
- Halten Sie die Säge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Die Säge darf nur von Personen verwendet werden, die mit ihrer Handhabung vertraut sind.
- Lagern Sie die Japansäge an einem trockenen Ort, um Rostbildung zu verhindern.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder stumpfe Blätter rechtzeitig.
- Bei Verletzungen durch die Säge sofort ärztlichen Rat einholen.
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickengefahr drohen!

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

1. **Nicht drücken:** Verwenden Sie die Säge **nur für den Zugschnitt**. Versuche, sie auf Druck zu verwenden, können das Sägeblatt beschädigen oder Verletzungen verursachen.
2. **Pflege:** Reinigen Sie das Sägeblatt nach Gebrauch, insbesondere bei harzigen Hölzern, um die Zähne nicht zu verkleben.
3. **Vorsicht beim Hantieren:** Achten Sie darauf, keine Körperteile unter dem Sägeblatt bei der Benutzung zu haben.
4. **Nutzung:** Diese Säge ist nur für Holz und Kunststoff geeignet. Nicht für Metall oder andere harte Materialien verwenden.
5. **Verwendung:** Halten Sie die Säge am Griff und führen Sie sie mit kontrollierten, gleichmäßigen Bewegungen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
6. **Japansäge sicher lagern:** Stecken Sie nach dem Gebrauch die Säge in die Schutzhülle zurück.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.