

Sport-Thieme® Zielwurfwand

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abb. 1: Sport-Thieme® Zielwurfwand

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Die Sport-Thieme Zielwurfwand ist vielseitig einsetzbar, fördert die Koordination der Kinder und sorgt für stundenlangen Spielspaß.

Mindest- und Höchstalter der Benutzer: 3 – 99 Jahre

Mindest- und Höchstgewicht der Benutzer: 12 – 120 kg

Maße: Zielwurfwand: 99 x 74 x 1,8 cm | Standfuß: 40 x 10,5 x 2,1 cm

Gewicht: 11,5 kg

Maximale Belastbarkeit: 45 kg

SPORT-THIEME®

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Hier sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · info@sport-thieme.de

Warnzeichen / Hinweise



Achtung!

- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Werkzeuge: kein Werkzeug erforderlich

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 1 min

Achtung: Da es sich bei diesem Produkt um ein Spielzeug handelt, das zusammengebaut werden muss, ist der Aufbau durch Erwachsene erforderlich. Weiterhin ist der ordnungsgemäße Zusammenbau vor Gebrauch durch einen Erwachsenen zu kontrollieren.

Stückliste:

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Zielwurfwand
2	2	Standfuß
3	6	Bohnsäckchen (3x Blau & 3x Rot)

Die Zielwurfwand kann in verschiedenen Positionen verwendet werden, wodurch neue Wurf-Herausforderungen entstehen.

Senkrechte Stellung

Um die Zielwurfwand senkrecht hinzustellen, müssen Sie zunächst die beiden Standfüße mit ihren Aussparungen in die unteren Aussparungen der Zielwurfwand stecken.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die abgeschrägten Seiten der Standfüße auf der hinteren Seite der Zielwurfwand befinden, sodass Sie diese bei Bedarf einfach und schnell in die Schrägstellung versetzen können.

Ist die Zielwurfwand aufgestellt, können Sie anschließend mit den Bohnensäckchen auf die unterschiedlichen Löcher werfen. Ein Ziel dabei kann es sein, möglichst viele Punkte durch das Treffen der kleineren Löcher zu erzielen.



Abb. 2: Senkrechte Stellung



Abb. 3: Schrägstellung

Schrägstellung

Um die Zielwurfwand in der Schrägstellung zu verwenden, muss diese vorsichtig umgelegt werden, sodass sie auf den absträgten Seiten der Standfüße steht und sich die Zahlen auf der Zielwurfwand oben befinden.

Aufhängen

Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann die Zielwurfwand auch aufgehängt werden. Dafür besitzt sie in den beiden oberen Ecken jeweils ein Loch (im Bild rot markiert), durch das ein Seil, Haken oder Ähnliches geführt werden kann.



Abb. 4: Aufhängen

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile gegen Original-Ersatzteile aus.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.

Ersatzteile:

- Sport-Thieme® Bohnensäckchen, waschbar, Blau (Art. 126 6304)
- Sport-Thieme® Bohnensäckchen, waschbar, Gelb (Art. 126 6317)
- Sport-Thieme® Bohnensäckchen, waschbar, Grün (Art. 126 6320)
- Sport-Thieme® Bohnensäckchen, waschbar, Rot (Art. 126 6333)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team