



GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR FUNFY KINDERSPIELZEUG EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie dieses Spielzeug gekauft haben! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihrem Kind eine sichere und unterhaltsame Spielzeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Sicherheit zu gewährleisten.

Inhalt

1. Allgemeine Sicherheitshinweise
2. Montageanleitung (falls zutreffend)
3. Wartung und Reinigung
4. Richtlinien zur Lagerung
5. Fehlersuche

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Alterseignung: Beaufsichtigen Sie jüngere Kinder beim Spielen immer.

Kleine Teile: Enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Sicherheit des Materials: Hergestellt aus ungiftigen Materialien. Wenn das Spielzeug zerbricht, werfen Sie scharfe oder lose Teile sofort weg.

Vorsichtsmaßnahmen bei Batterien (falls zutreffend): Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterietypen. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind, damit sie nicht auslaufen. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Entsorgen Sie die Batterien verantwortungsbewusst.

2. Montageanleitung (falls zutreffend)

Packen Sie alle Komponenten aus und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind.

Bauen Sie das Spielzeug gemäß der mitgelieferten Zeichnung zusammen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder die angegebenen Werkzeuge.

Prüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Teile sicher befestigt sind.

3. Wartung und Reinigung

Reinigen Sie das Spielzeug regelmäßig mit einem feuchten Tuch und milder Seife. Tauchen Sie die elektronischen Bauteile nicht in Wasser ein. Überprüfen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Verschleiß. Ersetzen Sie defekte Teile, um die Sicherheit zu gewährleisten. Halten Sie es von direktem Sonnenlicht und extremen Temperaturen fern, um Schäden zu vermeiden.



4. Hinweise zur Lagerung

Bewahren Sie das Spielzeug an einem trockenen und kühlen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf das Spielzeug zu legen, um Verformungen zu vermeiden.

5. Fehlersuche

Wenn das Spielzeug nicht richtig funktioniert (falls zutreffend): Überprüfen Sie die Batterien und tauschen Sie sie ggf. aus.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig angeschlossen sind.

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Wenden Sie sich für Ersatz oder Reparaturen an den Kundendienst.

Wichtige Kontakte

Kundendienst E-Mail: care@domventas.com

Haftungsausschluss

Beaufsichtigen Sie Kinder beim Spielen immer. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht

