

Allgemeines

Danke, dass Sie sich für den Dri Buddi Compact von JML entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Handstaubsauger oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Plastikbeutel können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bitte diese Plastikbeutel nie in Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern ablegen. Diese Beutel sind keine Spielzeuge.
- Nutzen Sie den Dri Buddy Compact nur so wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Das Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien geeignet.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

 **HINWEIS!**

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Den Dri Buddi Compact nicht überladen. Die Tragkraft des gesamten Kleiderständers beträgt maximal 10 kg feuchte Kleidung und maximal 2kg feuchte Kleidung auf jedem Arm. Bis zu 18 Kleidungsstücke können auf den Dri Buddi Compact aufgehängt werden.
- Halten Sie den Dri Buddi auf mindestens 1,5 m Abstand zu Wärmequellen (bspw. Herdplatten oder Öfen), zu Wasserquellen und zu offenem Feuer, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von gewaschenen Textilien vorgesehen.
- Halten Sie Kinder vom Dri Buddi Compact fern, wenn er benutzt wird. Kinder dürfen nicht mit dem Dri Buddi Compact oder in der Nähe des Geräts spielen.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen und vor dem Auf- und Abbau vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sind.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker warten bzw. reparieren. Von unqualifizierten Personen ausgeführte Reparaturen können Verletzungen oder schwerwiegende Störungen verursachen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten und schützen Sie es vor Hitze.

 **WARNUNG!**

VERLETZUNGSGEFAHR

- Öffnen Sie das Heizgerät nicht und versuchen Sie nicht, es anders einzustellen oder alleine zu reparieren. Es besteht Verletzungsgefahr und sie könnten den Anspruch auf Garantie im Falle eines Schadens verlieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgebaut wurde, bevor Sie die Wäsche aufhängen und das Gerät anschalten.
- Halten Sie die Finger fern von den ausklappbaren Aufhängern.
- Das Heizgerät kann während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie NIEMALS die Metallteile, da diese Verbrennungen auf der Haut verursachen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Umgebung des Geräts freigeräumt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Löcher auf der Oberseite der Abdeckung während des Betriebs nicht verdeckt sind.

- Das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sollte das Gerät auf einer feuchten Oberfläche stehen nicht an ein Stromnetz anschließen!

 HINWEIS!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Das Gerät sollte nur in einer gut belüfteten Umgebung bzw. in der Nähe eines offenen Fensters verwendet werden. Nicht direkt an eine Wand drücken, sondern mindestens einen Abstand von 2,5 cm lassen, damit die Luft darum herum zirkulieren kann.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig das Gerät, um sicherzustellen, dass die Kleidung nicht von den Kleiderbügel gefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät immer in einer sauberen Umgebung, um die Geräte-Einheit stets frei von Staub oder Schmutz zu halten.
- Die Kleidung sollte niemals tropfnass sein, wenn sie auf das Gerät aufgehängt wird.
- Lange Kleidungsstücke, die den Warmluftauslass verstopfen könnten, müssen korrekt aufgehangen werden, damit die Luftzirkulation nicht behindert wird.- Diese könnte zu einer Überhitzung des Motors führen.
- Die Standbeine müssen immer am Heizgerät angebracht werden.
- Die Lüftungsöffnung an der Unterseite sollte auf Staub-/Fusselspuren überprüft werden und diese sollten nach Möglichkeit entfernt werden.
- Das Gerät sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden – z. B. als Heizung (ohne die Leinentasche).
- Lassen Sie das Gerät nicht unaufbesichtigt laufen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen.