

Bitte lies dir unsere Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können wir keine Haftung übernehmen.

- / Bitte befülle den Kessel nur bis knapp unterhalb des Ventils.
- / Der untere Behälter darf ausschließlich mit Wasser befüllt werden.
- / Stelle deinen Espressokocher niemals ohne Wasser im Kessel auf den Herd.
- / Verwende für die Zubereitung ausschließlich gemahlenes Kaffeepulver. Andere Zusätze wie Tee oder Kakao können den Filter verstopfen.
- / Stelle sicher, dass der Kocher vor Gebrauch richtig geschlossen und das Gewinde fest zusammengeschraubt ist.
- / Bei Induktions- oder anderen Herdplatten keinesfalls die höchste, sondern immer eine mittlere Heizstufe einstellen.
- / Bitte lass das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt und halte es von Kindern fern.
- / Bitte nimm den Kocher nach dem Kochvorgang DIREKT vom Herd.
- / Bei Verwendung eines Gasherds darf die Flamme nicht über den Kessel hinausgehen.
- / Vorsicht Verbrennungsgefahr: der Griff und Deckel können bei sehr hoher oder zu langer Hitzezufuhr heiß werden. Verwende ggf. ein Handtuch, wenn du den Kocher vom Herd nimmst.



SICHERHEITSHINWEISE Edelstahl Espressokocher

Grønenberg / GmbH Zum Hasenberg 7 / 55481 Todenroth / Germany info@groenenberg-coffee.com



Bitte lies dir unsere Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können wir keine Haftung übernehmen.

- / Kleine Teile und Verletzungsgefahr: Halte die Kaffeemühle unbedingt von Kindern fern!
- / Edelstahl ist ein Metall, bei dem scharfe Ecken oder Kanten in der Verarbeitung entstehen können. Achte deshalb vor der ersten Benutzung ganz genau darauf, dass deine Mühle keine scharfen oder fehlerhaften Stellen aufweist.
- / Greife beim Mahlen am Übergang von Mühle und Auffangbehälter, damit dieser gesichtert ist.

