

OSWALD

TRANSPORTGERÄTE

1. Betreiben Sie den Hubwagen erst, wenn er vollständig montiert ist. Achten Sie besonders auf Räder, Deichsel, Gabeln, Hebevorrichtung und Bremsen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und führen Sie keine Reparaturversuche durch, es sei denn, Sie sind dazu geschult und autorisiert.
2. Betreiben Sie den Hubwagen nur von der vorgesehenen Betriebsposition aus und stellen Sie sicher, dass sich der Bediener immer frei von beweglichen Teilen befindet. Der Hubwagen ist nicht für den Personentransport konzipiert.
3. Handhaben Sie keine instabilen oder lose gestapelten Lasten und seien Sie beim Umgang mit langen, hohen oder breiten Lasten besonders vorsichtig.
4. Überladen Sie den Hubwagen nicht und beachten Sie die maximal zulässige Tragfähigkeit. Eine Überladung kann zu erheblichen Schäden führen. Das Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein.
5. Senken Sie die Gabeln ab, wenn sie nicht verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass die Gabeln beim Anheben vollständig in der Palette positioniert sind.
6. Der Hubwagen ist für den allgemeinen Betrieb auf ebenen und harten Oberflächen konzipiert.