


Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung

| | | |
|----|--|--|
| | Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung Batteriebetriebene Lichterkette für den Außenbereich mit Timer Funktion | CE |
| 1. | Bitte beachten Sie die Informationen auf dem Sticker der am Produkt angebracht ist. | IP44  |
| 2. | Stellen Sie sicher, dass keine Teile der Lichterkette beschädigt sind! | |
| 3. | Verwenden Sie zur Montage keine scharfen oder spitzen Gegenstände. | |
| 4. | Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel und die innere Leitung nicht mechanisch belastet werden. Hängen Sie keine Gegenstände an die Lichterkette. | |
| 5. | Bei Lichterketten mit mehr als 50 Lichtern müssen Sie darauf achten, dass das Anschlusskabel nicht mit dem Gewicht der ganzen Kette belastet wird. Es dürfen niemals mehr als 50 Lampen frei am Anschlusskabel hängen. | |
| 6. | Diese Lichterkette ist kein Spielzeug. Montieren Sie die Lichterkette nicht in Kinderzimmern. Achten Sie darauf, dass Kinder in der Nähe der Lichterkette nicht unbeaufsichtigt sind. | |
| 7. | Entsorgen Sie die Lichterkette nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wieder verwendbare Stoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte. | |
| | Funktion des Timers- Programmierung des Timers | |
| | <p>Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die Batterien gemäß der Polung ein und verschließen Sie das Batteriefach mit Dichtungsring ordnungsgemäß.</p> <p>Einstellen der Timerfunktion zur gewünschten Zeit.</p> <p>Drücken Sie zu dem Zeitpunkt an dem Sie möchten dass Ihre Beleuchtung sich einschaltet den Start Knopf.</p> <p>Damit haben Sie folgende Funktion aktiviert. Jeden Tag zu dieser Zeit schaltet sich die Beleuchtung ein und hat eine Betriebsdauer von 6 Stunden. Danach ist die Beleuchtung für 18 weitere Stunden aus.</p> <p>Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen sondern nur eine Dauerbeleuchtung der Lichterketten wünschen, dann drücken Sie den Startknopf erneut und somit verlassen Sie den Timer Modus und sind haben den Dauerbetrieb aktiviert.</p> <p>Ein erneutes Drücken des Startknopfes bewirkt dann das die Kette komplett aus ist also keine Timer Funktion und auch keine Dauerfunktion. Für das erneute aktivieren des Timers gehen Sie wieder wie vorher beschrieben vor.</p> | |

Importiert durch Nipach GmbH, Poststraße 27, 07356 Bad Lobenstein