

Passend für die folgenden Modelle:

| Marke | Typennummer | Modell |
|--------------|--------------------|--|
| Tefal | AL8000 | Fritteuse AL8000 ActiFry |
| Tefal | AL80620012B | Fritteuse Calor Moulinex AL80620012BActifry+ |
| Tefal | GH80610012B | Fritteuse GH80610012B ActiFry |
| Tefal | AL80000012C | Fritteuse AL80000012CActiFry |
| Tefal | FZ70001512C | Fritteuse FZ70001512C ActiFry |
| Tefal | FZ70003512C | Fritteuse FZ70003512CActiFry |
| Tefal | FZ70007112D | Fritteuse FZ70007112DActiFry |
| Tefal | FZ70622712A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70622712AActifryEditionGourmand |
| Tefal | FZ70020012A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012AActifry |
| Tefal | AL80604012A | Fritteuse AL80000012B ActiFry |
| Tefal | FZ70003712C | Fritteuse FZ70003712CActiFry |
| Tefal | FZ70003212A | Fritteuse FZ70003212A ActiFry |
| Tefal | FZ70001612A | Fritteuse FZ70001612A ActiFry |
| Tefal | GH80023012B | Fritteuse GH80023012B ActiFry |
| Tefal | FZ70000012D | Fritteuse ActiTryEssential |
| Tefal | FZ70023112A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112AActifry |
| Tefal | FZ70003912F | Fritteuse FZ70003912FActiFry |
| Tefal | FZ70005112G | Fritteuse FZ70005112GActiFry |
| Tefal | FZ70023312B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312B Actifry |
| Tefal | FZ70724012A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70724012AActifrySnacking |
| Tefal | FZ70010012D | Fritteuse FZ70010012D ActiFry |
| Tefal | FZ70003812E | Fritteuse FZ70003812EActiFry |
| Tefal | AL80100012A | Fritteuse AL80000012B ActiFry |
| Tefal | FZ70003612A | Fritteuse FZ70003612AActiFry |
| Tefal | FZ70601212A | Fritteuse FZ70601212A ActiFry |
| Tefal | GH80611512A | Fritteuse GH80611512A ActiFry |
| Tefal | GH80007012B | Fritteuse Calor Moulinex GH80007012B Actifry |

| | | |
|-------|-------------|--|
| Tefal | FZ70000012E | Fritteuse FZ70000012EActiFry |
| Tefal | FZ70007112C | Fritteuse FZ70007112CActiFry |
| Tefal | AL80624012B | Fritteuse Calor Moulinex AL80624012BActifry |
| Tefal | FZ70005612E | Fritteuse FZ70005612EActiFry |
| Tefal | FZ70003712B | Fritteuse FZ70003712BActiFry |
| Tefal | FZ70005012C | Fritteuse ActiFry |
| Tefal | FZ70003112G | Fritteuse FZ70003112G ActiFry |
| Tefal | FZ70007012E | Fritteuse FZ70007012EActiFry |
| Tefal | GH80700012A | Fritteuse GH80700012A ActiFrySnacking |
| Tefal | GH80023012A | Fritteuse GH80023012A ActiFry |
| Tefal | GH80020012B | Fritteuse GH80020012B ActiFry |
| Tefal | FZ70007012D | Fritteuse FZ70007012DActiFry |
| Tefal | GH80001512B | Fritteuse Calor Moulinex GH80001512B Actifry |
| Tefal | FZ70722812A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70722812AActifrySnacking |
| Tefal | AL80010012 | Fritteuse AL80010012ActiFry |
| Tefal | FZ70010212A | Fritteuse FZ70010212A ActiFry |
| Tefal | FZ70003312A | Fritteuse FZ70003312A ActiFry |
| Tefal | FZ70007212G | Fritteuse FZ70007212G ActiFry |
| Tefal | FZ70003212C | Fritteuse FZ70003212C ActiFry |
| Tefal | FZ70506512A | Fritteuse FZ70506512A ActiFry |
| Tefal | FZ70622512B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70622512BActifryEditionGourmand |
| Tefal | AL80000012B | Fritteuse AL80000012B ActiFry |
| Tefal | FZ70005112D | Fritteuse FZ70005112DActiFry |
| Tefal | FZ70003712A | Fritteuse FZ70003712AActiFry |
| Tefal | FZ70003112F | Fritteuse FZ70003112F ActiFry |
| Tefal | FZ70023712A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023712AActifryGourmand |
| Tefal | FZ70005612D | Fritteuse FZ70005612DActiFry |
| Tefal | FZ70622512A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70622512AActifryEditionGourmand |
| Tefal | FZ70000012C | Fritteuse FZ70000012CActiFry |

| | | |
|-------|-------------|---|
| Tefal | FZ70003512A | Fritteuse FZ70003512AActiFry |
| Tefal | AL80624012A | Fritteuse Calor Moulinex AL80624012AActifry |
| Tefal | FZ70023012C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012CActifry |
| Tefal | GH80001512A | Fritteuse Calor Moulinex GH80001512A Actifry |
| Tefal | FZ70005112F | Fritteuse FZ70005112FActiFry |
| Tefal | FZ70722712A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70722712AActifrySnacking |
| Tefal | FZ70003212H | Fritteuse FZ70003212H ActiFry |
| Tefal | FZ70007212F | Fritteuse FZ70007212F ActiFry |
| Tefal | FZ70007112A | Fritteuse FZ70007112AActiFry |
| Tefal | FZ70003312G | Fritteuse FZ70003312G ActiFry |
| Tefal | FZ70003512B | Fritteuse FZ70003512BActiFry |
| Tefal | FZ70000012B | Fritteuse FZ70000012BActiFry |
| Tefal | FZ70005012B | Fritteuse ActiFry |
| Tefal | FZ70701612A | Fritteuse FZ70701612A ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70020112A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112AActifry |
| Tefal | FZ70726712B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70726712BActifrySnacking |
| Tefal | FZ70102012A | Fritteuse FZ70102012A ActiFry |
| Tefal | GH806B4012B | ActiFry+ |
| Tefal | GH80003012A | Fritteuse Calor Moulinex GH80003012A Actifry |
| Tefal | FZ70023512B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512B Actifry |
| Tefal | FZ70025012C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70025012C Actifry |
| Tefal | FZ70003212E | Fritteuse FZ70003212E ActiFry |
| Tefal | FZ70105112A | Fritteuse FZ70105112A ActiFry |
| Tefal | FZ70007112E | Fritteuse FZ70007112EActiFry |
| Tefal | FZ70003412D | Fritteuse FZ70003412DActiFry |
| Tefal | FZ70023212C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212CActifry |
| Tefal | GH80722712B | Fritteuse Calor Moulinex GH80722712BActifrySnacking |
| Tefal | FZ70003912D | Fritteuse FZ70003912DActiFry |
| Tefal | FZ70010112B | Fritteuse FZ70010112B ActiFry |

| | | |
|-------|-------------|--|
| Tefal | FZ70007212I | Fritteuse FZ70007212I ActiFry |
| Tefal | FZ70004112A | Fritteuse FZ70004112AActiFry |
| Tefal | FZ70000112F | Fritteuse FZ70000112FActiFry |
| Tefal | AL80003012C | Fritteuse AL80000012B ActiFry |
| Tefal | FZ70005012A | Fritteuse ActiTry |
| Tefal | FZ70622712B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70622712BActifryEditionGourmand |
| Tefal | FZ70003812A | Fritteuse FZ70003212G ActiFry |
| Tefal | GH80005112A | Fritteuse ActiFry |
| Tefal | FZ70003312D | Fritteuse FZ70003312D ActiFry |
| Tefal | AL80600012A | Fritteuse AL80000012B ActiFry |
| Tefal | FZ70023212B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212BActifry |
| Tefal | FZ70000112D | Fritteuse FZ70000112DActiFry |
| Tefal | FZ70701512B | Fritteuse FZ70701512B ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70003512E | Fritteuse FZ70003512EActiFry |
| Tefal | GH80002012B | Fritteuse Calor Moulinex GH80002012B Actifry+ |
| Tefal | GH80020012A | Fritteuse GH80020012A ActiFry |
| Tefal | GH806B4012A | ActiFry+ |
| Tefal | FZ70025012B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70025012B Actifry |
| Tefal | FZ70004012E | Fritteuse FZ70004012EActiFry |
| Tefal | FZ70101512B | Fritteuse FZ70101512B ActiFry |
| Tefal | FZ70010112A | Fritteuse FZ70010112A ActiFry |
| Tefal | FZ70003912C | Fritteuse FZ70003912CActiFry |
| Tefal | FZ70004012F | Fritteuse FZ70004012FActiFry |
| Tefal | FZ70005112E | Fritteuse FZ70005112EActiFry |
| Tefal | FZ70602812A | Fritteuse FZ70602812A ActiFry |
| Tefal | FZ70000112E | Fritteuse FZ70000112EActiFry |
| Tefal | FZ70 | Fritteuse FZ70 Actifry |
| Tefal | FZ70023312A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312A Actifry |
| Tefal | FZ70003012A | Fritteuse FZ70003012A ActiFry |

| | | |
|-------|--------------|--|
| Tefal | FZ70025112C | Fritteuse ActiFry |
| Tefal | AL80003012B | Fritteuse AL80003012BActiFry |
| Tefal | GH800000/12A | Actifry |
| Tefal | FZ70003712F | Fritteuse FZ70003712FActiFry |
| Tefal | GH80601512A | Fritteuse GH80601512A ActiFry |
| Tefal | FZ70003312C | Fritteuse FZ70003312C ActiFry |
| Tefal | FZ70726712A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70726712AActifrySnacking |
| Tefal | AL80400012A | Fritteuse AL80400012AActiFry |
| Tefal | GH80722712A | Fritteuse Calor Moulinex GH80722712A ActifrySnacking |
| Tefal | GH80000012B | Fritteuse Calor Moulinex GH80000012B Actifry |
| Tefal | FZ70003212D | Fritteuse FZ70003212D ActiFry |
| Tefal | FZ70023212A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212AActifry |
| Tefal | FZ70003512D | Fritteuse FZ70003512DActiFry |
| Tefal | FZ70003612C | Fritteuse FZ70003612CActiFry |
| Tefal | GH80002012A | Fritteuse Calor Moulinex GH80002012A Actifry+ |
| Tefal | FZ70025012A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70025012AActifry |
| Tefal | FZ70003512H | Fritteuse FZ70003512HActiFry |
| Tefal | FZ70001512D | Fritteuse FZ70001512D ActiFry |
| Tefal | FZ70004012D | Fritteuse FZ70004012DActiFry |
| Tefal | FZ70007212H | Fritteuse FZ70007212H ActiFry |
| Tefal | FZ70023612C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612C Actifry |
| Tefal | GH80001612A | Fritteuse Calor Moulinex GH80001612A Actifry |
| Tefal | FZ70701512A | Fritteuse FZ70701512A ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70020012C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012C Actifry |
| Tefal | FZ70102712A | Fritteuse FZ70102712A ActiFry |
| Tefal | FZ71003812A | ActiFryOriginal |
| Tefal | FZ70023512A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512A Actifry |
| Tefal | FZ70601712A | Fritteuse FZ70601712A ActiFry |
| Tefal | FZ70000112C | Fritteuse FZ70000112CActiFry |

| | | |
|-------|-------------|---|
| Tefal | FZ70003912E | Fritteuse FZ70003912EActiFry |
| Tefal | AL80003012A | Fritteuse AL80003012AActiFry |
| Tefal | FZ70023412B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023412B Actifry |
| Tefal | FZ70002012A | Fritteuse FZ70002012A ActiFry |
| Tefal | FZ70003412C | Fritteuse FZ70003412C ActiFry |
| Tefal | FZ70010012E | Fritteuse FZ70010012E ActiFry |
| Tefal | GH80600012A | Fritteuse GH80600012A ActiFry |
| Tefal | FZ70000112A | Fritteuse FZ70000112AActiFry |
| Tefal | AL80100012B | Fritteuse AL80100012BActiFry |
| Tefal | FZ70023112C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112CActifry |
| Tefal | GH80625012A | Fritteuse Calor Moulinex GH80625012A Actifry+ |
| Tefal | GH80025012A | Fritteuse GH80025012A ActiFry |
| Tefal | FZ70000112G | Fritteuse FZ70000112GActiFry |
| Tefal | GH80621512B | Fritteuse Calor Moulinex GH80621512B Actifry |
| Tefal | GH80001512C | Fritteuse Calor Moulinex GH80001512C Actifry |
| Tefal | GH80610012A | Fritteuse GH80610012A ActiFry |
| Tefal | FZ70102712B | Fritteuse FZ70102712B ActiFry |
| Tefal | FZ70003712E | Fritteuse FZ70003712EActiFry |
| Tefal | FZ70010012F | Fritteuse FZ70010012F ActiFry |
| Tefal | FZ70003812F | Fritteuse FZ70003812FActiFry |
| Tefal | FZ70000112B | Fritteuse FZ70000112BActiFry |
| Tefal | FZ70601212B | Fritteuse FZ70601212B ActiFry |
| Tefal | FZ71002912A | ActiFryOriginal |
| Tefal | GH80007012C | Fritteuse Calor Moulinex GH80007012C Actifry |
| Tefal | FZ70003212G | Fritteuse FZ70003212G ActiFry |
| Tefal | FZ70004012C | Fritteuse FZ70004012CActiFry |
| Tefal | AL80000012D | Fritteuse AL80000012DActiFry |
| Tefal | FZ70003412B | Fritteuse FZ70003412B ActiFry |
| Tefal | FZ70020012B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012B Actifry |

| | | |
|-------|-------------|--|
| Tefal | GH80621212A | Fritteuse Calor Moulinex GH80621212A Actifry |
| Tefal | FZ70005512D | Fritteuse FZ70005512DActiFry |
| Tefal | FZ70007212B | Fritteuse FZ70007212B ActiFry |
| Tefal | AL80604112B | Fritteuse AL80604112BActiFry |
| Tefal | FZ70621212A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70621212A Actifry |
| Tefal | FZ70702012A | Fritteuse FZ70702012A ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70726812B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70726812BActifrySnacking |
| Tefal | FZ70023612B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612B Actifry |
| Tefal | FZ70622812B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70622812BActifryEditionGourmand |
| Tefal | FZ70001612C | Fritteuse FZ70001612C ActiFry |
| Tefal | FZ70603912A | Fritteuse FZ70603912A ActiFry |
| Tefal | FZ70003112B | Fritteuse FZ70003112B ActiFry |
| Tefal | FZ70003912A | Fritteuse FZ70003912AActiFry |
| Tefal | GH80003212A | Fritteuse Calor Moulinex GH80003212A Actifry |
| Tefal | FZ70021512B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512BActifry |
| Tefal | FZ70003312E | Fritteuse FZ70003312E ActiFry |
| Tefal | FZ70010012A | Fritteuse FZ70010012AActiFry |
| Tefal | FZ70007212E | Fritteuse FZ70007212E ActiFry |
| Tefal | FZ70003612F | Fritteuse FZ70003612FActiFry |
| Tefal | FZ70005512E | Fritteuse FZ70005512EActiFry |
| Tefal | GH80611512B | Fritteuse GH80611512B ActiFry |
| Tefal | AL80006612A | Fritteuse AL80000012B ActiFry |
| Tefal | FZ70027012B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70027012B Actifry |
| Tefal | FZ70023312C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312C Actifry |
| Tefal | GH80003112B | Fritteuse Calor Moulinex GH80003112B Actifry |
| Tefal | FZ70003612E | Fritteuse FZ70003612EActiFry |
| Tefal | FZ70023612A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612A Actifry |
| Tefal | FZ71001512A | ActiFryOriginal |
| Tefal | GH80007012A | Fritteuse Calor Moulinex GH80007012A Actifry |

| | | |
|-------|-------------|---|
| Tefal | FZ70001512F | Fritteuse FZ70001512F ActiFry |
| Tefal | FZ70010112D | Fritteuse FZ70010112D ActiFry |
| Tefal | FZ70021512A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512AActifry |
| Tefal | FZ70003412G | Fritteuse FZ70003412GActiFry |
| Tefal | FZ70102812B | Fritteuse FZ70102812B ActiFry |
| Tefal | AL80620012A | Fritteuse Calor Moulinex AL80620012A Actifry+ |
| Tefal | AL80004112A | Fritteuse AL80000012B ActiFry |
| Tefal | AL80604112A | Fritteuse AL80604112AActiFry |
| Tefal | FZ70003812D | Fritteuse FZ70003812DActiFry |
| Tefal | FZ70005512C | Fritteuse FZ70005512CActiFry |
| Tefal | FZ70007012C | Fritteuse ActiTry |
| Tefal | FZ70020112C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112CActifry |
| Tefal | FZ70027012A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70027012A Actifry |
| Tefal | FZ70726812A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70726812AActifrySnacking |
| Tefal | FZ71000012A | ActiFryOriginal |
| Tefal | FZ70001612B | Fritteuse FZ70001612B ActiFry |
| Tefal | FZ70003612D | Fritteuse FZ70003612DActiFry |
| Tefal | GH80003112A | Fritteuse Calor Moulinex GH80003112A Actifry |
| Tefal | FZ70003112A | Fritteuse FZ70003112A ActiFry |
| Tefal | FZ70603112A | Fritteuse FZ70603112A ActiFry |
| Tefal | FZ70001612E | Fritteuse FZ70001612E ActiFry |
| Tefal | GH8000 | Fritteuse GH8000 ActiFry Plus |
| Tefal | FZ70007012F | Fritteuse FZ70007012FActiFry |
| Tefal | AL80604012B | Fritteuse AL80604012BActiFry |
| Tefal | AL80004012A | Fritteuse AL80000012B ActiFry |
| Tefal | FZ70010112C | Fritteuse FZ70010112C ActiFry |
| Tefal | FZ70003412F | Fritteuse FZ70003412FActiFry |
| Tefal | FZ70007212A | Fritteuse FZ70007212A ActiFry |
| Tefal | FZ70005512B | Fritteuse FZ70005512BActiFry |

| | | |
|-------|-------------|--|
| Tefal | FZ70701712B | Fritteuse FZ70701712B ActiFrySnacking |
| Tefal | GH80722812A | Fritteuse Calor Moulinex GH80722812AActifrySnacking |
| Tefal | GH80603112A | Fritteuse GH80603112A ActiFry |
| Tefal | FZ70001612D | Fritteuse FZ70001612D ActiFry |
| Tefal | FZ70003512G | Fritteuse FZ70003512GActiFry |
| Tefal | FZ70003812C | Fritteuse FZ70003812CActiFry |
| Tefal | FZ70102812A | Fritteuse FZ70102812A ActiFry |
| Tefal | FZ70701612B | Fritteuse FZ70701612B ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70020112B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112BActifry |
| Tefal | FZ70102012B | Fritteuse FZ70102012B ActiFry |
| Tefal | FZ70005012D | Fritteuse ActiFry |
| Tefal | GH80003012B | Fritteuse Calor Moulinex GH80003012B Actifry |
| Tefal | FZ70003012B | Fritteuse FZ70003012B ActiFry |
| Tefal | FZ70025112D | Fritteuse Calor Moulinex FZ70025112D Actifry |
| Tefal | FZ70602812B | Fritteuse FZ70602812B ActiFry |
| Tefal | FZ70005112C | Fritteuse FZ70005112CActiFry |
| Tefal | GH80700012B | Fritteuse GH80700012B ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70023512C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512C Actifry |
| Tefal | FZ70005212A | Fritteuse FZ70005212AActiFry |
| Tefal | FZ70003412E | Fritteuse FZ70003412EActiFry |
| Tefal | FZ70004112B | Fritteuse FZ70004112BActiFry |
| Tefal | FZ70005512A | Fritteuse FZ70005512AActiFry |
| Tefal | FZ70007112F | Fritteuse FZ70007112F ActiFry |
| Tefal | FZ70701712A | Fritteuse FZ70701712A ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70007012B | Fritteuse FZ70007012BActiFry |
| Tefal | AL80003012D | Fritteuse AL80003012DActiFry |
| Tefal | FZ70005112B | Fritteuse FZ70005112BActiFry |
| Tefal | FZ70622812A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70622812AActifryEditionGourmand |
| Tefal | FZ70001512E | Fritteuse FZ70001512E ActiFry |

| | | |
|-------|-------------|--|
| Tefal | FZ70003812B | Fritteuse FZ70003812BActiFry |
| Tefal | FZ70005612C | Fritteuse FZ70005612CActiFry |
| Tefal | FZ70702812A | Fritteuse FZ70702812A ActiFrySnacking |
| Tefal | GH80021512B | Fritteuse GH80021512B ActiFry |
| Tefal | FZ70023012B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012BActifry |
| Tefal | AL80024012A | Fritteuse Calor Moulinex AL80024012A Actifry |
| Tefal | FZ70010012C | Fritteuse FZ70010012C ActiFry |
| Tefal | GH806 | Fritteuse GH806 ActiFry |
| Tefal | FZ70023412A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023412A Actifry |
| Tefal | AL80006612B | Fritteuse AL80006612BActiFry |
| Tefal | FZ70003312F | Fritteuse FZ70003312F ActiFry |
| Tefal | FZ70007212C | Fritteuse FZ70007212C ActiFry |
| Tefal | FZ70003112E | Fritteuse FZ70003112E ActiFry |
| Tefal | FZ70003212F | Fritteuse FZ70003212F ActiFry |
| Tefal | FZ70003612B | Fritteuse FZ70003612BActiFry |
| Tefal | GH80003212C | Fritteuse Calor Moulinex GH80003212C Actifry+ |
| Tefal | AG7100S012A | Fritteuse ActiFryOriginal |
| Tefal | FZ70722512A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70722512A ActifrySnacking |
| Tefal | FZ7070 | Fritteuse FZ707 ActiFry Snacking |
| Tefal | FZ70003512F | Fritteuse FZ70003512FActiFry |
| Tefal | FZ70606012B | Fritteuse FZ70606012B ActiFry |
| Tefal | FZ70025112A | Fritteuse ActiFry |
| Tefal | FZ70626012B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70626012B Actifry |
| Tefal | FZ70003912B | Fritteuse FZ70003912BActiFry |
| Tefal | FZ70702012B | Fritteuse FZ70702012B ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70023012A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012AActifry |
| Tefal | GH80021512A | Fritteuse GH80021512A ActiFry |
| Tefal | FZ70000012A | Fritteuse FZ70000012AActiFry |
| Tefal | GH80601512B | Fritteuse GH80601512B ActiFry |

| | | |
|-------|-------------|--|
| Tefal | FZ707015 | Fritteuse FZ707015 ActiFry Snacking |
| Tefal | GH80603112B | Fritteuse GH80603112B ActiFry |
| Tefal | FZ70007212D | Fritteuse FZ70007212D ActiFry |
| Tefal | FZ70004112D | Fritteuse FZ70004112D ActiFry |
| Tefal | FZ70005612A | Fritteuse FZ70005612A ActiFry |
| Tefal | FZ70005112A | Fritteuse FZ70005112A ActiFry |
| Tefal | FZ70005612B | Fritteuse FZ70005612B ActiFry |
| Tefal | FZ70003112D | Fritteuse FZ70003112D ActiFry |
| Tefal | GH80621512A | Fritteuse Calor Moulinex GH80621512A Actifry |
| Tefal | FZ71002812A | ActiFryOriginal |
| Tefal | FZ70021512C | Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512C Actifry |
| Tefal | FZ7000 | Fritteuse FZ7000 ActiFry |
| Tefal | FZ70606012A | Fritteuse FZ70606012A ActiFry |
| Tefal | FZ70001512A | Fritteuse FZ70001512A ActiFry |
| Tefal | FZ70004112C | Fritteuse FZ70004112C ActiFry |
| Tefal | GH80722812B | Fritteuse Calor Moulinex GH80722812B ActifrySnacking |
| Tefal | AL80700012A | Fritteuse AL80700012A ActiFrySnacking |
| Tefal | FZ70626012A | Fritteuse Calor Moulinex FZ70626012A Actifry |
| Tefal | GH80003212B | Fritteuse Calor Moulinex GH80003212B Actifry |
| Tefal | GH80000012A | Fritteuse Calor Moulinex GH80000012A Actifry |
| Tefal | FZ70010012B | Fritteuse FZ70010012B ActiFry |
| Tefal | FZ70003112C | Fritteuse FZ70003112C ActiFry |
| Tefal | FZ70001512B | Fritteuse FZ70001512B ActiFry |
| Tefal | GH80621212B | Fritteuse Calor Moulinex GH80621212B Actifry |
| Tefal | FZ70025112B | Fritteuse ActiFry |
| Tefal | FZ71002712A | ActiFryOriginal |
| Tefal | FZ70003412A | Fritteuse FZ70003412A ActiFry |
| Tefal | FZ70101512A | Fritteuse FZ70101512A ActiFry |
| Tefal | FZ70023712B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023712B ActifryGourmand |

| | | |
|-------|--------------|---|
| Tefal | FZ70005712A | Fritteuse FZ70005712AActiFry |
| Tefal | FZ70003712D | Fritteuse FZ70003712DActiFry |
| Tefal | FZ70003212B | Fritteuse FZ70003212B ActiFry |
| Tefal | FZ70023112B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112BActifry |
| Tefal | FZ70007112B | Fritteuse FZ70007112BActiFry |
| Tefal | FZ70004012A | Fritteuse FZ70004012AActiFry |
| Tefal | AG7110S012A | Fritteuse ActiFryOriginalSnacking |
| Tefal | FZ70724012B | Fritteuse Calor Moulinex FZ70724012BActifrySnacking |
| Tefal | FZ70003312B | Fritteuse FZ70003312B ActiFry |
| Tefal | GH807227/12A | Actifry Snacking |
| Tefal | FZ70007012A | Fritteuse FZ70007012AActiFry |
| Tefal | GH80601712A | Fritteuse GH80601712A ActiFry |
| Tefal | FZ70004012B | Fritteuse FZ70004012BActiFry |
| Tefal | FZ70606512A | Fritteuse FZ70606512A ActiFry |
| Tefal | FZ70023212D | Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212D Actifry |