



DE Elektrische Heizdecke

Gebrauchsanleitung..... 2



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie die Gebrauchsanweisung anderen Benutzern zugänglich. Geben Sie bei Weitergabe des Geräts auch die Gebrauchsanweisung mit.

Inhalt

1.	Lieferumfang	4
1.1	Gerätebeschreibung	4
2.	Wichtige Anweisungen	
	Für den späteren Gebrauch aufbewahren	5
3.	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
4.	Bedienung	6
4.1	Sicherheit	6
4.2	Inbetriebnahme	7
4.3	Einschalten	7
4.4	Temperatur einstellen	7
4.5	Automatische Abschaltung	7
4.6	Ausschalten	8
5.	Reinigung und Pflege	8
6.	Aufbewahrung	9
7.	Entsorgung	9
8.	Was tun bei Problemen?	10
9.	Technische Daten	10

Zeichenerklärung

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

	WARNUNG - Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für ihre Gesundheit
	ACHTUNG - Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör
	HINWEIS - Hinweis auf wichtige Informationen

	Anweisungen lesen
	Keine Nadeln hineinstecken
	Nicht gefaltet oder zusammengesoben gebrauchen
	Darf nicht von sehr jungen Kindern (0-3 Jahren) benutzt werden
	Nicht gebrauchen, wenn das Produkt nass ist.
	Hersteller
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-6 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien

1. Lieferumfang

- 1 Heizdecke
- 1 Schalter
- 1 Gebrauchsanweisung

Überprüfen Sie das Gerät auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.



1.1 Gerätebeschreibung

1. Netzkabel mit Netzstecker
2. Schalter
3. Kontrollleuchte
4. Taster für EIN/AUS
5. Taster für Temperaturstufen
6. Taster für Abschaltautomatik
7. Steckkupplung

2. Wichtige Anweisungen Für den späteren Gebrauch aufbewahren



WARNUNG

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Anweisungen kann Personen oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz des Produktes. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Artikels.
- Diese Heizdecke darf nicht von Personen benutzt werden, die empfindlich gegen Hitze sind und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können (z.B. Diabetikern, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol).
- Diese Heizdecke darf nicht bei sehr jungen Kindern (0-3 Jahre) angewandt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Die Heizdecke kann von Kindern, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, unter Aufsicht benutzt werden, wobei der Schalter immer auf den Mindesttemperaturwert eingestellt sein muss.
- Diese Heizdecke kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren Gebrauchs der Heizdecke unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Heizdecke spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Diese Heizdecke ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Diese Heizdecke ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Keine Nadeln hineinstechen.
- Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.
- Nicht nass benutzen.
- Diese Heizdecke darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Schalter betrieben werden.
- Die Heizdecke darf nur an die auf dem Etikett angegebene Netzspannung angeschlossen werden.
- Die von dieser elektrischen Heizdecke ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten:

elektrische Feldstärke: max. 5000 V/m, magnetische Feldstärke: max. 80 A/m, magnetische Flussdichte: max. 0,1 Milli- Tesla. Bitte befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieser Wärmezudecke.

- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Das Kabel und der Schalter der Heizdecke können bei unsachgemäßer Anordnung die Gefahr von Verhakung, Strangulierung, Stolpern oder Treten mit sich bringen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass überschüssige Kabel und Kabel im Allgemeinen sicher verlegt werden.
- Diese Heizdecke ist häufig dahingehend zu prüfen, ob sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, die Heizdecke unsachgemäß gebraucht wurde oder sie sich nicht mehr erwärmt, muss sie vor erneutem Einschalten erst durch den Hersteller überprüft werden.
- Sie dürfen die Heizdecke (inkl. Zubehör) keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieser Heizdecke beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss die Heizdecke entsorgt werden.
- Schalter, Taster und Leitungen nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Während diese Heizdecke eingeschaltet ist, darf
 - kein scharfkantiger Gegenstand daraufgelegt werden,
 - keine Wärmequelle wie Wärmflasche, Heizkissen oder ähnliches daraufgelegt werden.
- Die elektronischen Bauteile im Schalter erwärmen sich beim Gebrauch der Heizdecke. Der Schalter darf deshalb nicht abgedeckt werden oder auf der Heizdecke liegen, wenn sie betrieben wird.
- Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den folgenden Kapiteln: Bedienung, Reinigung und Pflege, Aufbewahrung.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung



ACHTUNG

Diese Heizdecke ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.

4. Bedienung

4.1 Sicherheit



ACHTUNG

Die Heizdecke ist mit einem SICHERHEITS-SYSTEM ausgestattet. Diese elektrische Heizdecke schaltet den Schalter nach 4 Stunden Dauergebrauch automatisch aus.

4.2 Inbetriebnahme

- Verbinden Sie zuerst den Schalter mit der Heizdecke, indem Sie die Steckkupplung (7) zusammenfügen.
- Stecken Sie danach den Netzstecker in die Steckdose.

4.3 Einschalten

Schalten Sie den Schalter ein, drücken Sie dazu die Taste (4). Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste (4) um in den Komfortstufen-Auswahlmodus zu gelangen. Betätigen Sie dann die Tasten "HEAT" (5) und "TIME" (6), um die gewünschte Wärmestufe und die Einstellung der automatischen Abschaltzeit zu erhalten. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Kontrollleuchte (3).

Die Heizdecke ist mit einem Vorheizverfahren für eine schnelle Wärmeverteilung ausgestattet. Nach dem Neustart wird automatisch die letzte Komfortstufe eingestellt, sodass Sie bequem zu Ihrer letzten Einstellung zurückkehren können.

4.4 Temperatur einstellen

- Stufe 0: AUS
- Stufe L: Minimale Wärme
- Stufe 2 – 5: Individuelle Wärme
- Stufe 6: Maximale Wärme

4.5 Automatische Abschaltung

Durch manuelle Auswahl:

- Stufe 2h: nach 2 Stunden
- Stufe 4h: nach 4 Stunden
- Stufe 8h: nach 8 Stunden
- Stufe 10h: nach 10 Stunden

Durch Automatik:

Diese elektrische Heizdecke schaltet den Schalter nach 4 Stunden Dauergebrauch automatisch aus.



Wenn die Heizdecke über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir, die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Körpers und in Folge ggf. eine Hautverbrennung oder einen Hitzschlag zu vermeiden.

HINWEIS

Die automatische Abschaltung soll nicht das manuelle Ausschalten dieser elektrischen Heizdecke ersetzen.

4.6 Ausschalten

Schalten Sie den Schalter aus, drücken Sie dazu die Taste (4). Im ausgeschalteten Zustand leuchtet die Kontrollleuchte nicht (3).

Ziehen Sie den Netzstecker (1) aus der Steckdose. Trennen Sie anschließend die Steckkupplung (7) und somit den Schalter (2) von der Heizdecke ab.

5. Reinigung und Pflege

WARNUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie anschließend die Steckkupplung und somit den Schalter von der Heizdecke ab. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

ACHTUNG

Der Schalter darf niemals mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Er kann sonst beschädigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Schalters ein trockenes fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel.
- Kleine Flecken auf der Heizdecke können mit einem angefeuchteten Tuch oder Schwamm sowie ggf. mit etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden.

ACHTUNG

Beachten Sie, dass die Heizdecke nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf.

- Diese Heizdecke ist maschinenwaschbar.
- Stellen Sie die Waschmaschine auf einen besonders schonenden Waschgang bei 30 °C ein (Wollwaschgang). Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers.

ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass die Heizdecke durch allzu häufiges Waschen beansprucht wird. Die Heizdecke sollte deshalb während der gesamten Lebensdauer max. 5-mal in einer Waschmaschine gewaschen werden.

- Ziehen Sie direkt nach dem Waschen die noch nasse Heizdecke auf das Originalmaß in Form und lassen Sie sie flach ausgebreitet über einem Wäscheständer trocknen.
- Verwenden Sie keine Wäscheklammern oder ähnliches, um die Heizdecke am Wäscheständer zu befestigen. Andernfalls kann die Heizdecke beschädigt werden.
- Verbinden Sie den Schalter erst wieder mit der Heizdecke, wenn die Steckkupplung und die Heizdecke vollständig trocken sind. Andernfalls kann die Heizdecke beschädigt werden.

WARNUNG

- Schalten Sie die Heizdecke auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

6. Aufbewahrung

Wenn Sie die Heizdecke längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, sie in der Originalverpackung aufzubewahren. Trennen Sie hierzu die Steckkupplung und somit den Schalter von der Heizdecke.

ACHTUNG

- Bitte lassen Sie die Heizdecke zuerst abkühlen. Andernfalls kann die Heizdecke beschädigt werden.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf der Heizdecke ab um zu vermeiden, dass sie scharf geknickt wird.

7. Entsorgung



■ Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EU-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

8. Was tun bei Problemen?

Was muss ich tun, wenn sich meine elektrische Heizdecke nicht einschaltet?

Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Drücken Sie dann die EIN/AUS-Taste (4). Wenn die Heizstufeneinstellung immer noch nicht leuchtet, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Mein Controller ist warm. Ist das ein Problem?

Nein. Der Controller wird warm, wenn er ordnungsgemäß funktioniert.

Was bedeutet "E" oder "F" auf meinem Schalter?

Der Schalter ist so programmiert, dass er den Benutzer informiert, wenn ein Problem entdeckt wird, indem auf dem Display "E" oder "F" angezeigt wird.

Was muss ich tun, wenn "E" oder "F" auf meinem Schalter angezeigt wird?

- Schalten Sie zuerst den Schalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie Ihre elektrische Heizdecke auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel gut mit der Steckkupplung verbunden ist.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die 220-240V AC 50 Hz Steckdose.
- Schalten Sie den Schalter ein.
- Wenn der Schalter nach zwei- oder dreimaligem Zurücksetzen immer noch "E" oder "F" auf dem Display anzeigt, ziehen Sie das Netzkabel ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.

9. Technische Daten

Siehe Typschild-Etikett an der Heizdecke.

Mit der EU-Konformitätserklärung, erklärt der produktverantwortliche Hersteller oder Importeur, dass das jeweilige Produkt den zutreffenden europäischen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz entspricht.

Unsere EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://www.schaeferhometextile.com/deutsch/konformitaetserklaerung/>



Ernst Schäfer GmbH & Co. KG • Frankenring 26 • 30855 Langenhagen,
Germany • www.delindo-lifestyle.com

