

Sicherheitshinweise

Nutzungsbeschränkungen

- Plastiktüten können gefährlich sein. Halten Sie sie von Säuglingen und Kindern fern, Erstickengefahr.
- Dieser Roboter ist nur für das Reinigen von Böden in einem Privathaushalt ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), auf anderen Nicht-Bodenflächen (z. B. Sofas) oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie den Roboter nicht ohne Schutzgeländer nicht in einer schwebenden Umgebung (wie Doppelhausgebäuden, offenen Balkonen oder auf Möbeln).
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über 40 °C (104 °F) oder unter 0 °C (32 °F). Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich flüssige oder dickflüssige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Achten Sie vor Verwendung des Produktes darauf, dass sich die Kabel nicht auf dem Boden befinden, damit Kabel im Betrieb nicht herumgezogen werden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine zerbrechlichen oder sonstigen Gegenstände (wie Vasen oder Plastikbeutel) auf dem Boden befinden, damit es nicht zu einer Behinderung oder Kollision mit dem Produkt kommt, die zur Beschädigung wertvollen Gegenständen führen könnte.
- Erlauben Sie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichender Erfahrung und Wissen (einschließlich Kindern) nicht, dieses Produkt ohne Anleitung oder Aufsicht zu benutzen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt als Spielzeug zu verwenden.
- Bringen Sie die Hauptbürste nicht in die Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Körperteile von Menschen oder Tieren, einschließlich Haaren, Fell, Fingern usw., vom Saugeinlass des Roboters fern, während dieser in Betrieb ist.
- Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen entflammbarer Gegenstände (wie angezündeter Zigarettenstummel).
- Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen von harten oder scharfkantigen Gegenständen (wie Abfall von Renovierungen, Glas oder Nägel).
- Verwenden Sie die Abdeckung des Laserentfernungsmessers, die obere Abdeckung des Projektors und den Stoßdämpfer nicht als Tragegriffe zum Transportieren des Roboters.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung von Roboter und Omnistation aus und trennen Sie es zur Unterbrechung der Stromversorgung von der Steckdose.
- Tauchen Sie Roboter und Omnistation nicht in Wasser, spülen Sie sie zur Reinigung nicht mit Wasser ab.
- Wischen Sie keine Teile dieses Produkts mit einem nassen Tuch oder einer anderen Flüssigkeit ab.
- Verwenden Sie das Wischmodul nicht auf Teppichböden.
- Befolgen Sie die Anleitungen im Handbuch, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Sie selbst sind für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Akku und Laden

- Es ist verboten, das Produkt zu verbrennen, selbst wenn es schwer beschädigt wurde, andernfalls drohen Explosionen.
- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Stationen von Drittanbietern.
- Demontieren, reparieren und modifizieren Sie Akkus und Stationen nicht.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern.
- Wischen Sie die Ladekontakte am Produkt nicht mit einem feuchten Tuch ab; berühren Sie sie nicht mit feuchten oder gar nassen Händen.
- Entsorgen Sie Akkus nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie Akkus über professionelle Recyclingstationen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal des Herstellers, dem Kundendienst des Herstellers oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das Produkt transportiert wird, muss es ausgeschaltet sein. Wir empfehlen, für den Transport des Produkts die Originalverpackung zu verwenden.
- Gießen Sie kein Wasser in den Roboter, tauchen Sie ihn nicht in Wasser.
- Wenn Sie den Roboter längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn vollständig auf, schalten Sie ihn aus und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen Ort. Laden Sie den Roboter zur Vermeidung von Akkuschäden mindestens einmal alle drei Monate auf.
- Verwenden Sie zum Entfernen des Akkus geeignetes Werkzeug. Entfernen Sie zuerst die Schrauben der unteren Abdeckung. Öffnen Sie dann die untere Abdeckung und ziehen Sie den Akku aus dem Anschluss. Nehmen Sie schließlich den Akku aus der Akkualterung.
- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Roboter entfernt werden.
- Der Roboter muss vor dem Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden.

Klasse 1 Laserprodukt. Das Laserradar in diesem Produkt entspricht den Sicherheitsnormen GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 für Laser der Klasse 1 und erzeugt keine für den menschlichen Körper schädliche Laserstrahlung.