



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung von und zur Dateneingabe bei einem kompatiblen Empfängergerät.

Das Produkt besteht aus antimikrobischen Material.

Das Produkt entspricht EN 60601-1-2 und kann in industriellen und medizinischen Umgebungen verwendet werden.

Das Produkt entspricht der Schutzart IP65 wenn alle Öffnungen fest verschlossen sind.

Das Produkt hat die Schutzart IP65 und ist gegen Staub und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus allen Richtungen geschützt. Das Produkt ist zur Verwendung im Freien geeignet. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsatzgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Tastatur
- USB-A to USB-C® Kabel (50 cm)
- USB-A to USB-C® Kabel (180 cm)
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

5.2 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.3 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Tastatur anschließen

1. Nehmen Sie die Schutzkappe von dem USB-C® Port an der Tastatur ab.
2. Verbinden Sie das USB-C® Kabel mit dem USB-C® Port an der Tastatur.
3. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem USB-Anschluss am PC.

→ Der Computer installiert die benötigten Treiber automatisch.

7 Bedienung

7.1 Funktionstasten

- Fn** +  Helligkeit verringern
- Fn** +  Helligkeit erhöhen
- Fn** +  Datei-Explorer öffnen
- Fn** +  Systemsteuerung öffnen
- Fn** +  Vorheriges Medium
- Fn** +  Medien Wiedergabe/Pause
- Fn** +  Nächstes Medium
- Fn** +  Linke Maus-Taste
- Fn** +  Rechte Maus-Taste

7.2 Benutzerdefinierte Funktionstasten festlegen

Legen Sie maximal zwei (2x) benutzerdefinierte Tastenkombinationen über die Tasten **CK1** und **CK2** an.

Programmieren Sie die Tasten **CK1** und **CK2** wie folgt:

1. Drücken Sie **Fn** + **CK1**.
 - Alle Kontrollleuchten blinken.
2. Geben Sie die gewünschte Tastenkombination ein.
3. Sichern Sie die Tastenkombination durch Drücken der Tasten **Fn** + **CK1**.
 - Die Kontrollleuchten erlischn.
4. Drücken Sie die Taste **CK1** um die Kombination zu testen.
5. (Optional) Legen Sie eine zweite Tastenkombination für die Taste **CK2** fest.

7.3 Mausfunktionen

1. Aktivieren Sie den Mausmodus, indem Sie den Zahlenblock durch Drücken der Taste **Num** deaktivieren.

- Fn** +  Zurück
- Fn** +  Vor
- Fn** +  DPI ändern (400/800/1200 dpi)
- Fn** +  Nach oben scrollen
- Fn** +  Nach unten scrollen
- Fn** +  Linke Maustaste
- Fn** +  Mittlere Maustaste
- Fn** +  Rechte Maustaste
- Fn** +  Mauszeiger nach links unten bewegen
- Fn** +  Mauszeiger nach unten bewegen
- Fn** +  Mauszeiger nach rechts unten bewegen
- Fn** +  Mauszeiger nach links bewegen
- Fn** +  Mauszeiger nach rechts bewegen
- Fn** +  Mauszeiger nach links oben bewegen
- Fn** +  Mauszeiger nach oben bewegen
- Fn** +  Mauszeiger nach rechts oben bewegen

8 Reinigung

Die Tastatur lässt sich mit folgenden Substanzen reinigen:

Wasser, Medizinalalkohol, Hypochlorige Säure, Antibakterielle Reinigungsseife

Wichtig:

- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzigen Gegenstände zur Reinigung. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

1. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
2. Verschließen Sie den USB-C® Port mit der Schutzkappe.

3. Aktivieren Sie den Reinigungsmodus indem Sie die Tasten **Fn + [Hand]** drücken.

→ Die Reinigungskontrollleuchten blinken.

→ Die Tastatur ist im Reinigungsmodus und für Eingaben gesperrt.

4. Reinigen Sie die Tastatur.

5. Entsperren Sie die Tastatur wieder, indem Sie die Tasten **Fn + [Hand]** drücken.

9 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

10 Technische Daten

Standard	EN 60601-1-2
Stromversorgung	5 V/DC, 500 mA via USB
Systemvoraussetzungen	Windows® 7 oder höher, macOS 14.5 oder höher
Layout.....	QWERTZ
Tasten.....	108 Tasten
Mausauflösung	400/800/1200 dpi
Schutzart	IP65 (mit allen Öffnungen verschlossen)
Material.....	LFGB Silikon, antimikrobisch
Betriebstemperatur	-20 bis +70 °C
Lagertemperatur	-30 bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T)	384 x 23 x 130 mm
Gewicht (ca.)	910 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3166289_V1_1024_jh_mh_de 1707611019 I1/O1 de