

1. Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Der Nagelknipser ist für das **Schneiden und Pflegen von Fingernägeln** konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke, wie das Schneiden von harten Materialien.
- Die integrierte **Lupe** dient zur besseren Sicht beim Schneiden. Verwenden Sie das LED-Licht zur Beleuchtung von dunklen Bereichen, um eine präzise Anwendung zu gewährleisten.

2. Verletzungsgefahr:

- Die Klingen sind **scharf**. Halten Sie die Finger und Hände von der Klinge fern, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Klinge sicher verriegelt ist, wenn der Nagelknipser nicht verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden.

3. Verwendung durch Kinder:

- **Außerhalb der Reichweite von Kindern** aufbewahren, da die Klingen scharf sind und das Risiko von Verletzungen besteht.
- Kinder sollten den Nagelknipser nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

4. LED-Licht und Batterien:

- Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und die Kontakte sauber sind. **Nicht in Wasser tauchen** oder direkt mit Wasser reinigen.
- Wenn die Batterien schwach sind, entfernen Sie diese umgehend und ersetzen Sie sie durch neue, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

5. Pflege und Reinigung:

- Reinigen Sie die Klingen nach jedem Gebrauch mit einem **weichen, trockenen Tuch**, um Schmutz und Nagelreste zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- **Reinigungstuch** sollte regelmäßig gewaschen werden, um eine hygienische Anwendung zu gewährleisten.

6. Lagerung:

- Bewahren Sie den Nagelknipser an einem **trockenen, sicheren Ort** auf, um Beschädigungen und Rostbildung zu vermeiden.

7. Überprüfung vor der Benutzung:

- Überprüfen Sie den Nagelknipser vor der Verwendung auf **Anzeichen von Beschädigungen** oder Abnutzung. Verwenden Sie ihn nicht, wenn die Klingen stumpf oder beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Lupe und das LED-Licht funktionsfähig sind, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

8. Verwendung bei speziellen Bedingungen:

- Bei empfindlicher Haut oder Nagelproblemen sollte eine fachliche Beratung in Betracht gezogen werden.

9. Entsorgung:

- Entsorgen Sie alte oder defekte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. **Nicht im Hausmüll** entsorgen. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Sammelstellen.

10. Haftungsausschluss:

- Der Hersteller haftet **nicht** für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung des Nagelknipsers oder Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen.
- Die Nutzung des Geräts erfolgt auf eigene Verantwortung.