

1. Einleitung Albrecht DR 866 Digitalradio

Vielen Dank, dass Sie sich für das Albrecht DR 866 Digitalradio entschieden haben. Wir haben ein Radio entwickelt, das auch von Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen eingestellt und bedient werden kann.

Das Konzept konzentriert sich auf die wesentlichen Grundfunktionen, die für den digitalen Radiogenuss nötig sind und dadurch sehr einfach in der Handhabung ist. Es ist intuitiv für Jedermann über die Bedienelemente oder die beiliegende Fernbedienung zu bedienen.

2. Beschreibung des Radios

Wenn Sie das Albrecht DR 866 Digitalradio vor sich platzieren, finden Sie beim Frontpanel oben mittig den Bildschirm. Links davon auf halber Höhe des Bildschirms ist der Infrarot Sensor, auf welchen die Fernbedienung bei Benutzung gerichtet sein sollte. Darunter befinden sich links und rechts außen zwei große Drehknöpfe. Hierbei dient der Linke der Lautstärkeregelung durch Drehen sowie dem An- und Ausschalten (Standby) des Geräts durch Drücken. Der rechte ermöglicht das Bestätigen einer Auswahl sowie das Suchen oder manuelle Einstellen eines Senders. Zwischen diesen zwei Drehknöpfen befinden sich sechs kleinere, durchnummerierte Tasten. Von links nach rechts finden Sie hier die folgenden Funktionen:

1 - INFO (ertastbares Symbol I): Wechselt bei kurzem Drücken die angezeigten Informationen und Deaktiviert oder Aktiviert bei längerem Drücken die Sprachunterstützung.

2 – ALARM (ertastbares Symbol Kreis): Deaktiviert oder Aktiviert bei kurzem Drücken den Wecker, öffnet bei langem Drücken das Menü zur Einstellung des Weckers

3 – FAVORITEN (ertastbares Symbol Stern): Öffnet das Favoriten Menü

4 – HOME (ertastbares Symbol Dreieck): Öffnet das Hauptmenü

5 – MENÜ (ertastbares Symbol Viereck): Hier können diverse Einstellungen vorgenommen werden

6 – ZURÜCK (ertastbares Symbol Pfeil nach links): Ins vorherige Menü zurückkehren

Links und rechts am Gerät befinden sich die Lautsprecher. Wenn Sie das Radio umdrehen, finden Sie rückseitig im oberen Drittel die eingefahrene Antenne, welche sich nach links ausklappen lässt. Links unten mit einigem Abstand zum Rand befindet sich der ON/OFF-Schalter, dieser schaltet das Gerät komplett EIN oder AUS. Etwas weiter unten rechts davon, relativ mittig, sind drei Anschlüsse zu finden. Von links nach rechts sind das:

12V DC IN – Stromversorgungsanschluss für das Netzteil

KOPFHÖRER - Kopfhöreranschluss

AUX IN – Anschluss für externe Audio Quellen (zum Beispiel MP3-Player)

3. Beschreibung der Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung richtig herum in der Hand halten, sollten Sie oben nah am Rand drei nebeneinanderliegende Tasten finden. Die Tasten von links nach rechts sind:

PFEIL IN KREIS - Wechselt den Modus: UKW, DAB+, BT, AUX-IN

ON/OFF - Schaltet das Radio ein oder aus (Standby)

HOME - Öffnet das Hauptmenü

Darunter befindet sich eine größere, kreisrunde Schaltfläche mit einer weiteren Taste in der Mitte. Drückt man die Pfeiltasten oben oder unten, so kann man sich in den Menüs entsprechend nach oben oder unten bewegen. Ein kurzes Drücken auf den linken Teil des Kreises wechselt die Info zum aktuellen Sender, ein langes Drücken hingegen öffnet das

DAB oder UKW Menü. Der rechte Teil des Kreises öffnet das Favoriten Menü und mit der OK-Taste in der Mitte können Sie Ihre Auswahl bestätigen.

Unter der runden Schaltfläche befinden sich drei nebeneinanderliegende Tasten. Die Tasten links und rechts dienen je dem Verringern bzw. dem Erhöhen der Lautstärke. Ein kurzes Drücken der mittleren Taste schaltet das Radio stumm (Mute), ein langes Drücken öffnet das Equalizer Menü. Zuletzt finden Sie auf der Fernbedienung zwei Reihen mit insgesamt sechs Tasten, welche von links nach rechts und oben nach unten fortlaufend durchnummeriert sind. Diese Tasten entsprechen den Favoritenspeicherplätzen 1 – 6. Umseitig befindet sich das Batteriefach.

4. Erste Schritte

Ziehen Sie die rückseitig angebrachte Antenne in der vollen Länge aus, um den besten DAB/UKW-Rundfunkempfang zu erhalten.

Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils, dessen Kabel ab Werk mit einem Stück Draht zusammengebunden ist, an die DC IN Buchse (der erste Anschluss von links) auf der Geräterückseite an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Stellen Sie den ebenfalls auf der Rückseite links befindlichen Kippschalter ON/OFF auf „ON“ (also nach oben), um das Gerät einzuschalten.

Wenn Sie das Radio das erste Mal einschalten, müssen Sie eine Menüsprache auswählen (die Auswahl wird angesagt). Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie die „Sprachunterstützung aktivieren“ möchten, wobei Sie zwischen der Auswahl zum Bestätigen oder Ablehnen durch das Drücken der oberen und unteren Pfeiltasten der kreisrunden Schaltfläche wechseln können.

Nun führt das Gerät automatisch einen vollständigen Sender-Suchlauf nach allen verfügbaren DAB/DAB+ Sendern in Ihrer Region durch.

Das Datum und die Uhrzeit im Standby-Modus stellen sich nach kurzer Zeit automatisch ein, sobald das Radio DAB-Empfang hat.

5. Sprachunterstützung

Wenn Sie die Sprachunterstützung aktivieren, werden sämtliche Menüeinträge in der von Ihnen gewählten Sprache vorgelesen. Dies unterstützt Sie bei der Radiobedienung und der Menüführung.

Die Lautstärke der Sprachunterstützung können Sie im Hauptmenü (Kapitel 14. Einstellungen) auswählen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt, die Sprachunterstützung deaktivieren oder aktivieren möchten, halten Sie die INFO Taste (vorn zwischen den Drehknöpfen ist dies die erste Taste von links) am Radio für 2 Sekunden gedrückt.

6. Lieferumfang

- ALBRECHT DR 866 Digitalradio
- Netzteil
- Fernbedienung inkl. 2x AAA Batterien
- Bedienungsanleitung

7. Grundfunktionen

- Drücken Sie das linke Drehrad oder die ON/OFF-Taste der Fernbedienung (ganz oben mittig), um das Radio einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Radio in den Ruhemodus (Standby) zu versetzen.
- Drehen Sie den linken Drehknopf, um die Lautstärke zu verändern.
- In jedem Menü können Sie Ihre Auswahl durch drücken des rechten Drehknopfes oder der großen Kreistaste auf der Fernbedienung (OK) bestätigen.
- Drücken Sie die HOME-Taste (zwischen den Drehknöpfen die Vierte von links), um ins Hauptmenü zu gelangen. Hier können Sie z.B. den Empfangsmodus (DAB+/UKW) auswählen
- Um einen Sender als Ihren Favoriten zu speichern, halten Sie eine der Favoritentasten 1-6 auf der Fernbedienung (die untersten sechs Tasten) für ca. 2 Sekunden gedrückt. Um einen Favoriten später aufzurufen, drücken Sie die entsprechende Favoritentaste nur kurz.

8. Bildschirm

Die Bildschirmanzeige ist wie folgt aufgebaut:

Ganz oben wird in einer größeren Schrift der Sendername angezeigt.

Direkt darunter findet sich eine Zeile mit Informationen zum aktuellen Künstler und Lied.

Relativ mittig darunter wird die Empfangsart (beispielsweise DAB) angegeben.

Wenn zum derzeit wiedergegebenen Radiosender ein Logo verfügbar ist, wird dieses in der linken, unteren Ecke angezeigt. Rechts daneben unter der Empfangsart befinden sich drei weitere Zeilen mit Informationen. In der ersten von links nach rechts gibt es Angaben zur Signalstärke, gegebenenfalls zur Favoritennummer und der Lautstärke.

Ganz rechts in der zweiten Zeile gibt ein Schloss-Symbol an, ob der Senioren-Modus aktiviert ist. In der dritten und letzten Zeile stehen Tag, Monat und Uhrzeit.

9. Hauptmenü

Drücken Sie die HOME-Taste (zwischen den Drehknöpfen die Vierte von links), um das Hauptmenü aufzurufen. Hier können Sie auf die verschiedenen Betriebsmodi des Gerätes zugreifen, Favoriten aufrufen, die Einstellungen und Wecker konfigurieren und den Senioren-Modus aktivieren. Alternativ können Sie den Betriebsmodus auch über Fernbedienung mit der „PFEIL IN KREIS“ Taste (die erste oben links an der Fernbedienung) ändern.

10. DAB+ Digitalradio Modus

10.1. DAB+ Sendersuchlauf

Das Radio führt beim ersten Gebrauch automatisch einen vollständigen Sendersuchlauf durch. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut einen Sendersuchlauf durchführen (z.B. nach einem Umzug), drücken Sie das rechte Drehrad für ca. 2 Sekunden.

10.2. Senderliste

Nach abgeschlossenem Suchlauf befinden sich alle aktuell verfügbaren Sender in der Senderliste. Zur Auswahl drehen Sie entweder das rechte Drehrad oder drücken die Pfeiltasten auf der Fernbedienung.

Navigieren Sie durch die Senderliste mit dem rechten Drehrad am Radio oder den Pfeiltasten auf der Fernbedienung und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

10.3. Favoritensender speichern / aufrufen

Wenn Sie den aktuellen DAB+ Sender als Favorit speichern möchten, halten Sie die STERN-Taste (zwischen den Drehknöpfen die dritte von links) für ca. 2 Sekunden gedrückt. Wählen Sie nun einen freien Speicherplatz und bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK. Alternativ halten Sie eine der Favoritentasten 1-6 auf der Fernbedienung gedrückt. Um einen Favoriten später wieder aufzurufen, drücken Sie einfach die entsprechende Favoritentaste auf der Fernbedienung kurz oder wählen Sie einen Sender über das FAVORITEN Menü aus.

Dieses können Sie über die STERN-Taste am Gerät, die STERN-Taste an der Fernbedienung (rechts auf der Kreisrunden Schaltfläche) oder das Hauptmenü erreichen.

10.4. DAB+ Slideshow

Wird ein Senderlogo oder Albumcover von dem aktuellen Sender angeboten, können Sie durch Drücken von OK (rechter Drehknopf am Radio oder die große runde Taste eher oben mittig auf der Fernbedienung) das Logo zum Vollbild vergrößern. Drücken Sie die Taste erneut, kehrt die Anzeige zum Abspielbildschirm zurück.

10.5. DAB+ Menü

Drücken Sie im DAB+ Betrieb die MENÜ Taste oder halten Sie den linken Teil der kreisrunden Schaltfläche auf der Fernbedienung gedrückt um das DAB+ Menü aufzurufen. Von dort aus können Sie die Senderliste aufrufen oder einen erneuten Sendersuchlauf starten. Außerdem können Sie die Senderliste nach Multiplex, Namen oder aktueller Verfügbarkeit sortieren lassen. Die DRC-Funktion (Dynamic Range Compression) verringert den Lautstärkenunterschied zwischen leisen und lauten Abschnitten des Programms und kann in zwei Intensitäten konfiguriert werden. Über den Menüpunkt „Senderliste bereinigen“ können aktuell nicht verfügbare DAB+ Sender aus der Senderliste entfernt werden.

Abschließend können aus diesem Menü auch direkt die allgemeinen Einstellungen aufgerufen werden.

11. UKW Radio Modus

Das Balkensymbol in der Mitte des Bildschirms zeigt die Stärke des vom Gerät empfangenen UKW Signals an.

11.1. UKW Sendersuchlauf

Das Radio führt beim ersten Gebrauch automatisch einen vollständigen Sendersuchlauf durch. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut einen Sendersuchlauf durchführen (z.B. nach einem Umzug), drücken Sie das rechte Drehrad für ca. 2 Sekunden.

11.2. Senderliste

Nach abgeschlossenem Suchlauf befinden sich alle aktuell verfügbaren Sender in der Senderliste. Zur Auswahl drehen Sie entweder das rechte Drehrad oder drücken die Pfeiltasten auf der Fernbedienung.

Wählen Sie dazu den Menüpunkt „Senderliste“ im Hauptmenü. Dieses können Sie über die MENÜ Taste am Gerät (zwischen den Drehknöpfen die fünfte von links) oder durch langen Druck auf den linken Teil der kreisrunden Schaltfläche auf der Fernbedienung aufrufen.

Navigieren Sie durch die Senderliste mit dem rechten Drehrad am Radio oder den Auf/Ab Pfeiltasten auf der Fernbedienung und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK (Druck auf rechten Drehknopf oder große Kreistaste auf der Fernbedienung).

11.3. UKW Frequenz manuell einstellen

Verwenden Sie die Rechts/Links Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die UKW Frequenz in 0,05-MHz-Schritten zu verändern. Halten Sie eine der Pfeiltasten gedrückt, um automatisch nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen.

Alternativ können Sie den Sendersuchlauf auch direkt am Radio steuern. Drücken Sie kurz den rechten Drehknopf. Der Suchlauf stoppt automatisch bei dem nächsten verfügbaren Sender.

Möchten Sie eine Frequenz manuell einstellen, drehen Sie das rechte Drehrad am Radio, um die UKW Frequenz in 0,05-MHz-Schritten zu verändern.

11.4. Favoritensender speichern / aufrufen

Auch UKW Sender können als Favorit gespeichert und so schnell wieder aufgerufen werden. Die Bedienung dazu entspricht dem Vorgang bei DAB Sendern, vergleiche „Favoritensender speichern/ aufrufen“ in Kapitel 10.3. DAB+ und UKW Sender können dabei gemischt in den Favoriten gespeichert werden.

11.5. UKW Menü

Drücken Sie im UKW Betrieb die MENÜ-Taste (zwischen den Drehknöpfen die fünfte von links) oder halten Sie den rechten Teil der kreisrunden Schaltfläche auf der Fernbedienung gedrückt um das UKW Menü aufzurufen. Von dort aus können Sie die Senderliste aufrufen oder einen erneuten Sendersuchlauf starten. Über den Menüpunkt

„Suchlaufempfindlichkeit“ kann eingestellt werden, ob nur starke oder alle erkannten Sender im Sendersuchlauf berücksichtigt werden sollen. Der Menüpunkt

„Audioeinstellungen“ bestimmt, ob Stereo-Sender genutzt werden sollen oder ob die Wiedergabe auf Mono-Sender beschränkt wird. Abschließend können aus diesem Menü auch direkt die allgemeinen Einstellungen aufgerufen werden.

12. Kabelloses Musikstreaming

Sie können beliebige Audio-Inhalte von einem bluetoothfähigen Mobiltelefon kabellos wiedergeben. Aktivieren Sie dazu den Betriebsmodus „Bluetooth“ über das Hauptmenü.

Anschließend können Sie das Gerät ALBRECHT DR 866 auf ihrem Mobiltelefon auswählen. Genaue Informationen zur Bedienung Ihres Mobiltelefons entnehmen Sie bitte der Anleitung des Gerätes.

13. AUX-In

In diesem Betriebsmodus können Sie eine beliebige kabelgebundene Audioquelle wiedergeben. Verbinden Sie die Audioquelle dazu mit einem 3,5 mm Klinkenkabel mit dem AUX IN Anschluss auf der Rückseite (von den drei Anschlüssen der rechts außen) des Gerätes.

14. Einstellungen

Rufen Sie die Einstellungen aus dem Hauptmenü, oder den einzelnen Menüs der verschiedenen Betriebsmodi, durch das Drücken der MENÜ-Taste (am Gerät zwischen den Drehknöpfen die fünfte von links oder der linke Teil der kreisrunden Schaltfläche an der Fernbedienung).

Hier können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Lautstärke der Sprachunterstützung (Aus / Niedrig / Mittel / Hoch)
- Sleptimer einstellen
- Equalizer einstellen: Acht voreingestellte Konfigurationen
- Die Bildschirmhelligkeit im Betrieb und Standby anpassen
- Sprache einstellen: wählen Sie zwischen Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch,

Norwegisch, Italienisch, Tschechisch, Niederländisch und Dänisch.

- Das Radio auf die Werkseinstellung zurücksetzen
- Den aktuellen Softwarestand anzeigen

Drücken Sie erneut die MENÜ-Taste, wenn Sie das Hauptmenü ohne eine Auswahl verlassen möchten.

15. Senioren-Modus

Um die Bedienung des Albrecht DR 866 Radios noch einfacher zu gestalten, gibt es die Möglichkeit den Senioren-Modus zu aktivieren. Im Senioren-Modus ist eine Fehlbedienung des Radios quasi unmöglich, da fast alle Optionen/Tasten deaktiviert sind. Es besteht keine Gefahr mehr, dass das Radio „aus Versehen“ verstellt wird.

Wenn der Modus aktiviert ist, sind nur noch folgende Funktionen verfügbar:

- Ein- oder Ausschalten
- Lautstärke regeln
- Favoritensender aufrufen (Nummerntasten 1-6)

Um den Senioren-Modus zu aktivieren, öffnen Sie das Hauptmenü mit der HOME-Taste (zwischen den Drehknöpfen die vierte von links oder die oberste, rechte Taste an der Fernbedienung) und wählen Sie den Senioren-Modus aus. Bestätigen Sie die Funktion und ein Schloss-Symbol erscheint im Display. Zur Deaktivierung drücken Sie schnell nacheinander die Nummerntasten 1 und dann 3 am Gerät oder auf der Fernbedienung (beim zweireihigen, dreizeiligen Tastenblock unten an der Fernbedienung sind das links die oberste und rechts die mittlere Taste).

Achtung: Bitte beachten Sie, dass im aktiviertem Senioren-Modus nur die sechs gespeicherten Favoritensender zur Verfügung stehen. Andere Sender oder Wiedergabemodi können nicht mehr verwendet werden. Bitte legen Sie daher vorher die gewünschten Sender in den Favoriten ab.

16. Wecker

Um die Weckereinstellungen vorzunehmen, halten Sie die ALARM-Taste am Radio (zwischen den Drehknöpfen die zweite von links) gedrückt. Sie können 2 verschiedene Weckzeiten Wecker 1 und Wecker 2 einstellen. Drücken Sie OK (rechter Drehknopf oder große Kreistaste auf der Fernbedienung), um die Einstellung vorzunehmen:

- Aktivieren: aus / einmal / täglich / wochentags / Wochenende
- Uhrzeit: Stellen Sie die Stunden per Drehrad ein und drücken Sie dann OK, um die Minuten einzustellen
- Quelle: wählen Sie zwischen Summer / UKW Radio / DAB Radio
- Lautstärke: wählen Sie eine Lautstärke, mit der Sie geweckt werden wollen
- Speichern: bestätigen Sie Ihre Einstellung durch das Speichern

Sie können den Wecker ganz einfach aktivieren/deaktivieren, in dem Sie die ALARM-Taste kurz drücken. Wenn ein Wecker aktiv ist, erscheint ein kleines Wecker Symbol auf dem Bildschirm.

17. Technische Daten

Modell-Nummer DR 866

Beschreibung DAB/DAB+/UKW-Radio

Anzeige 4,0 Zoll / 480x320 TFT-Farbdisplay

UKW 87,5 bis 108,0 MHz, unterstützt RDS

DAB/DAB+ 174 – 240 MHz (Band III)

Bluetooth 2,4 GHz - 2,48 GHz

Max. Sendeleistung 0 dBm

Anschlüsse DC-IN

Kopfhörer (3,5 mm Buchse)
AUX-IN 3,5 mm
Lautsprecher 2 x7 Watt RMS
Betriebstemperatur 0°C bis +35 °C
Abmessungen LxBxH 132 x 235 x 129 mm
Gewicht 1640 g
Netzteil:
Eingang 100 – 240 V~ AC, 50/60 Hz, max. 0.5 A
Ausgang 12.0 V 1.5 A 18.0 W
Sicherheitsklasse II
Durchschnittliche aktive Effizienz 85.19 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%) 81.55 %
Leerlaufleistungsaufnahme 0.06 W

18. Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät immer gegen Nässe und Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus! Wenn Flüssigkeiten versehentlich in das Gerät gelangen, kann das schwere Schäden verursachen. Trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.
 - Der Einsatz des Gerätes in Räumen oder Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen kann zu Kondenswasser im Inneren des Geräts führen. Kondenswasser kann das Gerät unter Umständen beschädigen.
 - Der Einsatz des Gerätes in einer staubigen Umgebung kann zu Schäden an den inneren elektronischen Komponenten führen, wodurch Fehlfunktionen am Gerät auftreten.
 - Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen und sollte keinen Erschütterungen ausgesetzt werden.
 - Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie die Schrauben nicht.
- Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden könnten. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
- Verwenden Sie nur den Netzadapter, der mit dem Gerät geliefert wurde.
 - Vermeiden Sie sowohl extrem hohe als auch extrem niedrige Temperaturen. Stellen Sie das Gerät auch nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas-/Elektroöfen auf.
 - Berühren Sie niemals mit nassen Händen die Netzstecker oder das Gerät selbst. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen.
 - Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum (z. B. Urlaub) nicht verwenden, trennen Sie es vom Stromnetz.
 - Falls Sie Kopfhörer verwenden, bedenken Sie bitte, dass übermäßiger Schalldruck oder hohe Lautstärke von Kopfhörern oder Ohrhörern zu Schäden am Gehör führen kann. Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes, nicht zu lautes Niveau ein. Wenn Sie die Lautstärke des Kopfhörers zu hoch eingestellt haben und über einen längeren Zeitraum verwenden, kann es zu Schädigungen des Gehörs kommen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen wurde, bevor Sie es reinigen.
 - Werfen Sie Batterien und Akkus nie ins Feuer, da dies eine Explosion verursachen kann. Bitte geben Sie leere Batterien in die Wertstoffsammlung, nicht in den normalen Hausmüll.
 - Verwenden Sie keine Scheuertücher oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

19. Fehlerbehebung

Fehler: Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Abhilfe:

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter korrekt an die Netzsteckdose und am Radio angeschlossen ist.

Fehler: Kein Ton oder geringe Lautstärke

Abhilfe:

1. Ist das Radio „stumm“ geschaltet? Drücken Sie die Mute Taste erneut.
2. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Fehler: Kein Signal oder Zischen im DAB-/UKW-Modus.

Abhilfe:

1. Bewegen Sie die Antenne in eine andere Position.
Überprüfen Sie, ob die Antenne komplett ausgezogen ist.
2. Bewegen Sie das Gerät an einen anderen Standort.

Fehler: Manche Tasten/Funktionen lassen sich nicht mehr verwenden

Abhilfe:

1. Befindet sich das Radio im Senioren-Modus? Sie erkennen dies, wenn ein „Schloss“ Symbol im Display angezeigt wird. Deaktivieren Sie den Senioren-Modus, indem Sie die Tasten 1 und 3 schnell hintereinander drücken.
2. Setzen Sie das Radio auf die Werkseinstellungen zurück (Kapitel 14. Einstellungen)

20. Gewährleistungs- und Recyclinginformationen

Wir sind verpflichtet, jedem Gerät Informationen über die Entsorgung, über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen und die EG Konformitätserklärungen mit Hinweisen über das Benutzen der Geräte in den verschiedenen Ländern beizufügen. Sie finden daher diese Informationen im folgenden Text.

20.1. Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum

Der Verkäufer dieses Gerätes gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren nach Kaufdatum des Gerätes. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte Akkus, Kratzer im Display, Gehäusedefekte, abgebrochene Antennen, sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs.

Ebenso sind Fehler von der Gewährleistung ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Gerät beruhen.

Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen zunächst unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder auch gleich an unseren Servicepartner. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte Serviceadresse nennen.

Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

21. Elektroschrottgesetz und Recycling

Europäische Gesetze verbieten das Entsorgen von defekten oder nicht mehr brauchbaren Geräten über den Hausmüll. Sollten Sie eines Tages Ihr Gerät entsorgen wollen, dann geben Sie es bitte nur bei den überall eingerichteten kommunalen

Sammelstellen zum Recycling ab. Dieses Sammelsystem wird von der Industrie finanziert und sichert auch die umweltgerechte Entsorgung und das Recycling wertvoller Rohstoffe.

21.1. CE-Konformitätserklärung

Standards und Richtlinien

Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass das Radiogerät Modell DR 866 in Einklang mit der Verordnung 2014/53/EU steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter nachstehender Internetadresse abgerufen werden:

www.service.alan-electronics.de/CE-Papiere

21.2. Hinweise zur Batterieentsorgung

Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind. Um unsere Umwelt zu schützen, entsorgen Sie leere Batterien entsprechend den regionalen Gesetzen oder Vorschriften. Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Hausmüll. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

22. Serviceanschrift und technische Hotline

Alan Electronics GmbH

Service

Daimlerstraße 1g

D-63303 Dreieich

Die Servicehotline ist unter 06103 / 9481 - 66 (reguläre Kosten für das deutsche Festnetz) bzw. per E-Mail unter service@albrecht-midland.de erreichbar.

Bevor Sie bei einem Problem ein vermeintlich defektes Gerät zurückschicken, können Sie Zeit und Versandkosten sparen, indem Sie zunächst ein paar einfache Tests (Kapitel 19. Fehlerbehebung) durchführen, oder lassen Sie sich per Hotline helfen.

Druckfehler vorbehalten.

© 2024 Alan Electronics GmbH, Daimlerstr. 1g, 63303 Dreieich, Deutschland-