

Generelle Sicherheitsinformationen für Tische, Schränke und Büromöbel

Nach dem Empfang der Ware bzw. des Produkts:

Prüfen Sie die Verpackung auf Transportschäden und vermerken Sie diese, sofern möglich, direkt beim Zusteller der Ware. Dokumentieren Sie Schäden an der Verpackung und, falls vorhanden, auch an der Ware selbst mit Fotos. Vor der Nutzung und Montage eines Produkts sollten Sie sicherstellen, dass keine sichtbaren Schäden durch den Transport vorhanden sind. Achten Sie besonders auf Risse, lose Verbindungen oder fehlende Teile, die die Stabilität des Möbelstücks beeinträchtigen könnten. Prüfen Sie auf möglichen Glasbruch, da hierbei Verletzungsgefahr durch Scherben besteht. Bei Schäden, die die Funktion des Produktes beeinträchtigen, darf das Produkt nicht verwendet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Kundendienst, um eine sichere Reparatur oder einen Austausch zu gewährleisten. Sie beschleunigen die Bearbeitung, indem Sie Fotos, eine genaue Fehlerbeschreibung sowie die PO-Nummer auf der Verpackung per E-Mail bereitstellen.

Montage oder Zusammenbau der Ware bzw. des Produkts:

Lesen und beachten Sie die Montageanleitung und bewahren Sie diese für Rückfragen oder Wartungsarbeiten auf. Verwenden Sie beim Zusammenbau eine Decke oder einen Karton als Unterlage, um Boden und Möbelstück zu schützen. Führen Sie die Montage idealerweise zu zweit durch, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Nach der Montage überprüfen Sie alle Verbindungen, um die Stabilität des Produkts sicherzustellen. Für Wandmontage-Produkte, prüfen Sie die Wandbeschaffenheit gründlich und stellen Sie sicher, dass an den Bohrstellen keine Strom- oder Wasserleitungen verlaufen. Verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. Dübel und Schrauben) für eine sichere Befestigung. Stellen Sie sicher, dass das Möbelstück auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht und verwenden Sie ggf. den mitgelieferten Kippschutz. Unsachgemäße Installation oder Handhabung kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Veränderungen oder Umbauten am Produkt führen zum Erlöschen der Herstellergarantie.

Verwendung der Ware bzw. des Produkts:

Für eine sichere Nutzung verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Zweckfremde Nutzung kann zu schweren Unfällen und Beschädigungen führen. Achten Sie darauf, dass das Möbelstück nicht als Trittpläche verwendet wird. Unsachgemäße Nutzung, wie das Klettern oder Stehen auf Tischen und Schränken, kann zu Verletzungen führen. Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung und vermeiden Sie einseitige Belastungen, die zur Kippgefahr werden können. Besondere Vorsicht bei Produkten mit beweglichen Bauteilen, wie Schubladen oder Klappmechanismen. Unsachgemäße Nutzung kann zu Schäden und Verletzungen führen. Kinder sollten nicht mit diesen Mechanismen spielen, um Verletzungen zu vermeiden. Produkte aus Stoffen, Kunstleder oder Kunstfellen sollten von Feuerquellen ferngehalten werden, da diese Materialien leicht entzündlich sind. Spiegel sollten nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, da dies zu einer Brandgefahr führen kann.

Roulierende Prüfungen, Pflege und Wartung:

Befolgen Sie die Reinigungs- und Pflegeanleitungen, um eine lange Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben, da sich locker gewordene Schrauben als Klemmstellen erweisen und zu Verletzungen oder Beschädigungen führen können. Gasdruckfedern bitte nur entsprechend der Aufbauanleitung austauschen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass Ihr Produkt sicher und langlebig genutzt werden kann.

M info@riess-ambiente.de

T +49 4101 80 40 600

F +49 4101 80 40 666

Sicherheitshinweise für Babys, Kinder, Personen mit besonderen Bedürfnissen oder eingeschränkter Mobilität

Achten Sie bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln besonders auf die Sicherheit, insbesondere wenn Kinder oder Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Haushalt leben. Unsere Möbel sind kein Spielzeug und sollten nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Aktivitäten wie das Sitzen auf Tischen oder das Klettern auf Möbelstücken können zu Unfällen und Verletzungen führen. Kinder sollten niemals mit beweglichen Bauteilen, wie Schubladen oder Klappmechanismen, spielen, da dies Verletzungsgefahren birgt. Höhenverstellbare Möbel sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien sind ebenfalls kein Spielzeug und stellen insbesondere für Babys und Kleinkinder eine Erstickungsgefahr dar. Halten Sie Plastiktüten und Verpackungsmaterialien von Kindern fern und entsorgen Sie sie sicher. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen bleibt Ihr Zuhause für alle sicher, besonders für die jüngsten und empfindlichsten Familienmitglieder sowie für Personen mit besonderen Bedürfnissen.

Umweltgerechte Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung bitte umweltfreundlich und entsprechend der örtlichen Recyclingvorschriften. Materialien wie Karton, Plastik oder Styropor können oft getrennt und recycelt werden. Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über umweltgerechte Entsorgungsmöglichkeiten. Viele Gemeinden bieten spezielle Abgabestellen oder Sammeldienste für Möbel und größere Haushaltsgegenstände an. Eine verantwortungsbewusste Entsorgung schützt die Umwelt.

Haftungsausschluss und Gewährleistung

Die Einhaltung der oben genannten Sicherheitshinweise ist für eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung unserer Produkte unerlässlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Folgeschäden, die aus der unsachgemäßen Verwendung oder der Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen. Die Gewährleistung und Haftung erlischt im Falle von Veränderungen oder Umbauten am Produkt sowie bei Zweckentfremdung, unsachgemäßer Handhabung oder Überlastung des Produkts.

Bitte beachten Sie diese Hinweise sorgfältig, um die Langlebigkeit des Produkts und die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten.