



Bei einem Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen ist, kann ein manuelles Reset erforderlich sein (siehe Anweisungen zum Reset oben).



Dieses Produkt ist für einen Auslastungsgrad von 10 % ausgelegt (2 Min. an, 18 Min. aus).



Halten Sie Kinder fern von dem elektrisch höhenverstellbaren Tisch, der Controlbox oder dem Bedienelement, da Verletzungsgefahr und das Risiko eines Stromschlags bestehen.



Nehmen Sie keine der Komponenten des Tischgestells auseinander. Es besteht die Gefahr für Verletzungen oder eines Stromschlags.



Halten Sie alle elektrischen Komponenten fern von Flüssigkeiten.