

Sicherheitshinweise

Sicherheit des Netzadapters

1. Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Lassen Sie den Netzadapter nicht fallen und setzen Sie ihn keinen Stößen aus.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist (z. B. wenn die Leitung freiliegt oder gebrochen ist) oder der Stecker locker wird, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Eine weitere Nutzung kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen.
3. Berühren Sie das Gerät oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen. Dies kann Kurzschlüsse, Fehlfunktionen oder Stromschläge verursachen.

Kindersicherheit

1. Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Sicherheit von Kindern. Es kann gefährlich sein, Kinder mit dem Gerät oder dessen Zubehör spielen zu lassen.
2. Das Gerät und sein Zubehör sind nicht für die Nutzung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Betriebssicherheit

1. Verwenden Sie das Gerät nur unter den zulässigen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen.
2. Richten Sie das Gerät beim Fokussieren nicht auf starke Lichtquellen (wie Lampenlicht oder Sonnenlicht), um die Lebensdauer des CMOS-Sensors nicht zu verkürzen und Überbelichtung oder Flimmern zu vermeiden.
3. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre und rechtlichen Ansprüche anderer.