

"Sicherheitshinweise und Warnhinweise für das Funkfernbedienungs-/Kabelfernbedienungs-Set für Motorleinwände, Markisen und Rollläden:

1. Dieses Produkt ist für den Einsatz durch Erwachsene konzipiert. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung der Fernbedienungen, ob sie ordnungsgemäß funktionieren und keine offensichtlichen Schäden aufweisen. Wenn Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller oder den Kundendienst.
3. Stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt und korrekt polarisiert sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht kompatiblen Batterien.
4. Bei Verwendung der Fernbedienungen achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände in der Nähe der motorbetriebenen Geräte befinden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
5. Verwenden Sie das Set nur gemäß den Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck. Jegliche Modifikationen oder unsachgemäße Verwendung können zu Gefahren führen und die Garantie des Produkts ungültig machen.
6. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß gemäß den lokalen Recyclingvorschriften. Beachten Sie die Hinweise zur Batterieentsorgung und geben Sie Altbatterien entsprechend zurück. Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um den sicheren und sachgemäßen Gebrauch des Funkfernbedienungs-/Kabelfernbedienungs-Sets zu gewährleisten."