

[English](#)[German\(Deutsch\)](#)[French\(Français\)](#)[Spanish\(Español\)](#)[Italian\(Italiano\)](#)

(GERMAN) VENTRAY ESSENTIAL GINNIE ENTSAFTER BENUTZERHANDBUCH

Machen Sie sich bereit für eine saftige Reise, Ihr Ventray Ginie ist bereit, Ihnen zu dienen.

Bevor wir uns in die saftigen Köstlichkeiten stürzen, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um dieses Benutzerhandbuch durchzugehen. Sie enthält viele Sicherheitsinformationen und eine Bedienungsanleitung, die Ihnen das Entsaften so einfach wie eine frisch gepresste Orange machen wird.

Oh, und vergessen Sie nicht, einen schönen, ebenen Platz für Ihren Entsafter zum Abkühlen zu finden. Das Gleichgewicht ist entscheidend! Und genau wie Sie Ihren Saft frisch mögen, möchte auch Ihr Entsafter zunächst einmal sauber sein. Spülen Sie ihn also vor dem ersten Durchgang kurz ab, und denken Sie daran, ihn nach jedem Entsaftungsabenteuer zu reinigen und zu pflegen.

WICHTIGER SCHUTZ:

- 1 Bitte überprüfen Sie die Spannung (220V - 240V 50/60HZ) vor dem Gebrauch.
- 2 Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet, verwenden Sie es nicht im Freien oder für andere unbeabsichtigte Zwecke.
- 3 Bitte verwenden Sie dieses Produkt entsprechend der mitgelieferten Anleitung und verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- 4 Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Hauptgerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser.
- 5 Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden, müssen Sie es entsprechend beaufsichtigen.
- 6 Um Stromschläge und andere Gefahren zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen, indem Sie Teile entfernen.
- 7 Die ununterbrochene Nutzungsdauer dieses Produkts sollte auf 20 Minuten begrenzt werden.
- 8 Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht ohne Last laufen und überlasten Sie es nicht.
- 9 Berühren oder entfernen Sie keine Teile des Geräts, während es in Betrieb ist.
- 10 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Kochstellen auf.
- 11 Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
- 12 Lassen Sie das Netzkabel nicht lose an einer Seite oder Ecke herunterhängen.
- 13 Fassen Sie beim Abziehen des Netzsteckers den Stecker an und ziehen Sie ihn nicht durch Ziehen am Kabel heraus.
- 14 Im Falle einer Fehlfunktion, eines beschädigten Steckers oder Netzkabels stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich zur Inspektion und Reparatur an das Kundendienstzentrum des Unternehmens.
- 15 Dieses Produkt wurde für Benutzer entwickelt, die körperlich in der Lage sind, schnell zu reagieren und über die nötige Erfahrung und Kenntnisse verfügen. Wenn Sie diese Kriterien nicht erfüllen, einschließlich Kindern, empfehlen wir Ihnen dringend, sich von verantwortlichen Personen helfen zu lassen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

TYP	Langsamer Entsafter
MODELL	Ginnie Entsafter
SPANNUNG	220V-240V 50/60HZ

LEISTUNG	100W
FASSUNGSVERMÖGEN SAFTBECHER	400ML
FASSUNGSVERMÖGEN DES TRESTERBECHERS	370ML
Größe	122 x 102 x 302MM / 4.80 x 4.02 x 11.89IN
GEWICHT	1.02KG / 2.25LBS

PRODUKTÜBERSICHT:

- ① Zuführungsrohr-Baugruppe
- ② Schneckenschraube
- ③ Entsafterschüssel-Baugruppe
- ④ Hauptgehäuse
- ⑤ Schalter
- ⑥ Netzkabel
- ⑦ Saftschale
- ⑧ Tresterbehälter
- ⑨ Stößel
- ⑩ Reinigungsbürste
- (11) Ausguss für Fruchtfleisch
- (12) Entsafter Auslauf
- (13) Intelligente Kappe

WIE MAN ZUSAMMENBAUT

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau Ihres Ginnie immer, dass der Silikonstopfen fest eingesteckt und das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

SCHRITT 1: Bringen Sie die Entsafterschale am Hauptgerät an.

Achten Sie darauf, dass der Saftauslass mit der Rille ausgerichtet ist.

SCHRITT 2: Drücken Sie die Schneckenschraube fest in die Mitte der Entsafterschale.

Vergewissern Sie sich, dass die Schneckenschraube fest sitzt.

SCHRITT 3: Setzen Sie das Zuführungsrohr auf die Saftschale und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.

Achten Sie darauf, dass "▲" mit "🔒" auf dem Hauptteil ausgerichtet ist.

SCHRITT 4: Stellen Sie den Saftbecher und den Fruchtfleischbecher unter die entsprechenden Ausgüsse.

BETRIEBSANLEITUNG

SCHRITT 1: Überprüfen.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile in der richtigen Position installiert sind.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in der Position "O" befindet.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr 110V~50Hz beträgt.

SCHRITT 2: Bereiten Sie die Zutaten vor.

Entfernen Sie harte Kerne oder Kerne aus den Zutaten.

Schneiden Sie sie in Streifen von bis zu 5 cm x 2 cm oder in Würfel von bis zu 3 cm x 3 cm.

HINWEIS:

Dieser Entsafter ist nicht für das Entsaften der folgenden Gemüse und Früchte geeignet:

Gemüse, das sehr hart ist oder einen hohen Fasergehalt hat, wie z.B. Zuckerrohr, Weizengras, etc.

Früchte, die sehr klebrig sind, wie z. B. Avocado, Banane, Feigen, Mango, Papaya, Drachenfrucht, Lorbeer usw., können den Siebfilter des Entsafters verstopfen.

SCHRITT 3: Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.

Entfernen Sie nicht die Erdung.

Verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.

SCHRITT 4: Schalten Sie den Entsafter ein, indem Sie den Schalter auf die Position "-" stellen.

Zutaten nach unten drücken und langsam entsaften.

Betrieb anhalten.

Schieben Sie die Zutaten wieder nach oben, um sie zu lösen, wenn sie sich verklemmt haben.

SCHRITT 5: Geben Sie die vorbereiteten Zutaten in das Fütterungsrohr.

Drücken Sie die Zutaten nur mit dem Stößel nach unten. Die Verwendung von Fingern 🖐️, Löffeln 🍴, Stäbchen 🥢, Gabeln 🍴, Messern 🗑️ oder anderen Fremdkörpern 🚫 ist strengstens verboten.

HINWEIS:

- 1 Um mehrere Zutaten zu entsaften, beginnen Sie mit den härteren vor den weicheren Zutaten.
- 2 Nachdem Sie die letzte Zutat hinzugefügt haben, lassen Sie das Gerät noch 30 Sekunden lang laufen.
- 3 Halten Sie während des Entsaftens die intelligente Kappe geschlossen, bis eine bestimmte Menge Saft extrahiert wurde, und öffnen Sie sie dann.

SCHRITT 6: Schalten Sie den Entsafter aus, indem Sie den Schalter auf die Position "O" stellen, sobald der gesamte Saft und das Fruchtfleisch ausgetreten sind.

HINWEIS:

- 1 Lassen Sie den Entsafter nicht länger als 20 Minuten ununterbrochen laufen.
- 2 Wenn der Entsafter überhitzt, schaltet er sich aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Um dies zu beheben, schalten Sie den Entsafter aus (**Position "O"**) und lassen Sie ihn 15 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.

REINIGUNG

REINIGUNG DER WICHTIGSTEN TEILE

SCHRITT 1: Schließen Sie den Smart Cap und nehmen Sie die Saft- und Fruchtfleischbehälter heraus.

SCHRITT 2: Drehen Sie das Zuführungsrohr gegen den Uhrzeigersinn, um es aus der Saftschale zu entfernen.

Achten Sie darauf, dass das "▲" mit dem "🔒" auf dem Hauptkörper ausgerichtet ist.

SCHRITT 3: Halten Sie die Entsafterschale mit einer Hand und ziehen Sie mit der anderen Hand die Schnecke nach oben.

SCHRITT 4: Stoßen Sie die Entsafterschale gerade nach oben, um sie zu entfernen.

SCHRITT 7: Waschen Sie die demontierten Teile mit sauberem Wasser ab. Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, um Verstopfungen zu beseitigen.

HINWEIS:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Entsafter ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie ihn auseinandernehmen.
- 2 Tauchen Sie das Hauptgehäuse nicht in Wasser, um es zu reinigen. Wischen Sie die Oberfläche stattdessen vorsichtig mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab.
- 3 Um die optimale Leistung zu erhalten, sollten Sie die Teile nach jedem Gebrauch abwaschen, damit keine Rückstände haften bleiben und die Demontage erschweren.
- 4 Vermeiden Sie bei der Reinigung Drahtbürsten, Scheuermittel oder scharfe Gegenstände. Verwenden Sie auch kein Wasser über 40°C.

TIEFENREINIGUNG DES ZELLSTOFFAUSLAUFS

SCHRITT 1: Drehen Sie die Schüssel des Entsafters auf den Kopf.

SCHRITT 2: Ziehen Sie den Silikonstopfen heraus.

SCHRITT 3: Reinigen Sie den Tresterauslauf unter fließendem Wasser.

HINWEIS:

Drücken Sie den Silikonstopfen nach der Reinigung wieder an seinen Platz.

LAGERUNG

- 1 Befolgen Sie die mitgelieferten Reinigungsanweisungen, um den Entsafter ordnungsgemäß zu reinigen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Entsafters vor der Lagerung gründlich getrocknet werden.
- 3 Lagern Sie den Entsafter und sein Zubehör an einem kühlen und trockenen Ort.
- 4 Bewahren Sie den Entsafter aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

TIPPS FÜR DIE VERWENDUNG

TIPP	Begründung
Keine Eiswürfel oder gefrorenes Obst hinzufügen.	Oh, meine Güte, diese Eiswürfel sind lächerlich fest! Sie könnten deinen geliebten Ginnie total verletzen.
Verbot des Dehydrierens von Lebensmitteln und harten Zutaten.	Es macht keinen Sinn, dehydrierte oder gefrorene Lebensmittel mit Saft zu versorgen, denn in diesen Zutaten ist kein Saft enthalten. Und harte, feste, getrocknete Lebensmittel können Ihren Ginnie Juicer beschädigen.
Schneiden Sie grobfaserige Zutaten in Stücke von 5-10 cm Länge.	Diese furchtbar langen Fasern verheddern sich gerne und machen die Verarbeitung zu einem absoluten Alptraum und führen dazu, dass der Ginnie Entsafter Probleme mit dem Entsaften bekommt oder sogar beschädigt wird!
Früchte mit Kernen müssen vor der Verwendung entkernt werden.	Oh je, der winzige Obstkern hat die Macht, die liebe Ginnie ins Chaos zu stürzen!
Es ist strengstens verboten, andere Gegenstände als den Schieber zum Schieben der Zutaten zu verwenden.	Wenn Sie es wagen, andere Gegenstände zu verwenden, um die Zutaten zu schieben, riskieren Sie eine Katastrophe und ein ernsthaftes mechanisches Chaos! Und glauben Sie mir, Ginnie wäre über ein solches Unglück zutiefst betrübt!
Die Maschine sollte nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen in Betrieb sein; die Dauer sollte 20 Minuten nicht überschreiten.	Zu viele Arbeitsstunden lassen den Motor durchdrehen, wie eine verrückte Tanzparty, die ihn kaputt macht!
Geben Sie bereits ausgepresstes Fruchtfleisch nicht wieder in den Entsafter.	Ginnie verwandelt sich in eine verrückte Fruchtfleischfabrik, wenn die Fruchtreste in ihrem Inneren eine Party feiern wollen.
Verwenden Sie keine Früchte, die in Alkohol, Honig, weißem Zucker oder ähnlichen Substanzen eingeweicht wurden.	Das matschige Gefühl würde sich für Ginnie sehr unangenehm anfühlen, und wissen Sie was? Seine Magensonde könnte einfach streiken!
Stecken Sie keine Löffel, Essstäbchen oder andere Utensilien in das Fütterungsrohr, die Safttülle oder den Fruchtfleischauslauf.	Das wird Ginnie zum Weinen bringen und ein totales Chaos auslösen!

Am besten ist es, nach dem Entsaften sofort zu trinken.	Schlürfen Sie den Saft pronto! Er ist eine tickende Zeitbombe der Oxidation, also lassen Sie ihn nicht lange stehen!
Während des Entsaftungsvorgangs erzeugt die Maschine Reibungsgeräusche, was als normal angesehen wird.	Wenn die Früchte auf die Saftschale treffen, geben sie eine launische Quietschsinfonie von sich, die dem Entsaftungsprozess eine Melodie verleiht.
Während des Entsaftungsvorgangs kann es zu einer leichten Verformung der Entsaftungsschale kommen, was als normales Phänomen angesehen wird.	Während Ginnie entsaftet, sagt die Saftschale: "Wow, diese Produkte sind riesig!" Aber nicht ausflippen! Es ist alles in Ordnung. Wenn Ginnie eine Pause macht, springt sie zurück wie eine Hüpfburg aus Gemüse!

FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die laufende Maschine ist plötzlich stehen geblieben (Oh-NOOOO) 🤖	Sie haben den Entsafter mit zu viel Obst und Gemüse auf einmal überladen. Sorgen Sie für ein ausgewogenes Gleichgewicht und einen reibungslosen Ablauf, um die besten Ergebnisse zu erzielen.	Zeit für unsere Magie! Schalten Sie den Entsafter sofort auf die Position "R". Auf diese Weise können sich die Zutaten ihren Weg zurück nach oben bahnen. Wenn Ginnie noch ein bisschen mehr Liebe braucht, kein Problem! Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, und wenn er sich immer noch nicht wie ein königlicher Entsafter fühlt, sollten Sie ihm eine Wellness-Behandlung zukommen lassen. Befolge die Schritte unter "REINIGUNG", um unsere bezaubernde Maschine zu verwöhnen, bevor sie wieder bereit ist, Saftwunder zu vollbringen.
	War jemand faul und hat vergessen, die Zutaten vor dem Einfüllen in Ginnie zu zerkleinern?	Sie sehen also, Ginnie liebt ihre Snacks, aber sie bevorzugt sie in kleineren, handlicheren Größen. Hartes Gemüse und Obst, wie Karotten, brauchen ein bisschen mehr Liebe. Schneiden Sie sie in dünne Streifen oder kleine Würfel, bevor Sie sie in den Schacht geben, und Ginnie wird begeistert sein!
Die Saftausbeute ist unzureichend, oder der Saft läuft aus dem Hauptkörper aus. (Gütiger Himmel, was ist passiert) 🤖	Die Saftschale und der Silikonstopfen wurden nicht richtig eingesetzt.	Ah, ich muss ihnen einen kleinen Schubs geben. Folge einfach den Montageschritten und baue diese boshaften Teile wieder richtig ein. Sie brauchen nur eine kleine Erinnerung daran, wo sie hingehören.
Ungewöhnliches Geräusch (Oh-oh, was ist das?) 🤖	Das Teil verursacht ein Quietschgeräusch beim Extrudieren.	Es sieht so aus, als ob Ginnie bei seiner Arbeit ein bisschen zu aufgeregt ist und Obst und Gemüse fest zusammenpresst. Kein Grund zur Beunruhigung. Sie können ihn weiterhin bedenkenlos verwenden und weiter entsaften. Das ist sozusagen Ginnies Art zu sagen: "Lasst uns mit der Entsaftungsparty beginnen!"

	Zu viel Fruchtfleisch in der Saftschale!	Schalten wir den Entsafter auf die Position "R". Das ist der Geheimcode, um das Fruchtfleisch herausfließen zu lassen und Platz für mehr Köstlichkeiten zu schaffen.
Oh-oh, der Zufuhrschlauch lässt sich nicht öffnen. 😞	Ein harter Gegenstand, z. B. ein Obstkern, steckt in der Saftschale fest.	Schalten Sie den Ginnee auf die Position "R" und beobachten Sie, wie die harten Gegenstände ihren Weg zurück zum Einfüllstutzen finden.
	Überschüssige Rückstände verstopfen das Zuführrohr und die Entsafterschale.	Ups, es sieht so aus, als ob Ginnee eine hartnäckige Futterparty veranstaltet. Einfache Lösung, Leute! Überschwemmen Sie die Sonde und die Schale einfach mit Wasser und lassen Sie sie über Nacht abkühlen – bis zum nächsten Morgen ist die Klebrigkeit verschwunden. (Ginnies Körper sollte sich vom Waschbecken fernhalten)
Behälter und Zubehör sind nach dem Gebrauch gefärbt (ganz normal!) 😊.	Die Behälter und das Zubehör sind aufgrund der spezifischen natürlichen Pigmente in Obst und Gemüse anfällig für Flecken.	Das sind nur die natürlichen Farbtöne unserer schönen Früchte und Gemüsesorten, die ihre Spuren hinterlassen. Das ist völlig normal und gehört einfach zur saftigen Reise dazu!

 [+1 \(855\) 778-8286](tel:+1(855)778-8286)

 support@ventray.com

We add highly advanced technology mixed with our passion for cooking

Customer Service Hours:

9:30 AM to 6:00 PM EST

6:30 AM to 3:00 PM PST

SHOP 

SUPPORTS 

COMPANY 

Subscribe and get 10% OFF on your first order with Ventray

enter your email address

SUBMIT



