

Anleitung lesen: Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Netzstecker ziehen: Vor Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten Netzstecker ziehen!

Allgemeine Warnung: Maschinen dürfen nur mit funktionierenden Sicherheitseinrichtungen betrieben werden!

Warnung vor elektrischer Spannung: Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem autorisierten Elektriker ausgeführt werden!

Warnung vor Quetschgefahr zwischen Werkzeugen: Halten Sie Körperteile fern von beweglichen Teilen der Maschine!

Allgemeine Warnung: Lassen Sie nur geschultes Personal die Maschine bedienen!

Allgemeine Warnung: Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden!

Allgemeine Warnung: Arbeiten Sie nie unter Einfluss von konzentrationsstörenden Krankheiten, Medikamenten, Drogen oder Alkohol!

Allgemeine Warnung: Tragen Sie enganliegende Kleidung und nehmen Sie sämtliche Gegenstände ab, die ein Hängenbleiben in der Maschine begünstigen können!

Allgemeine Warnung: Benutzen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und Zubehör

Allgemeine Warnung: Bei Fehlfunktionen oder besonderen Auffälligkeiten muss der Betrieb umgehend eingestellt werden, bis die Ursache geklärt und der Fehler behoben ist!

Allgemeine Warnung: Vermeiden Sie es die Maschine zu überlasten. Arbeiten Sie immer im zugelassenen Leistungsbereich lt. technischen Daten der Maschine!

Allgemeine Warnung: Versichern Sie sich stets das sich niemand in den Gefahrenbereichen der Maschine aufhält!

Allgemeine Warnung: Achten Sie vor Verwendung der Maschine darauf, dass die Sicherheitseinrichtungen vorschriftsmäßig funktionieren!

Allgemeine Warnung: Achten Sie darauf den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt zu halten um mögliche Gefahrenquellen zu minimieren!

Allgemeine Warnung: Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu allen beweglichen Teilen (wie z.B. Sägeband, Sägeblatt, Spaltkeil, Messer, Motor, Spannscheiben und Reinigungsbürste) ein!

Allgemeine Warnung: Ziehen Sie beim Umgang mit dem Sägeband oder Sägeblatt oder bei Wartungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose: Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie das Kabel ab.

Allgemeine Warnung: Drücken Sie im Falle einer Störung sofort die NOT-HALT Taste und schalten Sie den Hauptschalter aus!

Allgemeine Warnung: Stellen Sie für den Betrieb der Maschine eine ausreichend beleuchtete Arbeitsumgebung sicher!

Allgemeine Warnung: Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Verlängerungsleitungen.



Weitere Informationen: Beachten Sie unbedingt zusätzlich die Einhaltung der Sicherheitshinweise in der typspezifischen bzw. produktspezifischen Betriebsanleitung!

### Herstellerinformationen:

WEEE-Reg. Nr.: 23943165

**Hersteller:** Markmüller Maschinen GmbH, Gewerbepark Garham 10, 94544 DE-Hofkirchen, info@bamato-maschinen.de,

**Verantwortliche Person:** Markmüller Maschinen GmbH, Gewerbepark Garham 10, 94544 DE-Hofkirchen, info@bamato-maschinen.de