

Sicherheits-/Warnhinweise



Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck einsetzen. Beachten Sie die Hinweise der beiliegenden Bedienungsanleitung.



ACHTUNG: Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie die Abdeckung (oder Gehäuse bzw. Rückseite) nicht öffnen oder entfernen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifizierten Fachkräften.



Das Gerät, sein Zubehör und Batterien können für kleine Kinder eine Erstickenungsgefahr darstellen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.



Hohe Lautstärke über längeren Zeitraum vermeiden! Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden.



Nur in Innenräumen verwenden.