

"Sicherheitsinformationen und Warnhinweise für den Hockerkocher (Gas) - 3 Beine - 6.5 kW - inkl. Piezozündung, Gasschlauch, Manometer und Druckregler:

Allgemeine Sicherheitshinweise:

1. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Hockerkochers die mitgelieferten Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Der Hockerkocher sollte nur im Freien verwendet werden, und zwar in gut belüfteten Bereichen, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie den Hockerkocher nicht in geschlossenen Räumen oder in Zelten.

Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Gas:

1. Prüfen Sie vor dem Anschluss des Gasschlauchs, ob der Druckregler und das Manometer in gutem Zustand sind und ordnungsgemäß funktionieren.
2. Stellen Sie sicher, dass der Gasschlauch und der Druckregler nicht beschädigt sind und korrekt an den Hockerkocher angeschlossen werden.
3. Beim Austausch von Gasflaschen sollte darauf geachtet werden, dass der Druckregler fest und sicher auf der Flasche sitzt.

Sicherheitsmaßnahmen während des Betriebs:

1. Halten Sie den Hockerkocher von brennbaren Materialien, trockenem Gras und anderen entflammenden Gegenständen fern.
2. Achten Sie darauf, dass der Hockerkocher auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht, um ein Umkippen zu verhindern.

Notfallmaßnahmen:

1. Im Falle eines Gaslecks schalten Sie den Hockerkocher unverzüglich ab und entfernen Sie alle Zündquellen aus der Nähe.
2. Schließen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche und dem Druckregler, um das Leck zu stoppen.
3. Lüften Sie den Bereich, in dem der Hockerkocher verwendet wurde, gründlich, um eine Ansammlung von Gas zu vermeiden.

Warn"