

EN | Clock with temperature sensor GB214

Features: • Time, Date and Day of week display
• Time in optional 12/24 hour format • Daily Alarm Function
• Indoor temperature measurement ranges: -9°C (16°F) ~ 50°C (122°F)
— Temperature alternatively in °C or °F
• Power Supply: Battery: 4 x LR06 AA / Adapter: 5VDC

Part A – Front of screen:

A1: Time A2: Date A3: Day of week A4: Indoor Temperature

Part B – Back:

B1: "CLOCK" button B2: "ALARM" button B3: "ALARM ON/OFF" button
B4: "UP" button B5: "DOWN" button B6: °C/°F button B7: Input socket

Initial operation: Inserting the connecting line DC plug into the power socket, all the icon on the LED display will light up, and you will hear a beep tone, and detect indoor temperature.

Manual time setting:

• Press and hold down the "CLOCK" button for 2 seconds, the 12/24 hour mode display starts to flash. Now use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct 12/24 hour mode. • Press "CLOCK" to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct hour.
• Press "CLOCK" to confirm your setting, the Minute display starts to flash. Now use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct minute.
• Press "CLOCK" button to confirm your setting, the Year display 2020 starts to flash. Now use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct year.
• Press "CLOCK" button to confirm your setting, the Month display starts to flash. Now use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct month.
• Press "CLOCK" button to confirm your setting, the Date display starts to flash. Now use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct date.
• Press "CLOCK" button to confirm your setting, the language selection for the Weekday displays starts to flash. Now use "UP" and "DOWN" buttons to select a language. • Press "CLOCK" to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode. **F.Y.I.:** After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode

Setting the daily alarms:

• Press once "ALARM ON/OFF" button, LED display the "ALARM" icon, the alarm function is ON, Then press once "ALARM ON/OFF" button, the "ALARM" icon will disappears from the display, the alarm function is OFF.
• Press once "ALARM" button, LED display 6:30AM (alarm time), then Press and hold down "ALARM" button for 2 seconds until hour of the Alarm time starts to flash. Use the "UP" and "DOWN" buttons to set the required hour.
• Press "ALARM" button to confirm your setting, The Minute of the Alarm time starts to flash. Use the "UP" and "DOWN" buttons to set the required minute.
• Press "ALARM" button to confirm your setting and to end the setting procedure.
F.Y.I.: After 20 seconds without pressing any button the clock switches automatically from setting mode to Normal clock mode.
• The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.
• Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

Switching off the alarm signal: Press any button to stop the alarm signal.

Switching °C or °F: Press once °C/°F button to switching the temperature unit in °C or °F.

Night mode: Press once "CLOCK" button, LED will display the "OFF", means that the Night mode is OFF, Now use "UP" and "DOWN" button to set the Night mode "ON" or "OFF". Now holding down the "CLOCK" button for 2 seconds, We can go to set the Night mode's start and end times. If there is no valid operation within 20 seconds, it will save and automatically return to normal time mode from the "Night mode" set mode. **F.Y.I.:** No night mode function for battery only.

PL | Zegar z czujnikiem temperatury GB214

Cechy: • Wyświetlanie czasu, daty i dnia tygodnia • Czas w opcjonalnym formacie 12/24-godzinny • Funkcja codziennego alarmu
• Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -9°C (16°F) ~ 50°C (122°F)
— Temperatura alternatywnie w °C lub °F
• Zasilanie: Bateria: 4 x LR06 AA / lub adapter: 5V DC

Część A – Przód ekranu:

A1: Czas A2: Data A3: Dzień tygodnia A4: Temperatura wewnętrzna

Część B – Tył urządzenia:

B1: przycisk „ZEGAR” B2: przycisk „ALARM” B3: przycisk „ALARM WŁ./WYŁ.”
B4: przycisk UP B5: przycisk DOWN B6: przycisk °C/°F B7: gniazdo wejściowe

Pierwsze uruchomienie: Wkładając wtyczkę przewodu łączącego DC do gniazda zasilania, wszystkie ikony na wyświetlaczu LED zaświecą się, usłyszysz sygnał dźwiękowy i urządzenie pokaże temperaturę w pomieszczeniu.

Ręczne ustawienie czasu:

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk „CLOCK” przez 2 sekundy, wyświetlacz trybu 12/24 godzin zacznie migać. Teraz użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić prawidłowy tryb 12/24 godzinny. • Naciśnij „CLOCK”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz godzin zacznie migać. Teraz użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić prawidłową godzinę.
• Naciśnij „CLOCK”, aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz minut zacznie migać. Teraz użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić właściwą minutę.
• Naciśnij przycisk „CLOCK”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz roku 2020 zacznie migać. Teraz użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić właściwy rok.
• Naciśnij przycisk „CLOCK”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz miesiąca zacznie migać. Teraz użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić właściwy miesiąc. • Naciśnij przycisk „CLOCK”, aby potwierdzić ustawienia, wyświetlacz daty zacznie migać. Teraz użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić prawidłową datę. • Naciśnij przycisk „CLOCK”, aby potwierdzić ustawienia, wybór języka dla wyświetlania dni tygodnia zacznie migać. Teraz użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby wybrać język. • Naciśnij „CLOCK”, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawiania, wejdź w tryb zegara. **INFO:** Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na tryb czasu normalnego

Ustawianie codziennych alarmów:

• Naciśnij jeden raz przycisk „ALARM ON/OFF”, dioda LED wyświetli ikonę „ALARM”, funkcja alarmu jest WŁĄCZONA Następnie naciśnij jeden raz przycisk „ALARM ON/OFF”, ikona „ALARM” zniknie z wyświetlacza, funkcja alarmu jest wyłączony. • Naciśnij jeden raz przycisk „ALARM”, wyświetlacz LED 6:30 (czas alarmu), następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALARM” przez 2 sekundy, aż rozpocznie się godzina alarmu błysnąć. Użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić żądaną godzinę. • Naciśnij przycisk „ALARM”, aby potwierdzić ustawienia. Minuta czasu alarmu zacznie migać. Użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić żądaną minutę. • Naciśnij przycisk „ALARM”, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawiania. **INFO:** Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień do trybu normalnego zegara. • Alarm będzie dzwonił przez 2 minuty, jeśli nie wyłączysz go przez naciśnięcie dowolnego przycisku. W takim przypadku alarm zostanie automatycznie powtórzony po 24 godzinach.

Wyłączanie sygnału alarmu: Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.

Przełączanie °C lub °F: Naciśnij raz przycisk „°C/°F”, aby przełączyć jednostkę temperatury na °C lub °F.

Tryb nocny: Naciśnij raz przycisk „CLOCK”, dioda LED wyświetli „OFF”, co oznacza, że tryb nocny jest wyłączony. Teraz użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby ustawić tryb nocny „ON” lub „OFF”. Teraz przytrzymując przycisk „CLOCK” przez 2 sekundy, możemy przejść do ustawienia czasu rozpoczęcia i zakończenia trybu nocnego. Jeśli nie ma prawidłowej operacji w ciągu 20 sekund, zapisze się i automatycznie powróci do normalnego trybu czasu z trybu ustawień „Tryb nocny”. **INFO:** Brak funkcji trybu nocnego tylko dla baterii.

DE | Uhr mit Temperatursensor GB214

Eigenschaften: • Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag
• Zeit im optionalen 12/24-Stunden-Format • Tägliche Alarmfunktion
• Innentemperatur-Messbereiche: -9 °C (16 °F) ~ 50 °C (122 °F)
— Temperatur wahlweise in °C oder °F
• Stromversorgung: Batterie: 4 x LR06 AA / Adapter: 5 VDC

Teil A – Vorderseite des Bildschirms:

A1: Zeit A2: Datum A3: Wochentag A4: Innentemperatur

Teil B – Rückseite:

B1: „UHR“-Taste B2: „WECKER“-Taste B3: „WECKER EIN/AUS“-Taste
B4: „UP“-Taste B5: „DOWN“-Taste B6: „°C/°F“-Taste B7: Eingangsbuchse

Inbetriebnahme: Wenn Sie den DC-Stecker der Verbindungsleitung in die Steckdose stecken, leuchten alle Symbole auf der LED-Anzeige auf, Sie hören einen Piepton und erkennen die Innentemperatur.

Manuelle Zeiteinstellung:

• Halten Sie die „CLOCK“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige des 12/24-Stunden-Modus beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „UP” und „DOWN”, um den richtigen 12/24-Stunden-Modus einzustellen. • Drücken Sie „CLOCK”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „UP” und „DOWN”, um die richtige Stunde einzustellen. • Drücken Sie „CLOCK”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „UP” und „DOWN”, um die richtige Minute einzustellen. • Drücken Sie die „CLOCK“-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Jahresanzeige 2020 beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „UP” und „DOWN”, um das richtige Jahr einzustellen. • Drücken Sie die „CLOCK“-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „UP” und „DOWN”, um den richtigen Monat einzustellen. • Drücken Sie die „CLOCK“-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „UP” und „DOWN”, um das richtige Datum einzustellen. • Drücken Sie die „CLOCK“-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Sprachauswahl für die Wochentagsanzeigen beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „UP” und „DOWN”, um eine Sprache auszuwählen. • Drücken Sie „CLOCK”, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellungs Vorgang zu beenden, um in den Uhrmodus zu gelangen.

Einstellen der täglichen Alarme:

• Drücken Sie einmal die „ALARM ON/OFF“-Taste, die LED zeigt das „ALARM“-Symbol an, die Weckfunktion ist eingeschaltet. Drücken Sie dann einmal die „ALARM ON/OFF“-Taste, das „ALARM“-Symbol verschwindet vom Display, die Weckfunktion ist aus. • Einmal die „ALARM“-Taste drücken, LED zeigt 6:30 Uhr (Weckzeit) an, dann die „ALARM“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Stunde der Weckzeit beginnt aufblitzen. Stellen Sie mit den Tasten „UP” und „DOWN” die gewünschte Stunde ein. • Drücken Sie die „ALARM“-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minute der Weckzeit beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten „UP” und „DOWN” die gewünschte Minute ein. • Drücken Sie die „ALARM“-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.

Wechseln ausschalten: Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Wecksignal zu stoppen.

Umschalten von °C oder °F: Drücken Sie einmal die Taste „°C/°F”, um die Temperatureinheit in °C oder °F umzuschalten.

Nachtmodus: Drücken Sie einmal die „CLOCK“-Taste, die LED zeigt „OFF” an, was bedeutet, dass der Nachtmodus AUS ist. Verwenden Sie nun die „UP”- und „DOWN“-Tasten, um den Nachtmodus auf „ON” oder „OFF” einzustellen. Halten Sie nun die Taste „CLOCK” für 2 Sekunden gedrückt, können wir die Start- und Endzeiten des Nachtmodus einstellen. Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine gültige Operation, wird gespeichert und automatisch zum normalen Zeitmodus zurückgekehrt aus dem Einstellmodus „Nachtmodus”.

FR | Horloge avec capteur de température GB214

Caractéristiques : • Affichage de l'heure, de la date et du jour de la semaine
• Heure au format 12/24 heures en option • Fonction d'alarme quotidienne
• Plages de mesure de la température intérieure : -9 °C (16 °F) ~ 50 °C (122 °F)
— Température alternativement en °C ou °F
• Alimentation : Pile : 4 x LR06 AA / Adaptateur : 5VDC

Partie A – Avant de l'écran :

A1 : Heure A2 : Date A3 : Jour de la semaine A4 : Température intérieure

Partie B – Dos :

B1 : Bouton « CLOCK » B2 : Bouton « ALARM » B3 : Bouton « ALARM ON/OFF »
B4 : Bouton « UP » B5 : Bouton « DOWN » B6 : Bouton °C/°F B7 : Prise d'entrée

Fonctionnement initial : en insérant la fiche CC de la ligne de connexion dans la prise de courant, toutes les icônes sur l'écran LED s'allument, vous entendrez un bip et détecterez la température intérieure.

Réglage manuel de l'heure :

• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « CLOCK » pendant 2 secondes, l'affichage du mode 12/24 heures commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « UP » et « DOWN » pour régler le bon mode 12/24 heures.
• Appuyez sur « CLOCK » pour confirmer votre réglage, l'affichage de l'heure commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons "UP" et "DOWN" pour régler l'heure correcte. • Appuyez sur « CLOCK » pour confirmer votre réglage, les affichages des minutes commencent à clignoter. Utilisez maintenant les boutons "UP" et "DOWN" pour régler la minute correcte.
• Appuyez sur le bouton "CLOCK" pour confirmer votre réglage, l'affichage de l'année 2020 commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons "UP" et "DOWN" pour régler l'année correcte. • Appuyez sur le bouton "CLOCK" pour confirmer votre réglage, l'affichage du mois commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « UP » et « DOWN » pour régler le mois correct.
• Appuyez sur le bouton "CLOCK" pour confirmer votre réglage, l'affichage de la date commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons "UP" et "DOWN" pour régler la date correcte. • Appuyez sur le bouton « CLOCK » pour confirmer votre réglage, la sélection de la langue pour les affichages des jours de la semaine commence à clignoter. Utilisez maintenant les boutons « UP » et « DOWN » pour sélectionner une langue. • Appuyez sur « CLOCK » pour confirmer votre réglage et pour terminer les procédures de réglage, entrez dans le mode horloge.

Réglage des alarmes quotidiennes :

• Appuyez une fois sur le bouton "ALARM ON/OFF", la LED affiche l'icône "ALARM", la fonction d'alarme est activée, puis appuyez une fois sur le bouton "ALARM ON/OFF", l'icône "ALARM" disparaît de l'écran, la fonction d'alarme est éteinte. • Appuyez une fois sur le bouton "ALARM", l'affichage LED 6h30 (heure de l'alarme), puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton "ALARM" pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme commence à clignoter. Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler l'heure souhaitée. • Appuyez sur le bouton « ALARME » pour confirmer votre réglage, la minute de l'heure de l'alarme commence à clignoter. Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour régler la minute souhaitée. • Appuyez sur le bouton « ALARM » pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

Arrêt du signal d'alarme : Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le signal d'alarme. **Commutation °C ou °F :** Appuyez une fois sur le bouton « °C/°F » pour changer l'unité de température en °C ou °F.

Mode nuit : appuyez une fois sur le bouton "CLOCK", la LED affichera "OFF", ce qui signifie que le mode nuit est désactivé, utilisez maintenant les boutons "UP" et "DOWN" pour régler le mode nuit sur "ON" ou "OFF". Maintenant, en maintenant enfoncé le bouton "CLOCK" pendant 2 secondes, nous pouvons régler les heures de début et de fin du mode nuit. S'il n'y a pas d'opération valide dans les 20 secondes, il enregistrera et reviendra automatiquement en mode heure normale depuis le mode de réglage « Mode nuit ».

