

# Sicherheitshinweise

## Multifunktionswerkzeuge für Gehrungssägen



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

**Bestimmungsgemäße Nutzung:** Der bestimmungsgemäße Gebrauch eines Multifunktionswerkzeuges für Gehrungssägen besteht darin, die Gehrungssäge sicher und stabil auf der Arbeitsplattform zu montieren, um präzise Winkelschnitte an Holz, Metall oder Kunststoff durchzuführen.

### Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Der Multifunktionswerkzeug darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten verwendet werden. Jede andere Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Der Multifunktionswerkzeug muss gemäß den Anweisungen vollständig und korrekt aufgebaut/aufgestellt werden, bevor sie verwendet wird.
- Halten Sie stets die maximalen Belastungsgrenzen ein!
- Arbeiten Sie in einem sauberen Arbeitsbereich. Ein unordentlicher Arbeitsbereich kann das Risiko für Verletzungen erhöhen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Stolperfallen, um Unfälle durch Ausrutschen oder Stürze zu vermeiden.
- Zweckentfremden Sie das Produkt nicht!
- Achtung! Klemm- und Quetschgefahr beim Zusammenklappen!
- Nutzen Sie den Multifunktionswerkzeug nicht als Sitzgelegenheit oder Leiter!
- Bitte prüfen Sie den Multifunktionswerkzeug vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und nutzen Sie ihn nur im einwandfreiem und betriebs sicheren Zustand.
- Platzieren Sie den Multifunktionswerkzeug auf einem festen, ebenen und stabilen Untergrund.
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die am Produkt vorgenommen werden, sind verboten!
- Der Multifunktionswerkzeug ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt (Wohnraum, Garage, Werkstatt) → Stellen Sie ihn nicht an feuchten Orten auf.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde.
- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder, vom Arbeitsbereich fern!
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstungen wie Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe, um Verletzungen durch Funken, Staub oder scharfe Kanten zu vermeiden.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Passen Sie auf, dass der Multifunktionswerkttisch inkl. aller Werkzeuge, Materialien und Geräte unzugänglich für Kinder ist!
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickungsgefahr drohen!
- Die Nutzung des Multifunktionswerkttisches und die Arbeit an diesem ist nur bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zulässig!

### Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Tragfähigkeit beachten:** Verwenden Sie den Multifunktionswerkttisch nur bis zur angegebenen maximalen Traglast. Überlastungen können zu Instabilität und Unfällen führen.
- **Stabiler Stand:** Stellen Sie sicher, dass der Multifunktionswerkttisch auf einer festen, ebenen und rutschfreien Fläche steht, um Kippgefahr zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Tischbeine in der richtigen Position fest einrasten! Bringen Sie die Tischbeine in die gleiche Höhe, sodass eine gerade Arbeitsfläche entsteht.
- **Feste Montage der Gehrungssäge:** Befestigen Sie die Gehrungssäge ordnungsgemäß und fest auf der vorgesehenen Montagefläche, um während der Benutzung ein Wackeln oder Verrutschen der Säge zu verhindern.
- **Werkstück sicher fixieren:** Das Werkstück muss stabil auf dem Multifunktionswerkttisch liegen, um ein Verrutschen während der Arbeit zu verhindern.
- **Schutzkleidung tragen:** Verwenden Sie bei der Arbeit stets geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe, um sich vor herumfliegenden Partikeln oder lauten Geräuschen zu schützen.
- **Säge immer ausschalten:** Schalten Sie die Gehrungssäge aus, wenn Sie Einstellungen am Werkstück oder Tisch vornehmen. Achten Sie darauf, dass sich die Sägeblätter vollständig abgedreht haben, bevor Sie das Werkstück berühren.
- **Überprüfung vor Gebrauch:** Überprüfen Sie den Multifunktionswerkttisch vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er defekt ist.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie den Tisch regelmäßig auf Abnutzung, lockere Schrauben oder defekte Teile, und reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Komponenten sofort, um Unfälle zu vermeiden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.