

Hallo
vielen Dank für Ihren Kauf
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnungen in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt: Verwenden Sie Ihren HaartrocknerBitte lesen Sie die „wichtigen Sicherheitshinweise“ in dieser Anleitung, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.

Pflegen Sie Ihr Produkt

Führen Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch, die über die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung hinausgehen. Bevor Sie das Problem überprüfen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und schließen Sie ihn ordnungsgemäß an.
Dieses Produkt ist aus hochwertigem, wiederverwertbarem Material hergestellt. Bitte gehen Sie verantwortungsbewusst mit diesem Produkt um und recyceln Sie es so weit wie möglich. Nehmen Sie die Batterie aus dem Produkt heraus, bevor Sie es in die Hand nehmen. Entsorgen Sie die Batterien oder recyceln Sie die Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen oder Vorschriften. Entsorgen Sie Batterien mit entleerten Filtern oder recyceln Sie Batterien in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Vorschriften.

Kundendienst

Ihr Haartrockner genießt ab dem Kaufdatum 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile (außer Filter) und Bedienungsanleitung, aber um die Garantiebestimmungen einzuhalten, wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Kauf bitte an unseren Kundendienst oder an autorisierte Vertreter, geben Sie uns die Details an, wann und wo Sie das Produkt gekauft haben, die meisten Anfragen können online von unserem geschulten Kundendienstpersonal bearbeitet werden.
Wenn Ihr Produkt repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstpersonal, damit wir den durchführbaren Plan besprechen können. Ihr Produkt ist unter Garantie und wird kostenlos repariert.
Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung konzipiert.
Die Verwendung dieses Produkts für professionelle Zwecke führt zum Erlöschen der Garantie.

Einjährige Garantie

Bedingungen für die einjährige beschränkte Garantie auf dieses Produkt.

Garantieleistung

Wenn innerhalb von 1 Jahr nach dem Kauf oder der Lieferung Material-, Herstellungs- oder Funktionsfehler des Produkts festgestellt werden, wird dieses Produkt für Sie gewartet oder (nach Wahl des Lieferanten) (wenn ein Teil nicht verfügbar oder nicht in der Produktion ist, wird das Kundendienstpersonal das gleichwertige Ersatzteil für Sie ersetzen).

Keine Garantieabdeckung

Es besteht keine Garantie, dass das Produkt aus den folgenden Gründen repariert oder ersetzt wird:
Unbeabsichtigte Beschädigung und Ausfall durch unvorsichtigen Missbrauch, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Bedienung oder Missachtung der Bedienungsanleitung. Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als einen Haartrockner. Teile, die verwendet werden, wurden nicht gemäß den Anweisungen zusammengebaut oder installiert. Installationsfehler (mit Ausnahme von Verkäufern, die das Produkt installiert haben). Wartung oder Änderung, die nicht vom Originalhersteller oder seinem autorisierten Vertreter durchgeführt wurde.
Gewöhnliche Abnutzung (z. B. Sicherungen usw.).
Wenn Sie Fragen zum Umfang der Garantie haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Zusammenfassung der Garantieabdeckung

Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum (oder ab dem Lieferdatum, wenn die Lieferung etwas später als der Kauf erfolgt).
Sie müssen vor jeder Behandlung Ihres Produkts einen Liefer-/Kaufnachweis vorlegen (bei Erst- und Folgekäufen). Liegt dieser Nachweis nicht vor, werden die Kosten für die Bearbeitung des Materials in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie die Quittung oder den Frachtbrief sorgfältig auf. Alle Arbeiten werden von einem autorisierten Vertreter dieses Produkts durchgeführt. Alle Ersatzteile sind Eigentum des Lieferanten. Die Wartung oder der Austausch von Produkten innerhalb der Garantiezeit kann die Garantiezeit nicht verlängern.
Garantieleistungen bieten Ihnen Leistungen, die ausreichen, um Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher zu erfüllen, und diese Rechte nicht beeinträchtigen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung und auf dem Produkt.
Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten Sie stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, einschließlich der folgenden:

AWarnung

Die Befestigung der Düse ist magnetisch Halten Sie sich von Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Kreditkarten und elektronischen Speichermedien fern.

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern:

AWarnung

Die folgenden Warnhinweise gelten für dieses Produkt und für alle Werkzeuge, Zubehörteile.

- 1, Ladegeräte oder Netzadapter erforderlich.
- 2, Dieses Produkt darf nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen und Personen ohne einschlägige Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kindern) verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer Aufsichtsperson beaufsichtigt oder angeleitet, um eine sichere Verwendung des

Produkts zu gewährleisten.

3, Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht als Spielzeug. Dies ist besonders wichtig, wenn es von Kindern benutzt wird. Achten Sie auf Kinder und stellen Sie sicher, dass sie dieses Produkt nicht als Spielzeug benutzen.

4, Wenn dieses Produkt im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie bitte nach dem Gebrauch den Netzstecker. Auch wenn das Gerät verschlossen ist, kann der Zugang zu Wasser gefährlich sein.

5, Warning Do not use in bath, bath, wash basin or other water container accessories.

this product.

6, In case the power cord is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or qualified personnel.

7, This product is equipped with non-self reset thermal safety cutoff device, used to prevent overheating. if the product is cut off, please pull the plug from the main power socket to cool it.

Note: in order to avoid the risk of accidental reset due to hot cutoff, this product shall not be powered by external switch devices such as timers, meters, etc. .

8, It shall not be connected to a circuit that is opened and closed at regular intervals by a utility company. do not plug into any outlet where the power is unstable or may be turned off.

9, To provide additional protection, it is recommended that the residual current device be installed with a rated leakage current not exceeding 3 ma. Please seek the advice of the installer.

10, Please do not use this product for any purpose other than dry hair.

11, Do not touch the plug or any part of the product with wet hands.

12, Do not pull the cable when drawing the power supply. To pull the plug, hold the plug instead of the cable. it is not recommended to use extension cables.

13, Do not pull or heavy duty power cord. keep the power cord away from the heated surface. Do not wind the power cord around the product.

14, Do not use any lubricants, detergents, polishes or Air freshener on any parts of this product.

15, Please contact customer service if maintenance or repair is required. Please do not disassemble the product. improper disassembly operation may cause electric shock or fire.

16, If the product does not operate as designed, is severely impacted, falls or is damaged from a height, is placed outdoors or in water, do not use and contact customer service.