

Passend für die folgenden Modelle:

<b>Marke</b>	<b>Typennummer</b>	<b>Modell</b>
DELONGHI, NESPRESSO	5513299441	LATTISSIMA ONE EN500.W
DELONGHI, NESPRESSO	5513299451	LATTISSIMA ONE EN500.BW
DELONGHI, NESPRESSO	5513299461	LATTISSIMA ONE EN500.W
DELONGHI, NESPRESSO	5513299471	LATTISSIMA ONE EN500.BW
DELONGHI, NESPRESSO	132193272	LATTISSIMA ONE EN500.W
DELONGHI, NESPRESSO	132193273	LATTISSIMA ONE EN500.BW
DELONGHI, NESPRESSO	5513280601	LATTISSIMA ONE EN500.W
DELONGHI, NESPRESSO	5513280611	LATTISSIMA ONE EN500.BW
DELONGHI, NESPRESSO	5513281071	LATTISSIMA ONE EN500W
DELONGHI, NESPRESSO	5513281081	LATTISSIMA ONE EN500BW
DELONGHI, NESPRESSO	132193274	LATTISSIMA ONE EN500.W
DELONGHI, NESPRESSO	132193275	LATTISSIMA ONE EN500.BW
DELONGHI, NESPRESSO	5513281481	LATTISSIMA ONE EN500DR
DELONGHI, NESPRESSO	5513281681	LATTISSIMA ONE EN500B
DELONGHI, NESPRESSO	5513281661	LATTISSIMA ONE EN500.BW
DELONGHI, NESPRESSO	5513280621	LATTISSIMA ONE EN500.W
DELONGHI, NESPRESSO	5513280631	LATTISSIMA ONE EN500.BW
DELONGHI, NESPRESSO	5513282531	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193353	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193350	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193349	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193356	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193352	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193351	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193354	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193355	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193357	LATTISSIMA ONE EN500.B

DELONGHI, NESPRESSO	132193359	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193360	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193358	LATTISSIMA ONE EN500.B
DELONGHI, NESPRESSO	132193361	LATTISSIMA ONE EN500.B