

# CAMPING TABLE

## Assembly Instructions



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR CAMPING TABLE



1 Remove the table frame and all accompanying components from the carrying bag.



2 Expand the table frame by pulling apart its folded sections.



3 Locate the yellow buckles on the table legs. Insert these yellow buckles into the corresponding holes on the frame.



4 Identify the notches in the frame beams and the protruding rivets in the cross bracing tubes. Align the notch in the middle of the frame beam with the protruding rivet on the cross tube and snap it in.



5 Roll Out the aluminum tabletop over the expanded frame. Align the tabletop edges with the frame, ensuring it lays flat and evenly across the entire surface.



6 Locate the latch on the underside of the table corner, insert the latch lock into the corresponding lock hole on the frame.



7 Adjust the height of the table legs to keep the tabletop level. Ensure that each leg is at the same height to prevent wobbling.

Give the table a gentle shake to confirm that all parts are securely assembled and that the table is stable. Make any necessary adjustments to the legs or locks to ensure maximum stability. By following these detailed steps, you will have successfully assembled your camping table. If you encounter any issues or need further assistance, please refer to the product manual or contact customer support. Enjoy your outdoor activities with your newly assembled table!

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA MESA DE CAMPING



1 Retire el marco de la mesa y todos los componentes acompañantes del bolso de transporte.



2 Expanda el marco de la mesa separando sus secciones plegadas.



3 Localice las hebillas amarillas en las patas de la mesa. Inserte estas hebillas amarillas en los agujeros correspondientes en el marco.



4 Identifique las muescas en las vigas del marco y los remaches salientes en los tubos de refuerzo cruzados. Alinee la muesca en el centro de la viga del marco con el remache saliente en el tubo cruzado y encajelo.



5 Desenrolle la superficie de aluminio sobre el marco expandido. Alinee los bordes de la superficie con el marco, asegurándose de que quede plana y uniforme en toda la superficie.



6 Ubique el pestillo en la parte inferior de la esquina de la mesa e inserte el bloqueo del pestillo en el agujero de bloqueo correspondiente en el marco.



7 Ajuste la altura de las patas de la mesa para mantener la superficie nivelada. Asegúrese de que cada pata esté a la misma altura para evitar que se tambalee.

Dé a la mesa un suave sacudido para confirmar que todas las partes están ensambladas de manera segura y que la mesa está estable. Realice los ajustes necesarios en las patas o en los bloqueos para asegurar la máxima estabilidad.

Siguiendo estos pasos detallados, habrá ensamblado con éxito su mesa de camping.

Si encuentra algún problema o necesita más ayuda, consulte el manual del producto o comuníquese con el servicio de atención al cliente. ¡Disfrute de sus actividades al aire libre con su mesa recién ensamblada!

# MONTAGEANLEITUNG FÜR CAMPINGTISCH



1 Entfernen Sie den Tischrahmen und alle zugehörigen Komponenten aus der Tragetasche.



2 Klappen Sie den Tischrahmen auf, indem Sie die gefalteten Abschnitte auseinanderziehen.



3 Suchen Sie die gelben Schnallen an den Tischbeinen. Stecken Sie diese gelben Schnallen in die entsprechenden Löcher im Rahmen.



4 Identifizieren Sie die Kerben in den Rahmenbalken und die hervorstehenden Niete in den Querstrebenröhren. Richten Sie die Kerbe in der Mitte des Rahmenbalkens mit der hervorstehenden Niete am Querrohr aus und schnappen Sie sie ein.



5 Rollen Sie die Aluminium-Tischplatte über den ausgeklappten Rahmen. Richten Sie die Kanten der Tischplatte am Rahmen aus und stellen Sie sicher, dass sie flach und gleichmäßig über die gesamte Oberfläche liegt.



6 Suchen Sie den Riegel an der Unterseite der Tischecke und stecken Sie den Riegelschloss in das entsprechende Schlüsseloch im Rahmen.



7 Passen Sie die Höhe der Tischbeine an, um die Tischplatte eben zu halten. Stellen Sie sicher, dass jedes Bein auf derselben Höhe ist, um ein Wackeln zu vermeiden.

Geben Sie dem Tisch einen leichten Ruck, um zu überprüfen, ob alle Teile sicher montiert sind und der Tisch stabil ist. Nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen an den Beinen oder Schlössern vor, um maximale Stabilität zu gewährleisten.

Durch Befolgen dieser detaillierten Schritte haben Sie Ihren Campingtisch erfolgreich aufgebaut. Wenn Sie auf Probleme stoßen oder weitere Unterstützung benötigen, beziehen Sie sich bitte auf das Produktmanual oder kontaktieren Sie den Kundendienst. Genießen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten mit Ihrem neu aufgebauten Tisch!