

Sicherheitshinweise für Druckluft-Set



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halten Sie diese stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist das Arbeiten mit Druckluft, wie beispielweise das Aufpumpen von Reifen oder Lackierarbeiten.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie das Druckluft-Set vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass das Lackierpistolen-Set vollständig und einwandfrei verarbeitet ist.
- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher montiert werden, um Beschädigung an dem Gerät zu vermeiden und ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
- Verwenden Sie das Druckluft-Set nur, wenn sich dieses in einem einwandfreien Zustand befindet. Überprüfen Sie alle Schrauben und Abdeckungen sowie die Funktion von Hebel und Düsen vor der Verwendung.
- Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch des Druckluft-Sets unbedingt mit der Bedienungsanleitung vertraut.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung wie Atemschutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe, um den Haut- und Augenkontakt z. B. mit Lacken zu vermeiden sowie das Einatmen von Dämpfen und/oder Sprühnebel zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass lange Haare gesichert sind und tragen Sie keinen Schmuck, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals Sauerstoff, brennbare Gase oder andere Gasflaschen als Druckquelle (Explosionsgefahr)!
- Verwenden Sie niemals homogenisierte Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel, die mit Aluminium oder Zink reagieren können.
- Verwenden Sie das Druckluft-Set ausschließlich in gut belüfteten Bereichen, um die Ansammlung giftiger Dämpfe zu verhindern.
- Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, achten Sie beim Anschließen an die Druckluftquelle darauf, dass der Druck ordnungsgemäß eingestellt ist. Verwenden Sie

Hersteller:
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
info@baumarktplus.de
www.baumarktplus.de

niemals einen höheren Druck, als für die Sprüh-, Reinigungs- und Lackierpistole vom Hersteller angegeben sind.

- Entfernen Sie die Druckluft-Set vom Luftzufuhrschlauch bei Wartung, Nicht-Betrieb oder Not-Stopp.
- Die Geräte des Druckluft-Set sollten nicht in der Nähe von offenen Flammen, Funken oder heißen Oberflächen verwendet werden, da Sprühmaterialien entflammbar sein könnten.
- Reinigen Sie die Geräte des Druckluft-Set nach jedem Gebrauch gründlich. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen kein Druck auf den Geräten des Druckluft-Set liegt und die Luftzufuhr getrennt ist.
- Führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten gemäß den Anweisungen des Herstellers durch, um eine sichere und einwandfreie Funktion des Druckluft-Sets zu gewährleisten. Defekte Schläuche oder Teile müssen sofort ersetzt werden.
- Richten Sie die Geräte des Druckluft-Sets (Sprüh-, Lackier-, Reinigungspistole) nicht auf Menschen oder Tiere, auch nicht bei ausgeschaltetem Gerät. Es besteht Unfall- und Verletzungsgefahr!
- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder und Säuglinge, unbedingt vom Arbeitsbereich fern, an dem die Druckluft benutzt wird.
- Das Druckluft-Set sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahrt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Das Druckluft-Set ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen. Zweckentfremdung ist nicht erlaubt.
- An- und Umbauten oder sonstige Veränderungen an dem Druckluft-Set sind verboten.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Geräte des Druckluft-Sets, Montagematerial und benötigte Werkzeuge für Kinder und Säuglinge unzugänglich sind.
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, es besteht Erstickungsgefahr.
- Bewahren Sie die Verpackung solange wie möglich auf.
- Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten oder Personen, die nicht mit der Montage und/oder dem Gebrauch der Geräte des Druckluft-Sets vertraut sind, dürfen diese nicht verwenden.
- Verwenden Sie die Geräte des Druckluft-Sets nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die Ihre Reaktionsfähigkeit einschränken könnten. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten vor dem Gebrauch einen Arzt aufsuchen.
- Das Druckluft-Set ist ausschließlich für den privaten Gebrauch entwickelt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie bei gewerblichem, handwerklichem oder industriellem Gebrauch.

Hinweise zum sicheren Gebrauch:

1. Lackierpistole (mit Farbbehälter):

1.1 Verwendung:

Schließen Sie den Druckluftschlauch an den Druckluftanschluss der Lackierpistole an. Befüllen Sie den Farbbehälter etwa zu 2/3 mit der gewünschten Farbe und schrauben Sie diesen fest auf das vorgesehene Gewinde. Wählen Sie die passende Düse für den Lack. Stellen Sie mithilfe des Druckminderers den Luftdruck und den Lackdurchfluss korrekt ein. Vor dem ersten Sprühgang testen Sie die Lackierpistole, indem Sie nur Luft sprühen.

1.2 Spritztechnik:

Halten Sie die Pistole ca. 20-30 cm von der Oberfläche entfernt und führen Sie die Lackierpistole gleichmäßig über die zu lackierende Fläche. Tragen Sie mehrere dünne Schichten auf, indem Sie in parallelen, überlappenden Linien sprühen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

2. Druckluftpistole (Blaspistole):

Anschluss und Verwendung: Verbinden Sie die Druckluftpistole mit einem Kompressor über den Druckluftschlauch. Richten Sie die Druckluftpistole auf die zu reinigende Fläche und betätigen Sie den Hebel, um Luft mit hoher Geschwindigkeit auszustößen. Verwenden Sie die Druckluftpistole, um Staub und Schmutz von Werkbänken, Maschinen oder anderen Oberflächen zu entfernen.

3. Reifendruckpistole mit Manometer:

Verbinden Sie die Reifendruckpistole mit einem Kompressor. Setzen Sie den Ventilanschluss der Reifendruckpistole fest auf das Reifenventil. Das Manometer zeigt den aktuellen Reifendruck an. Zum Aufpumpen betätigen Sie den Hebel der Reifendruckpistole, um Luft in den Reifen zu pumpen. Überprüfen Sie regelmäßig das Manometer, um sicherzustellen, dass der gewünschte Druck erreicht wird. Um Luft abzulassen, drücken Sie leicht auf das Ventil.

4. Sprühpistole mit rotem Tank:

4.1 Benutzung als Reinigungspistole:

Befüllen Sie den roten Tank mit Wasser oder Reinigungsmittel. Verbinden Sie den Druckluftschlauch mit der Sprühpistole und dem Wasserschlauch mit dem Tankanschluss. Richten Sie die Sprühpistole auf die zu reinigende Fläche und betätigen Sie den Hebel, um Flüssigkeit aufzusprühen.

4.2 Benutzung als Pflanzenbewässerer:

Befüllen Sie den Tank mit Wasser. Schrauben Sie den Tank an die Sprühpistole und schließen Sie den Druckluftschlauch an. Betätigen Sie den Hebel und besprühen die Pflanzen.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.