

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Geflügelfutterautomat Futterspender - 1,5 KG

1. **Benutzung nur für Geflügel geeignet:** Der Futterautomat ist ausschließlich für die Fütterung von Geflügel wie Hühnern, Enten oder Gänsen konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht für andere Tiere.
2. **Nicht für Kinder zugänglich:** Der Futterautomat sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Er enthält kleine Teile und könnte für Kinder ein Erstickungsrisiko darstellen.
3. **Stabile Aufstellung oder Befestigung erforderlich:** Stellen Sie sicher, dass der Futterautomat entweder sicher auf dem Boden aufgestellt oder ordnungsgemäß aufgehängt wird, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.
4. **Sicherheitsvorkehrungen beim Aufhängen:** Wenn Sie den Futterautomat aufhängen, stellen Sie sicher, dass die Aufhängung stabil und sicher ist, um ein Herabfallen zu verhindern, was zu Schäden oder Verletzungen führen könnte.
5. **Überprüfung der Füllmenge regelmäßig durchführen:** Überprüfen Sie regelmäßig den Füllstand des Futters. Wenn der Futterautomat zu voll oder zu leer ist, kann dies die Funktionalität beeinträchtigen. Achten Sie darauf, das Futter nach Bedarf nachzufüllen, um eine gleichmäßige Versorgung der Tiere sicherzustellen.
6. **Reinigung und Wartung:** Der Futterautomat sollte regelmäßig gereinigt werden, um hygienische Bedingungen zu gewährleisten. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel, die das Material nicht beschädigen. Stellen Sie sicher, dass der Automat vollständig trocken ist, bevor er erneut mit Futter befüllt wird.
7. **Vermeidung von Schäden:** Der Futterautomat sollte vor starker Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen geschützt werden, da übermäßige Hitze oder Kälte das Material des Futterautomaten beschädigen können.
8. **Verwendung des richtigen Futters:** Der Futterautomat ist für Körner- und Mehlfutter ausgelegt. Verwenden Sie keine anderen Futtermittelarten, die das System blockieren oder beschädigen könnten.
9. **Aufbewahrung:** Wenn der Futterautomat nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort auf, um seine Lebensdauer zu maximieren.

Haftungsausschluss: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung, Fehlfunktionen aufgrund von unsachgemäßer Wartung oder die Verwendung des Futterautomaten für andere Zwecke als vorgesehen entstehen.