

Hinweis zu Niederdruckarmaturen



Niederdruckarmatur:

Der Zulauf zur Niederdruck-Armatur (drei Anschlusschläuche) ist immer offen, daher kann sich im Speicher kein Druck aufbauen.

Kein Druck bzw. sehr geringer Druck = Niederdruck. Bei einer Niederdruck-Armatur kommt es standardmäßig zum Nachtropfen des Wasserhahns: Während der Aufheizzeit des Gerätes kommt Ausdehnungswasser aus dem Auslauf.

Dieser Prozess ist normal und nicht zu unterbinden - kein Reklamationsgrund.