



Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise

Diamant-Schleifteller

125mm / 180mm / 230mm

- Stellen Sie sicher, dass die zulässige Höchstdrehzahl des Schleiftellers mindestens der Höchstdrehzahl des Elektrowerkzeugs entspricht.
- Achten Sie auf die Laufrichtung und Abmessungen des Schleiftellers. Die Bohrung des Schleiftellers muss zum Stützflansch des Winkelschleifers passen und darf keinesfalls vergrößert werden.
- Überprüfen Sie den Einsatzzweck des Schleiftellers hinsichtlich der geeigneten Werkstoffe.
- Überprüfen Sie den Schleifteller vor dem Gebrauch. Der Schleifteller muss richtig montiert sein und sich frei drehen können. Führen Sie einen Probelauf von mindestens 30 Sekunden ohne Last durch. Keinesfalls beschädigte, unrunde oder vibrierende Schleifteller verwenden.
- Reinigen Sie regelmäßig die Flanschmutter, Spindel und den Schleifteller.
- Um ein maximales Arbeitsergebnis zu erhalten, schleifen Sie nur mit geringem Druck; nicht verkanten, nicht stoßen bzw. einstechen. Vermeiden Sie harten Erstkontakt
- Den Schleifteller erst berühren, wenn dieser abgekühlt ist. Die Schleifteller werden beim Arbeiten sehr heiß.
- Verwenden Sie beim Arbeiten mit Winkelschleifern eine Schutzhaube / Absaughaube und Staubabsaugung.
- Legen Sie das Elektrowerkzeug erst ab, wenn der Schleifteller zum Stillstand gekommen ist.
- Demontieren Sie den Schleifteller zur Vermeidung von Beschädigungen vor dem Transport des Elektrowerkzeugs.
- Tragen Sie während der Arbeit Schutzbrille, Gehörschutz, Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe und festes Schuhwerk. Tragen Sie wenn notwendig auch eine Schürze