

Bedienungs- und Sicherheitshinweise Chefware Trinkbecher 12321

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

· Der Trinkbecher ist zum Warm- und Kalthalten von Getränken bestimmt. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

WARNUNG

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.

WARNUNG

Kinder nicht unbeaufsichtigt mit heiß befülltem Trinkbecher hantieren lassen!

Verbrühungsgefahr!

- Vermeiden Sie Hautkontakt mit heißen Flüssigkeiten. Verletzungen durch Verbrennungen können die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Trinkbecher bei geöffnetem Verschluss aufrecht und erschütterungsfrei steht und nicht umfallen kann! Andernfalls kann Flüssigkeit auslaufen - Verbrühungsgefahr! Durch auslaufende Flüssigkeit können außerdem Gegenstände beschädigt werden!
- Lassen Sie den Trinkbecher nicht fallen!

VORSICHT

- Füllen Sie keine kohlenensäurehaltigen Flüssigkeiten in den Trinkbecher, da dies einen Überdruck verursachen kann!

- Befüllen Sie den Trinkbecher immer nur bis max. 2 cm unterhalb der Halsoberkante. - Lagern Sie keine Milchprodukte oder andere leicht verderbliche Lebensmittel in dem Trinkbecher (Gefahr von Bakterienwachstum).
- Stellen Sie den Trinkbecher niemals auf heiße Oberflächen, in die Mikrowelle oder in einen konventionellen Backofen. Beschädigungen des Produkts können die Folge sein.
- Achten Sie darauf, nirgends mit dem Trinkbecher anzustoßen und setzen Sie den Trinkbecher stets vorsichtig ab.