



AT/CH/DE	Sicherheitshinweise	Gartenpavillon
CZ	Bezpečnostní upozornění	zahradní altán
DK	Sikkerhedshenvisning	Havepavillon
EN	Safety instructions	Garden Gazebo
ES	Instrucciones de seguridad	Pérgola
FR	Consignes de sécurité	Tente
FI	Turvallisuusohjeet	puutarhapaviljonki
HU	Biztonsági utasítások	kerti pavilon
IT	Avviso di sicurezza	Gazebo da Giardino
NL	Veiligheidsinstructie	Tuinpaviljoen
NO	Sikkerhetsinstruksjoner	hagepaviljong
PL	Środki ostrożności	Pawilon ogrodowy
SE	Säkerhetsanvisningar	Trädgårdspaviljong

AT/CH/DE	Sicherheitshinweise	Seite	4
CZ	Bezpečnostní upozornění	Strana	6
DK	Sikkerhedshenvisning	Side	8
EN	Safety instructions	Page	10
ES	Instrucciones de seguridad	Página	12
FR	Consignes de sécurité	Page	14
FI	Turvallisuusohjeet	Sivu	16
HU	Biztonsági utasítások	Oldal	18
IT	Avviso di sicurezza	Pagina	20
NL	Veiligheidsinstructie	Pagina	22
NO	Sikkerhetsinstruksjoner	Side	24
PL	Środki ostrożności	Strona	26
SE	Säkerhetsanvisningar	Sida	28

AT/CH/DE Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gartenpavillons. Ihren Gartenpavillon können Sie flexibel einsetzen: zum Feiern, einfach als Sonnenschutz, als Unterstand u.v.m. Sollten Sie Tipps benötigen oder Fragen haben, hilft Ihnen unser kompetentes Kundenservice Team gerne weiter.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenpavillon haben.

Wichtig

Gartenpavillon (Stoffdach)

Lesen Sie diese Aufbauanleitung aufmerksam durch und benutzen Sie den Gartenpavillon nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen und für eine spätere Verwendung auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Dieses Produkt muss zwingend durch geeignete Maßnahmen (Betonanker sind im Lieferumfang enthalten) am Boden befestigt werden.

Bei schlechtem Wetter z.B. bei starken Winden, heftigen Regen- oder Schneefällen ist der Pavillon nicht aufzustellen. Sollte er bereits aufgebaut sein, nehmen Sie die Dachplane und die Seitenwände unverzüglich ab. Wenn er nicht im Boden gesichert ist, bauen Sie ihn ab.

Als Eigentümer des Gartenpavillons tragen Sie die Verantwortung, dass der Gartenpavillon gem. der örtlichen Gesetze aufgestellt ist.

Zudem ist der Pavillon von Ihnen angemessen zu sichern. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass weder Mensch noch Material zu Schaden kommt.

Bei Regen besteht das Risiko, dass sich Wasser auf dem Dach Ihres Pavillons ansammelt und dieser einstürzt. Daher ist das Wasser zwingend von der Dachplane zu entfernen. Achten Sie dabei darauf, dass das Dach vollständig gespannt ist.

Bei Schneefall kann sich Schnee auf dem Dach Ihres Pavillons ansammeln und dieser einstürzen. Daher ist Schnee zwingend vom Dach zu entfernen. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Gartenpavillon vollständig trocken ist, bevor Sie ihn abbauen und einpacken. So vermeiden Sie Schimmel- und Pilzbefall. Packen Sie Ihren Gartenpavillon nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ein oder aus. Dies kann Risse verursachen, vor allem an den Dächern und Seitenwänden.

Verwenden Sie kein offenes Feuer, keine Grills oder andere Zünd- und Feuerquellen innerhalb und in unmittelbarer Nähe des Pavillons.

Zur ausschließlichen Nutzung im Freien. Ausschließlich im Freien lagern.

Wichtig

Gartenpavillon (festes Dach)

Lesen Sie diese Aufbauanleitung aufmerksam durch und benutzen Sie den Gartenpavillon nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen und für eine spätere Verwendung auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Dieses Produkt muss zwingend durch geeignete Maßnahmen (Betonanker sind im Lieferumfang enthalten) am Boden befestigt werden.

Bei schlechtem Wetter z.B. bei starken Winden, heftigen Regen- oder Schneefällen ist der Pavillon nicht aufzustellen. Sollte er bereits aufgebaut sein, nehmen Sie die Dachplane und die Seitenwände unverzüglich ab. Wenn er nicht im Boden gesichert ist, bauen Sie ihn ab.

Als Eigentümer des Gartenpavillons tragen Sie die Verantwortung, dass der Gartenpavillon gem. der örtlichen Gesetze aufgestellt ist.

Zudem ist der Pavillon von Ihnen angemessen zu sichern. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass weder Mensch noch Material zu Schaden kommt.

Bei Schneefall kann sich Schnee auf dem Dach Ihres Pavillons ansammeln und dieser einstürzen. Daher ist Schnee zwingend vom Dach zu entfernen. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Gartenpavillon vollständig trocken ist, bevor Sie ihn abbauen und einpacken. So vermeiden Sie Schimmel- und Pilzbefall. Packen Sie Ihren Gartenpavillon nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ein oder aus. Dies kann Risse verursachen, vor allem an den Dächern und Seitenwänden.

Verwenden Sie kein offenes Feuer, keine Grills oder andere Zünd- und Feuerquellen innerhalb und in unmittelbarer Nähe des Pavillons.

Zur ausschließlichen Nutzung im Freien. Ausschließlich im Freien lagern.

Lebensgefahr

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Bitte beachten

Temperaturänderungen und Luftfeuchtigkeit können Tau oder Kondensation im Gartenpavillon oder auf der Außenseite verursachen. Das ist normal und bedeutet nicht, dass der Pavillon undicht ist.

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Standfestigkeit Ihres Gartenpavillons, insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten. Bei starkem Schneefall ist die Schneelast umgehend zu entfernen. Bei wetterbedingten Schäden, z.B. durch Schnee oder Unwetter besteht kein Anspruch auf Gewährleistung.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Gartenpavillon mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie kein Benzin, Lösemittel oder starke Reinigungsmittel. Die Seitenteile können mit Imprägnier-Spray behandelt werden.

Kundenservice

Für weitere Informationen oder für Ersatzteil- und Zubehörbestellungen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter. Für Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer an. Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sollte sich wider Erwartungen ein Mangel an dem Produkt herausstellen, wenden Sie sich bitte telefonisch an unser Service Team. Unsere Mitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Bitte halten Sie dafür Ihre Rechnung bereit.

CZ Bezpečnostní upozornění

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu vašeho nového zahradního altánu. Zahradní altán můžete používat k různým účelům: na oslavy, k ochraně před sluncem, jako přístřešek apod. Pokud budete potřebovat poradit nebo budete mít nějaké dotazy, náš kompetentní zákaznický servis vám rád pomůže. Dbejte prosím následujících pokynů, aby vám zahradní altán dobře sloužil dlouhou dobu.

Důležité upozornění

zahradní altán (textilní střecha)

Pečlivě si přečtěte tento návod k montáži a používejte zahradní altán pouze tak, jak je v něm uvedeno, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám. Návod si uschovějte pro pozdější použití. Pokud budete altán předávat další osobě, musíte jí spolu s ním předán i tento návod. Tento výrobek musí být bezpodmínečně upevněn k zemi vhodnými prostředky (hmoždinky do betonu jsou součástí dodávky). Altán nestavte za nepříznivého počasí, např. za silného větru, když hustě prší nebo sněží. Pokud již stojí, rychle odstraňte střešní plachtu i boční díly. Pokud není upevněn v zemi, rozeberte ho. Jako majitel altánu odpovídáte za to, že altán bude postaven v souladu s místními předpisy. Kromě toho musíte altán vhodně zabezpečit. Musíte zajistit, aby nedošlo ke zranění osob ani poškození materiálu. Při dešti hrozí nebezpečí, že se na střeše altánu nahromadí voda, a altán se v důsledku toho může zřítit. Je proto nezbytné vodu ze střešní plachty odstraňovat. Ujistěte se, že je střecha zcela napnutá. Při sněžení se může na střeše altánu nahromadit sníh a altán se v důsledku toho může zřítit. Je proto nebytné sníh ze střechy odstraňovat. Před rozložením a uložením zahradního altánu se ujistěte, že je zcela suchý. Zabráňte tak tvorbě plísní. Altán nesbalujte ani nerobalujte, pokud jsou teploty pod bodem mrazu. Mohl by popraskat, zejména na střeše a bočních dílech. Uvnitř altánu ani v jeho bezprostřední blízkosti nepoužívejte otevřený oheň, gril ani jiné zdroje zapalování nebo zdroje ohně. Určeno pouze pro použití venku. Skladujte pouze venku.

Pouze pro použití venku. Skladujte pouze venku.

Důležité upozornění

zahradní altán (pevná střecha)

Pečlivě si přečtěte tento návod k montáži a používejte zahradní altán pouze tak, jak je v něm uvedeno, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám. Návod si uschovějte pro pozdější použití. Pokud budete altán předávat další osobě, musíte jí spolu s ním předán i tento návod. Tento výrobek musí být bezpodmínečně upevněn k zemi vhodnými prostředky (hmoždinky do betonu jsou součástí dodávky). Altán nestavte za nepříznivého počasí, např. za silného větru, když hustě prší nebo sněží. Pokud již stojí, rychle odstraňte střešní plachtu i boční díly. Pokud není upevněn v zemi, rozeberte ho. Jako majitel altánu odpovídáte za to, že altán bude postaven v souladu s místními předpisy. Kromě toho musíte altán vhodně zabezpečit. Musíte zajistit, aby nedošlo ke zranění osob ani poškození materiálu. Při sněžení se může na střeše altánu nahromadit sníh a altán se v důsledku toho může zřítit. Je proto nezbytné sníh ze střechy odstraňovat. Před rozložením a uložením zahradního altánu se ujistěte, že je zcela suchý. Zabráňte tak tvorbě plísní. Altán nesbalujte ani nerobalujte, pokud jsou teploty pod bodem mrazu. Mohl by popraskat, zejména na střeše a bočních dílech. Uvnitř altánu ani v jeho bezprostřední blízkosti nepoužívejte otevřený oheň, gril ani jiné zdroje zapalování nebo zdroje ohně.

Pouze pro použití venku. Skladujte pouze venku.

Ohrožení života

Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě jej zlikvidujte. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

Upozornění

Při změnách teplot a ve vlhkém prostředí může docházet k rosení nebo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř zahradního altánu nebo na jeho vnějších stěnách. To je běžný jev, který neznamená, že do altánu zatéká. Stabilitu zahradního altánu kontrolujte v pravidelných intervalech, zejména v podzimních a zimních měsících. Pokud bude silně sněžit, je třeba sníh z altánu okamžitě odstranit. V případě poškození způsobeného povětrnostními vlivy, např. sněhem nebo nepříznivým počasím, nevzniká nárok na uplatnění záruky.

Čištění a péče

Zahradní altán čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte benzín, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Střechu altánu a boční díly lze ošetřit impregnačním sprejem.

Záruka a zákaznický servis

Chcete-li získat další informace nebo objednat náhradní díly a příslušenství, napište nám e-mail nebo nám zavolejte.

Naši zaměstnanci vám rádi pomohou. V případě dotazů uveďte prosím číslo položky.

Výrobek byl vyroben velmi pečlivě a pod stálou kontrolou. Pokud by se na výrobku přesto objevila vada, obraťte se prosím telefonicky na náš tým zákaznického servisu. Naši zaměstnanci s vámi co nejrychleji domluví další postup. Připravte si prosím svoji fakturu.

DK Sikkerhedshenvisning

Inledning

Tillykke med din nye havepavillon. Din havepavillon kan anvendes til mange forskellige ting. F.eks. som skyggegiver, til fester, som overdækning og i mange andre sammenhæng. Har du brug for råd eller hvis du har spørgsmål, hjælper vores kundeservice dig gerne videre.

Du bedes følge de efterfølgende anvisninger, så du har glæde af din havepavillon i lang tid.

Vigtigt

havepavilloner med teltdugstag

Læs hele opsætningsvejledningen grundigt igennem og anvend havepavillonen kun som beskrevet, for at undgå personskader og skader på pavillonen. Gem opsætningsvejledningen, så du kan se ting efter senere, og til senere opsætning. Hvis pavillonen videregives til tredjepart, bør opsætningsvejledningen følge med.

Dette produkt bør altid forankres i undergrunden med egnede midler (betonankre medfølger leveringen). Havepavillonen bør ikke opstilles under dårligt vejr, f.eks. hård blæst/kraftige vindstød eller kraftigt nedbør. Er pavillonen allerede opstillet, fjernes sidegardiner øjeblikkeligt. Hvis havepavillonen ikke er forankret, skal den nedtages.

Som ejer af havepavillonen er du ansvarlig for at havepavillonen er opsat i overensstemmelse med lovgivning og lokale regler.

Desuden bør du sikre pavillonen forskriftsmæssig. Du er ansvarlig for at der ikke tilføjes skade, på hverken ting eller personer.

I regnvejr kan vandansamlinger på taget forekomme og at teltdugstaget derfor brister. Derfor bør vandansamlinger på taget fjernes så hurtigt som muligt. Tagdugen bør altid være spændt.

Ved snevejr kan der opstå ansamlinger af sne på pavillonens tag og få pavillonen til at styrte sammen. Derfor skal sne fjernes fra taget hurtigst muligt. Vær opmærksom på at havepavillonen er helt tør inden den nedtages og pakkes sammen. Så undgås skimmel- og mugdannelse.

Havepavillonen bør ikke pakkes ud eller sammen, ved temperaturer under frysepunktet. Dette kan føre til revner og sprækker, især i tagdug eller sidegardiner.

Havepavillonen skal holdes fjern fra åben ild, som f.eks. grill eller andre varmekilder hvor der anvendes åben ild.

Kun til udendørs brug. Må kun opbevares udendørs.

Vigtigt

havepavilloner med fast tag

Læs hele opsætningsvejledningen grundigt igennem og anvend havepavillonen kun som beskrevet, for at undgå personskader og skader på pavillonen. Gem opsætningsvejledningen, så du kan se ting efter senere, og til senere opsætning. Hvis pavillonen videregives til tredjepart, bør opsætningsvejledningen følge med.

Dette produkt bør altid forankres i undergrunden med egnede midler (betonankre medfølger leveringen). Havepavillonen bør ikke opstilles under dårligt vejr, f.eks. hård blæst/kraftige vindstød eller kraftigt nedbør. Er pavillonen allerede opstillet, fjernes sidegardiner øjeblikkeligt. Hvis havepavillonen ikke er forankret, skal den nedtages.

Som ejer af havepavillonen er du ansvarlig for at havepavillonen er opsat i overensstemmelse med lovgivning og lokale regler.

Desuden bør du sikre pavillonen forskriftsmæssig. Du er ansvarlig for at der ikke tilføjes skade, på hverken ting eller personer.

Ved snevejr kan der opstå ansamlinger af sne på pavillonens tag og få pavillonen til at styrte sammen. Derfor skal sne fjernes fra taget hurtigst muligt. Vær opmærksom på at havepavillonen er helt tør inden den nedtages og pakkes sammen. Så undgås skimmel- og mugdannelse.

Havepavillonen bør ikke pakkes ud eller sammen, ved temperaturer under frysepunktet. Dette kan føre til revner og sprækker, især i tagdug eller sidegardiner.

Havepavillonen skal holdes fjern fra åben ild, som f.eks. grill eller andre varmekilder hvor der anvendes åben ild.

Kun til udendørs brug. Må kun opbevares udendørs.

Livsfare

Kvælningsfare! Forpakningsmateriale må ikke anvendes til leg og holdes uden for børns rækkevidde. Forpakningsmateriale og emballage bør bortskaffes efter udpakning.

Bemærk

Temperaturudsving og luftfugtighed kan medføre dannelse af dug eller kondensering, på eller i havepavillonen. Dette er normalt og betyder ikke at pavillonen er utæt.

Du bør regelmæssigt kontrollere havepavillonens stabilitet, især i efterårs- og vintermånederne. Ved kraftigt

snefald skal snelasten på taget fjernes omgående. Reklamationsretten består ikke ved skader som følge af vejrelaterede skader, som f.eks. ved sne eller uvejr.

Pleje og rengøring

Havepavillonen rengøres med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Benzin, opløsningsmidler og aggressive rengøringsmidler bør ikke anvendes. Sidegardinerne kan behandles med imprægneringsspray.

Kundeservice

Hvis du har brug for flere informationer og eller for tilbehør eller reservedele, send os en meddelelse via mail eller ring til vores kundeservice. Vores team hjælper dig selvfølgelig gerne. For at kunne svare dig hurtigst muligt, bedes du oplyse produktets varenummer fra din faktura.

Vores produkter produceres med omhu og kontrolleres løbende under produktionsprocessen. Skulle der mod

forventning være fejl eller mangler ved det leverede produkt, bedes du kontakte vores kundeservice.

Vores medarbejdere vil så hurtigst muligt tage sig af sagen. Du bedes have din faktura parat.

EN Safety Instructions

Introduction

Congratulations on the purchase of your new tent. Your new tent can be used for a variety of different occasion: to celebrate, to protect yourself from the sun, as a shelter or for storage. If you need any tips or have questions, our competent customer service team will be happy to help. Please pay attention to the following notes, and you will enjoy your tent for a long time.

Important

Garden pavilion fabric roof

Please read your assembly instructions carefully and use the garden pavilion only as described in this manual so that it does not accidentally cause injury or damage. Keep this manual for future reference and later use. When passing on the article, this manual should also be included.

This product must be secured to the ground by suitable anchors (concrete anchors are included).

In bad weather e.g. in strong winds, heavy rain or snowfall, the pavilion should not be assembled. If it is already installed, remove the roof tarpaulin and side panels immediately. If it is not secured to the ground, dismantle it.

As the owner of the garden pavilion you have the responsibility that the garden pavilion is set up following local laws.

In addition, the pavilion has to be adequately secured to the ground. You have to ensure that neither human nor material comes to harm.

In the rain, there is a risk that water accumulates on the roof of your pavilion and it collapses. Therefore, the water must be removed from the roof tarpaulin. Make sure that the roof is fully tensioned.

When snow falls, snow can accumulate on the roof of your pavilion and collapse. Therefore, snow must be removed from the roof.

Please make sure that your garden pavilion is completely dry before you dismantle and pack it. This way, you avoid mold and fungus.

Do not pack your garden pavilion at temperatures below the freezing point. This can cause cracks, especially on the roofs and side walls.

Do not use open fire, grills or other sources of ignition and fire inside or in the immediate vicinity of the pavilion.

For outdoor use only. To be stored outdoors only.

Important

Garden pavilion (fixed roof)

Please read your assembly instructions carefully and use the garden pavilion only as described in this manual so that it does not accidentally cause injury or damage. Keep this manual for future reference and later use. When passing on the article, this manual should also be included.

This product must be secured to the ground by suitable anchors (concrete anchors are included).

In bad weather e.g. in strong winds, heavy rain or snowfall, the pavilion should not be assembled. If it is already installed, remove the roof tarpaulin and side panels immediately. If it is not secured to the ground, dismantle it.

As the owner of the garden pavilion you have the responsibility that the garden pavilion is set up following local laws.

In addition, the pavilion has to be adequately secured to the ground. You have to ensure that neither human nor material comes to harm.

When snow falls, snow can accumulate on the roof of your pavilion and collapse. Therefore, snow must be removed from the roof.

Do not pack your garden pavilion at temperatures below the freezing point. This can cause cracks, especially on the roofs and side walls.

Do not use open fire, grills or other sources of ignition and fire inside or in the immediate vicinity of the pavilion.

For outdoor use only. To be stored outdoors only.

Risk of death

Never leave children unattended with the packaging material. There is danger of suffocation.

Please note

Temperature changes and humidity can cause dew or condensation in the garden pavilion or on the outside. This is normal and does not mean the pavilion is leaking.

Please check the stability of your garden pavilion constantly, especially during the autumn and winter months. With heavy snowfall, the snow load must be removed immediately. In the case of weather-related damage, e.g. due to snow or storm, there is no right to warranty.

Cleaning and care

Clean the garden pavilion with a damp cloth and mild detergent. Do not use gasoline, solvents or strong detergents. The side panels can be treated with an impregnating spray.

Warranty and Service

For more information or replacement parts and accessoires, please write an email or contact us by telephone. Our customer service will be happy to help you. For further questions please provide the article number. The product was manufactured with utmost care and under constant control. If you have any complaints, please contact the service hotline or contact us by e-mail. Our service staff will coordinate with you as soon as possible. Please keep the proof of purchase (receipt).

ES Instrucciones de seguridad

Introducción

Felicidades por la compra de su nueva pérgola. Usted puede utilizar su pérgola de manera muy flexible: para fiestas, como protección solar, como refugio y mucho más. Si usted necesita consejos o tiene preguntas, nuestro competente equipo de atención al cliente está encantado de ayudarle. Por favor, sigan a las siguientes indicaciones para que disfruten de su pérgola durante mucho tiempo.

Importante

pérgola (techo de tela)

Lea usted atentamente este manual de montaje y utilice la pérgola sólo de la manera descrita en este manual para que no se produzcan lesiones o daños por descuido. Guarde este manual para leerlo y usarlo de nuevo en el futuro. Si usted entrega esta pérgola a otra persona, usted también debe entregarle este manual.

Este producto tiene que ser fijado obligatoriamente en el suelo mediante las medidas adecuadas (los anclajes de hormigón están incluidos en el paquete).

En caso de mal tiempo, por ejemplo vientos fuertes, intensas lluvias o nieve, la pérgola no debe ser montada. Si ya está montada, quite inmediatamente la lona del techo y de los lados. Si no está fijado al suelo, tiene que desmontar la pérgola.

Como propietario de la pérgola, usted asume la responsabilidad de que la pérgola esté montada según las leyes locales.

Además la pérgola tiene que ser asegurada adecuadamente por su parte. Usted tiene que asegurarse de que no se produzcan daños ni a personas ni al material.

En caso de lluvias existe el riesgo de que el agua se acumule en el techo de la pérgola y que se derrumbe la pérgola. Por lo tanto es obligatorio quitar el agua de la lona del techo. Fíjese en que el techo esté totalmente tenso.

En caso de caída de nieve, la nieve se puede acumular en el techo de la pérgola y la pérgola puede derrumbarse. Por consiguiente la nieve ha de ser retirada obligatoriamente del techo.

Por favor, asegúrese imprescindiblemente de que su pérgola está totalmente seca antes de desmontarla y guardarla. Así puede evitar la creación de moho y hongos.

No envuelvan o desenvuelvan su pérgola en temperaturas bajo el punto de congelación. Esto puede producir grietas, especialmente en el techo y laterales.

No utilice llamas abiertas, barbacoas o otras fuentes de encendido o fuego dentro o cerca de la pérgola.

Solo para uso en exteriores. Almacenar solo al aire libre.

Importante

pérgola (techo fijo)

Lea usted atentamente este manual de montaje y utilice la pérgola sólo de la manera descrita en este manual para que no se produzcan lesiones o daños por descuido. Guarde este manual para leerlo y usarlo de nuevo en el futuro. Si usted entrega esta pérgola a otra persona, usted también debe entregarle este manual.

Este producto tiene que ser fijado obligatoriamente en el suelo mediante las medidas adecuadas (los anclajes de hormigón están incluidos en el paquete).

En caso de mal tiempo, por ejemplo vientos fuertes, intensas lluvias o nieve, la pérgola no debe ser montada.

Si ya está montada, quite inmediatamente la lona del techo y de los lados. Si no está fijado al suelo, tiene que desmontar la pérgola.

Como propietario de la pérgola, usted asume la responsabilidad de que la pérgola esté montada según las leyes locales.

Además la pérgola tiene que ser asegurada adecuadamente por su parte. Usted tiene que asegurarse de que no se produzcan daños ni a personas ni al material.

En caso de caída de nieve, la nieve se puede acumular en el techo de la pérgola y la pérgola puede derrumbarse. Por consiguiente la nieve ha de ser retirada obligatoriamente del techo.

No envuelvan o desenvuelvan su pérgola en temperaturas bajo el punto de congelación. Esto puede producir grietas, especialmente en el techo y laterales.

No utilice llamas abiertas, barbacoas o otras fuentes de encendido o fuego dentro o cerca de la pérgola.

Solo para uso en exteriores. Almacenar solo al aire libre.

Peligro de muerte

Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje inmediatamente. Existe, entre otros, el riesgo de asfixia.

Por favor tenga en cuenta

Cambios de temperatura o humedad del aire pueden producir rocío o condensación en la pérgola o en la parte exterior de la lona. Esto es normal y no significa que la pérgola no sea impermeable.

Por favor compruebe periódicamente la estabilidad de su pérgola, especialmente en los meses de otoño e invierno. En caso de caídas fuertes de nieve, han de retirar las cargas de nieve inmediatamente. Por daños derivados de la meteorología, como nieve o tormenta, no existe reclamación de garantía

Limpieza y cuidado

Limpie la pérgola con un trapo húmedo y con un detergente suave. No utilice ni gasolina ni disolventes ni detergentes fuertes. Los laterales pueden ser tratados con un spray de impermeabilización.

Atención al cliente

Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle. El producto ha sido fabricado con sumo cuidado y bajo un control constante. Si tiene alguna queja, póngase en contacto con la línea directa de servicio o con nosotros por correo electrónico. Nuestro personal de servicio se coordinará con usted lo antes posible. Por favor, conserve el comprobante de compra (recibo).

FR Consignes de sécurité

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de votre nouvelle tente. Si vous avez des questions ou des demandes de conseils, vous pouvez volontiers vous adresser à nos conseillers. Vous pouvez utiliser votre tente de bien des manières : pour faire la fête, vous protéger du soleil, pour stocker du matériel, etc. Veillez à lire les consignes d'utilisation pour profiter longtemps de votre tente.

Important

Pavillon de jardin (toit en toile)

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la tente et conservez-le à portée de main pour le retrouver facilement !

Ce produit doit être fixé au sol selon des mesures appropriées (des ancrages pour béton sont inclus). Par mauvais temps, par exemple par vent fort, forte pluie ou neige, le pavillon ne doit pas être installé. S'il est déjà installé, retirez immédiatement la bâche de toit et les panneaux latéraux. Si la tente n'est pas ancrée dans le sol, la démonter immédiatement.

En tant que propriétaire du pavillon de jardin, il en va de votre responsabilité que celui-ci soit installé selon les règlements en vigueur.

En outre, le pavillon doit être correctement sécurisé par vos soins. Vous devez vous assurer qu'aucun dommage ne soit fait aux personnes et au matériel.

Sous la pluie, l'eau sur le toit de votre pavillon risque de s'accumuler et de leur faire s'effondrer. Par conséquent, l'eau qui s'accumulerait doit être retirée de la bâche de toit. Assurez-vous que le toit est parfaitement tendu.

Lors des chutes de neige, cette dernière peut s'accumuler sur le toit de votre pavillon et leur faire s'effondrer. Par conséquent, la neige doit être enlevée du toit.

Assurez-vous que votre pavillon de jardin est complètement sec avant de le démonter et de l'emballer. Vous éviterez ainsi les moisissures et les champignons.

N'embardez pas votre pavillon de jardin à des températures inférieures à zéro. Cela peut provoquer des fissures, en particulier sur le toit et les murs latéraux.

Evitez les feux, les grills ou d'autres sources de foyer et d'incendie à l'intérieur ou à proximité immédiate du pavillon.

À utiliser seulement en extérieur. À stocker seulement en extérieur.

Important

Pavillon de jardin (toit fixe)

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la tente et conservez-le à portée de main pour le retrouver facilement !

Ce produit doit être fixé au sol selon des mesures appropriées (des ancrages pour béton sont inclus). Par mauvais temps, par exemple par vent fort, forte pluie ou neige, le pavillon ne doit pas être installé. S'il est déjà installé, retirez immédiatement la bâche de toit et les panneaux latéraux. Si la tente n'est pas ancrée dans le sol, la démonter immédiatement.

En tant que propriétaire du pavillon de jardin, il en va de votre responsabilité que celui-ci soit installé selon les règlements en vigueur.

En outre, le pavillon doit être correctement sécurisé par vos soins. Vous devez vous assurer qu'aucun dommage ne soit fait aux personnes et au matériel.

Lors des chutes de neige, cette dernière peut s'accumuler sur le toit de votre pavillon et leur faire s'effondrer. Par conséquent, la neige doit être enlevée du toit.
N'emballez pas votre pavillon de jardin à des températures inférieures à zéro. Cela peut provoquer des fissures, en particulier sur le toit et les murs latéraux.
Evitez les feux, les grills ou d'autres sources de foyer et d'incendie à l'intérieur ou à proximité immédiate du pavillon.

À utiliser seulement en extérieur. À stocker seulement en extérieur.

Danger de mort

Ne pas laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il y a risque d'étouffement.

S'il vous plaît note

Les changements de température et l'humidité peuvent provoquer de la rosée ou de la condensation dans le pavillon de jardin ou à l'extérieur. Ceci est normal et ne signifie pas que le pavillon fuit.

Vérifiez régulièrement la stabilité de votre pavillon de jardin, en particulier en automne et en hiver. En cas de fortes chutes de neige, cette dernière doit être enlevée immédiatement. Dans le cas de dommages liés aux conditions météorologiques, par exemple en raison de la neige ou de tempêtes, il n'y a pas de droit à la garantie.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer la tente, nous vous conseillons d'utiliser un tissu humide et un nettoyant doux. Evitez d'utiliser de l'essence, du dissolvant ou des détergents forts.

Garantie et service client

Pour plus d'informations ou pour commander des pièces de rechange et/ou des accessoires, il vous suffit de nous contacter par e-mail ou par téléphone. Nos conseillers sont là pour vous aider. Si vous avez des questions, veuillez indiquer le numéro d'article.

Le produit a été conçu avec le plus grand soin et soumis à un contrôle de qualité permanent. Merci de bien conserver la facture de votre achat. Si, contre toute attente, vous constatez un défaut, veuillez contacter notre service client par téléphone. Nos conseillers vous expliqueront la marche à suivre. Pour cela, merci de vous munir de votre facture.

FI Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut uuden paviljonkisi hankinnasta. Paviljonkia voidaan käyttää monipuolisesti: juhlien pitämiseen, aurinkosuojana, suojava ja paljon muuhun. Jos tarvitset vinkkejä tai sinulla on kysyttävä, ammattitaitoinen asiakaspalvelutuimimme on valmiina auttamaan sinua. Huomioithan seuraavat ohjeet, jotta paviljongistasi on iloa pitkään.

Tärkeää

puutarhapaviljonki (kangaskatto)

Lue tämä kokoamisohje huolellisesti ja käytä puutarhapaviljonkia vain tässä ohjeessa kuvatulla tavalla, jotta vältytään vahingoilta tai loukkaantumisilta. Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. Jos tuotetta jaetaan edelleen, mukana on oltava myös tämä ohje. Tämä tuote on ehdottomasti kiinnitettävä maahan sopivin keinoin, betonikiilat sisältyvät toimitukseen. Huonon sään, kuten voimakkaan tuulen, rankkasateiden tai lumisateiden aikana puutarhapaviljonkia ei saa pystyttää. Jos se on jo pystytetty, poista välittömästi kattopeite ja sivuseinät. Jos se ei ole kiinnitetty maahan, pura se.

Puutarhapaviljongin omistajana sinulla on vastuu siitä, että se on pystytetty paikoilleen paikallisten lakiens mukaisesti. Lisäksi sinun on asianmukaisesti varmistettava puutarhapaviljonki. Sinun on huolehdittava siitä, ettei kukaan tai mikään vahingoitu. Sateen aikana on riski, että vettä kerääntyy puutarhapaviljongin päälle ja se romahtaa. Tästä syystä vesi on ehdottomasti poistettava kattopeitteeltä.

Huomioi, että katto on täysin kiristetty. Lumisateen aikana lunta voi kertyä puutarhapaviljongin katolle ja aiheuttaa sen sortumisen. Siksi lumi on poistettava katolta. Huolehdi, että puutarhapaviljonki on täysin kuiva ennen sen purkamista ja pakkaamista. Näin vältät home- ja sieniongelmat. Älä rakenna tai pura puutarhapaviljonkia jäätymispisteen alapuolella olevissa lämpötiloissa. Tämä voi aiheuttaa halkeamia, erityisesti katoissa ja sivuseinissä. Älä käytä avotulta, grillejä tai muita sytytys- ja tulenlähteitä puutarhapaviljongin sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Käytä vain ulkotiloissa. Säilytä ainoastaan ulkotiloissa.

Tärkeää

puutarhapaviljonki (kova katto)

Lue tämä kokoamisohje huolellisesti ja käytä puutarhapaviljonkia vain tämän ohjeen mukaisesti, jotta vältetään vahingot tai loukkaantumiset. Säilytä ohje myöhempää lukemista ja tulevaa käyttöä varten. Jos tuotetta jaetaan eteenpäin, mukana on oltava myös tämä ohje. Tuote on ehdottomasti kiinnitettävä maahan sopivin keinoin, betonikiilat sisältyvät toimitukseen. Huonolla säällä, kuten voimakkaassa tuulessa, rankkasateissa tai lumisateissa, puutarhapaviljonkia ei saa pystyttää. Jos se on jo pystytetty, poista kattopeite ja sivuseinät välittömästi. Jos se ei ole kiinnitetty maahan, pura se.

Puutarhapaviljongin omistajana sinulla on vastuu siitä, että se on pystytetty paikallisten lakiens mukaisesti. Lisäksi sinun on asianmukaisesti varmistettava puutarhapaviljonki. Sinun on huolehdittava siitä, ettei kukaan tai mikään vahingoitu. Lumisateen aikana lunta voi kertyä puutarhapaviljongin katolle ja aiheuttaa sen sortumisen. Siksi lumi on poistettava katolta.

Huolehdi, että puutarhapaviljonki on täysin kuiva ennen sen purkamista ja pakkaamista. Näin vältät home- ja sieniongelmat. Älä rakenna tai pura puutarhapaviljonkia jäätymispisteen alapuolella olevissa lämpötiloissa. Tämä voi aiheuttaa halkeamia, erityisesti katoissa ja sivuseinissä. Älä käytä avotulta, grillejä tai muita sytytys- ja tulenlähteitä puutarhapaviljongin sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Käytä vain ulkotiloissa. Säilytä ainoastaan ulkotiloissa.

Hengenvaara

Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta. Hävitä jätteet heti. Tukehtumisvaara!

Huomioonotettavaa

Lämpötilan vaihtelut ja ilmankosteus voivat aiheuttaa kosteutta tai kondensaatiota paviljongin sisä- tai ulkopuolelle. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että paviljongin katto vuotaisi. Tarkista säännöllisesti paviljonkisi vakaus, erityisesti syksyllä ja talvella. Poista lumikuorma välittömästi voimakkaan lumisateen aikana. Sääolosuhteiden, kuten lumen tai myrskyn takia aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuuseen.

Puhdistus ja hoito

Puhdista paviljonki nihkeällä liinalla sekä miedolla puhdistusaineella. Älä koskaan käytä bensiiniä, liuottimia tai vahvoja puhdistusaineita. Paviljongin katto sekä sivupaneelit voidaan käsitellä suojasuihkeella..

Takuu ja asiakaspalvelu

Lisätietojen saamiseksi tai varaosien ja lisävarusteiden tilaamiseksi ole hyvä ja lähetä meille sähköpostia tai soita meille. Työntekijämme auttavat mielellään. Jos sinulla on kysyttävää, anna meille tuotteen tuotenumero. Tuote on valmistettu huolellisesti ja jatkuvan valvonnan alaisena. Jos odotusten vastaisesti tuotteessa ilmenee vika, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse. Työntekijämme sopivat kanssasi tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Ole hyvä ja pidä lasku saatavillaasi.

HU Biztonsági utasítások

Bevezetés

Gratulálunk az új kerti pavilon megvásárlásához. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, forduljon bátran ügyfélszolgálatunkhoz vagy valamelyik hivatalos kereskedelmi partnerünkhöz.

Kerti pavilonját mostantól rugalmasan használhatja: ünnepségekre, egyszerűen napernyőként, menedékként, tárolásra és még sok másra.

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat, hogy sokáig élvezhesse a kerti pavilont.

Fontos

kerti pavilon (szövet tető)

A véletlen sérülések vagy károk elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen az összeszerelési utasításokat, és a kerti pavilont csak az utasításokban leírtak szerint használja.

Az útmutatót a későbbi használathoz és referenciaként őrizze meg. Ha a kerti pavilont továbbadják, az összeszerelési útmutatót is mellékelni kell.

Ezt a terméket feltétlenül rögzíteni kell a talajhoz megfelelő eszközökkel (a betonhorgonyok mellékelve vannak). Ne állítsa fel a kerti pavilont rossz időjárás, pl. erős szél, erős eső vagy havazás esetén. Ha már felállították, azonnal távolítsa el a tetőponyvát és az oldalfalakat. Ha nincs a talajban rögzítve, szerelje le. A kerti pavilon tulajdonosaként Ön felelős azért, hogy a pavilon felállítása a helyi jogszabályoknak megfelelően történjen. Ezenkívül a kerti pavilont megfelelően rögzítenie kell. Biztosítania kell, hogy sem embereknek, sem a kerti pavilon egyes elemeinek ne essen baja. Eső esetén fennáll a veszélye annak, hogy a kerti pavilon tetején összegyűlik a víz, és az összeomlik. Ezért feltétlenül el kell távolítani a vizet a tetőponyva tetejéről. Amikor havazik, a hó felhalmozódhat a kerti pavilon tetején, és összeomolhat.

Ezért feltétlenül el kell távolítani a havat a tetőről.

Kérjük, feltétlenül győződjön meg arról, hogy kerti pavilonja teljesen száraz, mielőtt leszereli és elpakolja. Ez megakadályozza a penész és a gombásodás kialakulását. Ne csomagolja be és ne csomagolja ki a kerti pavilonját, ha a hőmérséklet fagypont alatt van. Ez repedéseket okozhat, különösen a tetőn és az oldalfalakon. Ne használjon nyílt tüzet, grillsütőt vagy más gyújtó- vagy tűzforrást a pavilonban vagy annak közvetlen közelében.

Kizárálag kültéri használatra. Kizárálag a szabadban tárolja. Kizárálag kültéren tárolható.

Fontos

kerti pavilon (fix tető)

A véletlen sérülések vagy károk elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen az összeszerelési utasításokat, és a kerti pavilont csak az utasításokban leírtak szerint használja.

Az útmutatót őrizze meg a későbbi használathoz. Ha a kerti pavilont továbbadják, az összeszerelési útmutatót is mellékelni kell.

Ezt a terméket feltétlenül rögzíteni kell a talajhoz megfelelő eszközökkel (a betonhorgonyok mellékelve vannak). Ne állítsa fel a kerti pavilont rossz időjárás, pl. erős szél, erős eső vagy havazás esetén. Ha már felállították, azonnal távolítsa el a tetőponyvát és az oldalfalakat. Ha nincs a talajban rögzítve, szerelje le. A kerti pavilon tulajdonosaként Ön felelős azért, hogy a pavilon felállítása a helyi jogszabályoknak megfelelően történjen. Ezenkívül a kerti pavilont megfelelően rögzítenie kell. Ezenkívül a pavilont megfelelően rögzítenie kell. Hőesés esetén a hó felhalmozódhat a pavilon tetején, és összeomolhat. Ezért feltétlenül el kell távolítani a havat a tetőről.

Kérjük, feltétlenül győződjön meg arról, hogy kerti pavilonja teljesen száraz, mielőtt leszereli és elpakolja. Ez megakadályozza a penész és a gombásodás kialakulását. Ne csomagolja be és ne csomagolja ki a kerti pavilonját, ha a hőmérséklet fagypont alatt van. Ez repedéseket okozhat, különösen a tetőn és az oldalfalakon. Ne használjon nyílt tűzöt, grillsütőt vagy más gyújtó- vagy tűzforrást a pavilonban vagy annak közvetlen közelében.

Kizárolag kültéri használatra. Kizárolag a szabadban tárolja. Kizárolag kültéren tárolható.

Életveszély

A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Azonnal szabaduljon meg tőle.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a csomagolóanyaggal. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Kérjük, vegye figyelembe

A hőmérsékletváltozás és a páratartalom harmatot vagy páralecsapódást okozhat a kerti pavilonban vagy kívül. Ez normális, és nem jelenti azt, hogy a pavilon szivárog. Kérjük, rendszeres időközönként ellenőrizze kerti pavilonja stabilitását, különösen az őszi és téli hónapokban. Erős hóesés esetén a hóterhet azonnal el kell távolítani. Az időjárás okozta károk esetén, pl. havazás vagy viharos időjárás miatt, nem áll fenn garanciajogosultság.

Tisztítás és ápolás

A kerti pavilont nedves ronggyal és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg. Ne használjon benzint, oldószereket vagy erős tisztítószereket. A kerti pavilon teteje és oldalsó részei impregnáló spray-vel kezelhetők.

Garancia és ügyfélszolgálat

További információért, illetve pótalkatrészek és tartozékok megrendeléséért egyszerűen írjon nekünk egy e-mailt, vagy hívjon minket telefonon.

Munkatársaink szívesen segítenek Önnel. Kérés esetén kérjük, adja meg a termék kódját.

A termék nagy gondossággal és folyamatos ellenőrzés mellett készült. Amennyiben a termék a várakozásokkal ellentétben hibásnak bizonyulna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot telefonon szervizcsapatunkkal. Munkatársaink a lehető leghamarabb egyeztetni fogják Önnel a további eljárást. Kérjük, ehhez készítse elő a számlát.

IT Avviso di sicurezza

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo gazebo da giardino. Il gazebo può essere utilizzato in modo versatile: per un festeggiamento, semplicemente come protezione solare, come riparo e molto altro ancora. Se avete bisogno di consigli o domande, il nostro servizio clienti sarà lieto di aiutarvi. Vi preghiamo di osservare le seguenti istruzioni per poter usare al meglio il vostro gazebo da giardino.

Importante

gazebo da giardino (tetto in tessuto)

Leggere attentamente le presenti istruzioni di montaggio e utilizzare il gazebo da giardino solo come descritto nelle presenti istruzioni per evitare lesioni o danni accidentali al prodotto e alle persone. Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni e utilizzo. Se l'articolo viene distribuito a terzi, devono essere incluse anche le seguenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto deve essere fissato al pavimento secondo le misure adeguate (i tasselli per l'ancoraggio su calcestruzzo sono compresi nella fornitura).

In caso di maltempo, ad es. forti venti, forti piogge o neve, il gazebo non deve essere allestito. Se è già stato montato, rimuovere immediatamente il telone del tetto e le pareti laterali. Se non è fissato al suolo, smontarlo completamente.

In qualità di proprietari del gazebo, siete responsabili di assicurare che il prodotto sia allestito in conformità con le leggi locali.

È inoltre necessario fissare adeguatamente il gazebo e assicurarsi che né le persone né il materiale possano essere danneggiati.

In caso di pioggia, c'è il rischio che l'acqua si accumuli sul tetto del padiglione e crolli. L'acqua deve quindi essere rimossa dal telone del tetto. Assicurarsi inoltre che il tetto sia completamente tesò.

In caso di nevicate, la neve può accumularsi sul tetto del padiglione e crollare. È quindi indispensabile rimuovere la neve dal tetto.

Prima di smontarlo ed imballarlo, assicuratevi che il vostro gazebo da giardino sia completamente asciutto.

In questo modo si evita l'attacco di muffe e funghi.

Non imballare o disimballare il prodotto a temperature inferiori allo zero. Questo potrebbe causare crepe, soprattutto sui tetti e sulle pareti laterali.

Non utilizzare fiamme libere, griglie o altre fonti di calore o fuoco all'interno o nelle immediate vicinanze del padiglione.

Esclusivamente per uso esterno. Installare solo all'aperto.

Importante

gazebo da giardino (tetto fisso)

Leggere attentamente le presenti istruzioni di montaggio e utilizzare il gazebo da giardino solo come descritto nelle presenti istruzioni per evitare lesioni o danni accidentali al prodotto e alle persone. Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni e utilizzo. Se l'articolo viene distribuito a terzi, devono essere incluse anche le seguenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto deve essere fissato al pavimento secondo le misure adeguate (i tasselli per l'ancoraggio su calcestruzzo sono compresi nella fornitura).

In caso di maltempo, ad es. forti venti, forti piogge o neve, il gazebo non deve essere allestito. Se è già stato montato, rimuovere immediatamente il telone del tetto e le pareti laterali. Se non è fissato al suolo, smontarlo completamente.

In qualità di proprietari del gazebo, siete responsabili di assicurare che il prodotto sia allestito in conformità con le leggi locali.

È inoltre necessario fissare adeguatamente il gazebo e assicurarsi che né le persone né il materiale possano essere danneggiati.

In caso di nevicate, la neve può accumularsi sul tetto del padiglione e crollare. È quindi indispensabile rimuovere la neve dal tetto.

Non imballare o disimballare il prodotto a temperature inferiori allo zero. Questo potrebbe causare crepe, soprattutto sui tetti e sulle pareti laterali.

Non utilizzare fiamme libere, griglie o altre fonti di calore o fuoco all'interno o nelle immediate vicinanze del padiglione.

Esclusivamente per uso esterno. Installare solo all'aperto.

Pericolo di vita

Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Attenzione

Variazioni di temperatura e umidità possono causare condensa all'interno o all'esterno del gazebo. Ciò è normale e non significa che il padiglione sia difettato o che abbia perdite.

Controllate regolarmente la stabilità del vostro gazebo, soprattutto nei mesi autunnali e invernali. In caso di forti nevicate, il carico di neve deve essere rimosso immediatamente. In caso di danni causati dalle intemperie, ad es. da neve o temporali, non sussiste alcun diritto alla garanzia.

Pulizia e cura del prodotto

Pulire il padiglione con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare benzina, solventi o detergenti forti. Il tetto e le parti laterali possono essere trattati con spray impermeabilizzante.

Servizio clienti

Per ulteriori informazioni o per ordinare parti di ricambio e accessori, è sufficiente inviarci un'e-mail o chiamarci.

Il nostro staff sarà felice di aiutarti. In caso di domande, ti preghiamo di indicare il numero articolo del prodotto.

Il prodotto è stato realizzato con grande cura e sotto costante controllo. Se, contrariamente alle aspettative, risulta esserci un difetto nel prodotto, si prega di contattare la hotline di assistenza o di scriverci via e-mail. I nostri operatori elaboreranno il caso il prima possibile. Per ogni comunicazione, ti preghiamo di avere a portata di mano il documento di vendita (fattura o ricevuta d'acquisto).

NL Veiligheidsinstructie

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van jouw nieuwe tuinpaviljoen. Als je vragen hebt of tips wilt ontvangen, kun je contact opnemen met onze klantenservice. Je kunt het tuinpaviljoen op vele verschillende manieren inzetten, bijv. om in te feesten, als bescherming tegen de zon, als overkapping of als opslagplaats. Lees de volgende instructies aandachtig door, zodat je nog lang kunt genieten van jouw tuinpaviljoen.

Belangrijk

Tuinpaviljoen (stoffen dak)

Lees de montage-instructie voordat je het tuinpaviljoen opbouwt zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.

Dit product moet goed aan de bodem worden bevestigd (betonnen ankers zijn hiervoor inbegrepen). Bij slecht weer, bijvoorbeeld bij harde wind, hevige regen of sneeuwval kun je het paviljoen niet opbouwen. Indien het paviljoen al is opgebouwd, demonteer dan onmiddellijk de dakplaten en de zijwanden. Als de tuinpaviljoen niet aan de grond is bevestigd, dien je de complete tuinpaviljoen te demonteren.

Als eigenaar ben je verantwoordelijk om het tuinpaviljoen volgens de plaatselijke wet- en regelgeving op te bouwen.

Het is belangrijk dat je het tuinpaviljoen op de juiste manier verankert, je dient er namelijk voor te zorgen dat er geen schade kan ontstaan aan mens en materiaal door toedoen van de tuinpaviljoen.

Als het regent, bestaat het risico dat water op het dak van jouw tuinpaviljoen blijft staan, het dak kan hierdoor kapot gaan. Het is belangrijk dat het dak volledig gespannen staat en indien er toch water op het dak ligt, dit onmiddellijk wordt verwijderd.

Als het sneeuwt, kan dit op het dak van jouw paviljoen blijven liggen, het dak kan hierdoor kapot gaan. Het is belangrijk om de sneeuw van het dak te verwijderen.

Indien je het tuinpaviljoen opbergt, is het belangrijk dat deze droog is, dit om schimmelvorming te voorkomen.

Pak je tuinpaviljoen niet in of uit als de temperatuur onder het vriespunt ligt. Er zouden dan namelijk scheuren kunnen ontstaan, met name in het dak of in de zijwanden.

Vermijd open vuur, barbeques en andere explosie- en ontvlammingsgevaren binnen en in de directe omgeving van het tuinpaviljoen.

Alleen voor gebruik buitenhuis. Alleen buiten op te slaan.

Belangrijk

Tuinpaviljoen (vast dak)

Lees de montage-instructie voordat je het tuinpaviljoen opbouwt zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.

Dit product moet goed aan de bodem worden bevestigd (betonnen ankers zijn hiervoor inbegrepen). Bij slecht weer, bijvoorbeeld bij harde wind, hevige regen of sneeuwval kun je het paviljoen niet opbouwen. Indien het paviljoen al is opgebouwd, demonteer dan onmiddellijk de dakplaten en de zijwanden. Als de tuinpaviljoen niet aan de grond is bevestigd, dien je de complete tuinpaviljoen te demonteren.

Als eigenaar ben je verantwoordelijk om het tuinpaviljoen volgens de plaatselijke wet- en regelgeving op te bouwen.

Het is belangrijk dat je het tuinpaviljoen op de juiste manier verankert, je dient er namelijk voor te zorgen dat er geen schade kan ontstaan aan mens en materiaal door toedoen van de tuinpaviljoen.

Als het sneeuwt, kan dit op het dak van jouw paviljoen blijven liggen, het dak kan hierdoor kapot gaan. Het is belangrijk om de sneeuw van het dak te verwijderen. Indien je het tuinpaviljoen opbergt, is het belangrijk dat deze droog is, dit om schimmelvorming te voorkomen.

Pak je tuinpaviljoen niet in of uit als de temperatuur onder het vriespunt ligt. Er zouden dan namelijk scheuren kunnen ontstaan, met name in het dak of in de zijwanden.

Vermijd open vuur, barbeques en andere explosie- en ontvlammingsgevaren binnen en in de directe omgeving van het tuinpaviljoen.

Alleen voor gebruik buitenhuis. Alleen buiten op te slaan.

Levensgevaar

Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmaterialen. Er bestaat gevaar op verstikking.

Let op

Temperatuurveranderingen en luchtvochtigheid kunnen ervoor zorgen dat er dauw of condensatie in de tuinpaviljoen of aan de buitenkant ontstaat. Dit is normaal en betekent niet dat het paviljoen lekt. Het is belangrijk om regelmatig de stabiliteit van jouw paviljoen te controleren, vooral tijdens de herfst en wintermaanden. Bij sneeuwval dien je de sneeuw te verwijderen. In het geval van weergerelateerde schade, bijvoorbeeld bij sneeuw of storm, is er geen recht op garantie.

Reiniging en verzorging

Reinig het product met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen benzine, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen. De zijwanden kunnen worden behandeld met impregnatie spray.

Garantie en klantenservice

Voor meer informatie of voor het bestellen van vervangingsonderdelen of accessoires, kun je een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Graag hier het artikelnummer van het product en indien mogelijk het 5-cijferige nummer van het desbetreffende onderdeel vermelden. Onze medewerkers helpen je graag! Het product wordt met grote zorg en onder constante controle geproduceerd. Indien je vragen of klachten over het product hebt, neem dan contact met onze klantenservice op via e-mail of telefoon. Onze klantenservice zal dan zo snel mogelijk met jou in gesprek gaan. Bewaar alsjeblieft het aankoopbewijs.

NO Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon/innføring

Gratulerer med kjøpet av din nye hagepaviljong. Hagepaviljongen kan brukes fleksibelt: til feiringer, som parasoll, som ly og mye mer. Hvis du trenger tips eller har spørsmål, hjelper vår kompetente kundeservice deg gjerne. Følg instruksjonene nedenfor, slik at du kan ha glede av hagepaviljongen din i lang tid.

Viktig

hagepaviljong (stofftak)

Les denne monteringsanvisningen nøye og bruk hagepaviljongen kun slik det er beskrevet i denne anvisningen for å unngå personskader eller skader. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig bruk. Hvis produktet går i arv, må disse instruksjonene også følge med. Det er viktig at dette produktet festes til bakken på en egnet måte (betongankre er inkludert i leveransen).

Paviljongen må ikke settes opp i dårlig vær, f.eks. ved sterk vind, kraftig regn eller snø. Hvis paviljongen allerede er satt opp, må takpresenningen og sideveggene fjernes umiddelbart. Hvis det ikke er festet i bakken, må du demontere det. Som eier av paviljongen er du ansvarlig for at det er satt opp i henhold til lokale lover og regler. I tillegg må du sikre paviljongen på en forsvarlig måte.

Du må sørge for at verken mennesker eller materialer kommer til skade. Ved regn kan det være fare for at vann samler seg på taket på paviljongen og får det til å kollapse. Det er derfor viktig å fjerne vannet fra takpresenningen. Når det snør, kan snø samle seg på taket på lysthuset og få det til å kollapse.

Det er derfor viktig at snøen fjernes fra taket. Sørg for at hagepaviljongen er helt tørr før du demonterer og pakker den ned. På den måten unngår du mugg og soppangrep. Ikke pakk inn eller ut paviljongen når temperaturen er under frysepunktet. Da kan det oppstå sprekker, spesielt i tak og sidevegger. Ikke bruk åpen ild, grill eller andre antennelses- eller ildkilder inne i eller i umiddelbar nærhet av hagepaviljongen.

Kun til utendørs bruk. Oppbevares kun utendørs.

Viktig

hagepaviljong (fast tak)

Les denne monteringsanvisningen nøye og bruk lysthuset kun slik det er beskrevet i denne anvisningen for å unngå personskader eller skader. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Hvis produktet går i arv, må denne bruksanvisningen også følge med. Det er viktig at dette produktet festes til bakken på en egnet måte (betongankre er inkludert).

Paviljongen må ikke settes opp i dårlig vær, f.eks. ved sterk vind, kraftig regn eller snø. Hvis paviljongen allerede er satt opp, må takpresenningen og sideveggene fjernes umiddelbart. Hvis paviljongen ikke er forankret i bakken, må den demonteres. Som eier av hagepaviljongen er du ansvarlig for at hagepaviljongen settes opp i henhold til gjeldende lover og regler. I tillegg må du sikre paviljongen på en forsvarlig måte. Ved snøfall kan snø hope seg opp på taket på lysthuset og få det til å kollapse.

Det er derfor viktig at snøen fjernes fra taket. Sørg for at hagepaviljongen er helt tørr før du demonterer og pakker den ned. Da unngår du mugg og soppangrep. Ikke pakk inn eller ut paviljongen når temperaturen er under frysepunktet. Da kan det oppstå sprekker, spesielt i tak og sidevegger. Ikke bruk åpen ild, grill eller andre antennelses- eller ildkilder inne i eller i umiddelbar nærhet av lysthuset.

Kun til utendørs bruk. Oppbevares kun utendørs.

Livsfare

Hold emballasjen utilgjengelig for barn. Kast den umiddelbart. Det er blant annet fare for kvelning!

Vær oppmerksom på

Temperaturendringer og fuktighet kan forårsake dugg eller kondens inne i lysthuset eller på utsiden. Dette er normalt og betyr ikke at lysthuset lekker. Kontroller hagestativets stabilitet med jevne mellomrom, spesielt i høst- og vintermånedene. Ved kraftig snøfall må snølasten fjernes umiddelbart. Ved værrelaterte skader, f.eks. på grunn av snø eller uvær, bortfaller retten til garanti.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør lysthuset med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk bensin, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler. Lysthurstaket og sidedelene kan behandles med impregneringsspray

Garanti og kundeservice

Hvis du vil ha mer informasjon eller bestille reservedeler og tilbehør, er det bare å sende oss en e-post eller ringe oss.

Våre medarbeidere hjelper deg gjerne. Vennligst oppgi artikkelenummeret ved spørsmål. Produktet er produsert med stor omhu og under kontinuerlig kontroll. Hvis produktet mot formodning skulle vise seg å være defekt, ber vi deg ta kontakt med vårt serviceteam på telefon. Våre medarbeidere vil koordinere den videre prosessen med deg så snart som mulig. Vennligst ha fakturaen klar til dette.

PL Środki ostrożności

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu nowego pawilonu ogrodowego. Teraz mogą Państwo używać pawilonu w zależności od potrzeb: podczas uroczystości, jako ochronę przeciwłoneczną lub na przykład jako zadaszenie. Zalecamy postępowanie zgodnie z naszymi instrukcjami, aby cieszyć się pawilonem ogrodowym jak najdłużej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ważne

Pawilon ogrodowy (dach z tkaniny)

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt ten musi być przymocowany do podłoża za pomocą odpowiednich mocowań (kotwy betonowe wchodzą w skład zestawu).

Przy złej pogodzie np. przy silnym wietrze, ulewnym deszczu lub opadach śniegu, nie zaleca się ustawiania pawilonu. Jeśli jednak został on już zmontowany, należy natychmiast zdjąć plandeki dachowe oraz ściany boczne.

W przypadku gdy nie został on jeszcze przymocowany do podłoża, należy go zdemontować.

Jako właściciel Pawilonu ogrodowego jesteście Państwo odpowiedzialni, aby został on ustawiony zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pawilon należy odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie spowodować żadnych uszkodzeń materiału ani obrażeń osób postronnych.

W przypadku opadów deszczu istnieje ryzyko gromadzenia się wody na dachu pawilonu, co może spowodować jego załamanie. Dlatego woda musi być regularnie usuwana z plandeki dachowej. Należy upewnić się, że dach jest w pełni naciągnięty.

W przypadku opadów śniegu gromadzący się śnieg może również spowodować zawalenie się pawilonu ogrodowego. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie śniegu z dachu.

Przed demontażem i spakowaniem pawilonu ogrodowego należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy.

W ten sposób unikną Państwo powstawania pleśni i grzybów na powierzchni pawilonu.

Nie zalecamy składania ani rozkładania pawilonu ogrodowego w temperaturach poniżej zera. Może to spowodować pęknięcia, plandeki dachowej lub ścian bocznych.

Nie należy używać otwartego ognia lub innych źródeł zapalnych w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać wyłącznie na zewnątrz.

Ważne

Pawilon ogrodowy (dach stały)

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt ten musi być przymocowany do podłoża za pomocą odpowiednich mocowań (kotwy betonowe wchodzą w skład zestawu).

Przy złej pogodzie np. przy silnym wietrze, ulewnym deszczu lub opadach śniegu, nie zaleca się ustawiania pawilonu. Jeśli jednak został on już zmontowany, należy natychmiast zdjąć plandeki dachowe oraz ściany boczne.

W przypadku gdy nie został on jeszcze przymocowany do podłoża, należy go zdemontować.

Jako właściciel Pawilonu ogrodowego jesteście Państwo odpowiedzialni, aby został on ustawiony zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pawilon należy odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie spowodować żadnych uszkodzeń materiału ani obrażeń osób postronnych.

W przypadku opadów śniegu gromadzący się śnieg może również spowodować zawalenie się pawilonu ogrodowego. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie śniegu z dachu.

Nie zalecamy składania ani rozkładania pawilonu ogrodowego w temperaturach poniżej zera. Może to spowodować pęknięcia, plandeki dachowej lub ścian bocznych.

Nie należy używać otwartego ognia lub innych źródeł zapalnych w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać wyłącznie na zewnątrz.

Ostrzeżenie

Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia się nim.

Ostrzeżenie

Zmiany temperatur oraz duża wilgotność powietrza mogą spowodować gromadzenie się rosły lub kondensację wody w pawilonie ogrodowym, lub na jego zewnętrznej powierzchni. To normalne zjawisko i nie oznacza to, że pawilon przecieka.

Prosimy Państwa o regularne sprawdzanie stabilności pawilonu ogrodowego, szczególnie w miesiącach jesiennych i zimowych. W przypadku obfitych opadów śniegu należy go natychmiast usunąć.

W przypadku uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi np. spowodowanych przez śnieg lub burzę, nie będą przysługiwać Państwu żadne roszczenia gwarancyjne.

Czyszczenie i pielęgnacja

Produkt należy czyścić wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników lub żadnych innych silnych środków czyszczących. Polecamy również użycie sprayu impregnacyjnego.

Dział obsługi klienta

Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić części zamienne i akcesoria, wystarczy napisać e-mail lub skontaktować się z nami telefonicznie. Nasz dział obsługi klienta chętnie pomoże. W przypadku dalszych pytań prosimy o podanie numeru artykułu. Produkt ten został wyprodukowany z wielką starannością i pod specjalną kontrolą. Jeśli wbrew oczekiwaniom produkt okaże się wadliwy, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem obsługi klienta. Nasz personel jak najszybciej skoordynuje z Państwem dalszą procedurę. Należy zachować dowód zakupu.

SE Säkerhetsanvisningar

Inledning

Grattis till köpet utav din nya trädgårdspaviljong. Du kan nu använda din Trädgårdspaviljong flexibelt: för fester, enkelsom solskydd, för att ställasaker under, förförvaring mm. Om du önskar Tipseller har frågor, är du välkommen att kontakta vårt service team. Var god och observera följande rekommendationer för att du ska kunna ha glädje utav trädgårdspaviljongan länge.

Viktigt

trädgårdspaviljong (tyg tak)

Läs igenom monteringsanvisningen och använd endast trädgårdspaviljongan så som beskrivet i monteringsanvisningen, så att det inte råkar uppstå några olyckor eller skador.

Spara monteringsanvisningen för senare användning. Om produkten ges vidare ska även Monteringsanvisning medfölja.

Den här produkten måste fixeras i marken med lämpliga tillbehör (betongankare medföljer vid leverans).

Vid dåligt väder, tex. vid stark vind, kraftigt regn- eller snöväder ska paviljongan inte monteras upp. Ifall paviljongan redan är monterad ska tak samt sidodelar omedelbart monteras ner. Montera ner den om den inte är fixerad i marken.

Som ägare utav trädgårdspaviljongan bär du ansvar att trädgårdspaviljong monterats korrekt enligt lokala lagar.

Utöver det ska paviljongan säkras upp tillräckligt utav dig. Du bär ansvar för att varken människor eller material kommer till skada.

Vid regn finns det en risk för att vatten samblas på taket utav din trädgårdspaviljong och att detta brakar ihop. Därför måste vatten avlägsnas från takduken. Se till att tältet är helt uppspännt.

Vid snöfall kan snön samlas på ditt tak och få detta att braka ihop. Snö måste avlägsnas från taket.

Var god och se till att din trädgårdspaviljong är helt torr innan du monterar ner och packar ihop den. Så förhindrar du mögel och svampbildning.

Packa inte ut eller ihop din trädgårdspaviljong vid temperaturer under noll. Detta kan orsaka revor, framförallt i taket eller på sidodelarna.

Använd ingen öppen eld, ingen grill eller andra tänd-eller eldkällor under eller i omedelbar närhet utav trädgårdspaviljongan.

Endast för utomhusbruk. Förvaras endast utomhus.

Viktigt

trädgårdspaviljong (fast tak)

Läs igenom monteringsanvisningen och använd endast trädgårdspaviljongan så som beskrivet i monteringsanvisningen, så att det inte råkar uppstå några olyckor eller skador. Spara monteringsanvisningen för senare användning. Om produkten ges vidare ska även Monteringsanvisning medfölja.

Den här produkten måste fixeras i marken med lämpliga tillbehör (betongankare medföljer vid leverans).

Vid dåligt väder, tex. vid stark vind, kraftigt regn- eller snöväder ska paviljongan inte monteras upp. Ifall paviljongan redan är monterad ska tak samt sidodelar omedelbart monteras ner. Montera ner den om den inte är fixerad i marken.

Som ägare utav trädgårdspaviljongan bär du ansvar att trädgårdspaviljongan monterats korrekt enligt lokala lagar.

Utöver det ska paviljongan säkras upp tillräckligt utav dig. Du bär ansvar för att varken människor eller material kommer till skada.

Vid regn finns det en risk för att vatten samblas på taket utav din trädgårdspaviljong och att detta brakar ihop. Därför måste vatten avlägsnas från takduken. Se till att tältet är helt uppsänkt.

Vid snöfall kan snön samlas på ditt tak och få detta att braka ihop. Snö måste avlägsnas från taket.

Var god och se till att din trädgårdspaviljong är helt torr innan du monterar ner och packar ihop den. Så förhindrar du mögel och svampbildning.

Packa inte ut eller ihop din trädgårdspaviljong vid temperaturer under noll. Detta kan orsaka revor, framförallt i taket eller på sidodelarna.

Använd ingen öppen eld, ingen grill eller andra tänd-eller eldkällor under eller i omedelbar närhet utav trädgårdspaviljongen.

Endast för utomhusbruk. Förvaras endast utomhus.

Livsfara

Håll förpackningsmaterialet borta från barn. Släng det omedelbart. Det kan finnas risk för kvävning.

Var god och observera

Temperaturförändringar och luftfuktighet kan orsaka dagg eller kondensvatten inuti trädgårdspaviljonden eller på utsidan. Det är normalt och betyder inte att paviljongen läcker.


Var god och kontrollera med jämna mellanrum stabiliteten utav din trädgårdspaviljong, framförallt under höst eller vintermånaderna. Vid starkt snöfall måste snölasten avlägsnas omedelbart. Vid väderskador, tex. genom snö eller oväder består inget garantianspråk.

Rengöring och skötsel

Rengör trädgårdspaviljongen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte bensin, lösningsmedel eller kraftiga rengöringsmedel. Trädgårdspaviljongs tak och sidodelar kan behandlas med impregneringsspray.

Kundservice

För mera information eller vid en reservdelsbeställning, ber vi dig skicka in ett mejl eller ringa oss. Våra medarbetare hjälper dig gärna vidare. Ange artikelnummer vid frågor. Produkten producerades med stor omsorg och under ständig kontroll. Var snäll och kontakta vårt service team per telefon om du trots detta skulle upptäcka ett fel eller ha klagomål om produkten. Våra medarbetare kommer att hjälpa dig vidare så snart som möjligt. Vänligen ha ditt kvitto tillhands för detta.



- AT/CH/DE** **Haben Sie Fragen?**
Kontaktieren Sie uns, wir helfen gern!
- CZ** **Máte nějaké otázky?**
Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme!
- DK** **Har du spørgsmål?**
Så ring eller skriv til os. Vi hjælper gerne!
- EN** **Do you have any questions?**
Contact us, we are happy to help!
- ES** **¿Tiene alguna pregunta?**
Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.
- FR** **Vous avez des questions ?**
Contactez-nous, nous sommes là pour vous !
- FI** **Onko sinulla kysyttävää?**
Ota yhteyttä meihin, autamme mielellämme!
- HU** **Kérdése van?**
Keressen minket, szívesen segítünk!
- IT** **Ha domande?**
Per ulteriori domande rimaniamo a completa disposizione.
- NL** **Vragen?**
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!
- NO** **Har du spørsmål?**
Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne
- PL** **Jeśli mają Państwo pytania?**
Zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy!
- SE** **Hör gärna av dig vid fler frågor.**