



Basis-Station mit Aufladefunktion

02452



DE Hinweise zum Gebrauch

EN Instructions for Use

FR Consignes d'utilisation

NL Aanwijzingen voor gebruik

DE Hinweise zum Gebrauch

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für unsere MAXXMEE Basis-Station mit Aufladefunktion entschieden hast. Mit ihr kannst du deinen kabellosen Staubsauger Clever Clean nicht nur sicher aufbewahren, sondern auch direkt nach dem Einsatz wieder aufladen! Einfach das mit dem Staubsauger gelieferte Netzteil an die Basis-Station anschließen, fertig! Solltest du Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, wende dich an den Kundenservice über unsere Website:

www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen dir viel Freude an deiner MAXXMEE Basis-Station mit Aufladefunktion.

Informationen zu diesen Hinweisen

Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Hinweise sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie sind ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in diesen Hinweisen nicht beachtet werden.

SYMBOLS

Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.

Ergänzende Informationen

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

PRODUKTDATEN

Artikelnummer: 02452
kompatible Artikel: Staubsauger Serie Clever Clean
04074, 01050, 01003, 06188, 05878,
06254

ID Gebrauchsanleitung: Z 02452 M DS V1 1220 dk

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt dient zur Aufbewahrung von Staubsaugern der Serie Clever Clean. In Verbindung mit den Netzteilen der Staubsauger ist das Produkt auch als Ladestation geeignet.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Das Produkt nur wie in diesen Hinweisen beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt lassen, um Verletzungen zu vermeiden!

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Produkt vor Hitze, offenem Feuer, extremen Temperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen, sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren lagern.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen. Bei Schäden den Kundenservice kontaktieren.

LIEFERUMFANG

1 x Staubsauger-Halterung 1 x Bodenplatte
2 x Rohrstück 1 x Hinweise zum Gebrauch
1 x Verbindungsstück mit Düsenhalterungen

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

MONTAGE

- Die beiden Rohrstücke mithilfe des Verbindungsstückes zusammenstecken.
- Das zusammengesteckte Rohr in die Aufnahme der Bodenplatte stecken.
- Die Staubsauger-Halterung auf das andere Ende des zusammengesteckten Rohres aufsetzen und bis zum Anschlag herunterdrücken.

BENUTZUNG

- Das Produkt auf einen trockenen, ebenen und festen Untergrund stellen.
- Den Staubsauger mit der Saugöffnung nach unten in die Staubsauger-Halterung einhängen.
- Zum Laden des Akkus das Netzteil des Staubsaugers an die Anschlussbuchse an der Staubsauger-Halterung anschließen.

Zum Laden des Akkus die Sicherheitshinweise und Anweisungen in der Gebrauchsanleitung des Staubsaugers beachten.

- An dem Verbindungsstück sowie an der Unterseite der Staubsauger-Halterung können Düsen aufbewahrt werden. Die Bodenplatte eignet sich als Ablage für die Bodendüse.

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Sollte das Produkt nicht mehr zu gebrauchen sein, auch dieses umweltgerecht entsorgen.

Alle Rechte vorbehalten.

EN Instructions for Use

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our MAXXMEE base station with charging function. It not only allows you to safely store your cordless Clever Clean vacuum cleaner, but you can also recharge it immediately after use! Simply connect the mains adapter supplied with the vacuum cleaner to the base station, and that's it! If you have any questions about the product and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: www.dspro.de/kundenservice

We hope you have a lot of fun with your MAXXMEE base station with charging function.

Information About These Instructions

Before using the product for the first time, please read through these instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the product. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions is not complied with.

SYMBOLS

Danger symbol: This symbol indicates possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.

Supplementary information

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death
NOTICE – may result in risk of damage to material

PRODUCT DATA

Article number: 02452
Compatible article: Clever Clean Series Vacuum Cleaner
04074, 01050, 01003, 06188, 05878,
06254

ID of operating instructions: Z 02452 M DS V1 1220 dk

INTENDED USE

- The product is used for storing vacuum cleaners from the Clever Clean series. In conjunction with the mains adapters of the vacuum cleaners, the product can also be used as a charging station.
- The product is designed for personal use only and is not intended for commercial applications.
- The product should only be used as described in these instructions. Any other use is deemed to be improper.

SAFETY NOTICES

WARNING – Danger of Injury!

- Keep children and animals away from the packaging material. There is a danger of suffocation!
- The product is **not** a toy. Do not leave children and animals unsupervised in order to avoid injuries!

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Protect the product from heat, naked flames, extreme temperatures, persistent moisture, wet conditions and impacts.
- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents! Wipe down with a damp cloth if necessary.
- When it is not in use, store the product in a dry, clean place which is out of the reach of children and animals.
- Do not make any modifications to the product. If you find any damage, contact our customer service department.

ITEMS SUPPLIED

1 x vacuum cleaner holder 1 x base plate
2 x tube pieces 1 x instructions for use
1 x connecting piece with nozzle holders

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department.

ASSEMBLY

- Plug together the two tube pieces using the connecting piece.
- Plug the assembled tube into the mount on the base plate.
- Place the vacuum cleaner holder onto the other end of the assembled tube and press it down as far as it will go.

USE

- Place the product on a dry, flat and solid surface.
- Hang the vacuum cleaner into the vacuum cleaner holder with the suction opening facing downwards.
- To charge the battery, connect the mains adapter of the vacuum cleaner to the connecting socket on the vacuum cleaner holder.

To charge the battery, note the safety notices and instructions in the operating instructions for the vacuum cleaner.

- Nozzles can be stored on the connecting piece and on the bottom of the vacuum cleaner holder. The base plate is suitable as a rest for the floor nozzle.

DISPOSAL

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled. The product should also be disposed of in an environmentally friendly way if it is no longer going to be used.

All rights reserved.



FR Consignes d'utilisation

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de notre **station de base avec fonction de recharge MAXXMEE**. Elle vous permet non seulement de ranger de façon plus sûre votre aspirateur sans fil Clever Clean, mais aussi de le recharger directement après utilisation ! Il suffit pour cela de raccorder à la station de base le bloc d'alimentation fourni avec l'aspirateur, c'est prêt ! Pour toute question concernant ce produit et ses pièces de rechange et accessoires, veuillez vous adresser au service après-vente via notre site Internet :


www.dspro.de/kundenservice


Nous espérons que votre **station de base avec fonction de recharge MAXXMEE** vous donnera entière satisfaction !

Informations concernant ces consignes

Veuillez lire attentivement les présentes consignes d'utilisation avant la première utilisation du produit et les conserver précieusement pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres utilisateurs. Elles font partie intégrante du produit. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'elles contiennent.

SYMBOLES

 Symbole de danger : ce symbole signale des possibles dangers. Lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.

 Informations complémentaires

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

Les mentions d'avertissement désignent les risques qu'implique le non respect des consignes correspondantes.

AVERTISSEMENT – Risque moyen pouvant induire des blessures graves, voire mortelles

AVIS – Risque de dégâts matériels

DONNÉES DU PRODUIT

Référence article : 02452
Articles compatibles : Aspirateur série Clever Clean
04074, 01050, 01003, 06188,
05878, 06254

Identifiant mode d'emploi : Z 02452 M DS V1 1220 dk

UTILISATION CONFORME

- Ce produit sert au rangement des aspirateurs de la série Clever Clean. Le produit relié avec les blocs d'alimentation des aspirateurs sert également de station de recharge.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique, non professionnel.
- Le produit s'utilise uniquement selon les présentes consignes. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – Risque de blessures !

- Ne pas laisser les emballages à la portée des enfants et des animaux. Risque de suffocation !
- Ce produit n'est **pas** un jouet. Ne pas laisser les enfants et les animaux sans surveillance afin d'éviter les blessures !

AVIS – Risque de dégâts matériels

- Veiller à ce que le produit ne soit pas soumis à des chocs ; le maintenir éloigné de toute source de chaleur ou flamme, ne pas l'exposer à des températures extrêmes, ni trop longtemps à l'humidité et ne pas le mouiller.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs. Si nécessaire, essuyer avec un chiffon humide.
- Si le produit n'est pas utilisé, le ranger dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne procéder à aucune modification sur le produit. En cas d'endommagement, contacter le service après-vente.

COMPOSITION

1 x support d'aspirateur 1 x socle
2 x pièces tubulaires 1 x consignes d'utilisation
1 x raccord avec supports à suceurs


S'assurer que l'ensemble livré est complet et que les composants ne présentent pas de dommages imputables au transport. En cas de dommages, ne pas utiliser le produit et contacter le service après-vente.

MONTAGE

1. Assembler les deux pièces tubulaires à l'aide du raccord.
2. Insérer le tube ainsi assemblé dans la réception du socle.
3. Placer le support d'aspirateur sur l'autre extrémité du tube assemblé et le plaquer dessus jusqu'en butée.


UTILISATION

- Placer le produit sur une surface sèche, plane et solide.
- Suspendre l'aspirateur, prise d'aspiration vers le bas, dans le support d'aspirateur.
- Pour charger les accus, brancher le bloc d'alimentation de l'aspirateur sur la douille de raccordement du support d'aspirateur.

 Respecter les consignes de sécurité et les instructions délivrées dans le mode d'emploi de l'aspirateur pour effectuer le rechargement des accus.

- Des suceurs peuvent être rangés au niveau du raccord ainsi qu'en face inférieure du support d'aspirateur. Le socle peut servir de reposoir pour le suceur pour sols.

MISE AU REBUT

 Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Si le produit n'est plus utilisable, veiller à l'éliminer dans le respect de l'environnement.

Tous droits réservés.

NL Aanwijzingen voor gebruik

Beste klant,


Wij danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van ons **MAXXMEE basis-station met oplaadfunctie**. Hiermee kun je je snoerloze stofzuiger Clever Clean niet alleen veilig bewaren, maar meteen na gebruik ook weer opladen! Sluit de met de stofzuiger geleverde voeding gewoon aan op het basis-station en klaar is Kees! Mocht je vragen hebben over het product en onderdelen/toebehoren, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.dspro.de/kundenservice

Wij wensen je veel plezier met je **MAXXMEE basis-station met oplaadfunctie**.

Informatie bij deze aanwijzingen

Lees vóór het eerste gebruik van het product deze aanwijzingen aandachtig door, en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. Ze zijn een bestanddeel van het product. De fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze aanwijzingen niet in acht wordt genomen.

SYMBOLEN

 Gevaarsymbool: dit symbool wijst op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

 Aanvullende informatie

SIGNAALWOORDEN

Signaalwoorden duiden op gevaren die ontstaan als de bijhorende instructies niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING – gemiddeld risico, kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben

LET OP – kan risico van materiële schade tot gevolg hebben

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer: 02452
Compatibele artikelen: stofzuiger serie Clever Clean
04074, 01050, 01003, 06188,
05878, 06254

ID bedieningshandleiding: Z 02452 M DS V1 1220 dk

DOELMATIG GEBRUIK

- Het product dient voor het bewaren van stofzuigers uit de serie Clever Clean. In combinatie met de voedingen van de stofzuigers is het product ook geschikt als oplaadstation.
- Het product is ontworpen voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze aanwijzingen. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar!

- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is **geen** speelgoed. Laat kinderen en dieren om verwondingen te vermijden niet zonder toezicht!

LET OP – Risico van materiële schade

- Bescherm het product tegen hitte, open vuur, extreme temperaturen, lang aanhoudend vocht, natheid en schokken.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen! Veeg het product indien nodig af met een vochtige doek.
- Berg het product als het niet wordt gebruikt op op een droge, schone plek buiten bereik van kinderen en dieren.
- Voer geen veranderingen uit aan het product. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.

OMVANG VAN DE LEVERING

1 x stofzuiger houder 1 x bodemplaat
2 x buisstuk 1 x aanwijzingen voor gebruik
1 x verbindingstuk met mondstukhouders


Controleer of de levering compleet is en of de onderdelen geen transportschade hebben opgelopen. Gebruik het niet als het is beschadigd, maar neem contact op met de klantenservice.

MONTAGE

1. Steek de twee buisstukken met behulp van het verbindingstuk in elkaar.
2. Steek de in elkaar gestoken buis in de opname van de bodemplaat.
3. Zet de stofzuiger houder op het andere uiteinde van de in elkaar gestoken buis en druk hem helemaal omlaag.


GEBRUIK

- Zet het product op een droge, vlakke en stabiele ondergrond.
- Hang de stofzuiger met de zuigopening omlaag in de stofzuiger houder.
- Sluit de voeding van de stofzuiger aan op de aansluitbus op de stofzuiger houder om de accu op te laden.

 Neem voor het laden van de accu de veiligheidsinstructies en aanwijzingen in de bedieningshandleiding van de stofzuiger in acht.

- Aan het verbindingstuk en aan de onderkant van de stofzuiger houder kunnen mondstukken worden bewaard. De bodemplaat is geschikt om het vloermondstuk op te bewaren.

VERWERKING

 Lever het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk in bij een recyclepunt. Als het product niet meer kan worden gebruikt, verwerk het dan op een milieuvriendelijke manier.

Alle rechten voorbehouden.

Kundenservice / Importeur | Customer Service / Importer |
Service après-vente / Importateur | Klantenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Deutschland | Germany | Allemagne | Duitsland
Tel.: +49 38851 314650*

*Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif deines Anbieters.
Calls to German landlines are subject to your provider's charges.
Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.
Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van je provider.