

KAI WIECHMANN SONNENSCHIRME

— Praktische Bedienungshinweise —

**Unerwartete Probleme? Oft ist das Problem ganz einfach zu beheben. Kontaktieren Sie den Hersteller
KAI WIECHMANN auf direktem Wege:**

☎ +49 (0)40 - 851 49 00

oder

✉ service@kai-wiechmann.com





1. Was ist beim Auspacken zu beachten?

- Lösen Sie das Klebeband am oberen oder unteren Ende des Pakets. Bitte verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Verletzungen an der Bespannung zu vermeiden.
- Die aufzuschraubende **Schirmspitze** finden Sie einzeln verpackt und **lose** im Karton. Bitte achten Sie darauf, dass diese nicht versehentlich wegerollt.



2. Wie fixiere ich den Schirmmast?

Schrauben Sie das Mastunterteil einfach fest.


- Holen Sie den Schirm hierfür aus der Verpackung und legen Sie den oberen Teil am besten auf einen Tisch.
- Stecken Sie das untere Mastteil, welches mit einem Dorn versehen und von einer dekorativen Metallhülse umhüllt ist, auf das braune Kunststoffteil des oberen Masts, an welchem ein Gewinde eingelassen ist. Dann **schrauben** Sie den Mast mit beiden Händen in der **üblichen Drehbewegung nach rechts an**.



3. Wie spanne ich den Schirm am besten auf?


Einfach mittels Seilzug. Der Schirm öffnet sich durch Ziehen an einem herunterhängenden Seil. Bitte achten Sie auf folgende Punkte:

- ✓ **freihängendes Seil** d.h. es hat sich nicht versehentlich um eine Schirmstrebe gewickelt (besonders wichtig nach dem Transport & vor dem ersten Aufspannen)
- ✓ Schirmstreben leicht **auffächern**
- ✓ Seil läuft gerade, nicht verwirbelt über die Seil-Rollen



Was darf nicht passieren?

- Das Seil darf **nicht um eine Strebe gewickelt** sein. Es muss frei hängen. Andernfalls kommt es zu einem starken punktuellen Kraftaufwand an einer Strebe, die dann bricht.
- Das Seil darf **nicht zwischen Strebe und Stützstrebe gelangen**. Durch den Bewegungsmechanismus an dieser Stelle verklemmt sich das Seil manchmal zwischen diesen beiden Streben. Es kommt auch hier zu einem punktuellen Kraftaufwand, wodurch die Strebe bricht.



4. Wo wird der Arretierstab eingeführt?

Führen Sie die Arretierstange in eines der vorgebohrten Löcher ein. Ziehen Sie hierfür nicht zu zaghaft am Seil (sofern es frei hängt und korrekt läuft), andernfalls wird der Sonnenschirm nicht straff gespannt.



Was darf nicht passieren?

- Das kleine, schwarz umrandete Loch direkt über dem Knopf, mit welchem der Knickmechanismus ausgelöst wird, ist **NICHT für den Arretierstab** vorgesehen.

(ACHTUNG: dies gilt nur für unsere Schirme mit 240 cm Durchmesser.)



Nun bleibt nur noch zu sagen: aufspannen, entspannen und Ihren Gartentraum genießen!

Unerwartete Probleme? Oft ist das Problem ganz einfach zu beheben. Kontaktieren Sie den Hersteller KAI WIECHMANN auf direktem Wege:

+49 (0)40 - 851 49 00

oder

service@kai-wiechmann.com