



FA-5640-2:

110-120/220-240 V • 50/60 Hz • 900-1100 W



FA-5640-3:

110-120/220-240 V • 50-60 Hz • 900-1100 W



FA-5640-2

FA-5640-3

INSTRUCTION MANUAL

TRAVEL IRON

BEDIENUNGSANLEITUNG

REISEBÜGELEISEN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŽELAZKO TURYSTYCZNE

MANUAL DE UTILIZARE

FIER DE CĂLCAT PENTRU CĂLĂTORIE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PUTNA PEGLA

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ТУРИСТИЧЕСКА ЙОТИЯ

GUIDE D'UTILISATION

FER DE VOYAGE

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДОРОЖНЯ ПРАСКА

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΙΔΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

MANUALE DI ISTRUZIONI

FERRO DA STIRO DA VIAGGIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHAS DE VIAJE

GEBRUIKERSHANDLEIDING

REISSTRIJKIJZER

BRUKSANVISNING

RESESTRYKJÄRN

PRIROČNIK Z NAVODILI

POTOVALNI LIKALNIK

NÁVOD K OBSLUZE

CESTOVNÍ ŽEHLIČKA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

CESTOVNÁ ŽEHLIČKA

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

CEĻOJUMU GLUDEKLIS

NAUDOTOJO VADOVAS

KELIONINIS LYGINUVAS

KASUTUSJUHEND

REISITRIIKRAUD

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДОРОЖНЫЙ УТЮГ

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

САХАТ ҮТІГІ



ENGLISH .....	PAGE 2	УКРАЇНСЬКА .....	CТОР. 26	ČESKY .....	STRANA 51
DEUTSCH .....	SEITE 5	ΕΛΛΗΝΙΚΑ .....	ΣΕΛΙΔΑ 30	SLOVENSKY .....	STRANA 54
POLSKI .....	STRONA 9	ITALIANO .....	PAGINA 34	LATVIAN .....	LPP. 57
ROMANESE .....	PAGINA 13	ESPAÑOL .....	PÁGINA 38	LIETUVIŲ K. ....	P. 60
SCG/CRO/B.i.H. ....	STRANA 16	NEDERLANDS .....	PAGINA 41	EESTI KEEL .....	LEHEL 63
БЪЛГАРСКИ .....	СТР. 19	SVENSKA .....	PAGINA 45	РУССКИЙ .....	СТР. 66
FRANÇAIS .....	PAGE 23	SLOVENŠČINA .....	STRAN 48	ҚАЗАҚ .....	БЕТ 69

Danke für den Kauf eines  
ORIGINAL Produktes von



Nur ECHT mit diesem

Thank you for buying  
an ORIGINAL Product of



Only GENUINE with this

Мы благодарны Вам за  
покупку ОРИГИНАЛЬНОГО  
изделия компании



Только подлинники с этим

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use the iron on a stable surface.
- If the appliance or the power cord shows any signs of damage, do not operate it! Take the product to an authorized and qualified service center for inspection or repair.
- Ensure the appliance is turned off and disconnected from power source before filling it with water.
- Do not leave the appliance unattended when plugged into a power outlet.
- This appliance heats up during use. To avoid burns, do not touch hot surfaces.
- Always disconnect the appliance from the power source before draining the water.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

The safety of electrical appliances from **FIRST Austria** complies with the recognized technical directives and legal regulations for safety. Nevertheless, you and the other users of the appliance should observe the following:

- Please read these instructions carefully before using this appliance for the first time and keep them for further reference.
- This product has not been designed for any other uses than those specified in this manual.
- Before connecting the appliance to the power source, check if the voltage indicated on the appliance corresponds with the mains voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance.
- If the appliance is grounded (protection class I), the wall outlet and any extension to which it is connected must also be grounded.
- To avoid overloading the electrical circuit, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- Do not let the cord touch hot surfaces.
- Do not use the product near gas sources or other flammable materials or objects.
- To protect from electrical hazard, do not immerse this appliance or cordset in any liquids.
- The power outlet must be easily accessible at all times to ensure that the unit can be quickly disconnected from the mains.
- Make sure the appliance is switched off before plugging in or unplugging the device.
- This device is intended for home use only, do not use it commercially.
- Do not use this appliance outdoors.
- Avoid contact with hot steam during or right after operation. Risk of scalding!
- Always disconnect the appliance from power after use, before cleaning and in the event of a malfunction.
- As long as the appliance is hot, it should be supervised, even if it is not connected to the mains. Allow the appliance to cool down fully before cleaning and storing it.
- Do not pull directly on the power cord, rather pull on the plug to disconnect the appliance from the power source.
- We are excluded of liability for all damages that may arise if the appliance is used for purposes other than originally intended or if it is used inappropriately.
- Repairs and other work undertaken on the unit must only be done by authorised specialist personnel!

## DESCRIPTION

Filling water: Temperature control:



No steam

Steam

Steam burst

110 220  
120 240 Voltage selector

## VOLTAGE SELECTOR SWITCH

This travel iron is equipped with a voltage selector switch so that it can be used with different mains voltages when travelling. Make sure the voltage selector switch is set to the correct mains voltage before plugging in the appliance!

## BEFORE FIRST USE

- This product has been tested for quality assurance. Due to the process, there may be single drops of residual water in the appliance.
- Remove any labels, stickers or packaging from the iron and soleplate.
- Do not worry if the iron smokes a bit at first, it will stop after few uses.
- Iron an old piece of cotton fabric to clean the soleplate.

## OPERATION

### PREPARATION

Check the laundry for textile care symbols ( ) and sort them. First iron fabrics that need a lower temperature , then those that need a medium temperature , and finish with those that need a high temperature .

## FILLING WITH WATER

The iron may be used with tap water, but if you live in an area with hard water, you should use distilled or demineralized water. Do not use chemically descaled water or other liquids to fill the iron. Do not add anything to the water as this may damage the iron.

- Make sure that the appliance is disconnected from the mains and has cooled down.
- Set the temperature control to min/off and the steam control to "no steam".
- Open the cover and pour water from the cup into the water inlet - Do not overfill.

- Close the cover and wipe up any spilled water.

**SWITCH ON**

- Place the iron upright and connect the power cord to the mains.
- Set the temperature control to the correct temperature for the fabric.
- During heating, the indicator light is on.
- When the iron reaches the set temperature, the light will go off. It will then cycle on and off as the thermostat operates to maintain the temperature.

**TEMPERATURE SETTINGS GUIDE**

Fabric label	Setting
Lower temperature (synthetics, nylon, acrylics, polyester)	●
Medium temperature (wool, polyester mixtures)	●●
High temperature (cotton, linen)	●●● / max
	Do not iron

**Note:** If the instructions on the fabric label differ from this guide, follow the instructions on the label.

**STEAM IRONING**

If you intend to use steam, it can only be used at higher ironing temperatures.

- Set the temperature control close to ●●● or maximum.
- Set the steam control to "steam". (
- Wait until the indicator light goes off, then start ironing.

**BURST OF STEAM**

This function provides an extra amount of steam to remove stubborn wrinkles.

If you intend to use the steam burst, it can only be used at high ironing temperatures.

- Lift the iron off the fabric.
- Press the steam burst button. (You may have to press a few times to pump water through the system.)
- Wait a few seconds between steam bursts to allow the steam to build up again.
- By pressing the steam burst button at intervals, you can iron vertically. This is especially useful for curtains, hanging garments, etc.

**DRY IRONING**

- Set the steam control to "no steam". (
- Set the temperature control to a setting appropriate for the garment.
- Wait until the indicator light goes off, then start ironing.

**AFTER USE**

- Set the temperature control to minimum (OFF).
- Set the steam control to "no steam". (
- Place the iron upright and unplug it.
- Let it cool down completely.
- Open the cover and empty the remaining water from the tank into a sink.
- Proceed with "CLEANING & MAINTENANCE"

**CLEANING & MAINTENANCE**

- Always unplug the appliance from power before cleaning.
- Never immerse the appliance or power cord in water. Do not let the electrical parts come into contact with moisture.
- Clean the housing of the unit with a damp cloth and then wipe it dry.
- Deposits and other residues on the sole plate can be removed with a little vinegar.
- Do not use any abrasives to clean the sole plate!
- Always store the iron in an upright position.

**Environment friendly disposal**

You can help protect the environment!  
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

- Verwenden Sie das Bügeleisen nur auf einer stabilen Oberfläche.
- Wenn Gerät oder Netzkabel Schäden aufweisen, dürfen Sie das Gerät nicht in Betrieb nehmen! Bringen Sie das Gerät zur Inspektion oder Reparatur zu einem autorisierten und qualifizierten Kundendienst.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen wurde, bevor Sie es mit Wasser füllen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Das Produkt heizt sich während des Betriebs auf. Kommen Sie nicht mit den heißen Oberflächen in Berührung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts stets aus der Steckdose, bevor Sie das Wasser ablassen.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

# Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Die Sicherheit von Elektrogeräten von **FIRST Austria** entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. Dennoch sollten Sie und andere Benutzer des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise beachten:

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung vorgesehen, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist.
- Bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und benutzen Sie das Gerät nicht.
- Wenn das Gerät geerdet ist (Schutzklasse I), müssen auch die Steckdose und jedes verwendete Verlängerungskabel geerdet sein.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, sollten Sie kein weiteres Gerät mit hohem Verbrauch am selben Stromkreis betreiben.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gasquellen oder anderen brennbaren Materialien oder Gegenständen in Betrieb.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Kabel zum Schutz vor Stromschlag nicht in Flüssigkeiten ein.
- Die Steckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken oder abziehen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, verwenden Sie es nicht für gewerbliche Zwecke.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf während des Betriebs oder unmittelbar danach. Verbrühungsgefahr!
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch, vor der Reinigung und im Fall einer Störung stets vom Stromnetz.

- Solange das Gerät heiß ist, muss es beaufsichtigt werden, auch wenn es nicht am Stromnetz angeschlossen ist. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegstellen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern fassen Sie am Stecker an, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Wir haften nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße oder unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen.
- Reparaturen und andere Arbeiten am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

## BESCHREIBUNG

Wasser einfüllen: Temperaturregler:



 Kein Dampf

 Dampf

 Dampfstoß

 Spannungswahlschalter

## SPANNUNGSWAHLSCHALTER

Dieses Reisebügeleisen ist mit einem Spannungswahlschalter ausgestattet und kann somit auf Reisen mit verschiedenen Netzspannungen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Spannungswahlschalter auf die richtige Netzspannung eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät anschließen!

## VOR ERSTGEBRAUCH

- Dieses Produkt ist zur Qualitätssicherung getestet worden. Prozessbedingt können sich noch einige Tropfen Wasser im Gerät befinden.
- Entfernen Sie alle Etiketten, Aufkleber und Verpackungsmaterialien vom Bügeleisen und von der Bügelsohle.

- Seien Sie unbesorgt, wenn das Bügeleisen anfangs ein wenig raucht; das hört nach ein paar Benutzungen auf.
- Bügeln Sie ein altes Stück Baumwollstoff, um die Bügelsohle zu reinigen.

## BEDIENUNG

### VORBEREITUNG

Suchen Sie nach Textilpflegesymbolen in den Kleidungsstücken (                     <

**NACH GEBRAUCH**

- Stellen Sie den Temperaturregler auf Minimum (OFF).
- Stellen Sie den Dampfregler auf „Kein Dampf“. (☒)
- Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht hin und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Öffnen Sie den Deckel und entleeren Sie das restliche Wasser aus dem Tank in ein Waschbecken.
- Fahren Sie mit „REINIGUNG UND PFLEGE“ fort.

**REINIGUNG UND PFLEGE**

- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen immer vom Stromnetz.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel unter keinen Umständen in Wasser. Lassen Sie die elektrischen Teile nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es dann ab.
- Ablagerungen und andere Rückstände auf der Bügelsehle können Sie mit etwas Essig entfernen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelsehle!
- Bewahren Sie das Bügeleisen immer in aufrechter Position auf.

 **Entsorgung**  
Helfen Sie mit beim Umweltschutz!  
Entsorgen Sie Elektroaltgeräte nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie dieses Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

**ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

- Z żelazka należy korzystać tylko na stabilnej powierzchni.
- Jeśli urządzenie lub przewód zasilający posiadają jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, nie należy ich używać! Produkt należy zabrać do autoryzowanego i wykwalifikowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Przed napełnieniem urządzenia wodą upewnić się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazda sieciowego.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Aby uniknąć poparzeń, nie dotykać gorących powierzchni.
- Zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania przed wylaniem z niego wody.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że zostaną one objęte nadzorem i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i gdy są one świadome zagrożeń z tym związanych. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przeprowadzane przez użytkownika nie powinny być dokonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone przynajmniej 8 lat i są nadzorowane. Należy przechowywać urządzenie

# i przewód zasilający w miejscu niedostępny dla dzieci poniżej 8. roku życia.

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych firmy **FIRST Austria** jest zgodne ze stosownymi zaleceniami technicznymi i przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Mimo to użytkownicy urządzenia powinni stosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je na przyszłość.
- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do innego zastosowania niż to określone w tej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie указанie na sprzęcie odpowiada temu dostępnemu w domu. Jeśli napięcie jest różne, skontaktuj się ze sprzedawcą i nie używaj urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest uziemione (klasa ochronności I), gniazdko ścienne i przedłużacz, do którego jest podłączone, także muszą być uziemione.
- Aby uniknąć przeciążenia układu elektrycznego, nie należy podłączać innego urządzenia do tego układu.
- Nie pozwól, by przewód dotykał gorących powierzchni.
- Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł gazu, innych łatwopalnych materiałów lub przedmiotów.
- Aby chronić przed zagrożeniami wynikającymi z problemów elektrycznych, nie zanurzaj tego urządzenia ani przewodu w żadnym płynie.
- Gniazdo zasilania musi być zawsze łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego odłączenia urządzenia od sieci.
- Przed przystąpieniem do podłączania lub odłączania urządzenia upewnij się, że jest wyłączone.
- To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Nie należy używać go do celów przemysłowych.
- Nie należy używać tego urządzenia na zewnątrz.
- Unikać kontaktu z gorącą „parą” podczas gotowania lub po jego zakończeniu. Ryzyko oparzeń!
- Po użyciu, przed czyszczeniem i w przypadku awarii zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru tak długo, jak jest gorące, nawet jeśli nie jest podłączone do zasilania. Przed czyszczeniem i

schowaniem poczekaj na całkowite ostygnięcie urządzenia.

- Nie ciągnij bezpośrednio za przewód zasilający. Zamiast tego ciągnij za wtyczkę, by odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenia wynikłe z używania urządzenia w sposób inny, niż jest do tego przeznaczone lub jeśli było nieprawidłowo eksplotowane.
- Naprawy i inne prace wykonywane na urządzeniu muszą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę!

## OPIS

Napełnianie wodą: Regulacja temperatury:



Bez pary



Para



Wyrzut pary

Przełącznik zmiany napięcia

## PRZEŁĄCZNIK ZMIANY NAPIĘCIA

To żelazko turystyczne wyposażone jest w przełącznik zmiany napięcia, dzięki czemu może być podłączane do gniazdek o różnym napięciu podczas podróży. Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że przełącznik zmiany napięcia jest ustawiony na odpowiednią wartość napięcia sieci!

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Ten produkt przetestowano w celu zapewniania jakości. Z tego powodu w urządzeniu mogą znajdować się kropelki wody.
- Usuń etykiety, naklejki i zabezpieczenia z powierzchni i stopy żelazka.
- Nie należy się przejmować, jeśli przy pierwszych użyciach z żelazka będzie wydobywać się dym. Po kilku użyciach przestanie.
- Na początek wyprasuj starą tkaninę bawełnianą, aby oczyścić stopę żelazka.

## OBSŁUGA

### PRZYGOTOWANIE

Posortuj rzeczy do wyprasowania zgodnie z symbolami pielęgnacji tkanin, znajdującymi się na metkach (    ).

Najpierw wypraszaj tkaniny, które wymagają niższej temperatury,  , następnie te, które wymagają średniej temperatury  , a na końcu te, które wymagają wysokiej temperatury  .

### NAPEŁNIANIE WODĄ

Żelazko możesz napełnić wodą z kranu. Jeśli jednak woda z kranu jest twarda, należy napełnić go wodą destylowaną lub demineralizowaną. Nie należy napełniać żelazka chemicznie odkamienioną wodą lub innymi płynami. Nie należy dodawać niczego do wody, ponieważ możesz w ten sposób uszkodzić żelazko.

- Upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od sieci i ostygło.
- Ustaw pokrętło temperatury na MIN/OFF, a pokrętło pary na pozycji „bez pary”. 
- Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i wlej do niego wodę z pojemnika. Nie przepelnij zbiornika.
- Zamknij pokrywę i wytrzyj rozlaną wodę.

### WŁĄCZANIE

- Ustaw żelazko w pozycji pionowej i podłącz kabel zasilający do sieci.
- Ustaw odpowiednią temperaturę dla danej tkaniny.
- W trakcie nagrzewania świeci się kontrolka.
- Kiedy żelazko osiągnie ustaloną temperaturą, kontrolka gaśnie. Następnie kontrolka będzie włączać się i wyłączać, ponieważ termostat dąży do utrzymania temperatury.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USTAWIENI TEMPERATURY

Symbol na metce	Ustawienie
	Niska temperatura (tkaniny syntetyczne, nylon, akryl, poliester) 
	Średnia temperatura (wełna, mieszanki poliestru) 
	Wysoka temperatura (bawełna, len) 
	Nie prasować

**Uwaga:** jeśli instrukcje na metce różnią się od podanych tutaj wskazówek, postępuj według instrukcji podanych na metce.

## PRASOWANIE Z PARĄ

Funkcji pary możesz używać tylko w wyższych temperaturach prasowania.

- Ustaw pokrętło temperatury na poziomie zbliżonym do  lub na maksymalną wartość.
- Ustaw pokrętło regulacji pary w pozycji „para”. 
- Poczekaj, aż kontrolka zgaśnie, a następnie zaczni ją prasować.

## WYRZUT PARY

Dzięki tej funkcji dostarczasz dodatkową ilość pary potrzebną do usunięcia uporczywych zagnieień. Funkcji wyrzutu pary możesz używać tylko w wyższych temperaturach prasowania.

- Odsuń żelazko od tkaniny.
- Przyścisnij przycisk wyrzutu pary. (do uruchomienia funkcji może być konieczne przyciśnięcie przycisku spryskiwania kilka razy, aby przepompować wodę przez system).
- Odczekaj kilka sekund między kolejnymi wydmuchami pary, aby umożliwić jej ponowne nagromadzenie.
- Poprzez naciśnięcie przycisku wyrzutu pary w odstępach czasu możesz prasować w pionie. Jest to w szczególności przydatne w przypadku prasowania zasłon, wiszących części garderoby itd.

## PRASOWANIE NA SUCHO

- Ustaw pokrętło regulacji pary w pozycji „bez pary”. 
- Ustaw odpowiednią temperaturę dla danej części garderoby.
- Poczekaj, aż kontrolka zgaśnie, a następnie zaczni ją prasować.

## PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA

- Ustaw pokrętło temperatury na pozycję minimalną (OFF).
- Ustaw pokrętło regulacji pary w pozycji „bez pary”. 
- Ustaw żelazko w pozycji pionowej i odłącz od sieci.
- Poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Otwórz pokrywę zbiornika wody i wylej pozostałą wodę do zlewu.
- Przejdź do „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia lub kabla zasilającego w wodzie. Nie dopuszczaj do kontaktu części elektrycznych z wilgocią.
- Obudowę urządzenia czyść wilgotną szmatką, a następnie wycieraj do sucha.
- Osady i inne zanieczyszczenia na płycie żelazka można usunąć za pomocą odrobiny octu.
- Nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia płyty żelazka!
- Zawsze przechowuj żelazko w pozycji pionowej.

**Utylizacja przyjazna środowisku**

Możesz wspomóc ochronę środowiska!

Proszę pamiętać o przestrzegananiu lokalnych przepisów: przekaz uszkodzony sprzęt elektryczny do odpowiedniego ośrodka utylizacji.

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚĂ**

- Utilizați fierul de călcăt doar pe o suprafață stabilă.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare, nu îl utilizați! Duceți produsul la un centru de service autorizat și calificat pentru inspecție sau reparații.
- Asigurați-vă că aparatul este opriți și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a-l umple cu apă.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la o priză.
- Acest aparat se înfierbântă în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafetele fierbinți.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de a scurge apa.
- Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vîrstă de 8 ani și mai mari și de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai dacă au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcute de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Păstrați aparatul și cablul acestuia departe de accesul copiilor mai mici de 8 ani.

Securitatea aparatelor electrice de la firma **FIRST Austria** respectă directivele tehnice recunoscute și reglementările legale privind siguranța. Totuși, dumneavoastră precum și ceilalți utilizatori ai aparatului trebuie să尊重ă următoarele instrucțiuni privind siguranța:

- Înainte de a utiliza pentru prima dată acest aparat, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a fi consultate și ulterior.
- Această produs nu a fost conceput pentru alte utilizări decât cele specificate în acest manual.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de rețea din casa dumneavoastră. Dacă nu este cazul, contactați distribuitorul și nu utilizați aparatul.
- Dacă aparatul este legat la pământ (clasa de protecție I), priza de perete și orice prelungitor la care acesta este conectat trebuie să fie de asemenea legat la pământ.
- Pentru a evita supraîncărcarea circuitului electric, nu utilizați un alt aparat cu putere mare pe același circuit.
- Nu lăsați cablul să atingă suprafete fierbinți.
- Nu folosiți produsul în apropierea surselor de gaz sau a altor materiale sau obiecte inflamabile.
- Pentru a vă proteja de pericolele electrice, nu scufundați acest aparat sau cablul în niciun lichid.
- Priza de curent trebuie să fie ușor accesibilă în orice moment pentru a se asigura că aparatul poate fi deconectat rapid de la rețea.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l introduce sau scoate din priză.
- Această mașină de măcinat cafea este destinată exclusiv uzului casnic, nu îl utilizați în scop comercial.
- Nu utilizați această mașină de măcinat în spațiu exterior.
- Evitați contactul cu aburul fierbințe în timpul sau după utilizare. Pericol de opărire!
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea electrică înainte de utilizare, înainte de a-l curăța, în cazul unei utilizări defectuoase.
- Aparatul trebuie supravegheat atât timp cât acesta este fierbinte, chiar dacă nu este conectat la rețeaua electrică. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța sau de a-l depozita.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul. Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare, scoateți ștecarul din priză.

- Nu vom fi responsabili pentru eventualele daune care ar putea apărea dacă aparatul este utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute sau dacă acesta este utilizat în mod necorespunzător.
- Reparațiile și alte lucrări întreprinse pe unitate trebuie efectuate numai de personal specializat autorizat!

### DESCRIERE:

Umplerea cu apă: Controlul temperaturii:



Fără abur

Abur

Jet de abur

110 220  
120 240 Comutator de selectare a tensiunii

**COMUTATOR DE SELECTARE A TENSIUNII**  
Acest fier de călcat pentru călătorie este echipat cu un comutator de selectare a tensiunii, astfel încât să poată fi utilizat cu tensiuni de rețea diferite în timpul călătoriilor. Asigurați-vă că comutatorul de selectare a tensiunii este setat la tensiunea de rețea corectă înainte de a conecta aparatul!

### ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Acest produs a fost testat pentru asigurarea calității. Datorită procesului, pot exista picături unice de apă reziduală în aparat.
- Îndepărtați etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe fierul de călcat și talpă.
- Nu vă faceți griji dacă fierul de călcat la început fumegă puțin; se va opri după câteva utilizări.
- Călcăți o bucată veche de țesătură de bumbac pentru a curăța talpa

### FUNCȚIONAREA

#### PREGĂTIREA

Verificați rufelete pentru simboluri de îngrijire a materialelor textile ( și sortări le).

În primul rând, țesăturile de călcat care au nevoie de o temperatură mai scăzută , apoi cele care au nevoie de o temperatură medie , și terminați cu cele care au nevoie de o temperatură ridicată .

### UMPLEREA CU APĂ

Fierul de călcat poate fi folosit cu apă de la robinet, dar dacă locuți într-o zonă cu apă dură, ar trebui să folosiți apă distilată sau demineralizată. Nu folosiți apă detartrată chimic sau alte lichide pentru a umple fierul de călcat. Nu adăugați nimic în apă, deoarece acest lucru poate deteriora fierul de călcat.

- Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețea și s-a răcit.
- Setați controlul temperaturii la MIN/OFF iar controlul aburului la „fără abur”. ()
- Deschideți capacul și turnați apă cu cana în orificiul de admisie a apei. Nu umpleți în exces.
- Închideți capacul și ștergeți apa vărsată.

### PORNIRE

- Așezați fierul de călcat vertical și conectați cablul de alimentare la rețea.
- Setați controlul temperaturii la temperatura corectă pentru țesătură.
- În timpul încălzirii, indicatorul este aprins.
- Când fierul de călcat atinge temperatura setată, lumina se va stinge. Apoi se va porni și se va opri pe măsură ce termostatul funcționează pentru a menține temperatura.

### GHID DE SETARE A TEMPERATURII

Eticheta țesăturii	Reglaj
	●
Temperatură scăzută (materiale sintetice, nilon, acrilic, poliester)	
	● ●
Temperatură medie (Lână, amestecuri de poliester)	
	● ● ● / MAX
	Nu călcăți
Temperatură înaltă (bumbac, in)	

**Notă:** În cazul în care instrucțiunile de pe eticheta țesăturii diferă de acest ghid, urmați instrucțiunile de pe etichetă.

### CĂLCARE CU ABUR

Dacă intenționați să utilizați abur, acesta poate fi folosit doar la temperaturi mai ridicate de călcat.

- Setați controlul temperaturii aproape de ●●● sau maxim.
- Setați controlul aburului pe „abur”. ()
- Așteptați până când indicatorul luminos se stinge, apoi începeți să călcăți.

### JET DE ABUR

Această funcție oferă o cantitate suplimentară de abur pentru a îndepărta cutete persistente.

Dacă intenționați să utilizați explozia de abur,

aceasta poate fi utilizată numai la temperaturi ridicate de călcat.

- Ridică fierul de călcat de pe țesătură.
- Apăsați butonul pentru jetul de abur. (Este posibil să fie necesară apăsarea de câteva ori pentru a pompa apa prin sistem.)
- Așteptați câteva secunde între jeturile de abur pentru a permite aburului să se acumuleze din nou.
- Apăsați butonul jet de abur la intervale, puteți călcă pe verticală. Acest lucru este util în special pentru perdele, articole de îmbrăcăminte suspendate etc.

### CALCAREA USCATĂ

- Setați controlul pentru abur la „fără abur”. ()
- Setați controlul temperaturii la o setare corespunzătoare hainei.
- Așteptați până când indicatorul luminos se stinge, apoi începeți să călcăți.

### DUPĂ UTILIZARE

- Setați controlul temperaturii la minim (OFF).
- Setați controlul pentru abur la „fără abur”. ()
- Așezați fierul de călcat în poziție verticală și deconectați-l.
- Lasă-l să se răcească complet.
- Deschideți capacul și goliiți apa rămasă din rezervor într-o chiuvetă.
- Continuați cu „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE”

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Întotdeauna deconectați aparatul de la curent înainte de curățare.
- Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă. Nu lăsați piesele electrice să intre în contact cu umezeala.
- Curățați carcasa unității cu o cârpă umedă și apoi ștergeți-o.
- Depunerile și alte reziduuri de pe talpă se pot îndepărta cu puțin oțet.
- Nu folosiți abrasivi pentru curățarea tălpii!
- Depozitați întotdeauna fierul de călcat în poziție verticală.

### Eliminare ecologică

Puteți ajuta la protejarea mediului!

■ Respectați reglementările locale: predăti echipamentele electronice scoase din uz la un centru specializat de eliminare a deșeurilor.

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Peglu koristite isključivo na stabilnoj površini.
- Ukoliko na aparatu ili kablu za napajanje uočite znake oštećenja, nemojte ih koristiti! Odnesite proizvod u ovlašćeni i kvalifikovani servisni centar na pregled ili popravku.
- Uverite se da je uređaj isključen i iskopčan iz izvora napajanja pre nego što ga napunite vodom.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen u utičnicu.
- Ovaj uređaj se zagreva dok radi. Da se ne biste opekli, nemojte dodirivati vruće površine.
- Uvek iskopčajte uređaj iz izvora napajanja pre ispuštanja vode.
- Ovaj uređaj smeju da koriste deca koja imaju 8 ili više godina, osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe bez odgovarajućeg iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako im je predviđeno kako da bezbedno koriste uređaj i ako razumeju moguće opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem. Deca ne smeju da čiste i održavaju ovaj uređaj ako nemaju bar 8 godina i ako nisu pod nadzorom tokom tih aktivnosti. Držite uređaj i njegov kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.

Bezbednost električnih uređaja kompanije **FIRST Austria** uskladena je sa priznatim tehničkim direktivama i zakonskim propisima iz domena bezbednosti. Bez obzira na to, vi i ostali korisnici ovog uređaja treba da poštujete sledeća bezbednosna uputstva:

- Pažljivo pročitajte ova uputstva pre prvog korišćenja ovog uređaja i sačuvajte ih da biste u budućnosti mogli da se podsetite.
- Ovaj proizvod nije projektovan ni za koje druge namene osim onih navedenih u ovom priručniku.
- Pre priključivanja ovog uređaja u utičnicu, proverite da li napon naveden na uređaju odgovara naponu struje u vašem domu. Ako to nije slučaj, obratite se distributeru i nemojte koristiti ovaj uređaj.
- Ukoliko je uređaj uzemljen (klasa zaštite I), zidna utičnica i produžni kabl u koje je uređaj priključen takođe moraju biti uzemljeni.
- Da biste izbegli preopterećenje strujnog kola, nemojte koristiti drugi uređaj velike snage na istom strujnom kolu.
- Ne dozvolite da kabl dodirne vrele površine.
- Ne koristite ovaj proizvod u blizini izvora gase ili drugih zapaljivih materija ili predmeta.
- Radi zaštite od struje, nemojte potapati ovaj uređaj ili kabl u tečnost.
- Uticnica mora da bude lako dostupna u svakom trenutku da bi uređaj mogao brzo da se isključi iz struje.
- Uverite se da je uređaj isključen pre nego što kabl za napajanje isključite u električnu utičnicu ili ga isključite iz nje.
- Ovaj uređaj je predviđen za kućnu upotrebu, nemojte ga koristiti komercijalno.
- Nemojte koristiti ovaj aparat na otvorenom.
- Izbegavajte kontakt sa vrelom parom tokom ili odmah nakon rada. Opasnost od opeketina!
- Obavezno isključite uređaj iz strujne utičnice nakon upotrebe, pre čišćenja i u slučaju kvara.
- Mora da bude pod nadzorom sve dok je uređaj topao, čak i ako nije priključen u strujnu utičnicu. Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi pre čišćenja i odlaganja.
- Ne vucite uređaj direktno za strujni kabl; umesto toga, pri isključivanju uređaja iz strujne utičnice uhvatite utikač.
- Ne odgovaramo za štetu koja nastane ako se ovaj uređaj koristi u druge svrhe osim u predviđene ili ako se koristi na neprimeren način.
- Popravke i druge radove na ovom uređaju smeju da vrše samo ovlašćena stručna lica!

### OPIS:

Punjjenje vodom:



Regulator temperature:



Bez pare

Para

Mlaz pare

110 120 220 240 Prekidač birača napona

### PREKIDAČ BIRAČA NAPONA

Ova putna pegla je opremljena prekidačem birača napona kako bi se mogla koristiti na raznim naponima mreže tokom putovanja. Uverite se da je prekidač birača napona postavljen na odgovarajući napon mreže pre priključivanja uređaja!

### PRE PRVE UPOTREBE

- Ovaj proizvod je testiran kako bi se osigurao njegov kvalitet. Usled ovog procesa, u uređaju može da ostane poneka kap vode.
- Uklonite oznake, nalepnice ili pakovanje sa pegle i grejne ploče.
- Ne brinite ako pegla malo dimi na početku; to će prestati nakon nekoliko upotreba.
- Ispeglajte stari komad pamučne tkanine da biste očistili grejnu ploču.

### UPOTREBA

#### PRIPREMA

Proverite simbole za održavanje tekstila na vešu ( ) i sortirajte ga. Prvo pegljajte tkanine kojima treba niža temperatura , zatim one kojima treba srednja temperatura , a završite sa onima kojima treba visoka temperatura .

#### PUNJENJE VODOM

Pegla se može koristiti sa vodom iz česme, ali ako živate u oblasti sa tvrdom vodom, trebalo bi da koristite destilovanu ili demineralizovanu vodu. Nemojte da koristite hemijski omešanu vodu ili druge tečnosti za punjenje pegle. Nemojte ništa dodavati u vodu jer to može da ošteći peglu.

- Uverite se da je uređaj isključen iz napajanja i ohlađen.
- Podesite regulator temperature na MIN/OFF i regulator pare na „bez pare“. ()

- Otvorite poklopac i sipajte vodu iz posude u otvor za vodu. Nemojte prepuniti.
- Zatvorite poklopac i obrišite prosutu vodu.

#### UKLJUČIVANJE

- Postavite peglu uspravno i povežite kabl za napajanje sa utičnicom.
- Podesite regulator temperature na ispravnu temperaturu za tkaninu.
- Tokom zagrevanja, svetlo indikatora je uključeno.
- Kada pegla dođe do podešene temperature, svetlo će se ugasiti. Zatim će se paliti i gasiti dok termostat radi da održi temperaturu.

#### VODIČ ZA PODŠAVANJE TEMPERATURE

Oznaka tkanine	Temperatura
	Niska temperatura (sintetika, najlon, akril, poliester) ●
	Srednja temperatura (vuna, mešavine poliestera) ●●
	Visoka temperatura (pamuk, lan) ●●● / MAX
	Ne peglati

**Napomena:** Ako se uputstva na oznaci tkanine razlikuju od ovog vodiča, sledite uputstva na oznaci.

#### PEGLANJE UZ KORIŠĆENJE PARE

Ako nameravate da koristite paru, ona se može koristiti samo na višim temperaturama pegljanja.

- Podesite regulator temperature blizu ●●● ili na maksimum.
- Podesite regulator pare na „para“. (
- Sačekajte dok se ne ugasí svetlo indikatora, zatim počnite da peglate.

#### MLAZ PARE

Ova funkcija pruža dodatnu količinu pare kako bi se uklonili tvrdokorni nabori.

Ako nameravate da koristite mlaz pare, on se može koristiti samo na visokim temperaturama pegljanja.

- Podignite peglu sa tkanine.
- Pritisnite dugme za mlaz pare.
- Sačekajte nekoliko sekundi između mlazova pare da biste omogućili da se para ponovo nakupi.
- Ako pritiske dugme za mlaz pare u intervalima, možete da pegljate vertikalno. To je naročito korisno za zavesu, viseće odevne predmete itd.

#### SUVО PEGLANJE

- Podesite regulator pare na „bez pare“.
- Postavite regulator temperature na ispravno podešavanje za odevni predmet.
- Sačekajte dok se ne ugasí svetlo indikatora, zatim počnite da peglate.

#### NAKON UPOTREBE

- Podesite regulator temperature na minimum (OFF).
- Podesite regulator pare na „bez pare“. (
- Postavite peglu uspravno i isključite je iz struje.
- Pustite je da se potpuno ohladi.
- Otvorite poklopac i ispraznite preostalu vodu iz rezervoara u sudoperu.
- Pređite na odeljak „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek isključite aparat iz strujne utičnice pre čišćenja.
- Nikada ne uranajte uređaj ili kabl za napajanje u vodu. Ne dozvolite da električni delovi dospeju u kontakt sa vlagom.
- Očistite kućište uređaja vlažnom krpom, a zatim ga obrišite suvom.
- Naslage i drugi ostaci na grejnoj ploči mogu se ukloniti sa malo sirčeta.
- Nemojte čistiti grejnu ploču abrazivima!
- Obavezno odložite peglu u uspravnom položaju.



#### Ekološko odlaganje otpada

Možete pomoći zaštiti okoline! Molimo ne zaboravite da poštujete lokalnu regulativu. Odnesite pokvarenu električnu opremu u odgovarajući centar za odlaganje otpada.

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте ютията само върху стабилна повърхност.
- Ако уредът или захранващият кабел показват признания на повреда, не използвайте уреда! Занесете уреда в упълномощен или квалифициран сервизен център за проверка и ремонт.
- Преди да напълните уреда с вода, се уверете, че е изключен и щепселт е изваден от контакта.
- Не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен в контакта.
- Уредът се нагрява по време на употреба. Не докосвайте горещите повърхности, за да избегнете изгаряне.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да източите водата.
- Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или получават наставления относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и под наблюдение. Пазете уреда и неговия кабел извън досега на деца под 8 години.

Безопасността на електрическите уреди от **FIRST Austria** отговаря на признатите технически директиви и юридически разпоредби за безопасност. Въпреки това, вие и останалите потребители на уреда трябва да спазвате следните инструкции за безопасност:

- Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда за първи път и ги запазете за бъдещи справки.
- Този продукт не е създаден задруги цели, освен посочените в настоящото ръководство.
- Преди да свържете уреда към захранващ източник, проверете дали посоченото върху него напрежение съответства на напрежението в дома ви. В противен случай се обрнете към доставчика и не използвайте уреда.
- Ако уредът е заземен (клас на защита I), стенната контакт и всеки удължител, към които уредът се свързва, трябва също да бъдат заземени.
- За да избегнете претоварване на електрическата инсталация, не включвате друг уред с висока мощност към същата верига.
- Не оставяйте кабела да докосва горещи повърхности.
- Не използвайте продукта в близост до източници на газ или други възпламенени материали или предмети.
- За да се защитите от свързаните с електричеството опасности, не поптайтте уреда или кабела в никакви течности.
- Захранващият източник трябва да бъде лесно достъпен през цялото време, за да се гарантира, че уредът може да бъде изключен бързо от захранването.
- Преди да вкарате или изкарате щепсела на уреда от контакта се уверете, че уредът е изключен.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба, не го използвайте с търговска цел.
- Не използвайте този уред на открито.
- Пазете се от допир до горещата пара по време на работа или веднага след нея. Риск от попаряване!
- Винаги изключвате от захранването след употреба, преди почистване и в случай на неизправно функциониране.
- Когато уредът е горещ, трябва да се наблюдава, дори когато не е свързан към захранването. Оставете уредът да се охлади напълно преди да го почистите и съхраните.
- Не дърпайте директно захранващия кабел; дърпайте щепсела, за да изключите уреда от захранването.

- Не сме отговорни за щети, които могат да възникнат, ако уредът се използва за цели, които се различават от предназначението му или се използва по неподходящ начин.
- Ремонтите и другите предприети работи по уреда трябва да се извършват от уполномощен специализиран персонал.

## ОПИСАНИЕ:

Пълнене на вода Регулиране на температурата:



Без пара

Пара

Ударна пара

Превключвател за избор на напрежение

## ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

Тази туристическа ютия е оборудвана с превключвател за избор на напрежение и може да се използва с различни мрежови напрежения, когато пътувате. Уверете се, че превключвателят за избор на напрежение е поставен на правилното мрежово напрежение, преди да включите уреда в контакта!

## ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

- Този продукт е тестван за осигуряване на качество. Поради процеса може да има единични капки остатъчна вода в уреда.
- Отстранете всички етикети, стикери или опаковки от ютията и гладещата плоча.
- Не се притеснявайте, ако ютията в началото пуши малко; ще спре след няколко употреби.
- Изгладете старо парче памучен плат, за да почистите гладещата плоча.

## РАБОТА

### ПОДГОТОВКА

Проверете прането за символи за грижа за текстила () и го сортирайте. Първо изгладете тъканите, за които е необходима по-ниска температура , след това тези, за които е необходима средна температура , и завършете с тези, за които е необходима висока температура .

## ПЪЛНЕНЕ НА ВОДА

Ютията може да се използва с чешмияна вода, но ако живеете в район с твърда вода, трябва да използвате дестилирана или деминерализирана вода. Не използвайте химически декалцирана вода или други течности за пълнене на ютията. Не добавявайте нищо към водата, тъй като това може да повреди ютията.

- Уверете се, че уредът е изключен от електрическата мрежа и се е охладил.
- Поставете регулатора на температурата на MIN/OFF и регулатора на парата на „без пара“ ()
- Отворете капака и налейте вода от чашата в отвора за вода. Не препълвайте.
- Затворете капака и избършете разлятата вода.

## ВКЛЮЧВАНЕ

- Поставете ютията изправена и включете захранващия кабел към електрическата мрежа.
- Поставете регулатора на температурата на правилната температура за тъкана.
- По време на нагряване индикаторът свети.
- Когато ютията достигне зададената температура, индикаторът изгасва. След това ще се включва и изключва, докато термостатът работи за поддържане на температурата.

## НАСОКИ ЗА НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРА

Фабричен етикет	Настройка
	Ниска температура (синтетика, найлон, акрил, полиестер)
	Средна температура (вълна, полиестерни смеси)
	Висока температура (памук, лен)
	Не гладете

**Забележка:** Ако инструкциите на етикета на тъкана се различават от това ръководство, следвайте инструкциите на етикета.

## ГЛАДЕНЕ НА ПАРА

Ако възнамерявате да използвате пара, тя може да се използва само при по-високи температури на гладене.

- Поставете регулатора на температурата близо до или на максимум.
- Поставете регулатора на парата на позиция „пара“ ()
- Изчакайте, докато светлинният индикатор изгасне, след което започнете гладенето.

## УДАРНА ПАРА

Тази функция осигурява допълнително количество пара за премахване на упоритите гънки.

Ако възнамерявате да използвате ударна пара, тя може да се използва само при високи температури на гладене.

- Повдигнете ютията от тъкана.
- Натиснете бутона за ударна пара. (Може да се наложи да натиснете няколко пъти, за да изпомпвате вода през системата.)
- Изчакайте няколко секунди между парните удари, за да може отново да се образува пара.
- Можете да гладите вертикално, като натискате на бутона за ударна пара на интервали. Това е особено подходящо за гладене на завеси, дрехи на закачалка и др.

## СУХО ГЛАДЕНЕ

- Поставете регулатора на парата на позиция „без пара“ ()
- Поставете регулатора на температурата на настройка, подходяща за съответната дреха.
- Изчакайте, докато светлинният индикатор изгасне, след което започнете гладенето.

## СЛЕД УПОТРЕБА

- Поставете регулатора на температурата на минимум (OFF).
- Поставете регулатора на парата на позиция „без пара“ ()
- Поставете ютията изправена и извадете щепселя от контакта.
- Оставете да изстине напълно.
- Отворете капака и изтечете останалата вода от резервоара в мивката.
- Продължете с „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“

**ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

- Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване.
- Никога не потапяйте уреда или захранващия кабел във вода. Не допускайте електрическите части да влизат в контакт с влага.
- Почистете корпуса на уреда с влажна кърпа и след това го подсушете.
- Отлагания и други остатъци върху гладещата плоча могат да бъдат отстранени с малко оцет.
- Не използвайте абразивни средства за почистване на гладещата плоча!
- Винаги съхранявайте ютията в изправено положение.

 **Съобразено с околната среда изхвърляне.** Можете да помогнете да защитим околната среда! Помнете, че трябва да спазвате местните разпоредби: Предавайте неработещото електрическо оборудване в специално предназначените за цепта центрове.

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- N'utilisez le fer à repasser que sur une surface stable.
- N'utilisez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation s'ils présentent des signes de dommages ! Ramenez le produit à un centre de service agréé et qualifié pour inspection ou réparation.
- Assurez-vous que l'appareil est arrêté et débranché avant d'y verser de l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise de courant.
- Cet appareil chauffe pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Débranchez toujours l'appareil avant de vider l'eau.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes ayant une incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience ou de connaissance si elles sont supervisées ou instruites sur l'usage de l'appareil en sécurité et si elles comprennent les dangers impliqués. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. Cet appareil ne doit pas être nettoyé et entretenue par des enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sur surveillance. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

La sécurité des appareils électriques **FIRST Austria** est conforme aux directives techniques reconnues et aux réglementations légales en matière 1de sécurité. Cependant, il faut que tout utilisateur de l'appareil respecte les consignes de sécurité suivantes :

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil pour la première fois et les conserver pour toute référence future.
- Ce produit n'a pas été conçu pour d'autres utilisations que celles spécifiées dans ce manuel.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle du secteur dans votre maison. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas l'appareil.
- Si l'appareil est mis à la terre (classe de protection I), la prise secteur et toute rallonge à laquelle elle est connectée doivent également être mises à la terre.
- Pour éviter de surcharger le circuit électrique, ne faites pas fonctionner un autre appareil à haute puissance sur le même circuit.
- Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de gaz ou d'autres matières ou objets inflammables.
- Pour éviter tout risque électrique, ne plongez pas cet appareil ou ce cordon dans un liquide.
- La prise de courant doit être en tout temps facilement accessible pour permettre une déconnexion rapide de l'alimentation secteur.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique, ne l'utilisez pas dans le commerce.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Évitez tout contact avec la vapeur chaude pendant ou juste après l'utilisation. Risque de brûlure !
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation, avant tout nettoyage et en cas de dysfonctionnement.
- Tant que l'appareil est chaud, il doit être surveillé, même s'il n'est pas branché. Attendez que l'appareil soit complètement froid avant de le nettoyer/ranger.
- Lors du débranchement de l'appareil, ne tirez pas sur le cordon mais plutôt sur la prise.
- Nous déclinons toute responsabilité de tout dommage pouvant se produire si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues ou s'il est utilisé de manière inappropriée.

- Les réparations et autres travaux effectués sur l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé agréé !

## DESCRIPTION :

Remplissage d'eau : Bouton de réglage de température :



Pas de vapeur

Vapeur

Jet de vapeur

110 220 240 Commutateur de sélection de tension

## COMMUTATEUR DE SÉLECTION DE TENSION

Ce fer de voyage est doté d'un sélecteur de tension, il peut être utilisé avec différentes tensions lors de vos voyages. Avant de brancher le fer, il faut s'assurer que le sélecteur de tension est positionné sur la bonne tension !

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Ce produit a été testé pour l'assurance qualité. Mais il peut y avoir quelques gouttes d'eau résiduelle dans l'appareil.
- Retirez étiquettes, autocollants et conditionnements du fer et de la semelle.
- Le fer risque d'émettre une petite quantité de fumée au début, mais cela cesse après quelques utilisations.
- Il faut passer le fer sur un vieux morceau de tissu de coton pour nettoyer la semelle.

## UTILISATION

### PRÉPARATION

Effectuez un tri des vêtements s'il contiennent des symboles de nettoyage de textiles ( ).

Rappelez d'abord les vêtements nécessitant une faible température , puis ceux nécessitant une température moyenne , et terminez par ceux nécessitant une température élevée .

### REMPLISSAGE D'EAU

Le fer peut être utilisé avec de l'eau du robinet, mais il faut utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée si l'eau est dure. Il ne faut pas remplir le fer avec de l'eau chimiquement détartrée ou d'autres liquides. Il ne faut rien

ajouter à l'eau car cela pourrait endommager le fer.

- Il faut s'assurer que l'appareil est débranché et refroidi.
- Positionnez la commande de température sur MIN/OFF et la commande de vapeur sur « pas de vapeur ».
- Ouvrez le couvercle et versez l'eau du gobelet dans l'entrée d'eau. Il ne faut pas trop remplir.
- Fermez le couvercle et essuyez l'eau renversée.

## POUR ALLUMER

- Placez le fer à la verticale et branchez la fiche du cordon dans une prise secteur.
- Positionnez la commande de température sur la bonne température pour le tissu.
- Pendant le chauffage, le témoin reste allumé.
- Le témoin s'éteint dès que le fer atteint la température fixée. Le témoin s'allume et s'éteint pendant que le thermostat fonctionne pour maintenir la température.

## GUIDE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Étiquette du tissu	Température
	Température faible (synthétique, nylon, acrylique, polyester)
	●
	Température moyenne (laine, mélanges de polyester)
	● ●
	Température élevée (coton, lin)
	● ● ● / MAX
	À ne pas repasser

**Remarque :** Si les instructions de l'étiquette du tissu sont différentes de ce guide, suivez plutôt les instructions de l'étiquette.

## REPASSAGE À LA VAPEUR

L'utilisation de la vapeur ne doit se faire qu'à des températures plus élevées.

- Positionnez la commande de température sur ● ● ● ou maximum.
- Positionnez le contrôleur de vapeur sur « vapeur ».
- Attendez que le témoin s'éteigne avant de commencer le repassage.

## JET DE VAPEUR

Cette fonction fournit une quantité de vapeur supplémentaire pour éliminer les plis tenaces. L'utilisation de jet de vapeur ne doit se faire qu'à des températures plus élevées.

- Soulevez le fer du tissu.
- Appuyez sur le bouton Jet de vapeur. (Vous devrez peut-être appuyer plusieurs fois pour pomper l'eau.)

- Patientez quelques secondes entre les jets de vapeur pour que la vapeur se reforme.
- Vous pouvez effectuer un repassage vertical en appuyant sur le bouton Jet de vapeur régulièrement. Cela est particulièrement utile pour rideaux, vêtements suspendus, etc.

## REPASSAGE A SEC

- Positionnez le contrôleur de vapeur sur « pas de vapeur ».
- Positionnez la commande de température sur la bonne température du tissu.
- Attendez que le témoin s'éteigne avant de commencer le repassage.

## APRÈS UTILISATION

- Positionnez la commande de température sur minimum (OFF).
- Positionnez le contrôleur de vapeur sur « pas de vapeur ».
- Débranchez le fer le mettre à la verticale.
- Il faut le laisser refroidir complètement.
- Ouvrez le couvercle et videz l'eau résiduelle du réservoir.
- Terminez par « NETTOYAGE ET ENTRETIEN »

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation avant de procéder à son nettoyage.
- Ne plongez jamais le fer ou le cordon dans l'eau. Ne laissez pas de pièces électriques entrer en contact avec l'humidité.
- Nettoyez le boîtier du fer avec un chiffon humide, puis l'essuyer.
- Utilisez du vinaigre pour enlever tout dépôt et résidu sur la semelle.
- N'utilisez aucun nettoyant abrasif pour nettoyer la semelle !
- Le fer doit être toujours rangé dans une position verticale.

**Mise au rebut dans le respect de l'environnement.** Vous pouvez contribuer à protéger l'environnement ! Il faut respecter les réglementations locales. La mise en rebut de votre appareil électrique usagé doit se faire dans un centre approprié de traitement des déchets.

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

- Користуйтесь праскою лише на стійкій поверхні.
- Якщо прилад або шнур живлення має ознаки пошкодження, не експлуатуйте прилад! Зверніться в авторизований і кваліфікований сервісний центр для огляду й ремонту виробу.
- Перед тим як заповнити цей пристрій водою, обов'язково вимкніть його та відключіть від електричної розетки.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до розетки.
- Під час роботи цей прилад нагрівається. Щоб уникнути опіків, не торкайтесь гарячих поверхонь приладу.
- Завжди відключайте цей пристрій від електричної розетки, перед тим як зливати з нього воду.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом, або їх проінструктовано щодо безпечної використання пристрою, і вони розуміють потенційні небезпеки. Не дозволяйте дітям бавитись із цим пристроєм. Діти можуть виконувати очищення й технічне обслуговування приладу, лише якщо їм виповнилося 8 років і вони перебувають під

наглядом дорослих. Тримайте пристрій та його шнур живлення в місці, недоступному для дітей, молодших за 8 років.

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати цей пристрій вперше та збережіть її для використання в майбутньому.

Безопасността на електрическите уреди от FIRST Austria отговаря на признатите технически директиви и юридически разпоредби за безопасност. Въпреки това, вие и останалите потребители на уреда трябва да спазвате следните инструкции за безопасност:

- Цей прилад не призначено для жодних іншій цілей використання, крім зазначених у цій інструкції.
- Перш ніж підключати прилад до джерела живлення, перевірайтесь, що вказана на ньому напруга відповідає напрузі в домашній електромережі. Якщо це не так, зв'яжіться з дилером і не використовуйте прилад.
- Якщо прилад заземлений (клас захисту I), розетка та будь-які подовжувачі, що використовуються разом із ним, мають також бути заземлені.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не використовуйте в тій самій мережі інші потужні пристрої.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур не торкався гарячих поверхонь.
- Не використовуйте цей виріб поблизу джерел газу чи інших легкозаймистих матеріалів і предметів.
- Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте прилад або шнур живлення в жодну рідину.
- Електрична розетка повинна завжди бути легко доступна, щоб прилад можна було швидко від'єднати від електромережі.
- Перевіряйтесь, що пристрій вимкнено, перш ніж вставляти або витягувати його вилку з розетки.
- Цей прилад призначений лише для побутового використання. Не використовуйте його в комерційних цілях.
- Не використовуйте цей прилад поза межами приміщення.
- Уникніть контакту з гарячим паром під час або відразу після варіння. Ризик отримання опіків!

- Завжди відключайте цей пристрій від електричної розетки після використання, чищення та у разі несправності.
- Наглядайте за гарячим пристроєм навіть тоді, коли він не підключений до джерела живлення. Дайте пристрою повністю охолонути, перед тим як чистити його або ставити на зберігання.
- Не тягніть за шнур живлення; для відключення пристрою від електричної розетки тягніть за штепсельну вилку.
- Ми неємо відповідальність за будь-які пошкодження, що виникли внаслідок нецільового або неправильного використання цього пристрою.
- Ремонтні й інші роботи з приладом можуть виконувати лише авторизовані технічні спеціалісти!

### ОПИС:

Як залити воду: Регулятор температурі:



Без пари

Пара

Паровий удар

Перемикач напруги

### ПЕРЕМІКАЧ НАПРУГИ

Цю дорожню праску оснащено перемикачем напруги, тому під час подорожей нею можна користуватися з різною напругою в мережі. Перш ніж вмикати прилад у розетку, перевіряйтесь, що перемикач напруги встановлено на відповідний рівень напруги в мережі!

**ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

- Цей виріб пройшов перевірку якості. Після цього процесу в приладі можуть залишитися окремі краплі води.
- Зніміть будь-які етикетки, наклейки або паковання з праски та підошви.
- Не хвілюйтесь, якщо спочатку праска буде трохи диміти, це припиниться після кількох користувань.
- Пропрасуйте стару бавовняну тканину, щоб очистити підошву.

**ЕКСПЛУАТАЦІЯ****ПІДГОТОВКА**

Перевірте близну на наявність символів догляду за текстильними виробами ( ) і розсортуйте її.

Спочатку прасуйте тканину, для якої потрібна нижча температура , потім ту, яку потрібно прасувати при середній температурі , і лише після цього ту, що потребує високої температури .

**ЯК ЗАЛИТИ ВОДУ**

Для прасування можна використовувати водопровідну воду, але якщо ви живете в регіоні з жорсткою водою, користуйтесь дистилюваною або демінералізованою водою. Не заливайте у праску воду, очищену від домішок вапна за допомогою хімічних засобів, або інші рідини. Не додавайте у воду жодних речовин, оскільки це може привести до пошкодження праски.

- Обов'язково відключіть прилад від електромережі та переконайтесь, що він охолонув.
- Установіть регулятор температури на MIN/ OFF, а регулятор подачі пари – на «без пари».
- Відкрийте кришку і налийте воду з чашки у вхідний отвір для води. Не переливайте воду.
- Закройте кришку і витріть воду, що пролилася.

**УВІМКНЕННЯ**

- Поставте праску вертикально і підключіть шнур живлення до електромережі.
- Установіть регулятор температури на потрібну для тканини температуру.
- При нагріванні індикатор світиться.
- Коли праска досягне заданої температури, індикатор вимкнеться. Потім він вмикатиметься й вимикатиметься, поки терморегулятор підтримує задану температуру.

**ПОСІБНИК ІЗ НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ****Етикетка на тканині**

■	температури
	Низька температура (синтетика, нейлон, акрил, поліестер)
	Середня температура (бавовна, суміші поліестеру)
	Висока температура (бавовна, льон)
	Не прасувати

**Примітка.** Якщо інструкції на етикетці на тканині відрізняються від наведених у цьому посібнику, дотримуйтесь інструкцій з етикетки.

**ПРАСУВАННЯ ПАРОЮ**

Прасування парою можливе лише при високій температурі праски.

- Установіть регулятор температури більше до ●●● або на максимальний рівень.
- Установіть регулятор подачі пари на «Пара».
- Зачекайте, поки індикатор не вимкнеться, і почайнайте прасування.

**ПАРОВИЙ УДАР**

Ця функція забезпечує додаткову кількість пари для розгладжування стійких складок.

Паровий удар можна використовувати лише при високій температурі прасування.

- Підніміть праску з тканини.
- Натисніть кнопку парового удара. (Можливо, доведеться натиснути кілька разів, щоб пропустити воду через систему.)
- Зачекайте кілька секунд між паровими ударами, щоб пара знову накопичилася.
- Щоб прасувати у вертикальному положенні, натискайте кнопку парового удара через певні проміжки часу. Це дуже зручно для прасування штор, розвішаного одягу тощо.

**СУХЕ ПРАСУВАННЯ**

- Установіть регулятор подачі пари на «без пари».
- Установіть регулятор температури у відповідне для одягу положення.
- Зачекайте, поки індикатор не вимкнеться, і почайнайте прасування.

**ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ**

- Установіть регулятор температури на мінімум (OFF).
- Установіть регулятор подачі пари на «без пари».
- Поставте праску вертикально і вийміть шнур живлення з розетки.
- Нехай прилад повністю охолоне.
- Відкрийте кришку і вилийте залишки води з резервуару в раковину.
- Перейдіть до розділу «ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

**ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ  
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

- Завжди вимикайте прилад з розетки перед чищеннням.
- У жодному разі не занурюйте прилад чи шнур живлення у воду. Не дозволяйте, щоб на електронні деталі приладу потрапляла волога.
- Протріть корпус приладу вологою ганчіркою, а потім витріть його насухо.
- Наліт та інші залишки на підошві праски можна усунути за допомогою невеликої кількості оцту.
- У жодному разі не чистьте підошву абразивними засобами!
- Завжди зберігайте праску у вертикальному положенні.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: НЕ ОБМЕЖЕНИЙ.**

**Безпечна утилізація** Ви можете допомогти захистити довкілля!  
**—** Дотримуйтесь місцевих правил утилізації: віднесіть непрацююче електричне обладнання у відповідний центр із його утилізації.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιείτε το σίδερο μόνο πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας εμφανίζουν σημάδια φθοράς, μην τα χρησιμοποιείτε! Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση ή επισκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική παροχή πριν τη γεμίσετε με νερό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στη πρίζα.
- Αυτή η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.
- Αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν αδειάσετε το νερό.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Διατηρείτε τη

**συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.**

Σε θέματα ασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών της, η FIRST Austria τηρεί τις αναγνωρισμένες τεχνικές οδηγίες και τους νομικούς κανονισμούς. Ωστόσο, εσείς, καθώς και οι υπόλοιποι χρήστες της συσκευής, οφείλετε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για άλλες χρήσεις από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας. Διαφορετικά, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή είναι γειωμένη (κλάση προστασίας I), η πρίζα τοίχου και κάθε προέκταση στην οποία είναι συνδεδεμένη πρέπει επίσης να είναι γειωμένες.
- Για να αποφύγετε τυχόν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώματος, μην χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο κύκλωμα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπάει θερμές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές αερίων ή άλλα εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα.
- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληγίας, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε οποιοδήποτε υγρό.
- Η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα γρήγορης αποσύνδεσης της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή, μη επαγγελματική χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Αποφύγετε την επαφή με τον καυτό ατμό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και αμέσως μετά. Κίνδυνος εγκαύματος!

- Αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος μετά από τη χρήση, πριν από τον καθαρισμό και σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Επιβλέπετε τη συσκευή όσο είναι ζεστή, ακόμη και αν δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.
- Μην τραβάτε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας. Τραβήξτε το φίς για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους εκτός των προοριζόμενων ή σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της.
- Οι επισκευές και άλλες εργασίες που εκτελούνται στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό!

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:


Γέμισμα με νερό: Έλεγχος θερμοκρασίας:



Χωρίς ατμό



Ατμός



Εντατικός ατμός



Διακόπτης επιλογής τάσης

### ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΣΗΣ

Αυτό το σίδερο ταξιδιού είναι εξοπλισμένο με διακόπτη επιλογής τάσης και, συνεπώς, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε δίκτυα με διαφορετική τάση όταν ταξιδεύετε. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής τάσης είναι ρυθμισμένος στη σωστή τάση δικτύου, πριν να συνδέσετε στο ρεύμα τη συσκευή!

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν έχει περάσει από δοκιμές διασφάλισης ποιότητάς του. Λόγω της διαδικασίας αυτής ενδέχεται να έχουν απομείνει κάποια σταγονίδια νερού στη συσκευή.
- Αφαρέστε όλες τις επικέτες, τα αυτοκόλλητα ή τη συσκευασία από το σίδερο και την πλάκα.
- Μην ανησυχήστε αν στην αρχή παρατηρήσετε να βγαίνει λίγος καπνός από το σίδερο. Αυτό θα σταματήσει έπειτα από μερικές χρονίες.
- Σιδερώστε ένα παλιό βαμβακερό ύφασμα, για να καθαρίσετε την πλάκα.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ελέγχετε τα σύμβολα φροντίδας υφασμάτων στα ρούχα ( ) και χωρίστε τα σε ομάδες.

Πρώτα, σιδερώστε τα υφάσματα που χρειάζονται χαμηλότερη θερμοκρασία , έπειτα εκείνα που χρειάζονται μέτρια θερμοκρασία και τέλος εκείνα που χρειάζονται υψηλή θερμοκρασία .

### ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ

Στο σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό βρύσης, ωστόσο, αν διαμένετε σε περιοχή με σκληρό νερό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αποσταγμένο ή απονισμένο νερό. Μην γεμίζετε το σίδερο με χημικά αφαλατωμένο νερό ή άλλα υγρά. Μην προσθέστε τίποτα στο νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σίδερο.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και έχει κρυώσει.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη θέση MIN/OFF και το κουμπί ελέγχου ατμού στη θέση "χωρίς ατμό". ( )
- Ανοίξτε το κάλυμμα και προσθέστε νερό με το κύπελλο στην είσοδο νερού. Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο.
- Κλείστε το κάλυμμα και σκουπίστε το νερό που έχει χυθεί.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη σωστή θερμοκρασία για το ύφασμα.
- Κατά το ζέσταμα, η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.
- Όταν το σίδερο επιτύχει την καθορισμένη θερμοκρασία, το φως θα σβήσει. Επειτα, θα αναβοσβήνει περιοδικά, όταν θα λειτουργεί ο θερμοστάτης για να διατηρήσει τη θερμοκρασία.

## ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Επικέτα υφάσματος	Θερμοκρασίας
	Χαμηλή θερμοκρασία (συνθετικά, νάιλον, ακρυλικά, πολυεστέρας) ●
	Μέτρια θερμοκρασία (μάλλινα, μείγματα πολυεστέρα) ●●
	Υψηλή θερμοκρασία (βαμβακερά, λινά) ●●● / MAX
	Απαγορεύεται το σιδέρωμα

**Σημείωση:** Αν οι οδηγίες στην επικέτα του υφάσματος διαφέρουν από αυτόν τον οδηγό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην επικέτα.

### ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

- Η χρήση του ατμού είναι εφικτή μόνο σε υψηλότερες θερμοκρασίες σιδερώματος.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη κοντά στην ένδειξη ●●● ή στο μέγιστο.
  - Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ατμού στη θέση "ατμός". ( )
  - Περιμένετε να σβήσει η ενδεικτική λυχνία και ξεκινήστε το σιδέρωμα.

### ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΑΤΜΟΣ

- Αυτή η λειτουργία παρέχει επιπλέον ποσότητα ατμού για πολύ τσαλακωμένα υφάσματα. Η χρήση του εντατικού ατμού είναι εφικτή μόνο σε υψηλές θερμοκρασίες σιδερώματος.
- Σηκώστε το σίδερο από το ύφασμα.
  - Πατήστε το κουμπί εντατικού ατμού. (Ισως χρειαστεί να πατήσετε μερικές φορές, για να αντλήσετε νερό από το σύστημα.)
  - Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν να χρησιμοποιήσετε ξανά τον εντατικό ατμό, ώστε να παραχθεί επαρκής ποσότητα ατμού.
  - Πατώντας το κουμπί εντατικού ατμού κατά διαστήματα μπορείτε να σιδερώσετε κάθετα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το σιδέρωμα κουρτινών, κρεμασμένων υφασμάτων κ.λπ.

### ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

- Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ατμού στη θέση "χωρίς ατμό". ( )
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη σωστή ρύθμιση για το ύφασμα.
- Περιμένετε να σβήσει η ενδεικτική λυχνία και ξεκινήστε το σιδέρωμα.

## ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο ελάχιστο (OFF).
- Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ατμού στη θέση "χωρίς ατμό". ( )
- Τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση και βγάλτε το από την πρίζα.
- Αφήστε το να κρυώσει εντελώς.
- Ανοίξτε το κάλυμμα και αδειάστε στον νεροχύτη το νερό που έχει απομείνει στο δοχείο.
- Εφαρμόστε τη διαδικασία "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ"

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό. Μην αφήνετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να έρθουν σε επαφή με υγρασία.
- Καθαρίστε το περιβλήμα της μονάδας με ένα υγρό πανί κι έπειτα σκουπίστε το για να στεγνώσει.
- Εναποθέσεις αλάτων και άλλα υπολείμματα στην πλάκα μπορούν να απομακρυνθούν με λίγο ξύδι.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα για να καθαρίσετε την πλάκα!
- Πάντα να αποθηκεύετε το σίδερο σε όρθια θέση.

### ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ

Μπορείτε να βιοθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και παραδώστε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές σε κατάλληλα κέντρα διάθεσης.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Usare il ferro da stiro solo su una superficie stabile.
- Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione mostrano segni di danni, non utilizzarli. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato e qualificato per un controllo o una riparazione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione prima di riempirlo d'acqua.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
- L'apparecchio si surriscalda durante l'uso. Per evitare ustioni, non toccare le superfici calde.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla fonte di alimentazione prima di scaricare l'acqua.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con una scarsa esperienza e/o conoscenza sull'uso dell'apparecchio, solo se sono supervisionati o istruiti circa l'uso sicuro dello stesso e se sono consapevoli dei rischi che ne derivano. Ai bambini non è permesso giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.

La sicurezza degli apparecchi elettrici di **FIRST Austria** è conforme alle direttive tecniche riconosciute e alle normative legali per la sicurezza. Ciononostante, si consiglia agli utenti dell'apparecchio di osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Leggere queste istruzioni con attenzione prima di usare l'apparecchio per la prima volta e conservarle per futura consultazione.
- Il prodotto non è stato progettato per scopi diversi da quelli specificati nel manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione, accertarsi che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica. Se così non fosse, non utilizzare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.
- Se l'apparecchio viene messo a terra (classe di protezione I), la presa a parete e qualsiasi prolunga a cui è collegato dovranno essere ugualmente messi a terra.
- Per evitare di sovraccaricare il circuito elettrico, non mettere in funzione con un altro apparecchio ad alta tensione sullo stesso circuito.
- Non lasciare che il cavo non tocchi superfici calde.
- Evitare di utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di gas o di altri materiali o oggetti infiammabili.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione in nessun liquido.
- La presa di corrente deve essere sempre facilmente accessibile affinché l'apparecchio possa essere scollegato rapidamente dall'alimentazione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegare o scollegare il dispositivo.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato a fini commerciali.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni.
- Evitare il contatto con il vapore caldo durante o subito dopo il funzionamento. Rischio di ustioni!
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso, prima della pulizia e in caso di malfunzionamento.
- Finché l'apparecchio è caldo, deve essere sorvegliato, anche se non è collegato alla rete elettrica. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo.

- Non tirare direttamente il cavo di alimentazione; piuttosto tirare la spina per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- Non siamo responsabili per eventuali danni che potrebbero verificarsi se l'apparecchio viene utilizzato per scopi diversi da quelli previsti o se viene utilizzato in modo inappropriate.
- Riparazioni e altri lavori sulla macchina devono essere effettuati solo da personale autorizzato.

### DESCRIZIONE:

Riempimento dell'acqua      Controllo della temperatura:



Niente vapore

Vapore

Getto di vapore

Interruttore di selezione della tensione

### INTERRUTTORE DI SELEZIONE DELLA TENSIONE

Questo ferro da stiro da viaggio è dotato di un interruttore di selezione della tensione, dunque può essere usato con diverse tensioni di rete quando si viaggia. Accertarsi che l'interruttore di selezione della tensione sia impostato alla tensione di rete corretta prima di collegare l'apparecchio!

### OPERAZIONI PRELIMINARI

- Questo prodotto è stato testato per la garanzia di qualità. Grazie al processo, potrebbero essere presenti singole gocce d'acqua residue nell'apparecchio.
- Rimuovere tutte le etichette, gli adesivi, o il materiale di imballaggio dal ferro da stiro e dalla piastra.
- Nel caso in cui il ferro da stiro emetta un po' di fumo all'inizio, non bisogna preoccuparsi; quest'ultimo smetterà dopo qualche utilizzo.
- Stirare un pezzo di vecchio tessuto in cotone per pulire la piastra.

## FUNZIONAMENTO

### PREPARAZIONE

Controllare la biancheria per trovare i simboli indicanti le modalità di trattamento ( ) e come organizzarli. Per prima cosa, stirare i tessuti che necessitano di una temperatura inferiore , poi quelli che richiedono una temperatura media e infine quelli che richiedono una temperatura elevata .

### RIEMPIMENTO DELL'ACQUA

Il ferro da stiro può essere usato con acqua del rubinetto, tuttavia se si vive in una zona con acqua dura, si consiglia di utilizzare acqua distillata o demineralizzata. Non usare acqua decalcificata chimicamente o altri liquidi per riempire il ferro da stiro. Evitare di aggiungere altro all'acqua, in quanto ciò potrebbe danneggiare il ferro da stiro.

- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica e che si sia raffreddato.
- Impostare il controllo della temperatura su MIN/OFF e il controllo del vapore su "Niente vapore". ()
- Aprire il coperchio e versare acqua dal misurino nell'ingresso dell'acqua. Non riempire in modo eccessivo.
- Chiudere il coperchio e asciugare eventuali schizzi d'acqua.

### ACCENSIONE

- Poggiare il ferro da stiro in verticale e collegare il cavo di alimentazione alla rete.
- Impostare il controllo della temperatura alla temperatura corretta per il tessuto.
- Durante il riscaldamento, la spia dell'indicatore si accende.
- Quando il ferro da stiro raggiunge la temperatura impostata, la spia si spegne. In seguito si accenderà e spegnerà in modo ciclico man mano che il termostato opera per mantenere la temperatura.

### GUIDA ALLE IMPOSTAZIONI DELLA TEMPERATURA

Etichetta del tessuto	Temperatura
	Bassa temperatura (sintetici, nylon, acrilico, poliestere)
	Media temperatura (lana, miscela poliestere)
	Alta temperatura (cotone, lino)
	Non stirare

**Nota:** se le istruzioni sull'etichetta del tessuto sono differenti da questa guida, seguire le istruzioni sull'etichetta.

### STIRARE A VAPORE

Se si intende usare il vapore, può essere fatto solo a temperature più elevate.

- Impostare il controllo della temperatura vicino a o al massimo.
- Impostare il controllo del vapore su "vapore". ()
- Attendere fino a che la spia dell'indicatore non si spegne, quindi iniziare a stirare.

### GETTO DI VAPORE

Questa funzione fornisce una quantità aggiuntiva di vapore per rimuovere le pieghe più difficili. Se si intende usare il getto di vapore, può essere fatto solo a temperature più elevate.

- Sollevare il ferro da stiro dal tessuto.
- Premere il pulsante di getto di vapore. (Potrebbe essere necessario premere più volte per pompare l'acqua attraverso il sistema.)
- Attendere alcuni secondi tra un getto di vapore e l'altro per consentire al vapore di accumularsi nuovamente.
- Premendo a intervalli il pulsante del getto di vapore è possibile stirare in verticale. Ciò è particolarmente utile per tende, indumenti appesi, ecc.

### STIRATURA A SECCO

- Impostare il controllo del vapore su "niente vapore". ()
- Impostare il controllo della temperatura su un'impostazione appropriata per l'indumento.
- Attendere fino a che la spia dell'indicatore non si spegne, quindi iniziare a stirare.

### DOPO L'USO

- Impostare il controllo del vapore al minimo (OFF).
- Impostare il controllo del vapore su "niente vapore". ()
- Poggiare il ferro da stiro in verticale e scolgarlo.
- Lasciare che si raffreddi completamente.
- Aprire il coperchio e svuotare l'acqua residua dal serbatoio in un lavello.
- Procedere con "PULIZIA E MANUTENZIONE"

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Collegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione prima della pulizia
- Non immergere l'apparecchio o il cavo dell'alimentazione in acqua. Evitare che i componenti elettrici siano esposti all'umidità.
- Pulire l'alloggiamento dell'unità con un panno umido e quindi asciugarlo.
- I depositi e gli altri residui sulla piastra possono essere rimossi con dell'aceto.
- Non usare prodotti abrasivi per pulire la piastra!
- Riporre sempre il ferro da stiro in posizione verticale.



### Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Contribuiamo a proteggere l'ambiente!  
Ricordare di rispettare le normative locali: consegnare il dispositivo elettrico non funzionante a un centro di smaltimento appropriato.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Solo use la plancha sobre una superficie estable.
- Si el aparato o el cable de alimentación presenta cualquier signo de daños, ¡no lo opere! Lleve el producto a un centro de servicio autorizado y cualificado para su inspección o reparación.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la fuente de alimentación antes de llenarlo con agua.
- No deje el aparato desatendido si está enchufado en una toma de corriente.
- Este aparato se calienta durante su funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes.
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de energía antes de vaciar el agua.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 o más años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del Usuario no deben realizarlo niños salvo que tenga más de 8 años de edad y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

La seguridad de los aparatos eléctricos de **FIRST Austria** cumple con las directivas técnicas reconocidas y las normativas legales de seguridad. No obstante, usted y el resto de usuarios del aparato deben cumplir con las siguientes instrucciones de seguridad:

- Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar este aparato por primera vez y guárdelas como referencia.
- Este producto no está diseñado para cualquier otro uso que no sea aquellos especificados en el manual.
- Antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica, compruebe si la tensión indicada en el aparato se corresponde con la tensión de su hogar. Si no fuera el caso, póngase en contacto con el distribuidor y no use el aparato.
- Si el aparato está conectado a tierra (clase de protección I), la toma de pared y cualquier extensión a la que esté conectado debe también estar conectada a tierra.
- Para evitar sobrecargar el circuito eléctrico, no utilice otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.
- No deje que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto cerca de fuentes de gas ni de otros objetos o materiales inflamables.
- Para protegerle de cualquier riesgo eléctrico, no sumerja el aparato o los cables en cualquier líquido.
- El enchufe debe quedar fácilmente accesible en todo momento para garantizar que la unidad se puede desenchufar rápidamente de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de enchufar o desenchufar el dispositivo.
- Este aparato está diseñado únicamente para su uso doméstico; no lo use comercialmente.
- No use este aparato en el exterior.
- Evite el contacto con el vapor durante y justo después de utilizarlo. ¡Riesgo de quemaduras!
- Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica tras su uso, antes de limpiarlo y en caso de un funcionamiento incorrecto.
- Siempre que el aparato esté caliente, debe supervisarse, incluso si no está conectado a la corriente eléctrica. Deje que el aparato se enfrie completamente antes de limpiarlo y guardararlo.
- No tire directamente del cable de alimentación; en su lugar, tire del enchufe para desconectar el aparato de la alimentación.
- No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier daño que pueda derivarse en caso de que se emplee el aparato para una finalidad

diferente a la prevista o si se emplea de forma inapropiada.

- ¡Solo el personal especialista autorizado debe realizar las reparaciones y otros trabajos realizados en la unidad!

### DESCRIPCIÓN:

Agua de llenado: Control de temperatura:



Sin vapor

Vapor

Explosión de vapor

Interruptor selector de voltaje

### INTERRUPTOR SELECTOR DE VOLTAJE

Esta plancha de viaje está equipada con un interruptor selector de voltaje para que pueda usarse con diferentes voltajes de red cuando viaje. ¡Asegúrese de que el interruptor selector de voltaje esté en el voltaje de red correcto antes de enchufar el aparato!

### ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

- Este producto ha sido probado para garantizar la calidad. Debido al proceso, puede haber gotas sueltas de agua residual en el aparato.
- Retire cualquier etiqueta, adhesivo o embalaje de la plancha y la suela.
- No se preocupe si la plancha echa un poco de humo al principio; se detendrá después de algunos usos.
- Planche un trozo viejo de tela de algodón para limpiar la suela.

### FUNCIONAMIENTO

#### PREPARACIÓN

Revise la ropa para ver si hay símbolos de cuidado de textiles () y clasifíquelos. Planche primero las telas que necesiten una temperatura más baja , luego las que necesiten una temperatura media , y finalice con las que necesiten una temperatura alta .

#### RELLENO CON AGUA

La plancha se puede usar con agua del grifo, pero si vive en una zona con agua dura, debes usar agua destilada o desmineralizada. No utilice agua químicamente descalcificada u otros líquidos para

llenar la plancha. No agregue nada al agua ya que esto puede dañar la plancha.

- Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado.
- Ajuste el control de temperatura a MIN/OFF y el control de vapor a «sin vapor». (☒)
- Abra la tapa y vierta agua de la taza en la entrada de agua. No llene demasiado.
- Cierre la tapa y límpie el agua derramada.

#### ENCENDIDO

- Coloque la plancha en posición vertical y conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.
- Ajuste el control de temperatura a la temperatura correcta para la tela.
- Durante el calentamiento, la luz indicadora está encendida.
- Cuando la plancha alcance la temperatura establecida, la luz se apagará. A continuación, se encenderá y apagará a medida que el termostato funcione para mantener la temperatura.

#### GUÍA DE AJUSTES DE TEMPERATURA

Etiqueta de tela	Ajuste
	Temperatura baja (sintéticos, nailon, acrílicos, poliéster) ●
	Temperatura media (lana, mezclas de poliéster) ●●
	Temperatura alta (algodón, lino) ●●● / MAX
	No planchar

**Nota:** Si las instrucciones en la etiqueta de la tela difieren de esta guía, siga las instrucciones en la etiqueta.

#### PLANCHADO CON VAPOR

Si tiene la intención de usar vapor, solo puede usarse a temperaturas de planchado más altas.

- Ajuste el control de temperatura cerca de ●●● o al máximo.
- Ajuste el control de vapor a «vapor». (⊕)
- Espere hasta que la luz indicadora se apague y luego comience a planchar.

#### RÁFAGA DE VAPOR

Esta función proporciona una cantidad adicional de vapor para eliminar las arrugas rebeldes.

Si tiene la intención de usar la ráfaga de vapor, solo puede usarse a altas temperaturas de planchado.

- Levante la plancha de la tela.
- Presione el botón de ráfaga de vapor. (Es posible que tenga que presionar varias veces para bombear agua a través del sistema).
- Espere unos segundos entre las ráfagas de vapor para permitir que el vapor se acumule nuevamente.
- Al presionar el botón de golpe de vapor a intervalos, puede planchar verticalmente. Esto es especialmente útil para cortinas, prendas colgadas, etc.

#### PLANCHADO EN SECO

- Ajuste el control de vapor a «sin vapor». (☒)
- Ajuste el control de temperatura a un ajuste apropiado para la prenda.
- Espere hasta que la luz indicadora se apague y luego comience a planchar.

#### DESPUÉS DEL USO

- Ajuste el control de temperatura al mínimo (OFF).
- Ajuste el control de vapor a «sin vapor». (☒)
- Coloque la plancha en posición vertical y desenchufela.
- Deje que se enfríe por completo.
- Abra la tapa y vacíe el agua restante del tanque en un fregadero.
- Continúe con «LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO»

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato de la corriente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato o el cable de alimentación en agua. Evite que los componentes eléctricos entren en contacto con la humedad.
- Limpie la carcasa de la unidad con un paño húmedo y luego séquela.
- Los depósitos y otros residuos de la suela se pueden eliminar con un poco de vinagre.
- ¡No utilice abrasivos para limpiar la suela!
- Guarde siempre la plancha en posición vertical.

#### Eliminación cumpliendo con el medio ambiente

Puede ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor, recuerde respetar la normativa local: entregue los equipos eléctricos que no funcionen en un centro de reciclaje adecuado.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gebruik het strijkijzer alleen op een stabiel oppervlak.
- U mag het apparaat niet gebruiken als het apparaat of het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont! Breng het apparaat naar een erkend en gekwalificeerd servicecentrum voor inspectie of reparatie.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het met water vult.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in een stopcontact zit.
- Dit apparaat wordt warmt tijdens het gebruik. Raak geen hete oppervlakken aan om brandwonden te voorkomen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het water aftapt.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat

# en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

De veiligheid van elektrische apparaten van **FIRST Austria** voldoet aan de erkende technische richtlijnen en wettelijke voorschriften voor veiligheid. Niettemin moeten u en de andere gebruikers van het apparaat de volgende veiligheidsinstructies in acht nemen:

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze om hem later te kunnen raadplegen.
- Dit product is niet ontworpen voor andere toepassingen dan die welke in deze handleiding zijn aangegeven.
- Controleer, alvorens het apparaat op de stroomvoorziening aan te sluiten, of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning in uw huis. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw dealer en gebruik het apparaat niet.
- Indien het apparaat geraard is (beschermingsklasse I), moeten het stopcontact en de eventuele verlengkabels waarop het apparaat is aangesloten, eveneens geraard zijn.
- Gebruik geen ander apparaat met hoog wattage op dezelfde stroomgroep om overbelasting van het elektrische circuit te voorkomen.
- Laat het netsnoer niet in aanraking komen met een heet oppervlak.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van gasbronnen of andere ontvlambare materialen of voorwerpen.
- Ter bescherming tegen elektrische gevaren mag dit apparaat of het netsnoer niet in een vloeistof worden ondergedompeld.
- Het stopcontact moet te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat snel van het elektriciteitsnet kan worden losgekoppeld.
- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt of eruit trekt.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik dit apparaat niet buitenhuis.
- Vermijd contact met hete stoom tijdens of vlak na het gebruik. Risico op verbranding!
- Na gebruik, voor het reinigen en in geval van storingen altijd het apparaat loskoppelen van de stroomvoorziening.

- Zolang het apparaat warm is, moet er toezicht zijn, ook al is het niet op netstroom aangesloten. Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het te reinigen en op te slaan.
- Trek niet aan het netsnoer, maar trek aan de stekker om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening.
- We zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is of wanneer het op ondeugdelijke wijze wordt gebruikt.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door erkende specialisten!

## BESCHRIJVING:

Vul water bij:



Temperatuurregeling:



Geen stoom

Stoom

Stoomstoot

Spanningsselectieschakelaar

## SPANNINGSESELECTIESCHAKELAAR

Dit reisstrikijzer is uitgerust met een spanningsselectieschakelaar zodat deze kan gebruikt met verschillende netspanningen wanneer u onderweg bent. Zorg dat de spanningsselectieschakelaar op de correcte netspanning is ingesteld voordat u het apparaat aansluit op de netstroom.

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Dit product is getest voor kwaliteitsgarantie. Door het proces kunnen er losse druppels resterend water in het apparaat terechtkomen.
- Verwijder alle labels, stickers of verpakking van het ijzer en de zoolplaat.
- Maak u geen zorgen als er eerst wat rook uit het strijkijzer komt. Dit fenomeen verdwijnt nadat u het enkele keren hebt gebruikt.

- Strijk een oud stuk stof om de zoolplaat schoon te maken.

## GEBRUIK VOORBEREIDING

Controleer het wasgoed op symbolen voor de verzorging van het textiel ( ) en sorteert het. Strijk eerst stoffen die een lagere temperatuur vereisen , daarna stoffen die een gemiddelde temperatuur vereisen , en eindigt met wasgoed dat een hoge temperatuur nodig heeft .

## WATER BIJVULLEN

Het strijkijzer kan met kraantjeswater worden gebruikt, maar als u in een regio met hard water woont, is het aanbevolen gedistilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken. Gebruik geen chemisch ontkalkt water of andere vloeistoffen om het strijkijzer te vullen. Voeg niets toe aan het water omdat dit het strijkijzer kan beschadigen.

- Zorg dat het apparaat is losgekoppeld van de netstroom en is afgekoeld.
- Stel de temperatuurregeling in op MIN/OFF en de stoomregelaar op "geen stoom". ()
- Open de afdekking en giet water uit het kopje in de waterinlaat. Zorg ervoor dat het reservoir niet overloopt.
- Sluit de afdekking en veeg eventueel gemorst water op.

## INSCHAKELEN

- Plaats het strijkijzer rechtop en sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
- Stel de temperatuurregeling in op de juiste temperatuur voor de stof.
- Tijdens de opwarmen is het indicatorlampje aan.
- Wanneer het strijkijzer de ingestelde temperatuur bereikt, zal het lampje doven. Het zal vervolgens in- en uitschakelen terwijl de thermostaat werkt om de temperatuur te behouden.

## RICHTLIJNEN TEMPERATUURINSTELLINGEN

Wasvoorschrift	Instelling
Lage temperatuur (synthetische stoffen, nylon, acryl, polyester)	●
Gemiddelde temperatuur (Wol, polyestermix)	●●
Hoge temperatuur (katoen, linnen)	●●● / MAX
Niet strijken	

**Opmerking:** Als de instructies op het wasvoorschrift verschillen van deze richtlijnen, volgt u de instructies op het label.

## STOOMSTRIJKEN

Als u stoom wilt gebruiken, kan dit alleen worden gebruikt bij hogere strijktemperaturen.

- Zet de temperatuurregeling dicht bij ●●● of op maximum.
- Zet de stoomregelaar op "stomen". ()
- Wacht tot het indicatorlampje dooft en begin dan te strijken.

## STOOMSTOOT

Deze functie zorgt voor een extra hoeveelheid stoom om hardnekke rimpels te verwijderen.

Als u de stoomstoot wilt gebruiken, kan deze alleen worden gebruikt bij hoge strijktemperaturen.

- Neem het strijkijzer van de stof.
- Druk op de stoomstootknop. (U moet mogelijk enkele keren drukken om water op te pompen via het systeem.)
- Wacht enkele seconden tussen stoomstoten zodat de stoom opnieuw wordt opgebouwd.
- Door met intervallen op de stoomstootknop te drukken, kunt u verticaal strijken. Dit is vooral nuttig voor gordijnen, hangende kleding enz.

## DOOG STRIKKEN

Zet de stoomregelaar op "niet stomen". ()

- Stel de temperatuurregeling in op de juiste temperatuur voor het kledingstuk.
- Wacht tot het indicatorlampje dooft en begin dan te strijken.

## NA GEBRUIK

- Zet de temperatuurregeling op een minimum (OFF).
- Zet de stoomregelaar op "niet stomen". ()
- Plaats het strijkijzer rechtop en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het volledig afkoelen.

- Open de afdekking en giet het resterende water uit het reservoir in een gootsteen.
- Ga door met "REINIGING EN ONDERHOUD"

#### **REINIGING EN ONDERHOUD**

- Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u de reiniging start.
- Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water. Laat de elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht.
- Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige doek en veeg deze dan droog.
- Aanslag en andere residu's op de zoolplaat kunnen worden verwijderd met een beetje azijn.
- Gebruik geen schurende middelen om de zoolplaat te reinigen.
- Sla het strijkijzer altijd rechtop op.



#### **Milieuvriendelijke verwijdering**

Bescherm altijd het milieu tegen vervuiling!  
 — Vergeet niet de plaatselijke voorschriften in acht te nemen door de buiten gebruik gestelde elektrische apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen afvalverwerkingscentrum.

## **VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR**

- Använd strykjärnet endast på ett stabilt underlag.
- Om apparaten eller strömsladden visar några tecken på skada, ska de inte tas i bruk! Ta med produkten till ett auktoriserat och kvalificerat servicecenter för inspektion eller reparation.
- Se till att apparaten är avstängd och bortkopplad från strömkällan innan du fyller den med vatten.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till ett eluttag.
- Denna apparat värmes upp under användning. Rör inte vid heta ytor – risk för brännskador.
- Koppla alltid bort apparaten från strömkällan innan du tömmer ut vattnet.
- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått uppsikt eller anvisningar om användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får endast utföras av barn som är äldre än 8 år och under övervakning. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

Säkerheten för elektriska apparater från **FIRST Austria** efterlever de erkända tekniska direktiven och juridiska föreskrifter för säkerhet. Du och andra använder av apparaten bör dock iakta följande säkerhetsanvisningar:

- Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten för första gången och spara dem för framtida referens.
- Den här produkten har inte designats för någon annan användning än den som anges i denna handbok.
- Innan du ansluter apparaten till strömförserjningen måste du kontrollera om den spänning som anges på apparaten motsvarar nätspänningen i ditt hem. Om så inte är fallet bör du kontakta din återförsäljare och inte använda apparaten.
- Om apparaten är jordad (skyddsklass I) måste även vägguttaget och eventuella förlängningssladdar som den ansluts till vara jordade.
- För att undvika överbelastning av den elektriska kretsen får du inte använda en annan högpresterande apparat på samma krets.
- Låt inte sladden vidröra heta ytor.
- Använd inte produkten i närheten av gaskällor eller andra brandfarliga material eller föremål.
- För att skydda mot elektrisk fara ska du inte sänk ned apparaten eller sladden i någon vätska.
- Det måste alltid vara lätt att komma åt eluttaget så att fläkten snabbt kan kopplas bort från elnätet.
- Se till att apparaten är avstängd innan du ansluter eller kopplar bort den.
- Denna enhet är endast avsedd för hemmabruk, och ska inte användas kommersiellt.
- Använd inte denna apparat utomhus.
- Undvik kontakt med het ånga under eller direkt efter användning. Risk för skällning!
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet efter användning, före rengöring och om fel uppstår.
- Så länge apparaten är varm bör den övervakas, även om den inte är ansluten till ett eluttag. Låt apparaten svalna helt innan du rengör och förvarar den.
- Dra inte direkt i nätsladden. Dra istället i kontakten för att koppla bort apparaten från eluttaget.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå om apparaten används för andra ändamål än avsett eller om den används på ett olämpligt sätt.
- Reparationer och annat arbete på enheten får endast utföras av auktoriserad personal!

## BESKRIVNING:

Påfyllning av vatten: Temperaturreglering:



- Ingen ånga
- Ånga
- Ångpuffar
- Spänningsvälvare

## SPÄNNINGSVÄLJARE

Detta resestrykjärn är utrustat med en spänningsvälvare som gör att det kan användas med olika nätspänningar när du reser. Kontrollera att spänningsvälvaren är inställd på rätt nätspänning innan du kopplar in apparaten!

## FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Denna produkt har testats för att garantera dess kvalitet. På grund av processen kan det finnas rester av vattendroppar i enheten.
- Ta bort eventuella etiketter, klistermärken eller förpackningar från strykjärnet och plattan.
- Oroa dig inte om strykjärnet ryker lite i början, det slutar efter några användningstillfällen.
- Stryk en gammal bomullsduk för att rengöra sulan.

## ANVÄNDNING

### FÖRBEREDELSE

Kontrollera om tvätten innehåller textilvårdssymboler ( ) och sortera den.

Stryk först de typer som kräver lägre temperatur , sedan de som kräver medelhög temperatur och slutligen de som kräver hög temperatur .

### FYLLA PÅ MED VATTEN

Strykjärnet kan användas med kranvatten, men om du bor i ett område med hårt vatten bör du använda destillerat eller demineraliserat vatten. Använd inte kemiskt avalkat vatten eller andra vätskor för att fylla på strykjärnet. Tillsätt inget i vattnet eftersom det kan skada strykjärnet.

- Se till att apparaten är urkopplad och har svalnat.
- Ställ in temperaturregleringen på MIN/OFF och ångkontrollen på "ingen ånga". ()

- Öppna locket och häll vattnet från koppen i vattenintaget. Låt det inte rinna över.
- Stäng locket och torka av allt vatten som har runnit ut.

## SLÅ PÅ STRÖMBRYTAREN

- Placera strykjärnet i ett upprätt läge och anslut nätsladden till elnätet.
- Ställ in temperaturregleringen på lämplig temperatur för tyget.
- Under uppvärmningen lyser indikatorlampen.
- När strykjärnet når den inställda temperaturen släcks indikatorlampen. Den tänds och släcks sedan när termostaten arbetar för att upprätthålla temperaturen.

## GUIDE FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING

Tygetiketter	Inställning
Låg temperatur (syntetiska material, nylon, akryl, polyester)	●
Genomsnittlig temperatur (ull, polyesterblandningar)	●●
Hög temperatur (bamull, linne)	●●● / MAX
Stryk inte	

Obs! Om anvisningarna på tygetiketten skiljer sig från den här guiden ska du följa anvisningarna på tygetiketten.

## STRYKNING MED ÅNGA

Om du tänker använda ånga kan den endast användas vid högre stryktider.

- Sätt temperaturregleringen nära ●●● eller på max.
- Ställ in ångreglaget på "ånga". ()
- Vänta tills indikatorlampen släcks och börja sedan stryka.

## ÅNGPUFFAR

Denna funktion ger en extra mängd ånga för att ta bort envisa veck.

Om du har för avsikt att använda ångpuffar kan den endast användas vid höga stryktider.

- Lyft strykjärnet från tyget.
- Tryck på ångknappen. (Du kan behöva trycka flera gånger för att pumpa in vatten i systemet).
- Vänta några sekunder mellan ångpuffarna så att ångan kan byggas upp igen.
- Genom att trycka på ångknappen med jämn mellanrum kan du stryka vertikalt. Detta är särskilt användbart för gardiner, hängande kläder osv.

## TORRSTRYKNING

- Ställ in ångkontrollen på "ingen ånga". ()
- Ställ in temperaturregleringen på en lämplig nivå för tyget.
- Vänta tills indikatorlampen släcks och börja sedan stryka.

## EFTER ANVÄNDNING

- Ställ in temperaturregleringen till minimum (OFF).
- Ställ in ångkontrollen på "ingen ånga". ()
- Placera strykjärnet upprätt och dra ut kontakten.
- Låt den svalna helt och hållat.
- Öppna locket och töm resten av vattnet från tanken i ett handfat.
- Fortsätt till avsnittet "Rengöring och underhåll".

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra alltid ur apparatens sladd från eluttaget innan du rengör den.
- Sänk aldrig ner enheten eller nätsladden i vatten. De elektriska delarna får inte utsättas för fukt.
- Rengör höljet med en fuktig trasa och torka det sedan torrt.
- Avlägringar och andra rester på sulan kan avlägsnas med lite ättika.
- Använd inte slipmedel för att rengöra sulan!
- Förvara alltid strykjärnet i upprätt läge.

"Miljövänligt bortskaffande" Du kan hjälpa till att skydda miljön!  
Kom ihåg att respektera de lokala bestämmelserna: lämna in icke-fungerande elektrisk utrustning till ett lämpligt avfallshanteringscenter!"

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Likalnik uporablajte samo na stabilni površini.
- Če naprava ali napajalni kabel kažeta znake poškodb, ju ne uporablajte! Izdelek odnesite v pooblaščen in kvalificiran servisni center na pregled ali popravilo.
- Preden aparat napolnite z vodo, zagotovite, da je izklopljen in izključen iz električnega omrežja.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je priklopljena v električno vtičnico.
- Naprava se med uporabo segreje. Da se izognete opekljam, se ne dotikajte vročih površin.
- Aparat vedno izključite iz električnega omrežja in nato odtecite vodo iz njega.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če jih pri uporabi nadzoruje oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njo povezane nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom. Napravo in njen napajalni kabel shranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

Varnost električnih naprav podjetja **FIRST Austria** je v skladu s priznanimi tehničnimi direktivami in zakonskimi predpisi o varnosti. Kljub temu morate vi in drugi uporabniki naprave upoštevati naslednja varnostna navodila:

- Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.
- Ta izdelek ni bil zasnovan za namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Pred priklopopom naprave na električno omrežje preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza napetosti v vašem domu. Če temu ni tako, se obrnite na prodajalca in naprave ne uporablajte.
- Če je naprava ozemljena (razred zaščite I), mora biti ozemljena tudi vtičnica in morebitni podaljški, na katere je priključena.
- Da bi se izognili preobremenitvi električnega tokokroga, na isti tokokrog ne vključite druge naprave z visoko močjo.
- Ne dovolite, da se kabel dotika vročih površin.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini virov plina ali drugih vnetljivih materialov ali predmetov.
- Zaradi zaščite pred električno nevarnostjo te naprave ali kabla ne potapljaljte v nobeno tekočino.
- Električna vtičnica mora biti vedno lahko dostopna, da lahko napravo hitro odklopite iz električnega omrežja.
- Preden napravo priklopite ali izključite, se prepričajte, da je naprava izklopljena.
- Ta naprava je namenjena samo domači uporabi, ne uporabljajte je v komercialne namene.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Izogibajte se stiku z vročo paro med ali takoj po delovanjem. Nevarnost opekljin!
- Napravo po uporabi, pred čiščenjem in v primeru okvare vedno izključite iz električnega omrežja.
- Dokler je naprava vroča, jo je treba nadzorovati, tudi če ni priključena na električno omrežje. Pred čiščenjem in shranjevanjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
- Ne vlecite neposredno za napajalni kabel. Raje potegnite za vtič, da napravo odklopite iz električnega omrežja.
- Ne odgovarjamo za morebitno škodo, ki bi lahko nastala, če se naprava uporablja za nepredvidene namene ali če se uporablja na neprimeren način.
- Popravila in druga dela na napravi lahko izvaja samo pooblaščeno strokovno osebje!

## OPIS:

Polnjenje z vodo:



Nadzor temperature:



Brez pare

Para

Močan izpust pare

Stikalo za izbiro napetosti

## STIKALO ZA IZBIRO NAPETOSTI

Ta potovno likalnik je opremljen s stikalom za izbiro napetosti tako, da ga lahko pri potovanju uporabljate z različnimi omrežnimi napetostmi. Prepričajte se, da je stikalo za izbiro napetosti nastavljeno na pravilno omrežno napetost, preden priklučite aparat!

## PRED PRVO UPORABO

- Ta izdelek je bil testiran za zagotavljanje kakovosti. Zaradi tega postopka lahko v aparatu ostanejo posamezne kapljice vode.
- Z likalnika in likalne plošče odstranite vse oznake, nalepke ali embalažo.
- Naj vas ne skrbi, če se bo likalnik sprva nekoliko kadil; prenehalo bo po nekaj uporabah.
- Zlikajte star kos bombažne tkanine, da očistite likalno ploščo.

## DELOVANJE

### PRIPRAVA

Preverite, ali so na perelu simboli za nego tekstila ( ) in perilo razvrstite.

Najprej zlikajte tkanine, ki potrebujejo nižjo temperaturo , nato tiste, ki potrebujejo srednjo temperaturo , in končajte s tistimi, ki potrebujejo visoko temperaturo .

### POLNENJE Z VODO

Likalnik lahko uporabljate z vodo iz pipe, vendar če živite na območju s trdo vodo, morate uporabiti destilirano ali demineralizirano vodo. Za polnjenje likalnika ne uporabljajte kemično očiščene vode ali drugih tekočin. V vodo ne dodajajte ničesar, ker lahko to poškoduje likalnik.

- Prepričajte se, da je aparat izključen iz električnega omrežja in ohlazen.
- Nastavite regulator temperature na MIN/OFF in nadzor pare na »brez pare«. ()

- Odprite pokrov in vlijte vodo iz posodice v odprtino za vodo. Ne napolnite preveč.
- Zaprite pokrov in pobrišite morebitno razlito vodo.

**VKLJOP**

- Likalnik postavite pokončno in napajalni kabel priključite v omrežje.
- Nastavite regulator temperature na pravilno temperaturo za tkanino.
- Med ogrevanjem sveti indikatorska lučka.
- Ko bo likalnik dosegel nastavljenou temperaturo, se bo lučka ugasnila. Nato se bo ciklično vklapljal in izklapljal, medtem ko termostat deluje zaradi vzdrževanja temperature.

**NAVODOVI ZA NASTAVITVE TEMPERATURE**

Etiketa tkanine	Temperature
	Nizka temperatura (sintetika, najlon, akril, poliester) ●
	Srednja temperatura (volna, mešanice poliestra) ●●
	Visoka temperatura (bombaž, lan) ●●● / MAX
	Prepovedano likanje

Opomba: Če se navodila na etiketi tkanine razlikujejo od tega priročnika, sledite navodilom na etiketi.

**PARNO LIKANJE**

- Če nameravate uporabljati paro, lahko to uporabljate le pri višjih temperaturah likanja.
- Nastavite regulator temperature bližu oznake ●●● ali na maksimalno vrednost.
  - Nastavite regulator pare na »para«. (↑)
  - Počakajte, da se lučka indikatorja ugasne, nato pa začnite likati.

**MOČAN IZPUST PARE**

Ta funkcija zagotavlja dodatno količino pare za odstranjevanje trdovratnih gub.

Če nameravate uporabiti močan izpust pare, ga lahko uporabljate le pri visokih temperaturah likanja.

- Dvignite likalnik s tkanino.
- Pritisnite gumb za močan izpust pare. (Morda boste morali nekajkrat pritisniti za spuščanje vode skozi sistem.)
- Med izpusti pare počakajte nekaj sekund, da se para ponovno nabere.

- Z občasnimi pritiski na gumb za močan izpust pare lahko likate navpično. To je še posebej uporabno za zaveso, obešena oblačila itd.

**SUHO LIKANJE**

- Nastavite regulator pare na »brez pare«. (↔)
- Regulator temperature nastavite tako, da je temperatura primerna za oblačilo.
- Počakajte, da se lučka indikatorja ugasne, nato pa začnite likati.

**PO UPORABI**

- Regulator temperature nastavite na minimum (OFF).
- Nastavite regulator pare na »brez pare«. (↔)
- Likalnik postavite v pokončen položaj in ga izključite iz električnega omrežja.
- Pustite, da se popolnoma ohladi.
- Odprite pokrov in izpraznite preostalo vodo iz rezervoarja v umivalnik.
- Nadaljujte na »ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE«

**ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

- Pred čiščenjem napravo vedno odklopite z napajanja.
- Aparata ali napajalnega kabla nikoli ne potapljaljte v vodo. Preprečite, da bi električni deli prišli v stik z vlogo.
- Ohišje enote očistite z vlažno krpo in ga nato obrišite do suhega.
- Obloge in druge ostanke na likalni plošči lahko odstranite z malo kisa.
- Za čiščenje likalne plošče ne uporabljajte abrazivnih sredstev!
- Likalnik vedno shranjujte v pokončnem položaju.

**"Okolju prijazno odstranjevanje odpadkov"** Vedno zaščitite okolje pred onesnaženjem! Upoštevajte lokalne predpise: iztrošeno električno napravo odpeljite v ustrezni zbirni center!"

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Používejte žehličku pouze na stabilní ploše.
- Pokud přístroj nebo napájecí kabel vykazuje jakékoli známky poškození, neuvádějte ho do provozu! Zaneste výrobek do autorizovaného a kvalifikovaného servisního střediska na kontrolu nebo opravu.
- Před naplněním vodou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
- Je-li spotřebič připojený do elektrické zásuvky, neponechávejte jej bez dozoru.
- Tento spotřebič se během používání zahřívá. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedotýkejte se horkých povrchů.
- Před vypuštěním vody vždy odpojte spotřebič od zdroje napájení.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi má dozor jiná osoba nebo jim byly vysvětleny pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a tyto osoby porozuměly souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesměj provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. Uschovejte přístroj a související kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Bezpečnost elektrických spotřebičů společnosti **FIRST Austria** splňuje uznávané technické předpisy a právní předpisy pro bezpečnost. Nicméně vy a ostatní uživatelé byste měli při používání spotřebiče dodržovat následující pokyny:

- Před prvním použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovějte jej pro další potřebu.
- Tento výrobek není určen k žádnému jinému účelu, než je účel uvedený v tomto návodu.
- Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení zkонтrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v elektrické síti ve vaší domácnosti. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého prodejce a spotřebič nepoužívejte.
- Pokud je spotřebič uzemněný (třída ochrany I), musí být uzemněna i nástenná zásuvka a případné prodloužení, ke kterým je spotřebič připojen.
- Nepoužívejte jiné vysokonapěťové zařízení ve stejném elektrickém obvodu, aby nedošlo k jeho přetížení.
- Zábraňte kontaktu kabelu s horkými povrchy.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů plynu nebo jiných hořlavých materiálů nebo předmětů.
- Abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte tento spotřebič ani kabel do kapalin.
- Zásuvka musí být vždy snadno přistupná, aby bylo možné spotřebič rychle odpojit od elektrické sítě.
- Před zapojením nebo odpojením spotřebiče zkонтrolujte, že je spotřebič vypnutý.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití, ne pro komerční použití.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku.
- Během chodu přístroje nebo těsně po něm se vyhněte kontaktu s horkou párou. Nebezpečí opaření!
- Po použití, před čištěním a v případě poruchy vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Dokud je spotřebič horký, měl by být pod dohledem, i když není připojen k síti. Před čištěním a uložením nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Netahejte přímo za napájecí kabel, pro odpojení spotřebiče od zdroje tahejte za zástrčku.
- Neneseme odpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud je spotřebič používán k jiným účelům, než je původně určen, nebo je-li používán nevhodným způsobem.
- Opravy a všechny ostatní práce na spotřebiči musí provádět pouze autorizovaný servisní technik!

## POPIΣ

Plnění vodou:



Regulátor teploty:



Bez páry

Pára

Parní ráz

110 120 220 240  
Přepínač napětí

## PŘEPÍNAČ NAPĚΤÍ

Tato cestovní žehlička je vybavena přepínačem napětí, aby ji bylo možné během cestování použít při různých sítových napětcích. Před připojením spotřebiče k napájení se ujistěte, že přepínač napětí je nastaven na správné sítové napětí!

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Tento výrobek byl za účelem zajištění kvality testován. Během procesu mohou ve spotřebiči zbýt ojedinělá kapky vody.
- Odstraňte všechny štítky, nálepky nebo obaly ze žehličky a její žehlicí plochy.
- Nemějte obavy, pokud se ze žehličky ze začátku trochu kouří; tento jev po několika použitích zmizí.
- Pokud chcete vycistit žehlici plochu, využijte starý kus bavlněné tkaniny.

## POUŽÍVÁNÍ

### PŘÍPRAVA

Zkontrolujte na prádle symboly věnované péci o textili ( ) a roztržte ho.

Nejdříve vyžehlete tkaniny, které vyžadují nižší teplotu , poté tkaniny, které vyžadují střední teplotu , a na závěr tkaniny, které vyžadují vysokou teplotu .

### PLNĚNÍ VODOU

Žehličku lze používat s kohoutkovou vodou, ale pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, měli byste použít destilovanou nebo demineralizovanou vodu. K plnění žehličky nepoužívejte vodu zbavenou vodního kamene chemicky ani jiné kapaliny. Do vody nic nepřidávejte, neboť může dojít k poškození žehličky.

- Ujistěte se, že spotřebič je odpojen od sítového napájení a je vychladnutý.
- Nastavte regulátor teploty na MIN/OFF a regulátor páry na „bez páry“.

- Otevřete kryt a nalijte vodu ze šálku do vstupu na vodu. Nepřelijte.
- Zavřete kryt a utřete všechnu vylitou vodu.

## ZAPNUTÍ

- Položte žehličku do svislé polohy a připojte napájecí kabel k sítovému napájení.
- Nastavte regulátor teploty na správnou teplotu pro danou tkaninu.
- Během zahřívání svítí kontrolka.
- Jakmile žehlička dosáhne nastavené teploty, kontrolka přestane svítit. Potom se bude rozsvěcovat a zhasnat během provozu termostatu, který udržuje teplotu.

## PRŮVODCE NASTAVENÍM TEPLIT

Štítek tkaniny	Teploty
Nízká teplota (syntetika, nylon, akryl, polyester)	●
Střední teplota (vlna, směsi polyesteru)	● ●
Vysoká teplota (bavlna, len)	● ● ● / MAX
Nežehlete	

Poznámka: Pokud se pokyny na štítku tkaniny liší od tohoto průvodce, postupujte podle pokynů na štítku.

## NAPAŘOVACÍ ŽEHLÉNÍ

Pokud zamýšlite použít páru, můžete ji použít pouze při vyšších teplotách žehlení.

- Nastavte regulátor teploty blíže k ● ● ● nebo na maximum.
- Nastavte regulátor páry na „pára“.
- Počkejte, dokud se nevypne kontrolka, poté začněte žehlit.

## PARNÍ RÁZ

Tato funkce umožňuje použití nadměrné množství páry, kterou lze odstranit odolné záhyby. Pokud zamýšlite použít parní ráz, můžete tuto funkci použít pouze při vysokých teplotách žehlení.

- Zvedněte žehličku mimo tkaninu.
- Stiskněte tlačítko parního rázu. (Možná budete muset stisknout několikrát, abyste napumpovali vodu v systému.)
- Počkejte několik vteřin mezi jednotlivými parními rázy, abyste umožnili opětovné vytvoření páry.
- Pokud stisknete tlačítko parního rázu v intervalech, můžete žehlit svisle. To je zejména užitečné u závesů, oděvů uchovávaných v zavřené poloze apod.

## SUCHÉ ŽEHLÉNÍ

- Nastavte regulátor páry na „bez páry“.
- Nastavte regulátor teploty na nastavení vhodné pro daný oděv.
- Počkejte, dokud se nevypne kontrolka, poté začněte žehlit.

## PO POUŽITÍ

- Nastavte regulátor teploty na minimum (OFF).
- Nastavte regulátor páry na „bez páry“.
- Umístěte žehličku do svislé polohy a odpojte zástrčku.
- Nechte zcela vychladnout.
- Otevřete kryt a vylijte zbylou vodu ze zásobníku do dřezu.
- Přejděte na část „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte od napájení.
- Spotřebič ani napájecí kabel nikdy neponořujte do vody. Nedovolte, aby elektrické části přišly do styku s vlhkostí.
- Vyčistěte kryt jednotky pomocí vlhké tkaniny a poté jej vytřete dosucha.
- Úsady a ostatní zbylé látky na žehlicí ploše lze odstranit pomocí malého množství octu.
- K čištění žehlicí plochy nepoužívejte jakékoli abrazivní prostředky.
- Žehličku vždy uchovávejte ve svislé poloze.

### Likvidace šetrná k životnímu prostředí:

Můžete pomoci při ochraně životního prostředí! Dodržujte místní předpisy: nefunkční elektrická zařízení odevzdějte v příslušném středisku pro likvidaci odpadu.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Žehličku používajte iba na stabilnom povrchu.
- Ak prístroj alebo napájací kábel vykazuje akékoľvek známky poškodenia, prístroj nepoužívajte! Produkt odneste do autorizovaného a kvalifikovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu.
- Pred naplnením prístroja vodou sa uistite, že je vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
- Spotrebič nenechávajte bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej zásuvky.
- Tento spotrebič sa počas používania zahrieva. Ak sa chcete vyhnúť popáleninám, nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Pred vypustením vody vždy odpojte prístroj od zdroja napájania.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak je zabezpečený dohľad alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu môžu pod dohľadom vykonávať iba deti staršie ako 8 rokov. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Bezpečnosť elektrických prístrojov značky FIRST Austria je v súlade s uznanými technickými smernicami a právnymi predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti. Vy a ostatní používateelia prístroja by ste však mali dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Pred prvým použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na ďalšie použitie.
- Tento produkt neboli navrhnutý na iné použitie, ako je uvedené v tejto príručke.
- Pred pripojením prístroja k zdroju elektrickej energie skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej domácnosti. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajcu a prístroj nepoužívajte.
- Ak je spotrebič uzemnený ( trieda ochrany I ), musí byť uzemnená aj zásuvka v stene a každé rozšírenie, ku ktorému je pripojený.
- Aby sa zabránilo preťaženiu elektrického obvodu, nezapájajte do neho ďalšie vysokonapäťové spotrebiče.
- Nedovolte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov plynu alebo iných horlavých materiálov alebo predmetov.
- Prístroj ani káble neponárajte do žiadnej tekutiny. Zabráňte tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Zásuvka napájania musí byť kedykoľvek ľahko prístupná, aby bolo možné spotrebič rýchlo odpojiť od elektrickej siete.
- Pred pripojením alebo odpojením zariadenia sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie, nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Tento prístroj nepoužívajte v exteriéri.
- Počas prevádzky alebo tesne po nej sa vyhýbajte kontaktu s horúcou parou. Riziko obarenia!
- Po použití, pred čistením a v prípade poruchy prístroj vždy odpojte od napájania.
- Pokiaľ je prístroj horúci, mal by byť pod dohľadom, aj keď nie je pripojený k elektrickej sieti. Pred čistením a uskladnením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Ak chcete prístroj odpojiť od zdroja napájania, netáhnajte priamo za napájací kábel, radšej potiahnite za zástrčku.
- Zbavujeme sa zodpovednosti za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť, ak sa prístroj používa na iné účely, ako bolo pôvodne určené, alebo ak sa používa nevhodne.
- Opravy a iné práce vykonávané na prístroji smie vykonávať len autorizovaný odborný personál!

## POPIS

Nalievanie vody:



Regulácia teploty:



Bez pary

Para

Parný impulz

Prepínač napäťia

## PREPÍNAČ NAPÄTIA

Táto cestovná žehlička je vybavená prepínačom napäťia, ktorý umožňuje zapínať ju do elektrických sietí s rôznymi hodnotami napäťia počas cestovania. Dbajte na to, aby bol prepínač napäťia pred zapojením spotrebiča do elektrickej zásuvky nastavený na správne sietové napätie!

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Tento výrobok bol testovaný na zabezpečenie kvality. Pri tomto procese môže odkvapkávať zvyšková voda v spotrebiči.
- Zo žehličky alebo žehliacej plochy odstráňte všetky štítky, nálepky alebo obalový materiál.
- Nemajte obavy, keď zo žehličky najprv vychádza trochu dymu; po niekoľkých cykloch použitia to prestane.
- Žehliacu plochu vycistite tak, že prežhlíte kus starej bavlnenej tkaniny.

## PREVÁDZKA

### PRÍPRAVA

Na bielizni na pranie si pozrite symboly týkajúce sa starostlivosti ( ) a vytrieďte ich.

Najskôr žehlite tkaniny, ktoré potrebujú nižšiu teplotu , potom tie, ktoré potrebujú strednú teplotu , a dokončte s tými, ktoré potrebujú vysokú teplotu .

### NALIEVANIE VODY

Do tejto žehličky sa môže nalievať voda z vodovodu, ale ak je v oblasti, kde je tvrdá voda, mali by ste používať destilovanú alebo demineralizovanú vodu. Do žehličky nelievajte chemicky odvápňovanú vodu ani iné kvapaliny. Do vody nič nepridávajte, pretože by to mohlo poškodiť žehličku.

- Dbajte na to, aby bol spotrebič odpojený od elektrickej zásuvky a vychladnutý.

- Regulátor teploty nastavte na MIN/OFF a regulátor pary na „bez pary“. (☒)
- Otvorte kryt a do plniaceho otvoru nalejte vodu z pohára. Nepreplňujte.
- Kryt zatvorte a vytierajte všetku rozliatu vodu.

**ZAPNUTIE**

- Žehličku položte vzpriamene a napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky.
- Regulátor teploty nastavte na teplotu, ktorá je určená pre danú tkaninu.
- Počas zohrievania svieti svetelná kontrolka.
- Keď žehlička dosiahne nastavenú teplotu, svetelná kontrolka zhasne. Potom sa bude cyklicky zapínať a vypínať, pretože termostat udržiava teplotu.

**SPRIEVODCA NASTAVENIAMI TEPLITÓ**

Štítok na oblečenie	Teploty
Nízka teplota (syntetika, nylon, akryl, polyester)	●
Stredná teplota (vláva, polyesterové zmesi)	●●
Vysoká teplota (bavlna, ľan)	●●● / MAX
Nežehliť	

**Poznámka:** Ak sa pokyny na štítku na oblečení líšia od tohto sprievodcu, postupujte podľa pokynov na štítku.

**PARNÉ ŽEHLENIE**

Ak chcete používať paru, môže sa uplatňovať iba na žehlenie pri vysokých teplotách.

- Regulátor teploty nastavte blízko ku ●●● alebo na maximum.
- Regulátor pary nastavte na „para“. (☒)
- Počkajte, kým svetelný indikátor nezhasne a potom začnite žehliť.

**PARNÝ IMPULZ**

Táto funkcia zabezpečuje prídavné množstvo pary na odstránenie pevných nerovností.

Ak chcete používať parný impulz, môže sa uplatňovať iba na žehlenie pri vysokých teplotách.

- Žehličku zdvihnite z tkaniny.
- Stlačte tlačidlo Parný impulz. (Aby sa voda prečerpala cez systém, budete ho musieť viackrát stlačiť.)
- Medzi jednotlivými parnými impulzmi počkajte pár sekúnd, aby sa para mohla znova vytvoriť.
- Cyklickým stláčaním tlačidla Parný impulz môžete žehliť vo zvislej polohe. Toto je obzvlášť užitočné pri žehlení záclon, zavesených odevov a podobne.

**SUCHÉ ŽEHLENIE**

- Regulátor pary nastavte na „bez pary“. (☒)
- Regulátor teploty nastavte na hodnotu, ktorá je vhodná pre danú tkaninu.
- Počkajte, kým svetelný indikátor nezhasne a potom začnite žehliť.

**PO POUŽITÍ**

- Regulátor teploty nastavte na minimálnu hodnotu (OFF).
- Regulátor pary nastavte na „bez pary“. (☒)
- Žehličku uložte do vzpriamenej polohy a odpojte ju od elektrickej zásuvky.
- Nechajte ju úplne vychladnúť.
- Otvorte kryt a zo zásobníka na vodu vylejte zvyšnú vodu do výlevky.
- Pokračujte s funkciou „ČISTENIE A ÚDRŽBA“

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Spotrebč pred čistením vždy odpojte od elektrickej zásuvky.
- Spotrebč alebo napájací kábel nikdy neponárajte do vody. Nedovoľte, aby sa elektrické časti dostali do kontaktu s vlhkostou.
- Teleso žehličky vycistite navlhčenou handičkou a potom ho dosuša vytierajte.
- Usadeniny a iné zvyšky na žehliacej ploche sa môžu odstrániť malým množstvom octu.
- Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky!
- Žehličku vždy ukladajte do vzpriamenej polohy.

**Ekologická likvidácia:**

Vždy chráňte životné prostredie pred znečistením! Dodržiavajte miestne predpisy a elektrické zariadenia vyradené z prevádzky odovzdajte v príslušnom stredisku na likvidáciu odpadu.

**SVARÍGI DROŠÍBAS NORĀDĪJUMI**

- Lietojiet gludekli tikai uz stabilas virsmas.
- Ja novērojat jebkādas pazīmes par ierīces vai strāvas vada bojājumu, nelietojiet to! Nododiet izstrādājumu pilnvarotā un kvalificētā servisa centrā, lai veiku pārbaudi vai labošanu.
- Pirms ūdens uzpildīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet no barošanas avota.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota strāvas kontaktligzdai.
- Lietošanas laikā šī ierīce uzkarst. Lai izvairītos no apdegumiem, nepieskarieties karstām virsmām.
- Pirms izlejat ūdeni, vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas avota.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tie tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot ietvertos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti. Glabājet ierīci un strāvas vadu vietā, kur tam nevar piekļūt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.

**FIRST Austria** elektroieriču drošība atbilst atzītām drošības tehniskajām direktīvām un tiesiskajām normām. Tomēr jums un pārējiem ierīču lietotājiem ir jāievēro zemāk minētais:

- Pirms šīs ierīces pirmās lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabājet tās turpmākai uzziņai.
- Šīs izstrādājums nav paredzēts nekādiem ciemam nolūkiem, izņemot šajā rokasgrāmatā norādītos.
- Pirms ierīces savienošanas ar barošanas avotu pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst strāvas spriegumam jūsu mājoklī. Ja tā nav, sazinieties ar izplatītāju un nelietojiet šo ierīci.
- Ja ierīce ir sazemēta (I aizsardzības klase), sazemētai ir jābūt arī sienas kontaktligzdai un jebkuras pagarinātājam, kuram ierīce ir pievienota.
- Lai izvairītos no elektriskās kēdes pārslodzes, tajā pašā kēdē vienlaikus nedarbiniet citu lieljaudas ierīci.
- Nepieļaujiet vada saskaršanos ar karstām virsmām.
- Nelietojiet produktu gāzes avotu vai citu užliesmojošu materiālu vai priekšmetu tuvumā.
- Lai pasargātu no elektriskā apdraudējuma, negremdējiet ierīci un tās vadu šķidrumos.
- Strāvas kontaktligzdai vienmēr jābūt viegli pieejamai, lai nodrošinātu, ka ierīci var ātri atvienot no strāvas avota.
- Pirms ierīces pievienošanas vai atvienošanas pārliecīnieties, ka ierīce ir izslēgta.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākjos, neizmantojiet to komerciāli.
- Nelietojiet šo ierīci ārpus telpām.
- Lietošanas laikā un tieši pēc tās izvairieties no saskares ar karstu tvaiku. Applaucēšanās risks!
- Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas avota pēc lietošanas, pirms tīrišanas un darbības traucējumu gadijumā.
- Kamēr ierīce ir karsta, uzraudiet to, pat ja tā nav pievienota strāvai. Pirms tīrišanas un uzglabāšanas ļaujiet ierīcei pilnīgi atdzist.
- Nevelciet tieši aiz strāvas vada, bet velciet kontaktdakšu, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.
- Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties, ja ierīce tiek izmantota ciemam nolūkiem, kādiem tā nav sākotnēji paredzēta, vai tiek lietota nepareizi. Ierīces labošanu un citus darbus drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti!

## APRAKSTS

Ūdens iepildīšana:



Temperatūras regulēšana:



Bez tvaika



Tvaiks



Papildu tvaiks



Sprieguma slēdzis

## SPRIEGUMA SLĒDZIS

Šīs ceļojumu gludeklis ir aprīkots ar sprieguma slēdzi, lai ceļojumu laikā gludekli varētu izmantot dažāda sprieguma tiklos. Pirms ierīces pievienošanas tiklam pārliecīnieties, ka sprieguma slēža iestatījums atbilst pareizajam tikla spriegumam!

## PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Šīs produkts ir pārbaudīts, lai garantētu tā kvalitāti. Veikta procesa dēļ ierīcē var būt palikuši daži izmantotā ūdens pilieni.
- Noņemiet visas etīketes, uzlīmes vai iepakojumu no gludekļa un tā pamatnes.
- Neuztraucieties, ja gludeklis sākumā nedaudz kūp; pēc dažām lietošanas reizēm tas beigsies.
- Lai notīrītu pamatni, pagludiniet vecu kokvilnas auduma gabalu.

## LIETOŠANA

### SAGATAVOŠANA

Aplūkojiet veļai piestiprinātos tekstilizstrādājumu kopšanas simbolus ( ) un veļu sašķirojiet.

Vispirms gludiniet audumus, kuriem vajadzīga zemāka temperatūra , pēc tam audumus, kuriem vajadzīga vidēja temperatūra , un beigās tos, kuri jāgludina augstā temperatūrā .

### ŪDENIS IEPILDĪŠANA

Gludekli var izmantot krāna ūdeni, bet, ja jūsu reģionā ūdens ir ciets, izmantojiet destilētu vai demineralizētu ūdeni. Gludekļa uzpildīšanai neizmantojiet ķimiski atkalķotu ūdeni vai citus šķidrumus. Ūdenim neko nepievienojet, jo tā gludekli varat sabojāt.

- Pārliecīnieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotikla un atdzisusi.

- Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz pozīcijai "MIN/OFF" un tvaika padevi iestatiet pozīcijā "bez tvaika" ( ).
- Atveriet vāku un ūdens iepildes atverē no trauka ieļejt ūdeni. Nepārpildiet tvertni.
- Aizveriet vāku un noslaukiet izlijušo ūdeni.

## IESLĒĢANA

- Novietojiet gludekli vertikāli un pievienojiet tā strāvas vadu elektrotiklam.
- Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz audumam piemērotās temperatūras atzīmei.
- Uzsilšanas laikā deg indikatorlampiņa.
- Kad gludeklis uzsilst līdz iestatītai temperatūrai, indikatorlampiņa nodziest. Pēc tam tā periodiski ieslēdzas un izslēdzas, jo darbojas termostats, lai uzturētu temperatūru.

## NOĀRDĪJUMI PAR TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMIEM

Auduma etiķete	Temperatūras
	Zema temperatūra (sintētika, neilons, akrils, poliesteris) ●
	Vidēja temperatūra (vilna, poliestera maisījumi) ●●
	Augsta temperatūra (kokvilna, lins) ●●● / MAX
	Negludināt

**Piezīme.** Ja auduma etiķetē sniegtās norādes atšķiras no šiem norādījumiem, ievērojiet etiķetē sniegtās norādes.

## GLUDINĀŠANA AR TVAIKU

Tvaiku var izmantot tikai augstākā gludināšanas temperatūrā.

- Pagrieziet temperatūras regulatoru gandrīz līdz ●●● vai līdz maksimālās temperatūras atzīmei.
- Iestatiet tvaika padevi pozīciju "tvaiks" ( ).
- Nogaidiet, līdz nodziest indikatorlampiņa, un pēc tam sāciet gludināt.

## PAPILDU TVAIKS

Šī funkcija nodrošina papildu tvaiku, lai izlidzinātu īpaši grūti gludināmas burzījuma vietas.

Papildu tvaika funkciju var izmantot tikai augstā gludināšanas temperatūrā.

- Paceliet gludekli no auduma.
- Nospiediet papildu tvaika pogu. (Lai izsūknētu ūdeni caur sistēmu, poga var būt jānospiež vairākas reizes.)
- Nogaidiet dažas sekundes starp papildu tvaika izplūdes brīziem, lai ļautu tvaikam atkal uzkrāties.

- Periodiski spiežot papildu tvaika pogu, varat gludināt vertikāli. Šī funkcija ir īpaši noderīga aizkarīem, apģērbiem uz pakaramajiem utt.

## SAUSĀ GLUDINĀŠANA

- Iestatiet tvaika padevi pozīcijā "bez tvaika" ( ).
- Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz audumam piemērotam iestatījumam.
- Nogaidiet, līdz nodziest indikatorlampiņa, un pēc tam sāciet gludināt.

## PĒC LIETOŠANAS

- Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz minimālās temperatūras atzīmei ("OFF").
- Iestatiet tvaika padevi pozīcijā "bez tvaika" ( ).
- Novietojiet gludekli vertikāli un atvienojiet to no strāvas avota.
- Ļaujiet tam pilnībā atdzist.
- Atveriet vāku un izlejiet atlikušo ūdeni no tvertnes izlietnē.
- Turpmākus norādījumus skatiet sadaļā "TĪRĪŠANA UN APKOPE".

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrišanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- Nekad nemērciet ierīci vai tās strāvas vadu ūdeni. Nepieļaujiet elektrisko detaļu saskari ar mitrumu.
- Notīriet ierīces korpusu ar mitru drānu un pēc tam noslaukiet to sausu.
- Nosēdumus un citas atliekas no pamatnes var noņemt ar nelielu daudzumu etiķa.
- Pamatnes tīrišanai neizmantojiet abrazīvus līdzekļus!
- Vienmēr glabājiet gludekli vertikālā stāvoklī.

**Videi draudzīga atbrivošanās no ierīces**  
Jūs varat palīdzēt saudzēt vidi!

Lūdzu, ievērojiet vietējo valsts likumdošanu, nogādājet nedarbojošos elektrisko aprīkojumu piemērotā atkritumu savākšanas centrā.

## SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Lygintuvą naudokite tik ant stabilaus paviršiaus.
- Prietaiso negalima naudoti pastebėjus jo ar jo laido pažeidimo požymiu! Gaminj reikia pateikti įgaliotam ir kvalifikuotam techninio aptarnavimo centru apžiūrai ar taisymui.
- Prieš įpilant vandens, reikia pasirūpinti, kad prietaisas būtų išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo lizdo.
- Naudojimo metu šis prietaisas jkaista. Kad išvengtumėte nudegimų, nelieskite karštų paviršių.
- Prieš išleisdami vandenį, būtinai atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai, riboto fizinio, jutiminio arba protinio pajėgumo arba patirties ir žinių neturintys asmenys, jei yra prižiūrimi arba jiems parodoma, kaip saugiai naudotis įrenginiu, jie supranta galimą pavojų. Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Prietaisą valyti bei prižiūrėti gali tik vyresni nei 8 metų vaikai ir tik prižiūrint suaugusiesiems. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„FIRST Austria“ elektros prietaisų sauga atitinka pripažintas techninės direktyvas bei saugos teisinius reglamentus. Nepaisant to, jūs bei kiti prietaiso naudotojai turėtų laikytis šių reikalavimų:

- Prieš pradédami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus ir išsaugokite juos ateicių.
- Šis gaminis skirtas naudoti tik šiame vadove nurodytiems tikslams bei paskirčiai.
- Prieš jungiant prietaisą į maitinimo šaltinį, būtina aptinkinti, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka jūsų namų elektrios tiekimo tinklo įtampai. Esant neatitinkimui, kreipkitės į prietaiso pardavimo atstovą ir nenaudokite prietaiso.
- Jei prietaisas yra įžemintas (I apsaugos klasė), sieninis lizdas ir bet koks prie jo prijungtas ilgintuvas taip pat turi būti įžeminti.
- Siekdamis išvengti elektros grandinės perkrovos, nenaudokite kito didelės galios prietaiso toje pačioje grandinėje.
- Laidas negali liestis su karštais paviršiais.
- Nenaudokite gaminio šalia duju šaltinių ar kitų degių medžiagų ar dailktų.
- Kad nekiltų elektros pavojus, šio prietaiso ar jo laidų negalima panardinti į jokius skyssius.
- Elektros lizdas visada turi būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima greitai atjungti įrenginį nuo elektros tinklo.
- Prieš prijungdami arba atjungdami prietaisą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje: jo negalima naudoti komerciniams tikslams.
- Nenaudokite šio prietaiso lauke.
- Venkite sąlyčio su karštais garais naudojimo metu arba iškart po jo. Pavojus nusiplikiunt!
- Prietaisą būtinai atjunkite nuo maitinimo šaltinio panaudoję, prieš valymą arba įvykus trikčiai.
- Prietaisą būtina prižiūrėti, kol jis įkaitęs, net jeigu nėra įjungtas į elektros maitinimo tinklą. Prieš prietaisą valant ar padedant laikyt, jam reikia leisti atvėsti.
- Norėdami prietaisą atjungti nuo maitinimo šaltinio netraukite suėmę už maitinimo laidą: tiesiog ištraukite kištuką.
- Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokią žalą, kuri gali kilti, jei prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį, arba jei jis naudojamas netinkamai.
- Prietaisą taisyti bei atlikti kitus su juo susijusius darbus gali tik įgalioti specialistai!

## APRAŠYMAS

Vandens išplimas:



Temperatūros valdymas:



Be garu

Garas

Garu pliupsnis

110 220  
120 240 Įtampos rinkiklio jungiklis

## ĮTAMPOS RINKIKLIO JUNGIKLIS

Šiame kelioniniame lygintuve yra įtampos rinkiklis, kad važiuojant būtų galima naudoti su skirtomis elektros tinklo įtampomis. Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad įtampos rinkiklio jungiklis nustatytas į tinkamą elektros tinklo įtampą!

## PRIEŠ NAUDIJANT PIRMĄJĮ KARTĄ

- Buvo patikrinta šio gaminio kokybė. Dėl šio proceso prietaise gali būti atsiklinčių vandens likučių.
- Nuo lygintuvo ir pado nuimkite visas etiketes, lipdukus ar pakavimo medžiagas.
- Nesijaudinkite, jei lygintuvas iš pradžių siek tiek rūksta; tai baigsis panaudojus keletą kartų.
- Išlyginkite seną medvilninio audinio gabalėlį, kad nuvalytumėte pada.

## NAUDOJIMAS

### PARUOŠIMAS

Patikrinkite skalbių tekstileis priežiūros simbolius ( ) ir skalbius surūšiuokite. Pirma, lyginami audiniai, kuriems reikia žemesnės temperatūros , tada tie, kuriems reikia vidutinės temperatūros , ir galiausiai tie, kuriems reikia aukštos temperatūros .

### VANDENS IŠPLIMAS

Lygintuvas gali būti naudojamas su vandentiekio vandeniu, tačiau jei jūsų vietovėje tiekiamas kietas vanduo, turėtumėte naudoti distiliuotą arba demineralizuotą vandenį. Lygintuvui pripildyti nenaudokite chemiškai nukalkinto vandens ar kitokius skyssius. I vandenį nieko nepilkite, nes tai gali sugadinti lygintuvą.

- Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo ir atvésęs.

- Nustatykite temperatūros regulatorių į „MIN / OFF“, o garų regulatorių į „no steam“ (nėra garu). (⊗)
- Atidarykite dangtelį ir išpilkite vandens iš puodelio į vandenį angą. Neperpildykite.
- Uždarykite dangtelį ir nušluostykite išsiliejusį vandenį.

**JUNGIMAS**

- Pastatykite lygintuvą stačiai ir prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo.
- Nustatykite tinkamą temperatūrą regulatoriumi.
- Kaistant užsidega indikatoriaus lemputę.
- Kai lygintuvas pasiekia nustatyta temperatūrą, lemputę užgesa. Tada jis įsijungs ir išsijungs veikiant temperatūrą palaikančiam termostatui.

**TEMPERATŪROS NUSTATYMŲ VADOVAS**

Audinio etiketė	Temperatūros
	Žema temperatūra (sintetika, nailonas, akrilas, poliesteris)
	•
	Vidutinė temperatūra (vilna, poliesterių mišiniai)
	●●
	Aukšta temperatūra (medvilnė, linas)
	●●● / MAX
	Nelyginama

**Pastaba.** Jei audinio etiketėje pateiktos instrukcijos skiriasi nuo šiame vadove pateiktų instrukcijų, vadovaukitės etiketėje pateiktomis instrukcijomis.

**LYGINIMAS SU GARAIΣ**

Garą galima naudoti tik esant aukštėsnei lyginimo temperatūrai.

- Nustatykite temperatūros valdiklį ties ●●● arba maksimumu.
- Nustatykite garų valdiklį į padėtį „steam“ (garai). (⊗)
- Palaukite, kol indikatoriaus lemputė užges, tada pradékite lyginti.

**GARŲ PLIŪPSNIS**

Ši funkcija suteikia papildomų garų, kad būtu pašalintos įsisenėjusios raukšlės.

Garų pliūpsnį galima naudoti tik esant aukštai lyginimo temperatūrai.

- Nukelkite lygintuvą nuo audinio.
- Paspauskite garų pliūpsnio mygtuką. (Jums gali tekti kelis kartus paspausti, kad į sistemą įsiurbtumėte vandens.)

- Palaukite kelias sekundes tarp garų pliūpsnių, kad garai vėl susikauptų.
- Paspaudė garų pliūpsnio mygtuką intervalais, galite lyginti vertikaliai. Tai ypač naudinga užuoaidoms, kabantiems drabužiams ir kt.

**SAUSASIS LYGINIMAS**

- Garų valdiklį nustatykite į padėtį „no steam“ (nėra garu). (⊗)
- Nustatykite temperatūros regulatorių į aprangai tinkamą nustatymą.
- Palaukite, kol indikatoriaus lemputė užges, tada pradékite lyginti.

**PO NAUDOJIMO**

- Nustatykite temperatūros regulatorių į minimumą (OFF).
- Garų valdiklį nustatykite į padėtį „no steam“ (nėra garu). (⊗)
- Pastatykite lygintuvą stačią ir ištraukite maitinimo laidą iš lizdo.
- Leiskite jam visiškai atvėsti.
- Atidarykite dangtelį ir išleiskite likusį vandenį iš bakelio į kriaulkę.
- Pereikite prie „VALYMAS ir PRIEŽIŪRA“

**VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**

- Prieš valydamasi visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Niekada nemerkite prietaiso arba maitinimo kabelio į vandenį. Neleiskite, kad elektrines dalis veiktu drėgmė.
- Irenginio korpusą nuvalykite drėgna šluoste, tada nusausinkite.
- Nuosėdos ir kitų likučių nuo pado gali būti pašalinti naudojant šiek tiek acto.
- Padui valyti nenaudokite jokių abrazyvių medžiagų!
- Lygintuvą visada laikykite stačiai.

**Aplinkai saugus išmetimas**

Jūs galite padėti saugoti aplinką!  
Nepamirškite laikytis vienos reikalavimų: atitarnavusius elektros prietaisus atiduokite į atitinkamą atliekų utilizavimo centrą.

**TÄHTSAD OHUTUSJUHISED**

- Kasutage triikrauda ainult stabiliisel pinnal.
- Kui seade või toitejuhe on kahjustatud, ärge kasutage seadet! Kontrollimiseks või parandamiseks viige toode volitatud ja kohasesse teeninduskeskusesse.
- Enne veega täitmist veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge jätkke vooluvõrguga ühendatud seadet järelevalveta.
- See seade kuumeneb kasutamise ajal. Pöletuste välimiseks ärge puudutage kuumi pindu.
- Enne veest tühjendamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsилiste, aistiliste või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevalve või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all. Hoidke seadet ja selle juhet kohas, mis on kättesaamatu alla 8-aastastele lastele.

**FIRST Austria** elektriseadmete ohutus vastab tunnustatud tehnilistele juhistele ja õiguslikele määrustele. Sellegipoolest peaksite teie ja teised seadme kasutajad järgima järgmisi ohutusjuhiseid:

- Enne seadme esmakordset kasutamist lugege palun need juhised hoolikalt läbi ja hoidke edasiseks kasutamiseks alles.
- See toode pole mõeldud muuks otstarbeks kui selles juhendis määratletud.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas seadmel näidatud pingi vastab teie kodu võrgupingele. Kui see nii ei ole, võtke ühendust edasimüüjaga ja ärge seadet kasutage.
- Kui seade on maandatud (kaitseklass I), tuleb maandada ka seinakontakt ja kõik sellega ühendatud pikendused.
- Elektrihela ülekoormamise vältimiseks ärge kasutage samal vooluringil teist suure võimsusega seadet.
- Ärge laske juhtmel kuumade pindadega kokku puutuda.
- Ärge kasutage toodet gaasiallikate ja muude tuleohtlike materjalide või esemete läheades.
- Elektrilöögiolu vältimiseks ärge kastke seda seadet ega toitejuhet vedelikesse.
- Pistikupesa peab olema kogu aeg kergesti ligipääsetav, et seadme saaks kiiresti vooluvõrgust lahti ühendada.
- Enne vooluvõrku ühendamist või sellest lahti ühendamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
- See seade on mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada ärialistel eesmärkidel.
- Ärge kasutage seda seadet öues.
- Vältige kokkupuudet kuuma auruga kasutamise ajal või vahetult pärast seda. Körvetada saamise oht!
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust pärast kasutamist, enne puhastamist ja rikkne korral.
- Kuni seade on kuum, tuleb seda jälgida isegi siis, kui see pole vooluvõrguga ühendatud. Enne puhastamist ja hoistamist laske seadmel täielikult jahtuda.
- Seadet vooluallikast lahti ühendades ärge tömmake toitejuhtmest hoides vaid hoidke pistikust.
- Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seadme kasutamisel muul otstarbel kui on ette nähtud või kui seda kasutatakse sobimatult.
- Seadme remonti ja muid töid tohivad teha ainult selleks volitatud asjatundjad!

## KIRJELDUS

Veega täitmine:



Temperatuuri reguleerimine:



Auruta



Aur



Aurupahvak

110 120 220 240 Pingi valikulülit

## PINGE VALIKULÜLITI

Reisitriikraul on pingi valikulülit, et seda saaks reisides erineva võrgupinge korral mugavalt kasutada. Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et pingi valikulülit oleks seadut õigele toitepingele!

## ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Seda toodet on kvaliteedi tagamiseks testitud. Protsessi töttu võivad seadmes olla üksikud veetilgad.
- Eemaldage triikraualt ja tallalt kõik sildid, kleebised ja pakendid.
- Ärge muretsege, kui triikraud alguses veidi suitseb, see peatub mõne kasutuskorra järel.
- Talla puhastamiseks triikige vana puuvillast riidetükki.

## KASUTAMINE

### ETTEVALMISTAMINE

Kontrollige pesul olevaid tekstiilihooldussümboleid ( ) ja sorteeringe esemed. Esiteks triikige esemeid, mis vajavad madalamat temperatuuri , seejärel neid, mis vajavad keskmist temperatuuri ja viimasena esemeid, mis vajavad kõrget temperatuuri .

### VEEGA TÄITMINE

Triikrauda võib kasutada kraaniveega, kuid kui elate kareda veega piirkonnas, peaksite kasutama destilleeritud või demineraliseeritud vett. Ärge kasutage triikraua täitmiseks vett, millest on katlakivi keemiliselt eemaldatud, ega muid vedelikke. Ärge lisage vette muid aineid, kuna see võib triikrauda kahjustada.

- Veenduge, et seade oleks vooluvõrgust lahti ühendatud ja jahtunud.
- Seadke temperatuuriregulaator asendisse MIN/ OFF ja aurunupp asendisse „Auruta“.

- Avage kaas ja valage topsist vett vee sisselaskeavasse. Ärge täitke üle.
- Sulgege kaas ja pühkige ära mahavoolanud vesi.

## SISSELÜLITAMINE

- Asetage triikraud püstisesse asendisse ja ühendage toitejuhe vooluvõrku.
- Seadke temperatuuriregulaator kanga jaoks õigele temperatuurile.
- Kuumutamise ajal põleb märgutuli.
- Kui triikraud saavutab määratud temperatuuri, siis tuli kustub. Seejärel lülitub see tsükliliselt sisse ja välja, kui termostaat temperatuuri hoidmiseks töötab.

## TEMPERATUURI SEADISTUSTE JUHEND

Kangasilt	Seadistus
	Madal temperatuur (sünteenika, nailon, akrüül, polüester)
	Keskmine temperatuur (villa, polüestri segud)
	Kõrge temperatuur (puuvill, linane)
	● ● ● / MAX
Mitte triikida	

**Märkus.** Kui kangasildil olevad juhised erinevad käsesolevast juhendist, järgige sildil olevaid juhiseid.

## AURUGA TRIIKIMINE

Kui kavatsete kasutada auru, saab seda kasutada ainult kõrgemal triikimistemperatuuril.

- Seadke temperatuuriregulaator ● ● ● või maksimumi lähedale.
- Seadke aurunupp asendisse „Aur.“.
- Oodake, kuni märgutuli kustub, seejärel alustage triikimist.

## AURUPAHVAK

See funktsioon annab tõrksate kortsude eemaldamiseks lisakoguse auru.

Kui kavatsete kasutada aurupahvakut, saab seda kasutada ainult kõrgemal triikimistemperatuuril.

- Töstke triikraud kangalt üles.
- Vajutage aurupahvaku-nuppu. (Vee süsteemist läbipumpamiseks peate võib-olla vajutama paar korda.)
- Aurupahvakute vahel oodake mõni sekund, et aur saaks uuesti koguneda.
- Aurupahvaku-nuppu teatud ajavahemike järel vajutades saate triikida vertikaalselt. See on eriti kasulik kardinate, rippuvate rõivaste jms jaoks.

## KUIVTRIIKIMINE

- Seadke aurunupp asendisse „Auruta“.
- Seadke temperatuuriregulaator rõivale sobivale seadistusele.
- Oodake, kuni märgutuli kustub, seejärel alustage triikimist.

## PÄRAST KASUTAMIST

- Seadke temperatuuriregulaator miinimumile (OFF).
- Seadke aurunupp asendisse „Auruta“.
- Asetage triikraud püstti ja eemaldage see vooluvõrgust.
- Laske sellel täielikult jahtuda.
- Avage kaas ja tühjendage ülejäänud vesi mahutist kraanikaussi.
- Jätkake jaotisega „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“

## PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

- Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
- Ärge kunagi kastke seadet ega toitejuhet vette. Ärge laske elektrilistel osadel niiskusega kokku puutuda.
- Puhastage seadme korputust niiske lapiga ja seejärel pühkige see kuivaks.
- Tallapinnal olevad ladestused ja muud jäägid saab eemaldada vähesse äädika abil.
- Ärge kasutage talla puhastamiseks abrasiivseid aineid!
- Hoidke triikrauda alati püstises asendis.

### Keskonnasõbralik kasutuselt kõrvaldamine

— Saate aidata keskkonda kaitsta! Ärge unustage järgida kohalikke eeskirju: viies kasutusest kõrvaldatud elektriseadmed sobivasse jäätmekäituskeskusse.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Для разглаживания складок и заминов на одежду.  
Не для коммерческого и промышленного использования.

**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Используйте утюг только на устойчивой поверхности.**
- Не пользуйтесь прибором при появлении признаков повреждения прибора или шнура питания! Передайте прибор в авторизованный специализированный сервисный центр для осмотра и ремонта.**
- Убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети, перед тем как налить воду в емкость.**
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети.**
- Это устройство нагревается при использовании. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям.**
- Перед сливом воды всегда отключайте прибор от сети.**
- Использование этого прибора детьми в возрасте от 8 лет и выше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом или знаниями, допускается только в тех случаях, когда это использование осуществляется под наблюдением компетентных лиц или после инструктажа по технике безопасности и при понимании рисков, связанных с эксплуатацией данного прибора. Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны осуществляться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под надзором. Храните прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей в возрасте менее 8 лет.**


Безопасность электрических приборов FIRST Austria соответствует официальным техническим директивам и нормам безопасности. Тем не менее вам и другим пользователям прибора необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности:

- Перед первым использованием прибора внимательно прочтайте инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

- Данный прибор не предназначен для использования в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве.
- Перед подключением прибора к источнику питания проверьте, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети. В ином случае не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
- Если прибор должен быть заземлен (класс защиты I), розетка электросети и все удлинители, подключенные к ней, также должны быть заземлены.
- Во избежание перегрузки сети не следует подключать другие приборы с высокой мощностью к той же электрической цепи.
- Не допускайте контакта шнура питания с горячими поверхностями.
- Не используйте устройство вблизи источников газа и других воспламеняющихся веществ или предметов.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте данный прибор или шнур питания в какую-либо жидкость.
- Розетка должна находится в доступе, чтобы можно было в любое время быстро отключить устройство от электросети.
- Прежде чем вставить вилку прибора в розетку электросети или извлечь ее, убедитесь, что прибор выключен.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования, не использовать в коммерческих целях.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Избегайте контакта с горячим паром во время или сразу после работы. Риск получения ожогов!
- Отключайте прибор от сети после завершения использования, перед выполнением очистки или при возникновении неисправности.
- Пока прибор остается горячим, за ним необходимо следить, даже если он не подключен к сети. Дайте прибору полностью остыть, перед тем как чистить его или помещать на хранение.
- При отключении прибора от сети, держитесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, которые могут возникнуть вследствие применения прибора не по назначению или неправильного использования.
- Ремонт прибора и прочие работы с ним должны осуществляться только уполномоченным квалифицированным персоналом.

**ОПИСАНИЕ**

Заливка воды:



Регулировка температуры в диапазоне:



Нет пара



Пар



Паровой удар

110 120 220 240 Переключатель напряжения

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ**

Этот дорожный утюг оснащен переключателем напряжения, что позволяет использовать его при различных напряжениях сети во время путешествий. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что переключатель напряжения установлен в правильное положение!

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Этот продукт был протестирован на соответствие требованиям качества. В результате этого процесса в приборе могли остаться отдельные капли воды.
- Удалите все этикетки, наклейки и упаковку с утюга и подошвы.
- Не беспокойтесь, если утюг сначала немного задымит. Это прекратится после нескольких использований.
- Прогладьте кусок старой хлопчатобумажной ткани, чтобы очистить подошву.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПОДГОТОВКА**

Проверьте белье на наличие символов по уходу за одеждой ( ) и рассортируйте его.

Сначала гладьте материалы, предназначенные для гладкости на низкой температуре , затем те, которые предназначены для средней температуры , и закончите теми, которые предназначены для высокой температуры .

**ЗАЛИВКА ВОДЫ**

Утюг можно использовать с водой из-под крана, но если в вашей местности жесткая вода, используйте дистиллированную или деминерализованную воду. Не используйте для наполнения утюга химически очищенную

от накипи воды или другие жидкости. Не добавляйте ничего в воду — это повредит утюг.

- Убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл.
- Установите регулятор температуры в положение MIN/OFF, а регулятор подачи пара в положение «нет пара». ()
- Откройте крышку и налейте воду из чашки в резервуар через заливочное отверстие. Не допускайте переполнения.
- Закройте крышку и вытрите пролившуюся воду.

**ВКЛЮЧЕНИЕ**

- Поставьте утюг в вертикальное положение и подключите вилку шнура питания к розетке электрической сети.
- Установите регулятор температуры на нужную температуру в зависимости от типа ткани.
- В режиме нагрева горит лампочка-индикатор.
- Индикатор потухнет, как только температура достигнет заданного значения. Затем он будет включаться и выключаться по мере того, как терmostат поддерживает правильную температуру.

**РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ**

Тканевый ярлык	Температура
	Низкая температура (синтетика, нейлон, акрил, полизстер) ●
	Средняя температура (шерсть, смешанные ткани с полизстером) ● ●
	Высокая температура (хлопок, лен) ● ● ● / MAX
	Не гладить

**Примечание.** Если инструкции на тканевом ярлыке отличаются от данного руководства, следуйте инструкциям на ярлыке.

**ГЛАЖКА ПАРОМ**

Пар можно использовать только при высоких значениях температуры.

- Установите регулятор температуры в положение ● ● ● или выше.
- Установите регулятор подачи пара в положение «пар». ()
- Подождите, пока не погаснет индикатор, затем начните гладить.

**ПАРОВОЙ УДАР**

Эта функция обеспечивает дополнительное количество пара для разглаживания неподатливых складок.

Паровой удар можно использовать только при высокой температуре гладжки.

- Поднимите утюг с ткани.
- Нажмите на кнопку парового удара. (Возможно, вам придется нажать на нее несколько раз, чтобы прокачать воду через систему.)
- Выдерживайте по несколько секунд между нажатиями, чтобы пар успевал образоваться.
- Нажмите на кнопку парового удара через определенные промежутки времени, вы также можете гладить вертикально. Этот способ удобно использовать для штор, висящей одежды и т. д.

**СУХАЯ ГЛАЖКА**

- Установите регулятор подачи пара в положение «нет пара». (☒)
- Установите регулятор температуры на значение, соответствующее типу ткани.
- Подождите, пока не погаснет индикатор, затем начните гладить.

**ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Установите регулятор температуры на минимум (OFF).
- Установите регулятор подачи пара в положение «нет пара». (☒)
- Поставьте утюг в вертикальное положение и отключите его от сети.
- Дайте ему полностью остыть.
- Откройте крышку и слейте оставшуюся воду из резервуара в раковину.
- Перейдите к разделу «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ».

**ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой.
- Никогда не погружайте прибор или шнур питания в воду. Не допускайте попадания влаги на электрические детали.
- Очистите корпус прибора влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Отложения и другие загрязнения на подошве можно удалить с помощью небольшого количества уксуса.
- Запрещено использовать абразивные материалы для очистки подошвы!
- Всегда храните утюг в вертикальном положении.

**Хранение.**

Рекомендуется хранить в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров.

**Транспортировка.**

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

**Срок службы прибора – 3 года**

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**Изготовитель:**

Компания Тиметрон Австрия (Timetron GesmbH)

**Адрес:**

Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия (Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае

Дата производства указана на упаковке

**Уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «Грантэл»  
143912, Московская область, г.Балашиха,  
Западная коммунальная зона, ул. Шоссе  
Энтузиастов, вл. 1а, пом. Д002, ком. 51  
тел. +7 (495) 297 50 20

В случае неисправности изделия необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.

За информацией о ближайшем сервисном центре обращайтесь к продавцу.

**Экологическая утилизация**

Вы можете помочь защитить окружающую среду! Помните о соблюдении местных правил: Отправьте неработающее электрооборудование в соответствующие центры утилизации.

**ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНА****ҚАТАЙСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР**

- Утікті тек берік түрған заттың бетіне қолданысы.
- Егер құрылғыдан немесе құат сымынан қандай да бір зақым белгісі байқалса, оны пайдаланбаңыз! Бұйымды тексеру немесе жөндөту үшін үәкілдегі ері білікті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Құрылғыға су құяр алдында, оның сөндірілгеніне және құат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құат көзіне қосылған кезде құрылғыны қараусызы қалдырыманыз.
- Бұл құрылғы пайдалану кезінде қыздады. Қүйіп қалмау үшін ыстық жерлеріне тименіз.
- Суды ағызар алдында, құрылғыны әрқашан құат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі не тәжірибесі мен білімі аз адамдар пайдалана алады, алайда оларға қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау беру және қадағалау қажет, сондай-ақ олардың қауіп-қатер барын түсіні — шарт. Балалар құрылғымен ойнамау керек. Тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар жүргізуі тиіс, тек 8 жастан асса және ересектердің қадағалауымен ғана орындауга болады. Құрылғы мен оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

**FIRST Austria** өндірген электрлік құрылғыларды қолдану қауіпсіздік саласында танылған техникалық директивалар мен құқықтық нормаларға сәйкес келеді. Дегенмен Сізben қоса басқа пайдаланушылар келесі қауіпсіздік нұсқауларын орындауда тиісті:

- Бұл құрылғыны алғаш рет қолданар алдында осы нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз және оларды кейінрек пайдалану үшін сақтаң қойыңыз.
- Бұл бүйім осы нұсқаулықта көрсетілгенен басқаша қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны құат көзіне қосып бұрын, құрылғыда көрсетілген көрнекідің үйініздеңі желі көрнекін сәйкестігін тексеріп алыңыз. Кері жағдайда дилерге хабарласыңыз және құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы жерге түйікталаса (I қорғаны класы), розетка және жалғанған кез келген ұзартқыш жерге түйікталуы керек.
- Электр тізбегіне шамадан тыс жүктеме түсірмеу үшін, үтік қосылған тізбекке басқа

бір көп көрнекіді талап ететін құрылғыны қоспаңыз.

- Сымды ыстық беттерге тигізбеніз.
- Өнімді газ көздерінің немесе басқа жанғыш материалдардың немесе заттардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Электр тогы соқпас үшін, бұл құрылғыны немесе сым жинағын ешбір сұйықтықа мағлымиңыз.
- Құрылғыны желіден тез ажырату мүмкін болу үшін, розеткаға жету әрқашан оңай болуы тиіс.
- Құрылғыны желіге қосу не ажырату алдында оның өшірүлі түрғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы тек үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны далада пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп түрғанда немесе тоқтай қалғанда ыстық будан абай болыңыз. Қүйіп қалу қаупі бар!
- Қолданған соң, тазалау алдында және ақау пайда болған жағдайда, құрылғыны міндетті түрде құат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы қызып түрғанда, тіпті құат көзіне қосылған түрмаса да, оны қараусызы қалдырыманыз. Тазаламас және сақтамас бұрын, құрылғының толық сұығанын күтіңіз.
- Құат сымын ұстап тартуға болмайды. Құрылғыны құат көзінен ажырату керек болса, штепсель ашасынан ұстап тартыңыз.
- Құрылғы өз мақсатында қолданылмаса немесе дұрыс қолданылмаса жағдайда пайда болған қандай да бір зақым үшін біз жауапты болмаймыз.
- Құрылғыны жөндеу және басқа да жұмыстарды тек үәкілдегі маман орындауды тиіс!

**СИПАТТАМАСЫ:**

Су құю: Температураны басқару:



☒ Бұсыз

▢ Бумен

▢▢ Бу ытқыту

110 220 240 Көрнекіді таңдау тетігі

## КЕРНЕУДІ ТАНДАУ ТЕТІГІ

Бул саяхаттің саяхаттар кезінде артүрлі желілік кернеулерге қосуға мүмкіндік беретін кернеу тандай тетігімен жабдықталған. Құрылғыны құат көзіне қоспаса бұрын, кернеу тандай тетігі желінің қажетті кернеуіне орнатылғанына көз жеткізіңіз!

## АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Бұл өнім сапаны сынау процесінен өткен. Осы процестің нәтижесінде құрылғыда қалдық сүдың бір-екі тамшысы қалған болуы мүмкін.
- Үтіктен және табаннан заттаңбалардың, жапсырмалардың және қаптамалардың барлығын алып тастаңыз.
- Егер алғашқыда үтіктен аздап түтін шықса, оған аландамаңыз. Бұл бірнеше рет қолданғаннан кейін тоқтайды.
- Табанды тазалау үшін мақтадан жасалған есқі матаның бір бөлігін үтіктеңіз.

## ҚОЛДАНУ

### ДАЙЫНДАУ

Жұылған күйімдерде мата күтімі белгілерінің (     ) бар-жоғын тексеріп, оларды сұрыптаңыз.

Алдымен төмөн температуралының  , содан кейін орташа температуралының  және соңында жоғары температуралының  қажет ететін матадан жасалған күйімдерді үтіктеңіз.

### СУ ТОЛТЫРУ

Үтікті краннан ақжан сүмен қолдануға болады, ал сүдың қаттылық деңгейі жоғары аймақта тұрсаңыз, тазартылған немесе минералсыздандырылған суды пайдалануыңыз керек. Үтікті химиялық жолмен тазартылған сүмен немесе басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз. Суға ештеге қоспаңыз, себебі бұл үтікті зақымдауы мүмкін.

- Құрылғының электр желісінен ажыратылғанына және салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Температура реттегішін MIN/OFF күйіне, ал бу реттегіші "бұсыз" күйге орнатыңыз. ()
- Қақпақты ашып, сүдың құйыышын су толтыру тесігіне құйыңыз. Шамадан тыс толтырмаңыз.
- Қақпақты жауып, шашыраған су қалдықтарын сұртіп тастаңыз.

## ІСКЕ ҚОСУ

- Үтікті тігінен қойып, құат сымын розеткаға қосыңыз.
- Температура реттегішті мата үшін лайықты температураға орнатыңыз.
- Қыздыру кезінде индикатор жанады.
- Үтік белгіленген температураға жеткенде, индикатор сөнеді. Одан кейін термостат белгіленген температуралы ұстап тұратындықтан, он бір қосылып, бір өшіп тұрады.

## ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Матадағы затбелгі	орнату
	Төмөнгі температура (синтетика, нейлон, акрил, поліэстер) ●
	Орташа температура (жүн, поліэстер қоспалары) ●●
	Жоғары температура (мақта, шығыр) ●●● / MAX
	Үтіктеменіз

**Ескертпе:** егер мата жапсырмасындағы нұсқаулар осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа болса, жапсырмадағы нұсқауларды орындаңыз.

## БҮМЕН ҮТІКТЕУ

Буды пайдаланғыңыз келсе, оны тек жоғары үтіктеу температурасында қолдануға болады.

- Температура реттегішті ●●● күйіне жақын етіп немесе максимумға орнатыңыз.
- Бу реттегішті "бүмен" күйіне орнатыңыз. ()
- Индикатор шам сөнгенше күтіңіз, содан кейін үтіктеуді бастаңыз.

## БУ ЫТҚЫТУ

Бул функция қатпарланған қыртыстарды кетіру үшін будың көп мөлшерде шығарады.

Бу ытқыту функциясын пайдаланыңыз келсе, оны тек жоғары үтіктеу температурасында қолданыңыз.

- Үтікті матадан көтеріңіз.
- Бу ытқыту түймесін басыңыз. (Суды жүйеден сору үшін бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін).
- Бу қайта жиналуды үшін келесі бу ытқытуға дейін бірнеше секунд күтіңіз.
- Бу ытқыту түймесін белгілі бір уақыт аралықтарында басу арқылы матаны тігінен үтіктеуге болады. Бұл әсіресе перделерді, ілүлі күйімдерді және т.б. үтіктегенде пайдалы.

## ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ

- Бу реттегішті "бұсыз" күйіне орнатыңыз. ()
- Температура реттегішті киім түріне сәйкес келетін параметрде қойыңыз.
- Индикатор шам сөнгенше күтіңіз, содан кейін үтіктеуді бастаңыз.

## ПАЙДАЛАНУДАН КЕЙІН

- Температура реттегішті минимумға (OFF) орнатыңыз.
- Бу реттегішті "бұсыз" күйіне орнатыңыз. ()
- Үтікті тігінен қойып, оны розеткадан ажыратыңыз.
- Оны толығымен сұтыңыз.
- Қақпақты ашып, резервуардағы қалған сүды шұңқылаға төтіп тастаңыз.
- "ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ" бөліміне өтіңіз

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалардан бұрын құрылғыны әрқашан құат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны немесе құат сымын ешқашан сұға салушы болмаңыз. Электрлік бөлшектерді сұға тигізбеніз.
- Құрылғының корпусын дымқыл шуберекпен тазалаңыз, содан кейін оны құрғатыңыз.
- Табанды шөгінділер мен басқа қалдықтарды азған сірке сұымен кетіруге болады.
- Табанды тазарту үшін абразивті заттарды қолданбаңыз!
- Үтікті әрқашан тік қалпында сақтаңыз.



### Қоршаған ортаға зиян тигізбейтін әдіспен жою

— Әрқашан қоршаған ортады ластанудан қорғаңыз! Жергілікті ережелерді сақтауды ұмытпаңыз: істен шыққан электр жабдықтарды қалдықтарды жоютын тиісті орталықта жеткізіңіз.