



DE Beheizbare Sitzauflage

Gebrauchsanleitung..... 2



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie die Gebrauchsanweisung anderen Benutzern zugänglich. Geben Sie bei Weitergabe des Geräts auch die Gebrauchsanweisung mit.

Inhalt

1.	Lieferumfang	4
1.1	Gerätebeschreibung	5
2.	Wichtige Anweisungen	
	Für den späteren Gebrauch aufbewahren	5
3.	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
4.	Bedienung	8
4.1	Sicherheit	8
4.2	Inbetriebnahme	8
4.3	Einschalten	8
4.4	Temperatur einstellen	8
4.5	Ausschalten	9
5.	Reinigung und Pflege	9
6.	Aufbewahrung	10
7.	Entsorgung	11
8.	Was tun bei Problemen?	12
9.	Technische Daten	12
10.	Garantieformular	13

Zeichenerklärung

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

	WARNUNG - Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für ihre Gesundheit
	ACHTUNG - Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör
	HINWEIS - Hinweis auf wichtige Informationen

	Anweisungen lesen
	Keine Nadeln hineinstechen
	Nicht gefaltet oder zusammengeschoben gebrauchen
	Darf nicht von sehr jungen Kindern (0-3 Jahren) benutzt werden
	Nicht gebrauchen, wenn das Produkt nass ist.
	Hersteller
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-6 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien
	Maximale Waschtemperatur 30°C, sehr schonender Prozess (nur Bezug)

	Nicht bleichen
	Nicht im Wäschetrockner (Tumbler) trocknen
	Nicht bügeln
	Nicht chemisch reinigen
 STANDARD 100 22.HDE.55354 Hohenstein www.oeko-tex.com	Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Oeko-Tex® Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.

1. Lieferumfang

- 1 Beheizbare Sitzauflage
- 1 Schalter
- 1 Gebrauchsanweisung

Überprüfen Sie das Gerät auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.



1.1 Gerätebeschreibung

1. Schalter
2. Netzkabel mit Netzstecker
3. Netzkabel mit zweifach Netzkupplung
4. Taster für EIN/AUS
5. Kontrollleuchte für EIN/AUS Taster
6. Taster für Temperaturstufeneinstellung (Heizzone A)
7. Taster für Temperaturstufeneinstellung (Heizzone B)
8. Kontrollleuchte für Temperaturstufeneinstellung (Heizzone A)
9. Kontrollleuchte für Temperaturstufeneinstellung (Heizzone B)
10. Steckkupplungen

2. Wichtige Anweisungen

Für den späteren Gebrauch aufbewahren



WARNUNG

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Anweisungen kann Personen oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursachen. Die

folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz des Produktes. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Artikels.

- Diese Sitzauflage darf nicht von Personen benutzt werden, die empfindlich gegen Hitze sind und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können (z.B. Diabetikern, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol).
- Diese Sitzauflage darf nicht bei sehr jungen Kindern (0-3 Jahre) angewandt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Die Sitzauflage kann von Kindern, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, unter Aufsicht benutzt werden, wobei der Schalter immer auf den Mindesttemperaturwert eingestellt sein muss.
- Diese Sitzauflage kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren Gebrauchs der Sitzauflage unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Sitzauflage spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc. ist der Artikel nicht geeignet. Die Sitzauflage ist kein medizinisches Gerät und nicht für therapeutische Zwecke geeignet.
- Diese Sitzauflage ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Stecken Sie keine Nadeln oder andere spitze Gegenstände in den Artikel.
- Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.
- Nicht nass benutzen.
- Diese Sitzauflage darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Schalter betrieben werden.
- Die Sitzauflage darf nur an die auf dem Etikett angegebene Netzspannung angeschlossen werden.
- Dieser Artikel darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem betrieben werden.
- Wenn die Sitzauflage über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir, die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Körpers und in Folge ggf. eine Hautverbrennung oder einen Hitzschlag zu vermeiden.
- Die von dieser beheizten Sitzauflage ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten: elektrische Feldstärke: max. 5000 V/m, magnetische Feldstärke: max. 80 A/m, magnetische Flussdichte: max. 0,1 Milli-

Tesla. Bitte befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieser Sitzauflage.

- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Durch herumliegende Kabel besteht Verletzungsgefahr. Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln. Gerade beim Aufstehen besteht Stolpergefahr durch verknotete, verdrehte oder schlecht verlegte Kabel. Ordnen Sie Netzleitung und Bedienteil so an, das weder Stolper- noch Strangulationsgefahr besteht.
- Wenn Netzkabel und Bedienteil unsachgemäß verlegt wurden, können Gefahren durch Verwickeln, Strangulieren oder Stolpern auftreten. Ordnen Sie Netzkabel und Bedienteil so an, das keine der genannten Gefahren von ihnen ausgehen.
- Diese Sitzauflage ist häufig dahingehend zu prüfen, ob sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, die Sitzauflage unsachgemäß gebraucht wurde oder sie sich nicht mehr erwärmt, muss sie vor erneutem Einschalten erst durch den Hersteller überprüft werden.
- Sie dürfen die Sitzauflage (inkl. Zubehör) keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieser Sitzauflage beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss die Sitzauflage entsorgt werden.
- Schalter, Taster und Leitungen nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Während diese Sitzauflage eingeschaltet ist, darf
 - kein scharfkantiger Gegenstand daraufgelegt werden,
 - keine Wärmequelle wie Wärmflasche, Heizkissen oder ähnliches daraufgelegt werden.
- Die elektronischen Bauteile im Schalter erwärmen sich beim Gebrauch der Sitzauflage. Der Schalter darf deshalb nicht abgedeckt werden oder auf der Sitzauflage liegen, wenn sie betrieben wird.
- Lassen Sie die Sitzauflage vor der Lagerung abkühlen. Andernfalls kann die Sitzauflage beschädigt werden.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf der Sitzauflage ab, um zu vermeiden, dass die Sitzauflage scharf geknickt wird. Andernfalls kann die Sitzauflage beschädigt werden.
- Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den folgenden Kapiteln: Bedienung, Reinigung und Pflege, Aufbewahrung.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung



ACHTUNG

Diese Sitzauflage ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.



4. Bedienung

4.1 Sicherheit



ACHTUNG

Die Sitzauflage ist mit einem SICHERHEITS-SYSTEM ausgestattet. Diese elektrische Sitzauflage schaltet den Schalter nach 2 Stunden Dauergebrauch automatisch aus.

4.2 Inbetriebnahme

- Legen Sie die Sitzauflage wie abgebildet auf einen Stuhl.
- Sichern Sie die Sitzauflage mit den beiden angebrachten elastischen Gurten am Stuhlrücken.
- Verbinden Sie zuerst den Schalter (1) mit der Sitzauflage, indem Sie die beiden Steckkupplungen (10) zusammenfügen.
- Stecken Sie danach den Netzstecker (2) in die Steckdose.

4.3 Einschalten

Drücken Sie bitte die Ein-/Aus-Taste (4) mindestens eine Sekunde lang, um die Sitzauflage einzuschalten. Der Schalter startet immer in der niedrigsten Temperatureinstellung. Im eingeschalteten Zustand sind die Kontrollleuchten für EIN/AUS (5) und die jeweiligen Kontrollleuchten für die Temperaturstufeneinstellungen (8) bzw. (9) beleuchtet.

Sie werden merken, dass sich die Sitzauflage nach einigen Minuten erwärmt.

4.4 Temperatur einstellen

Um die Temperaturstufen für den jeweiligen Heizbereich (Heat A bzw. Heat B) einzustellen, drücken Sie die Taste (6) für Heizbereich A bzw. die Taste (7) für Heizbereich B.

Stufe Low: Minimale Wärme

Stufe Med: Mittlere Wärme

Stufe High: Maximale Wärme



HINWEIS

Die schnellste Erwärmung der Sitzauflage erreichen Sie, indem Sie zuerst die höchste Temperaturstufe einstellen.



WARNUNG

Wenn die Sitzauflage über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir, die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Körpers und in Folge ggf. eine Hautverbrennung oder einen Hitzschlag zu vermeiden.



HINWEIS

Die automatische Abschaltung soll nicht das manuelle Ausschalten dieser elektrischen Sitzauflage ersetzen.

4.5 Ausschalten

Schalten Sie den Schalter (1) aus, drücken Sie dazu die Taste (4) mindestens eine Sekunde lang. Die Leuchten der Temperaturstufen (8) und (9) bzw. Ein/Aus Leuchte (4) sind dann nicht mehr beleuchtet.

Ziehen Sie den Netzstecker (2) aus der Steckdose. Trennen Sie anschließend die Steckkupplungen (10) und somit den Schalter (1) von der Sitzauflage ab.

5. Reinigung und Pflege



WARNUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie anschließend die Steckkupplung und somit den Schalter von der Sitzauflage ab. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



ACHTUNG

Der Schalter darf niemals mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Er kann sonst beschädigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Schalters ein trockenes fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel.
- Kleine Flecken auf der Sitzauflage können mit einem angefeuchteten Tuch oder Schwamm sowie ggf. mit etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden.



ACHTUNG

Beachten Sie, dass die Sitzauflage nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf.

- Nur der Bezug der Sitzauflage ist maschinenwaschbar.
- Stellen Sie die Waschmaschine auf einen besonders schonenden Waschgang bei 30 °C ein (Wollwaschgang). Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers.



ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass der Bezug der Sitzauflage durch allzu häufiges Waschen beansprucht wird. Der Bezug der Sitzauflage sollte deshalb während der gesamten Lebensdauer max. 5-mal in einer Waschmaschine gewaschen werden.

- Ziehen Sie direkt nach dem Waschen den noch nassen Bezug auf das Originalmaß in Form und lassen Sie ihn flach ausgebreitet über einem Wäscheständer trocknen.
- Verwenden Sie keine Wäscheklammern oder ähnliches, um den Bezug am Wäscheständer zu befestigen. Andernfalls kann der Bezug beschädigt werden.
- Verbinden Sie den Schalter erst wieder mit der Sitzauflage, wenn der Bezug der Sitzauflage vollständig trocken ist. Andernfalls kann die Sitzauflage beschädigt werden.



WARNUNG

- Schalten Sie die Sitzauflage auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

6. Aufbewahrung

Wenn Sie die Sitzauflage längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, sie in der Originalverpackung aufzubewahren. Trennen Sie hierzu die Steckkupplung und somit den Schalter von der Sitzauflage.



ACHTUNG

- Bitte lassen Sie die Sitzauflage zuerst abkühlen. Andernfalls kann die Sitzauflage beschädigt werden.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf der Sitzauflage ab, um zu vermeiden, dass sie scharf geknickt wird.

7. Entsorgung



■ Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EU-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreter zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
- Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/ Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertreter sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.
Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

8. Was tun bei Problemen?

Was muss ich tun, wenn sich meine beheizbare Sitzauflage nicht einschaltet?

Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Drücken Sie dann die EIN/AUS-Taste (4). Wenn die Heizstufeneinstellung immer noch nicht leuchtet, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Mein Schalter ist warm. Ist das ein Problem?

Nein. Der Schalter wird warm, wenn er ordnungsgemäß funktioniert.

9. Technische Daten

Siehe Typschild-Etikett an der Sitzauflage.

Mit der EU-Konformitätserklärung, erklärt der produktverantwortliche Hersteller oder Importeur, dass das jeweilige Produkt den zutreffenden europäischen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz entspricht.

Unsere EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://www.schaeferhometextile.com/ce/>



Ernst Schäfer GmbH & Co. KG • Frankenring 26 • 30855 Langenhagen,
Germany • www.delindo-lifestyle.com • products@schaeferhometextile.com



Irrtum und Änderungen vorbehalten



10. Garantief formular (ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren))



Artikel: Beheizte Sitzauflage 09181073-V01 (K06)

Händler

Firmenname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	

Käufer

Name/Vorname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
E-Mail: (für Statusmeldungen zur Reparatur)	
Unterschrift:	

Garantiebedingungen

das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt. Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.

1. Wenn das Gerät trotz sorgfältiger Herstellung und ständiger Produktkontrolle doch einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.
2. Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzenden Teilen telefonisch an unser Service Center.
3. Unsere Garantie bieten wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Belastung oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wenden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline: +49 (0) 511 78 696 0

Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren.

Senden Sie bitte den gekauften Artikel NIE unaufgefordert an uns zurück!

Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf gut auf.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch höhere Gewalt entstanden sind.

Wenn ein Garantiefall vorliegt, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline:



DELINDO Lifestyle

c/o Ernst Schäfer GmbH & Co. KG

Frankenring 26

30855 Langenhagen

DEUTSCHLAND

Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass unbefugte Abänderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.

K06

05/2025