

# concept

## Warmluftbürste Concept KF1310



### Danksagung

Vielen Dank für den Kauf eines Produkt der Marke Concept . Wir wünschen Ihnen volle Zufriedenheit während des Gebrauchs.

Vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen Sie das Handbuch.Bitte stellen Sie sicher, dass die anderen Personen, die das Produkt verwenden, sind mit der Handhabung vertraut.

Technische Daten	KF1310
Spannung	220 – 240V
Macht	400W
Geräuschpegel	78 dB

## Sicherheitsvorschriften

Achtung! Das Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Waschbecken oder andere Behälter mit Wasser verwenden. Daher sollten Sie die Warmbürste immer aus der Steckdose nach Gebrauch und für die Reinigung sofort herausziehen .

- Bei der Verwendung nicht Haarspray oder andere Aerosole in der Nähe des Geräts benutzen
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung ist. Nicht mit nassen Händen berühren.
- Luftaustrittsgitter wird erhitzt, aus diesem Grund sollten Sie es nicht berühren.
- Von Zeit zu Zeit sollten Sie überprüfen, dass das Kabel nicht beschädigt ist. Jede Kabelbeschädigung ist reparaturbedürftig
- Kinder können das Gerät nur in Anwesenheit und Erwachsene nutzen. Bitte informieren Kinder über die Gefahren
- Die Eingangs- und Ausgangsloch sollte niemals behindert werden. Wenn Luftstrom blockiert ist, wird der Styler automatisch abschalten
- Wenn der Schutz des Lufteinlasses ist verschmutzt, es gereinigt werden sollte.
- Für eine bessere Sicherheit, empfehlen wir die Installation von einem Strom von 30 mA Nennspannung für die elektrische Schaltung.
- Menschen mit Behinderungen körperlich oder geistig , unverantwortliche Person oder , die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, können das Produkt nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Person verwenden.
- Dieses Gerät nicht als Spielzeug lassen

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Der Hauptteil
2. Schalter
3. Taste loslassen Pinsel
4. Die Zugseilweg
5. Aufhängeöse
6. Rotierende Warmluftbürste



Schalter: 0 = aus / = Kaltluft / 1 = Sommerluft / 2 = stärker und wärmere Luft für einen schnellen Haar-Styling.

**Kappe Anwendung:** Setzen Sie die Kappe von der Bürste auf dem Hauptteil .

**Kappe Entfernung:** die Kappe vom Hauptteil entfernen.

**Entnahme der Bürste:** Für die komfortable Nutzung, ist es nicht notwendig, die Bürste zu drehen. Drücken Sie die Taste, um die Bürste zu lösen und die Bürste beginnt, sich zu drehen. Dies macht es einfacher Locken zu schaffen.

**Reinigung:** Die Bürste kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bürsten sollten mit einem kleinen Pinsel und trockenen Tuch gereinigt werden.

**Lagerung:** Sie können an der Wand des Handgriffs aufzuhängen.

### **Das Verfahren zur Liquidation.**

#### **Verpackung:**

Box - getrennt Kauf von Papier

PE-Beutel - getrennt Kauf von Kunststoff

Guards Polyester - getrennten Kauf von Kunststoff.

#### **Artikel:**

Kunststoffe - getrennte Kauf von Kunststoff

Kabel ohne Spitze - getrennten Kauf von Kupfer

Metallteile , Elektronik – Schrott.

Für zusätzlichen Schutz ist es ratsam, die elektrische Schaltung liefert ein eigenes Bad, ein Differential (RCD) mit der Nennstromstärke von nicht mehr als 30 mA zu installieren. In diesem Zusammenhang wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

### **REINIGUNG UND PFLEGE**

#### **Achtung!**

Vor dem Reinigen der Maschine stets den Netzstecker aus der Steckdose! Vor dem Reinigen, stellen Sie sicher, dass das Gerät bereits kalt ist! Um das Gerät zu reinigen, verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder harte Gegenstände, da sie die Oberfläche des Gerätes beschädigen können! Auf jeden Fall nicht waschen unter fließendem Wasser, auswaschen und tauchen Sie es nicht in Wasser!

### **SERVICE**

Wartung von größeren Umfang oder Reparaturen erfordern Eingriffe in die internen Komponenten des Gerätes muss von einem Experten-Service durchgeführt werden.

### **UMWELTSCHUTZ**

- Bevorzugt sollten die Verwertung von Verpackungsmaterialien und alte Geräte gegeben werden.
- Box kann als sortierten Abfall zu entsorgen.
- Beutel aus Polyethylen (PE) sollte zum Recycling abgegeben werden.

### **Recycling am Ende seines Lebens:**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss für elektrische und elektronische Geräte für das Recycling zu einer Sammelstelle entnommen werden. Durch die korrekte Entsorgung zu gewährleisten, wird Ihnen helfen, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts in den entsprechenden lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung erhalten werden, die zu Hause oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.