

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lockenstab einzuschalten.
2. Die beiden Parameter Temperatur und eingestellte Zeit werden auf dem LED-Bildschirm angezeigt. Die Temperaturzahl erhöht sich allmählich auf die Temperatur des Lockenstabs, als Sie ihn das letzte Mal benutzt haben.
3. Drücken Sie die runde Ein-/Aus-Taste und die Zeitzahl auf dem Bildschirm springt. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Zeit auf die gewünschte Einstellungsdauer einstellen. Die Zeitzahlen sind 6,10,12,14,16 und die Einheit ist Sekunden. Beachten Sie, dass diese Zeitzahl nicht die Zeit darstellt, die der Lockenstab benötigt, um sich zu drehen, sondern die Zeitspanne, die zum Stylen der Haare nach dem Ende des Lockenstabs vergeht.
4. Nachdem Sie die Temperatur und die Stylingzeit des Lockenstabs eingestellt haben, drücken Sie die dreieckige Richtungstaste und der Lockenstab dreht sich nach links/rechts. Der Lockenstab stoppt nach 9 Drehungen. Wenn die eingestellte Zeit 16 beträgt, startet der Timer. Nach 16 Sekunden gibt der Lockenstab einen Piepton von sich, um Sie daran zu erinnern, dass die Stylingzeit dieser Haarsträhne abgelaufen ist. Dasselbe können Sie auch mit dem Rest Ihrer Haare machen.

Bitte beachten Sie, dass eine einzelne Umdrehung des automatischen Lockenstabs 9 Umdrehungen beträgt. Die Fixierzeit ist die Zeitspanne, die das Haar auf dem Lockenstab verbleibt, um die Form zu fixieren, nicht die Dauer, die der Lockenstab rotiert.

Wenn Sie diese Schritte befolgen und weiterhin Probleme mit dem Lockenstab haben, kontaktieren Sie uns bitte.