

Allgemeines

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



ACHTUNG!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



VORSICHT!

Vorsicht heiße Oberfläche. Verbrennungsgefahr.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist ausschließlich zum Garen von Lebensmitteln vorgesehen. Es ist nicht für die Zubereitung verpackter Speisen (in Kunststoff-Folie, Alu-Folie etc.) geeignet. Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
- Es ist keinesfalls geeignet, in folgenden Fällen verwendet zu werden, die zudem von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - In Küchenecken für Verkaufs- und Büroangestellte und sonstigen gewerbl. genutzten Einrichtungen
 - In landwirtschaftlichen Betrieben
 - In Unterkünften und sonstigen Gastronomie- und Hotelbetrieben für deren Gäste
 - In Pensionen und Privatunterkünften
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Gerät und beeinträchtigen die Gerätesicherheit.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Sicherheits- und Warnhinweise

Sicherheit von bestimmten Personengruppen

Das Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Personen mit Sensibilitätsstörungen, insbesondere verminderter Empfindlichkeit für Temperaturunterschiede, müssen beim Einsatz dieses Gerätes besonders vorsichtig sein.
- Lassen Sie das Gerät während der Nutzung und der Abkühlphase niemals unbeaufsichtigt. Stellen Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR

- Das Gerät nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt. Nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch einen externen Timer oder ein separates Fernsteuerungssystem in Betrieb genommen zu werden.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es den gelgenden Sicherheitsvorschriften entspricht und einen angemessenen Querschnitt hat.
- Rollen Sie das Kabel vollständig aus. Verlegen Sie es nicht über oder unter dem Gerät oder über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sind, wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker warten bzw. reparieren. Von unqualifizierten Personen ausgeführte Reparaturen können Verletzungen oder schwerwiegende Störungen verursachen.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen, umfassen Sie den Netzstecker und nicht das Netzkabel. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ist sofort der Netzstecker zu ziehen. Niemals versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden und lagern.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien geeignet.
- Das Gerät muss bei nicht vorhandener Aufsicht, zum Einsetzen oder Herausnehmen von Zubehörteilen, bei Nichtbenutzung, Störung während des Betriebs und zum Reinigen stets ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.

Sicherheit während der Anwendung



VORSICHT!

VERBRENNUNGSGEFAHR

- Wenn das Gerät in Betrieb ist, können zugängliche Flächen (wie bspw. die Oberseite) sehr heiß werden. Achten Sie darauf, nicht mit heißen Geräteteilen in Berührung zu kommen. Verwenden Sie ggf. Ofenhandschuhe.
- Wechseln Sie die Platten nur, wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

Gefahr von Material-, Sach- und Geräteschäden

- Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt oder beschädigte Zubehörteile.
- Das Gerät erst dann einschalten, wenn das jeweilige Paar Platten korrekt eingesetzt wurde.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es niemanden behindert oder die Gefahr besteht, dass Personen daran hängenbleiben oder darüber stolpern.
- Verwenden Sie die Platten nur im Gerät und nicht im Backofen, auf dem Herd etc., um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Platten fest am Gerät angebracht sind.
- Gerät erst dann verstauen, wenn es vollständig abgekühlt ist und gereinigt wurde.
- Setzen Sie die Platten nach dem Reinigen erst dann wieder in das Gerät ein, wenn sie getrocknet sind.

Verwenden Sie das Gerät nicht

- auf empfindlichen Oberflächen (Tischdecken, lackiertes Möbelstück, Plastiktischdecke etc.).
- unter tiefhängenden Schränken oder Regalen
- in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien wie Rollos, Vorhängen, Tapeten etc.
- auf rutschigen oder heißen Oberflächen

Schützen Sie die Beschichtung der Platten langfristig und

- verwenden Sie ausschließlich Küchenhelfer aus Holz oder Kunststoff
- schneiden Sie nicht direkt auf den Platten

- nutzen Sie keine Stahlschwämme oder scheuernde Reinigungsmittel für die Reinigung
- betreiben Sie das Gerät nicht längere Zeit in leerem Zustand
- legen Sie die Platten erst in Wasser / spülen Sie sie erst ab, wenn sie abgekühlt sind