

# Quarzwanduhren (Quartz wall clocks)

## Bedienungsanleitung:

Zum Betrieb dieser Quarzwanduhr ist der Einsatz einer Batterie Mignon AA notwendig.

Legen Sie bitte diese Batterie polrichtig in das Uhrwerk ein. Die aktuelle Uhrzeit stellt man mit dem runden Stellknopf auf dem Uhrwerk ein.

## Instruction manual:

Insert one battery Type Mignon AA, into the battery compartment at the back of the quartz wall clock .

Pay attention to the polarity (+/-)! Adjust the exact time with the round button on the clock movement. The clock begins to run.

## Mode D'Emploi:

Insérez la batterie (pile AA x1). Réglez l'heure.

## Instructies:

Plaats de batterij (1x AA-batterij). Stel de tijd in.

### **Entsorgung**

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

### **Entsorgung verbrauchter Batterien**



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben.

Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

### **Dispose of waste electrical and electronic equipment**



In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations. The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

### **Used batteries disposal**



The user is legally obliged (battery regulation) to return used batteries. Disposing used batteries in the household waste is prohibited! Batteries containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective hazardous substances are Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead. You can return used batteries free of charge to any collecting point of your local authority, our stores or where batteries are sold. Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!