

Sicherheitshinweise

WICHTIGE INFORMATIONEN, BITTE SORGFÄLTIG LESEN. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR WEITERES NACHSCHLAGEN AUF.

GENERELLE RICHTLINIEN

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf und geben Sie es bei Weitergabe des Produkts mit.
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen.
- Befolgen Sie die Anleitung genau und verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Es wird empfohlen, die Schrauben und Verbindungen des Produkts regelmäßig zu überprüfen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Halten Sie Teile und Verpackungsmaterialien während der Montage von Kindern und Haustieren fern, da diese zu Verletzungen führen können und eine potenzielle Erstickungsgefahr besteht.
- Vermeiden Sie scharfe Gegenstände oder ätzende Chemikalien, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN:

- Lesen Sie bitte alle Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Kontrollieren Sie vor der Benutzung, ob die Netzspannung, mit der Sie das Produkt betreiben möchten, mit der auf dem Typenschild des Produktes vermerkten Spannung übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Wärmequellen. Achten Sie darauf, dass das Produkt oder das Kabel nicht durch spitze Gegenstände oder anderweitig beschädigt wird.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem seiner Händler oder einem Fachmann ersetzt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Das Produkt muss abgeschaltet sein, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen wird.
- Schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das Produkt nicht benutzt wird oder um das Produkt zu reinigen.
- Um das Produkt abzuschalten, stellen Sie den Schalter in die Position "0", und ziehen Sie dann den Netzstecker heraus. Ziehen Sie niemals am Kabel, da Sie dadurch das Produkt beschädigen könnten.
- Das Produkt nicht direkt unter einer Steckdose montieren bzw. aufstellen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Öl, Farbe oder sonstige brennbare Flüssigkeiten gelagert werden.
- Nur für den Innenraum zu verwenden.
- Um Überhitzen zu vermeiden, bedecken Sie das Produkt nicht.
- Berühren Sie nicht die heißen Flächen.
- Stellen Sie stets sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker für die Stromversorgung berühren.
- Stecken Sie das Heizpaneel nicht in einen Steckdosenverteiler, da es eine höhere Stromaufnahme benötigt. Verwenden Sie ausschließlich eine Steckdose, um das Heizpaneel zu betreiben.
- Der Abstand der Steckdose muss mindestens 20 cm über dem Boden betragen.
- Halten Sie den minimalen Sicherheitsabstand zum Heizkörper ein: 30 cm oben/unten, 10 cm links/rechts.
- Während der ersten ein bis zwei Tage des Gebrauchs können neue Heizgeräte Gerüche abgeben, welche für den Menschen jedoch unbedenklich sind.
- Aufgrund der Wärmeentwicklung können Heizpaneele leichte Wölbungen ausbilden, welche sich nach Abkühlung wieder regulieren.
- Verbinden Sie auf keinen Fall mehr als ein Thermostat gleichzeitig.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch geeignet.

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder unter drei (3) Jahren dürfen sich dem Produkt nicht nähern, wenn sie nicht unter ständiger Beaufsichtigung stehen. Kinder zwischen drei (3) und acht (8) Jahren dürfen das Produkt nur ein- bzw. ausschalten, wenn es gemäß den üblichen Gebrauchsvorschriften installiert und positioniert wurde und sie beaufsichtigt und angemessen über die richtige und sichere Benutzung unterrichtet worden sind und die möglichen Gefahren begriffen haben. Kinder zwischen drei (3) und acht (8) Jahren dürfen das Produkt nicht anschließen, regulieren, reinigen oder Wartungsvorgänge daran durchführen. **ACHTUNG:** Einige Produktteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftigen Personen besondere Vorsicht walten lassen.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Die häufigsten Ursachen einer Überhitzung sind Staub- oder Partikelablagerungen im Produkt. Sie müssen diese Ablagerung regelmäßig entfernen, indem Sie das Produkt abschalten und die Lüftungsöffnungen mit einem Staubsauger absaugen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einen Teppich, und legen Sie das Kabel nicht unter einen Teppich. Legen Sie das Kabel an einen Ort, wo niemand darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie die Heizung nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbädern.
- Lagern Sie das Produkt erst ein, nachdem es abgekühlt ist. Lagern Sie es nur an einem trockenen Ort ein, wenn es nicht in Gebrauch ist.