

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der Kapitel mit dem Gerät vertraut und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke gut auf.
- Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Sie soll Ihnen den sachgemäßen Umgang erleichtern und Ihnen helfen, Missverständnisse und Schäden vorzubeugen.
- Benutzen Sie den Eierkocher ausschließlich gemäß dieser Anleitung.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Kochen von Eiern. Bei Beschädigungen darf der Eierkocher nicht weiter benutzt werden.
- Während des Betriebs kann die Aluminium-Einlage sehr heiß werden. Berühren Sie dieses Teil nicht mit bloßen Händen. Benutzen Sie am besten Ofenhandschuhe, um den Eierkocher aus der Mikrowelle zu nehmen.
- Tragen Sie den befüllten Kocher nicht am Griff alleine, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Kocher niemals ohne Wasser und achten Sie darauf, dass der Kocher während des Gebrauchs vollständig geschlossen ist.
- Lassen Sie den Kocher während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Beachten Sie zur Vermeidung von Fehlfunktionen, gesundheitlicher Beeinträchtigung und Schäden bitte folgende Hinweise:

Vor der Benutzung:

- Entfernen Sie alle Verpackungsbestandteile von den Geräteteilen. Reinigen Sie alle Teile mit Wasser und einem milden Reiniger.

Benutzung:

1. Klappen Sie beide Verschlussclips nach unten und nehmen Sie das Oberteil des Eierkochers ab. Nehmen Sie die Aluminium-Einlage heraus.
2. Füllen Sie nur bis zur Linie Wasser in das Unterteil. Stellen Sie 1 bis 4 Eier mit der bauchigen Seite nach unten in die Aluminium-Einlage und setzen Sie die Einlage auf das Unterteil. Die Einlage sollte leicht einrasten. Stülpen Sie den Deckel auf die Einlage. **Achtung!** Der Eierkocher muss fest schließen, da sonst die Eier in der Mikrowelle explodieren können. Verschließen Sie hierzu den Deckel mit den Verschlussclips.
3. Stellen Sie den fest verschlossenen Eierkocher in die Mikrowelle. Richtlinien bei einer Leistung von:
 - 600 W → 5 Min. für weichgekochte Eier; 7 Min. für hartgekochte Eier.

- 500 W → 5,5 Min. für weichgekochte Eier; 8 Min. für hartgekochte Eier.
- 4. Berühren Sie nach dem Kochvorgang nicht die Aluminium-Einlage mit bloßen Händen.
- 5. Die Aluminiumteile des Kochers können sich bei Benutzung leicht verfärben. Hierbei handelt es sich nicht um einen Mangel, es besteht kein Grund zur Sorge.

Reinigung:

- Lassen Sie den Eierkocher komplett abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder lagern.
- Reinigen Sie alle Teile nach dem Gebrauch mit Wasser und einem milden Reiniger.
- Nur von Hand reinigen, nicht in die Spülmaschine.