

# Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den 3-Bein Hockerkocher mit Piezozünder

## Achtung:

1. **Brandgefahr:** Der Hockerkocher erreicht hohe Temperaturen. Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Kochers befinden. Lassen Sie den Kocher niemals unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist.
2. **Verwendung im Freien:** Dieser Kocher ist ausschließlich für den Einsatz im Freien bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht in geschlossenen Räumen, Zelten oder anderen unzureichend belüfteten Bereichen, um das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
3. **Gasaustritt:** Überprüfen Sie vor dem Gebrauch regelmäßig alle Gasanschlüsse auf Lecks. Verwenden Sie keine beschädigten Gasschläuche oder -behälter. Bei Verdacht auf ein Leck sofort den Gasbehälter abdrehen und den Kocher an einem gut belüfteten Ort prüfen.
4. **Vorsicht beim Zünden:** Der Kocher ist mit einer Piezozündung ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass Sie den Kocher gemäß der Anleitung zünden. Wenn der Kocher nach dem Zünden nicht entzündet, schalten Sie das Gas ab, warten Sie 1–2 Minuten und versuchen Sie es erneut.
5. **Überhitzung:** Vermeiden Sie eine längere ununterbrochene Nutzung des Kochers bei höchster Leistung. Dies kann zu einer Überhitzung des Geräts und möglichen Schäden führen.
6. **Vermeidung von Gasverschwendung:** Stellen Sie den Kocher niemals auf eine wackelige oder instabile Oberfläche. Dies kann dazu führen, dass der Kocher kippt und Gas ausströmt, was zu einer Brandgefahr führen kann.

## Sicherheitsinformationen:

1. **Sicherer Gasanschluss:** Verwenden Sie nur Butan/Propan-Gasmischungen, die für den Kocher vorgesehen sind. Der Anschluss sollte korrekt montiert und sicher verschlossen sein. Verwenden Sie geeignete Gasschläuche und stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand sind.
2. **Züandsicherung:** Der Hockerkocher ist mit einer Züandsicherung ausgestattet, um das Risiko eines unkontrollierten Gasaustritts zu minimieren. Überprüfen Sie die Funktionalität des Piezozünders regelmäßig.
3. **Transport und Lagerung:** Lagern Sie den Kocher immer in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich. Vermeiden Sie die Nähe zu offenen Flammen oder heißen Oberflächen, und stellen Sie sicher, dass der Gasbehälter ordnungsgemäß gelagert wird.
4. **Wartung:** Achten Sie darauf, dass der Kocher regelmäßig gereinigt und gewartet wird. Blockierte Ventile oder Gasdüsen können zu ineffizientem Betrieb oder Gasaustritt führen. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel.
5. **Vorsicht bei starkem Wind:** Wenn der Kocher bei windigem Wetter betrieben wird, achten Sie darauf, dass der Wind nicht die Flamme ausbläst. Eine Windschutzvorrichtung oder das Aufstellen des Kochers in windgeschützten Bereichen wird empfohlen.
6. **Notfallmaßnahmen:** Im Falle eines Gaslecks oder einer unkontrollierten Flamme schließen Sie sofort das Gasventil, entfernen Sie sich aus der Gefahrenzone und suchen Sie einen sicheren Ort auf. Verwenden Sie einen Feuerlöscher, falls nötig, und rufen Sie im Notfall die Feuerwehr.

## Notfallmaßnahmen:

- **Gasleck:** Wenn Gasgeruch wahrgenommen wird, schließen Sie sofort das Gasventil und gehen Sie an einen gut belüfteten Ort. Lassen Sie den Kocher überprüfen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- **Brand:** Bei einem Brand verwenden Sie keinen Wasserlöscher! Benutzen Sie stattdessen einen Feuerlöscher für Flüssigkeiten oder Gasbrände. Stellen Sie sicher, dass das Feuer vollständig gelöscht ist, bevor Sie den Kocher wieder verwenden.

**Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten eine sichere Nutzung und eine lange Lebensdauer des Hockerkochers. Befolgen Sie stets die Hinweise in der Bedienungsanleitung und überprüfen Sie den Kocher regelmäßig auf Funktionsfähigkeit.**