

"Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für das Rohrreinigungsgerät:

- Lesen Sie vor der Verwendung des Rohrreinigungsgeräts sorgfältig die Bedienungsanleitung und beachten Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise.
- Das Gerät sollte nur von Personen mit entsprechender Schulung und Erfahrung im Umgang mit Rohrreinigungsgeräten verwendet werden.
- Tragen Sie während der Verwendung des Geräts immer Schutzbrille und Arbeitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine losen Kleidungsstücke, Schmuck oder Haare in der Nähe der Maschine befinden, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist und keine beschädigten Kabel oder Stecker aufweist.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das zu reinigende Rohr richtig gesichert ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, um Unfälle zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Rohrreinigungsgerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder es reinigen.

Diese Sicherheitsinformationen dienen als allgemeine Richtlinien. Bitte beachten Sie auch die spezifischen Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Rohrreinigungsgeräts."