

Der Flexi-Rührer wurde speziell für Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf entwickelt. Genaue Anleitungen zur Bedienung des Rührers finden Sie in der Bedienungsanleitung „ANLEITUNG FÜR PROFI-

ERGEBNISSE“, die der Küchenmaschine beiliegt. Dort finden Sie außerdem eine Anleitung zum Justieren des Abstands zwischen Rührer und Schüssel und Sicherheitshinweise zur Küchenmaschine.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Beachten Sie die wichtigen Sicherheitshinweise in der Anleitung „ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE“, die zum Lieferumfang der Küchenmaschine gehört.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.

Verwenden des KitchenAid™-Zubehörs

Der Flexi-Flachrührer verarbeitet alle Backzutaten während des Mixvorgangs – der Motor muss nicht gestoppt werden, um die Zutaten mit einem Spachtel von der Schüsselwand abzuschaben.

Der Flexi-Flachrührer ist für normale bis schwere Mischungen geeignet:

Kuchen
Brot mit Treibmitteln außer Hefe
Kekse

Plätzchen
Süßigkeiten
Kartoffelpüree

Zuckerguss
Fleischteige
Pasteten

Der Flexi-Rührer sorgt für eine noch bessere Verarbeitung von Zutaten und deren gründliche Durchmischung; er macht das Abschaben überflüssig.



FOR THE WAY IT'S MADE.™

® Eingetragene Marke von KitchenAid, USA

™ Marke von KitchenAid, USA

© 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.