

1 Sicherheits- und Warnhinweise

SYMBOLERKLÄRUNG



WARNUNG!

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



ACHTUNG!

Es könnten Sachschäden entstehen.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern von Lebensmitteln im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung (bspw. in Frühstückspensionen, Hotels, Büros etc.) geeignet.
- Das Produkt ist nicht geeignet zum:
 - Zerkleinern von Knochen oder anderen nicht essbaren Bestandteilen von Lebensmitteln.
 - Zerkleinern von Eiskwürfeln sowie gefrorenen Lebensmitteln
 - Zerkleinern von Getreidekörnern, harten Gewürzen oder Kaffeebohnen.
- Sämtliche Zubehörteile sind NICHT zur Verwendung in der Mikrowelle, im Backofen oder im Gefrierfach geeignet.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

1.2 Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Klingen des Messereinsatzes sind scharf. Vorsicht beim Herausnehmen, Einsetzen und Reinigen des Klingeneinsatzes, sowie beim Ausleeren des Behälters. Berühren Sie die Klingen nicht mit bloßen Händen. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Das Gerät muss bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbauen und Zerlegen, zur Reinigung und Wartung stets ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Beachten Sie die Reinigungshinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“!



WARNUNG!

VERLETZUNGSGEFAHR

- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.



WARNUNG!

STROMSCHLAG- ODER BRANDGEFAHR

- Das USB-Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ist sofort der Netzstecker zu ziehen. Niemals versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Motoreinheit und Kabel nicht mit feuchten Händen berühren, solange die Motoreinheit an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Gerät während des Betriebes nicht abdecken.
- Gerät von brennbaren Materialien und Substanzen fernhalten.



WARNUNG!

GEFAHR DURCH AKKUS

- Die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sicherstellen, dass die Motoreinheit nicht nass wird und keine Flüssigkeit eindringen kann.
- Nicht verwenden, wenn die Motoreinheit beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Benutzung von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Die Motoreinheit hat einen eingebauten Akku. Sie darf nicht ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder über lange Zeit hohen Temperaturen (über 40 °C) ausgesetzt werden. Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Den Akku nicht auseinandernehmen.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.



HINWEIS!

RISIKO VON MATERIAL-, SACH- UND GERÄTESCHÄDEN

- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben oder lagern.
- Schützen Sie das Gerät vor: Stößen, Wärmequellen (Ofen, Herdplatte etc.), extremen Temperaturen und längerer Sonneneinstrahlung.
- Das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen. Kein beschädigtes Produkt oder beschädigte Zubehörteile verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Produkt und erhöhen das Verletzungsrisiko.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es noch am Netzteil bzw. am Stromnetz angeschlossen ist.